

Beo4

Popis speciálních tlačítek

POZNÁMKA! „Tlačítka“ označená hvězdičkou * platí pouze pro předchozí verzi dálkového ovladače Beo4.

A

A. AUX (přídavný audiozdroj) Pro zapnutí libovolného přídavného zařízení připojeného v audiosystému Bang & Olufsen.

ADD? Zobrazuje se jako možnost v režimu nastavení Beo4. Umožňuje přidat speciální „tlačítka“ na displej dálkového ovladače Beo4. Aktivujte režim nastavení Beo4 a vyvolejte ADD?, stiskněte tlačítka GO a začněte zobrazovat „tlačítka“, která můžete přidat – stiskněte tlačítka GO a přidejte „tlačítka“, které je právě zobrazeno jako první doplňkové „tlačítka“, když stisknete LIST – nebo stiskněte například 3 a umístěte jej jako číslo 3 do seznamu všech svých doplňkových „tlačítek“.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (videorekordér AV 2) Pro volbu možnosti AV a potom DVD2 (V.TAPE2*).

A. MEM (A.TAPE*) (audiorekordér) Objeví se na displeji při stisknutí tlačítka A MEM (A.TAPE*) na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do audiorekordéru Bang & Olufsen.

A. MEM2 (A.TAPE2*) (audiorekordér 2) Pro zapínání druhého audiorekordéru připojeného k audiosystému Bang & Olufsen.

A-N.MUS (hudba AV Net) Pro volbu možnosti AV a potom N.MUSIC.

A.OPT (doplňek pro audio) Pro programování nastavení audiosystémů. Informujte se v odstavci OPTION?, kde naleznete další vysvětlení.

A.SETUP (nastavení pro audio) Poskytuje přístup k seznamu doplňkových „tlačítek“, vyžadovaných pro nastavení zvuku některých audio systémů Bang & Olufsen;

A.SETUP musí být přidáno, pokud chcete zobrazit následující „tlačítka“ pro úpravu zvuku: **BASS** – poskytuje přístup pro nastavení basů audio systémů.

TREBLE – poskytuje přístup pro nastavení výšek audio systémů.

LOUDNSS (fyziologické ovládání hlasitosti) – poskytuje přístup k nastavení fyziologického ovládání hlasitosti – zapnutí nebo vypnutí; další informace naleznete v části **LOUDNSS**.

S.STORE (zvuková paměť) – poskytuje přístup k uložení nastavených parametrů zvuku, další informace naleznete v části **S.STORE**.

A.TAPE* (magnetofon) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka A.TAPE* na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do magnetofonu Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (magnetofon 2) Pro zapínání druhého magnetofonu připojeného k audiosystému Bang & Olufsen.

AUDIO? Pro výběr nastavení přístroje **Audio** pro Beo4. K dispozici jsou možnosti nastavení **AUDIO1** a **AUDIO2**.

AUDIO1 Pro výběr nastavení přístroje **Audio** pro Beo4. **AUDIO1** podporuje všechny audio systémy Bang & Olufsen, kromě BeoSound 9000.

AUDIO2 Pro výběr nastavení přístroje **Audio** pro Beo4. **AUDIO2** podporuje BeoSound 9000.

AV Označuje, že funkce audio/video je aktivována, přenáší například zvuk televizoru do reproduktorů připojených k audiosystému nebo naopak. To platí jen pro případy, kdy jsou vaše audio- a videosystémy vzájemně propojeny.

AVANT Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoVision Avant.

AVANTUS Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoVision Avant ve verzi pro USA.

A-V.AUX (AV V.AUX) Pro volbu možnosti AV a potom V.AUX.

AV-N.RA (rádio AV Net) Pro volbu možnosti AV a potom N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Pro volbu možnosti AV a potom PC.

A-V.TP2* (videorekordér AV 2) Pro volbu možnosti AV a potom V.TAPE2*.

AV5 Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoCenter AV 5.

AV9000 Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Označuje nastavení produktu Beo4 **Audio** pro všechny audio systémy Bang & Olufsen, kromě BeoSound 9000.

BASS Pro nastavení basové úrovně zvuku u některých systémů Bang & Olufsen. Chcete-li získat přístup k položce **BASS**, musíte přidat buď položku **A.SETUP** nebo **V.SETUP**. Pokud chcete uložit nastavení zvuku, informujte se v části **S.STORE (zvuková paměť)**, kde naleznete další informace.

BATTERY Informuje, že v dálkovém ovladači Beo4 je nutné vyměnit baterie.

BC1 Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoCenter 1.

BS9000 Označuje nastavení produktu Beo4 **Audio** vyhrazené pro BeoSound 9000.

BV1 Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Slouží k volbě vstupu videokamery na videosystémech Bang & Olufsen.

CD (přehrávač CD) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka CD na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do přehrávače CD Bang & Olufsen.

CD2* (přehrávač CD 2) Slouží k zapnutí druhého přehrávače CD v určitých audiosystémech Bang & Olufsen.

CDV (přehrávač kompaktních videodisků) Slouží k zapnutí přehrávače kompaktních videodisků připojeného k videosystému Bang & Olufsen.

CLEAR Pro vymazání čísel programů v novějších televizních přijímačích Bang & Olufsen. Chcete-li získat přístup k nastavení **CLEAR**, musíte nejprve přidat **V.SETUP**.

CLOCK Zobrazí čas na některých přístrojích Bang & Olufsen. Další informace najdete v příručce daného produktu.

CONFIG? Umožňuje naprogramovat vyhrazené nastavení produktu pro Beo4. K dispozici jsou nastavení pro audio- a videozařízení.

COUNTER (pozice podle počítadla) Umožňuje vyhledat specifickou polohu počítadla na video kazetě. Stiskněte opakovaně tlačítka LIST a zobrazte **COUNTER**, pak zadejte příslušnou pozici počítadla pomocí číselných tlačítek.

D

DOORCAM* (dveřní kamera) Pro speciální aplikace Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (digitální televizor) Zobrazuje se na displeji, když stisknete tlačítka Beo4 DTV (SAT*). Jakákoliv operace pomocí Beo4 bude ovládat zdroj digitální TV Bang & Olufsen.

DVD (digitální univerzální disk) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka DVD na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do přehrávače DVD.

DVD2 (V.TAPE2*) (druhý přehrávač DVD nebo videorekordér) Slouží k zapnutí druhého videorekordéru připojeného k videosystému Bang & Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO.

E

EDIT Používá se pro přehrávání naprogramované sekvence skladeb na disku CD na BeoSound 9000.

F

FORMAT (formát obrazu) Pro optimalizaci formátu obrazu na širokoúhlém video systému Bang & Olufsen. Další informace najdete v příslušné příručce.

I**INDEX (stránka s obsahem teletextu)**

Vyvolá stránku s obsahem teletextu (str. 100).

Přidejte **INDEX** na seznam funkcí Beo4.

Teletext zpřístupníte stisknutím tlačítka TEXT a opakovaným stisknutím tlačítka LIST zobrazíte **INDEX**, stisknutím tlačítka GO pak vyvoláte příslušnou stránku.

L

LAMP (ovládání světel) Slouží k zapnutí určitého svítidla v rámci sestavy svítidel – vyžaduje instalaci jednotky Bang & Olufsen pro ovládání světel. Stiskněte tlačítka LIST a zobrazte **LAMP**, přidejte „tlačítka“, pokud již není dostupné a pak zadejte příslušné číslo osvětlovacího tělesa (1 – 9).

LARGE (Teletext: velký) Používá se u některých televizorů Bang & Olufsen pro zvětšení stránky s teletextem, kterou sledujete. Zpřístupněte funkci Teletext, stiskněte opakovaně tlačítka LIST a zobrazte **LARGE**, pak stisknutím tlačítka GO zvětšíte část stránky. Tlačítkem GO zvětšíte druhou část strany a opětovným stisknutím tlačítka GO obnovíte normální velikost stránek teletextu.

L-DVD2 (spojení s druhým přehrávačem DVD nebo videorekordérem) Pro výběr **LINK** a pak **DVD2**.

LIGHT (ovládání světel) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka LIGHT na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována na ovladače svítidel Bang & Olufsen.

LINK Musí se používat tam, kde je normálně specifikováno použití tlačítka LINK. **LINK** musíte přidat do Beo4, pak budete moci provádět následující:

1. Pokud požadujete zpřístupnění dekodéru v hlavní místnosti z místnosti propojení video spojením, zobrazte například **LINK** na displeji Beo4 a pak stisknutím TV potvrďte.
2. Pokud je stejný zdroj k dispozici v propojené i hlavní místnosti, například pokud se vyžaduje přístup v propojení místnosti k videorekordéru v hlavní místnosti namísto videorekordéru přítomného v propojené místnosti, zobrazte **LINK** na displeji Beo4 a pak stisknutím V MEM (V TAPE*) provedte.

3. Pokud je produkt v připojené místnosti, například BeoLab 3500, umístěn do stejné místnosti jako produkt v hlavní místnosti, například Avant a Ouverture (doplňk 4).
4. V případě kompatibilních nastavení, kde je sestava reproduktorů X-tra umístěna do propojené místnosti společně s TV, nebo tam, kde je například sestava TV X-tra umístěna v propojené místnosti společně se starým televizním přijímačem Bang & Olufsen, například modelem LX2802. Chcete-li aktivovat libovolné nastavení propojení, zobrazte **LINK** na Beo4 a pak stiskněte tlačítka příslušného zdroje – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (připojení audio/video) Slouží k získání stereofonního signálu z hlavního videosystému Bang & Olufsen v připojené místnosti se sekundárním videozdrojem, obvykle s televizorem. Tato funkce je užitečná, když je televizní dekodér připojen k hlavnímu videosystému. Přidejte ji do seznamu funkcí Beo4, stiskněte tlačítka LIST a zobrazte **LINK-AV**, pak stisknutím tlačítka TV proveďte.

L-N.MUS Pro výběr N.MUSIC v propojené místnosti.

L-N.RA Pro výběr N.RADIO v propojené místnosti.

L.OPT (propojený systém) Pro naprogramování systémového nastavení produktů v připojené místnosti. Pro naprogramování volby propojení použijte **L.OPT**. Pro další informace viz **OPTION?**

LOUDNSS (Loudness) Slouží k zapnutí a vypnutí funkce Loudness v některých systémech Bang & Olufsen. Funkce **LOUDNSS** je k dispozici pouze v případě, že přidáte funkce **A.SETUP** nebo **V.SETUP**. Funkce Loudness kompenzuje sníženou citlivost lidského ucha při vnímání vysokých a hlubokých tónů při nízké hlasitosti. Stiskněte tlačítka LIST, zobrazte možnost **LOUDNSS**, pak stiskněte opakovaně tlačítka GO a funkci fyziologického ovládání hlasitosti zapněte nebo vypněte. Pokud chcete nastavení uložit, informujte se v části **S.STORE (zvuková paměť)**, kde naleznete další informace.

L-PC (připojení počítače) Pro výběr **LINK** a pak **PC**.

L-PHONO* (připojení gramofonu) Pro výběr **LINK** a pak **PHONO**.

L-V.AUX (připojení V.AUX) Používá se k distribuci signálu zařízení Set-top Box do připojené místnosti.

L-V.TP2* (připojení videorekordéru 2) Pro výběr **LINK** a pak **V.TAPE2***.

M

MIX (Teletext: Mix) Používá se u některých televizorů Bang & Olufsen pro proložení stránky s teletextem do obrazu televizního vysílání. Zpřístupněte Teletext, stiskněte opakovaně tlačítka LIST, zobrazte funkci **MIX**, pak stiskněte tlačítka GO.

MOVE? Zobrazuje se jako volba v režimu nastavení Beo4, umožňuje uspořádat pořadí, ve kterém se „tlačítka“ zobrazují na displeji Beo4. Aktivujte režim nastavení Beo4 a vyvolejte **MOVE?**, stiskněte tlačítka GO a začněte zobrazovat „tlačítka“, která můžete přesunout – stiskněte tlačítka GO a přesuňte „tlačítka“, které je právě zobrazováno jako první doplňkové „tlačítka“, když stisknete LIST – nebo stiskněte například 3 a umístěte jej jako číslo 3 do seznamu všech svých doplňkových „tlačítek“.

MX Označuje nastavení produktu Beo4 **Video** vyhrazené pro BeoVision MX. Nastavení přístroje MX by mělo být také použito pro starší verze televizorů BeoVision MX a dalších starších video systémů Bang & Olufsen. Chcete-li naladit a předvolit takové starší systémy, musíte nejprve přidat **V.SETUP**.

N

NONE Označuje nastavení produktu Beo4 **Video NONE**. Používá se, pokud chcete naprogramovat Beo4 pouze s nastavením produktu **Audio** – bez zahrnutí funkce seznamu Video.

N.MUSIC (hudba po síti) Slouží k přehrávání souborů formátu mp3 a wma uložených na připojeném počítači. To provedete stisknutím tlačítka GO. Když je zobrazena volba **N.MUSIC** a přehrává se skladba, můžete stisknout ▲ nebo ▼ a procházet skladbami; ◀ nebo ▶ a přepnout se na jiný seznam skladeb, stisknutím STOP a GO pak pozastaví přehrávání a pokračovat v něm.

N.RADIO (síťové rádio) Umožňuje přístup k internetovému rádiu prostřednictvím připojeného počítače. To provedete stisknutím tlačítka GO. Když je zobrazena volba **N.RADIO** a přehrává se skladba, můžete stisknout ▲ nebo ▼ a procházet skladbami; ◀ nebo ▶ a přepnout se na jiný seznam skladeb, stisknutím STOP a GO pak pozastaví přehrávání a pokračovat v něm.

O

OPTION? (programování volby) Tato možnost se objeví při aktivaci režimu nastavení dálkového ovladače Beo4 (stiskněte tlačítko pohotovostního režimu a tlačítko LIST a potom opakovaně stiskněte tlačítko LIST). Umožňuje naprogramovat nastavení systému Bang & Olufsen. Stiskněte tlačítko GO, potom tlačítkem LIST zobrazte požadovaný typ programování systémů:

V.OPT (volba video)

A.OPT (volba audio)

L.OPT (volba propojení)

Když se zobrazí požadovaná možnost, zadejte číslo příslušné možnosti.

P

PAGE (volba stránky teletextu) Pro výběr stránek teletextu na některých televizorech Bang & Olufsen (kde se k přístupu normálně vyžaduje stisknutí GO TO). Zadejte číslo požadované stránky nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼

PC Zvolte **PC**, chcete-li používat Beo4 pro nastavení zvuku z osobního počítače připojeného k systému Bang & Olufsen BeoLink.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (videorekordér 2 s funkcí dvou obrazů) Pro zobrazení signálu DVD2 (V.TAPE2*) na obrazovce vpravo.

PHONO* (gramofon) Pro zapínání gramofonu Bang & Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO. Když se zobrazí PHONO a hraje gramofonová deska, můžete stisknout tlačítko ▲ nebo ▼ a procházet skladbami; můžete stisknout tlačítko STOP a GO a přehrávání pozastavit a opět jej spustit.

PICTURE Pro ovládání různých funkcí souvisejících s tlačítkem PICTURE na novějších dálkových ovladačích Bang & Olufsen. U starších video systémů se toto může týkat takových funkcí, jako je motoricky poháněný stojan, dva obrazy (picture-and-picture) a také nastavení obrazu. Musíte přidat funkci **V.SETUP**, pak bude přístupná položka **PICTURE**.

P-AND-P (dva obrazy) Pro ovládání funkce obraz-a-obraz na některých televizorech Bang & Olufsen. Tlačítko TV stiskněte například tehdy, chcete-li aktivovat signál zdrojového televizoru na obrazovce vpravo.

P.MUTE (vypnutí obrazu) Vypne a zapne obraz. Opakovaným stisknutím tlačítka LIST vyberte možnost P.MUTE a tlačítkem GO nastavení změňte. Na některých televizorech není k dispozici.

P-PC (dva obrazy – jeden ze počítače) Pro zobrazení signálu z počítače na obrazovce vpravo.

P-V.AUX (dva obrazy – jeden ze vstupu V.AUX) Pro zobrazení signálu zdroje připojeného ke konektoru V.AUX na obrazovce vpravo.

P-V.AU2 (dva obrazy – jeden ze vstupu V.AUX2) Pro zobrazení signálu zdroje zaregistrovaného jako zdroj V.AUX2 na obrazovce vpravo.

P-V.TP2* (videorekordér 2 s funkcí dvou obrazů) Pro zobrazení signálu V.TAPE2* na obrazovce vpravo.

R

RADIO Zobrazuje se na displeji, když stisknete tlačítko Beo4 RADIO. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do rádia Bang & Olufsen.

RANDOM (náhodné přehrávání) Slouží k zapnutí funkce náhodného přehrávání aktuálních přehrávačů CD Bang & Olufsen. Po zobrazení **RANDOM** na displeji stiskněte tlačítko GO a operaci proveďte.

RECLOCK (zámek nahrávání) Pro budoucí použití.
RECORD2 (nahrávání A.MEM2/A.TAPE2* nebo DVD2/IV.TAPE2*) Tuto možnost přidejte, pokud k videosystému připojujete druhý videorekordér. Spustí nahrávání na druhý audio- nebo videorekordér Bang & Olufsen.

REMOVE? Objeví se jako možnost režimu nastavení dálkového ovladače Beo4. Umožňuje odebrat speciální „tlačítka“ z displeje dálkového ovladače Beo4. Zpřístupněte režim nastavení Beo4 a vyvolejte **REMOVE?**, pak stiskněte tlačítko GO a spusťte zobrazování „tlačítek“. Tlačítkem GO odeberte aktuálně zobrazené „tlačítko“.

REPEAT (opakované přehrávání) Slouží k zapnutí funkce opakovaného přehrávání aktuálních přehrávačů CD Bang & Olufsen. Po zobrazení **REPEAT** na displeji stiskněte tlačítko GO a operaci proveďte.

RESET Resetuje nastavení obrazu nebo zvuku na předvolené úroveň. To provedete stisknutím tlačítka GO.

RETURN (začátek záznamu) Slouží k obsluze funkce návratu na začátek záznamu, kterou podporují některé magnetofony Bang & Olufsen. Chcete-li pásku přetočit na začátek záznamu, stiskněte tlačítko GO.

REVEAL (skrytý teletext) Zobrazí ukryté informace teletextu na televizoru Bang & Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO.

S

SAT* (satelit) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka SAT* na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována na satelitní programy přijímače Bang & Olufsen.

SELECT Používá se pro naprogramování posloupností přehrávání disků CD na zařízení BeoSound 9000.

SETUP Pro nastavení ovládání světel LC 2.

SHIFT Používá se pro ovládání některých funkcí souvisejících s obsluhou zařízení set-top box v propojené místnosti. Některé další funkce mohou také vyžadovat, aby se jako první zobrazila položka **SHIFT**.

SP.DEMO (ukázka reproduktorů) Slouží ke spuštění nahrávky, která vám předvede schopnosti daného systému. To provedete stisknutím tlačítka GO.

SOUND (monofonní/stereofonní zvuk/jazyk) Slouží k přepínání mezi různými druhy zvukového signálu (monofonní/stereofonní/jazyk), které jsou aktuálně dostupné v rámci programu přenášeného rádiem, analogovým a digitálním televizorem; tuto možnost lze také použít k přepínání zvukových stop na videokazetě. To provedete opakovaným stisknutím tlačítka GO.

SPEAKER (reproduktory) Slouží k volbě požadovaného počtu reproduktorů – v systémech Bang & Olufsen s prostorovým zvukem. To provedete stisknutím tlačítek 1 – 5. Při zobrazení **SPEAKER** stiskněte tlačítko ▲, ▼, ◀ nebo ▶ a nastavte vyvážení reproduktorů.

SRC.OPT (připojení zdroje) Pro budoucí použití.

S.STORE (uložit nastavení zvuku) Slouží k uložení nastavení zvuku. Funkce **S.STORE** je k dispozici pouze v případě, že přidáte funkce **V.SETUP** nebo **A.SETUP**.

STAND Pro natáčení některých video systémů Bang & Olufsen na motoricky poháněném stojanu. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ a proveďte operaci; případně zadejte předvolenou polohu stojanu.

STORE Pro uložení nastavení TV programů/obrazu (viz **V.SETUP**) a oblíbených stránek teletextu (stránky v paměti). Uložení nastavení osvětlovacího systému Bang & Olufsen je popsáno v **LIGHT**.

To provedete stisknutím tlačítka GO, zadáním příslušného čísla a opětovným stisknutím tlačítka GO.

SUBCODE (teletextový subkód) Slouží k obsluze funkce teletextového subkódu na některých televizorech Bang & Olufsen.

T

TEXT (teletext) Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka TEXT na dálkovém ovladači Beo4. Všechny operace, které na dálkovém ovladači Beo4 provedete, budou směřovány na funkce teletextu (pokud je teletext k dispozici) aktuálně sledovaného televizního programu.

TRACK Slouží k volbě jednotlivých skladeb na discích CD v systému BeoSound 9000.

TRACKNG (nastavení hlav) Slouží k jemnému nastavení pro aktuálně přehrávanou videokazetu.

TREBLE Slouží k nastavení výšek pro některé systémy Bang & Olufsen. Funkce **TREBLE** je k dispozici pouze v případě, že přidáte funkce **A.SETUP** nebo **V.SETUP**. Nastavení provedte tlačítkem ▲ nebo ▼. Chcete-li upravené nastavení uložit, viz popis možnosti **S.STORE (zvuková paměť)**.

TUNE (ladění stanic) Slouží k naladění stanic na některých televizorech Bang & Olufsen. Možnost **TUNE** je dostupná, jen pokud byla přidána možnost **V.SETUP**.

TURN Slouží k otočení strany kazet v některých kazetových magnetofonech Bang & Olufsen. Na některých videorekordérech Bang & Olufsen se možnost **TURN** používá také pro volbu vstupu videokamery v režimu pozastavení nahrávání. To provedete stisknutím tlačítka GO.

TV Objeví se na displeji po stisknutí tlačítka TV na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do televizoru Bang & Olufsen.

U

UPDATE (aktualizace teletextu) Slouží k aktualizaci teletextu na televizorech Bang & Olufsen TV. To provedete stisknutím tlačítka GO. Operaci zopakujte, chcete-li zobrazit stránku, jejíž obsah byl aktualizován.

V

V.AUX (přídavný videozdroj) Pro zapnutí libovolného přídavného videozařízení připojeného ve videosystému Bang & Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO.

V.AUX2 (druhý přídavný videozdroj) Pro zapnutí přídavného videozařízení připojeného ve videosystému Bang & Olufsen a zaregistrovaného jako zařízení V.AUX2.

VIDEO? Slouží k volbě nastavení **Video** vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4. K dispozici jsou nastavení produktů **VIDEO1**, **VIDEO2** a **VIDEO3**.

VIDEO1 Slouží k volbě nastavení **Video** vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4. Možnost **VIDEO1** podporuje například tyto produkty: BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (obrazovka 81 cm), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 a starší modely BeoVision MX.

VIDEO2 Slouží k volbě nastavení **Video** vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4. Možnost **VIDEO2** například podporuje produkt BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link a BeoCenter 1.

VIDEO3 Slouží k volbě nastavení **Video** vyhrazeného produktu pro dálkový ovladač Beo4. Možnost **VIDEO3** například podporuje produkty určené pro americký a tchajwanský trh.

V.MEM (V.TAPE*) (videorekordér) Objeví se na displeji při stisknutí tlačítka V MEM (V TAPE*) na dálkovém ovladači Beo4. Každá operace, kterou na dálkovém ovladači Beo4 provedete, bude směřována do videorekordéru Bang & Olufsen.

V.OPT (videosystém) Pro programování nastavení videosystémů. Pro další informace viz **OPTION?**.

V.SETUP (nastavení videa) Umožňuje přístup k seznamu speciálních „tlačítek“ vyžadovaných pro nastavení určitých videozařízení Bang & Olufsen:

TUNE Slouží k naladění stanic. Další informace najdete v popisu možnosti **TUNE**.

PICTURE Slouží k úpravě obrazu. Další informace najdete v popisu možnosti **PICTURE**.

STORE Slouží k uložení upraveného nastavení nebo přednastavené hodnoty. Další informace najdete v popisu možnosti **STORE**.

CLEAR (smazat čísla programů) Slouží k mazání čísel programů. Další informace najdete v popisu možnosti **CLEAR**.

BASS Slouží k úpravě hloubek. Další informace najdete v popisu možnosti **BASS**.

TREBLE Slouží k úpravě výšek. Další informace najdete v popisu možnosti **TREBLE**.

LOUDNSS (fyziologické ovládání hlasitosti) Úprava zvuku – zapíná a vypíná funkci fyziologického ovládání hlasitosti. Další informace najdete v popisu možnosti **LOUDNSS**.

S.STORE (zvuková paměť) Slouží k uložení nastavení zvuku. Další informace najdete v popisu možnosti **S.STORE**.

V.TAPE2* (videorekordér 2) Pro zapínání druhého druhého videorekordéru připojeného k videosystému Bang & Olufsen. To provedete stisknutím tlačítka GO.

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití
mohou být bez upozornění změněny.