

Beo4

Lexikon der zusätzlichen Tasten

HINWEIS! Mit einem * markierte „Tasten“ sind nur auf früheren Versionen der Beo4-Fernbedienung vorhanden.

A

A.AUX (Audio-Zusatzquelle) Zum Umschalten auf ein beliebiges an Ihrem Bang & Olufsen Audiosystem angeschlossenes Zusatzgerät.

ADD? Erscheint als Option im **Setup-Modus** der Beo4. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen zusätzlicher „Tasten“ in das Display der Beo4. Gehen Sie in den **Setup-Modus** der Beo4, rufen Sie **ADD?** auf, drücken Sie GO und sehen Sie sich die hinzufügbaren „Tasten“ an – drücken Sie GO, um die gerade angezeigte „Taste“ als die beim Drücken von LIST zuerst erscheinende Taste hinzuzufügen – oder drücken Sie z. B. 3, um die „Taste“ als Nummer 3 in die Liste der verfügbaren zusätzlichen „Tasten“ einzutragen.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV-Videorecorder 2) Zur Auswahl von AV und dann DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (Audiorecorder) Erscheint im Display, wenn Sie die Taste A MEM (A.TAPE*) der Beo4 drücken. Jeder Bedienvorgang mit der Beo4 bezieht sich dann auf Ihren Bang & Olufsen Audiorecorder.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (Audiorecorder 2)

Zum Einschalten eines zweiten, an Ihrem Bang & Olufsen Audiosystem angeschlossenen Audiorecorders.

A-N.MUS (AV Net music) Zur Auswahl von AV und dann N.MUSIC.

A.OPT (Audio-Option) Zum Programmieren eines System-Setups für Audiosysteme. Eine genauere Erläuterung finden Sie unter **OPTION?**

A.SETUP (Audio-Setup) Bietet Zugriff auf eine Liste zusätzlicher „Tasten“, die zum Klangabgleich bei bestimmten Bang & Olufsen Audiosystemen benötigt werden. **A.SETUP** muss hinzugefügt werden, um die folgenden „Tasten“ für den Klangabgleich aufrufen zu können:

BASS – ermöglicht den Zugriff auf die Abstimmung der Basspegel eines Audiosystems.

TREBLE – ermöglicht den Zugriff auf die Abstimmung der Höhenpegel eines Audiosystems.

LOUDNSS (Lautheit) – Ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten der Funktion „Loudness“. Nähere Informationen finden Sie unter **LOUDNSS**.

S.STORE (Sound Store) – Ermöglicht den Zugriff auf das Speichern von Klangeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter **S.STORE**.

A.TAPE* (Audiokassettenrecorder) Erscheint im Display, wenn die Taste A.TAPE* der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihren Bang & Olufsen Kassettenrecorder gesendet.

A.TAPE2* (Audiokassettenrecorder 2)

Zum Umschalten auf einen zweiten, an Ihrem Bang & Olufsen Audiosystem angeschlossenen Kassettenrecorder.

AUDIO? Zur Auswahl einer **Audio**-Konfiguration für die Beo4. Es sind die Produktkonfigurationen **AUDIO1** und **AUDIO2** möglich.

AUDIO1 Zur Auswahl einer **Audio**-Konfiguration für die Beo4. **AUDIO1** unterstützt alle Bang & Olufsen Audiosysteme außer der BeoSound 9000.

AUDIO2 Zur Auswahl einer **Audio**-Konfiguration für die Beo4. **AUDIO2** unterstützt die BeoSound 9000.

AV Zeigt an, dass die Funktion Audio/Video aktiviert ist. Dadurch wird z. B. der Fernsehton an die Lautsprecher eines angeschlossenen Audiosystems übertragen, oder umgekehrt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Videosystem und Ihr Audiosystem miteinander verbunden sind.

AVANT Zeigt an, dass das Produkt-Setup **Video** der Beo4 auf BeoVision Avant eingestellt ist.

AVANTUS Zeigt an, dass das Produkt-Setup **Video** der Beo4 auf die US-amerikanische Version des BeoVision Avant eingestellt ist.

A-V.AUX (AV V.AUX) Zur Auswahl von AV und anschließend von V.AUX.

AV-N.RA (AV-Internetradio) Zur Auswahl von AV und dann von N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Zur Auswahl von AV und dann von PC.

A-V.TP2* (AV-Videorecorder 2) Zur Auswahl von AV und dann von V.TAPE2*.

AV5 Zeigt an, dass das Produkt-Setup **Video** der Beo4 auf BeoCenter AV 5 eingestellt ist.

AV9000 Zeigt an, dass das Produkt-Setup **Video** der Beo4 auf BeoSystem AV 9000 eingestellt ist.

B

BASIC Kennzeichnet das Produkt-Setup **Audio** der Beo4 für alle anderen Bang & Olufsen Audiosysteme außer der BeoSound 9000.

BASS Zum Klangabgleich von Basspegeln in bestimmten Bang & Olufsen Systemen. Damit Sie auf **BASS** zugreifen können, müssen Sie entweder **A.SETUP** oder entsprechend **V.SETUP** hinzufügen. Wenn Sie Klangeinstellungen speichern möchten, finden Sie unter **S.STORE (Sound Store)** nähere Informationen.

BATTERY Zeigt an, dass die Batterien der Fernbedienung erneuert werden müssen.

BC1 Kennzeichnet ein vorgesehenes **Video**-Produkt-Setup der Beo4 für das BeoCenter 1.

BS9000 Zeigt an, dass das Produkt-Setup **Audio** der Beo4 auf BeoSound 9000 eingestellt ist.

BV1 Kennzeichnet ein vorgesehenes **Video**-Produkt-Setup der Beo4 für den BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder)

Zur Auswahl des Camcorder-Eingangs an Bang & Olufsen Videosystemen.

CD (CD-Player) Erscheint im Display, wenn die Taste CD der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihren Bang & Olufsen CD-Player gesendet.

CD2* (CD-Player 2) Zum Umschalten auf einen zweiten CD-Player bei manchen Bang & Olufsen Audiosystemen.

CDV (CDV-Player) Zum Umschalten auf einen, an Ihrem Bang & Olufsen Videosystem angeschlossenen CDV-Player.

CLEAR Zum Löschen von Programmplätzen in den neuesten TV-Geräten von Bang & Olufsen. Um Zugriff auf **CLEAR** zu bekommen, muss erst **V.SETUP** hinzugefügt werden.

CLOCK Zeigt auf einigen Produkten von Bang & Olufsen die Uhrzeit an. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in den entsprechenden Handbüchern der Produkte.

CONFIG? Gestattet das Programmieren eines speziellen Produkt-Setups für die Beo4. Es stehen Setups für Video- und Audioprodukte zur Verfügung.

COUNTER (Zählerposition) Ermöglicht das Aufsuchen einer bestimmten Bandstelle auf einer Videokassette. Drücken Sie die Taste LIST bis **COUNTER** erscheint und geben Sie dann über die Zifferntasten die gewünschte Zählerposition ein.

D

DOORCAM* (Türkamera) Für spezielle Bang & Olufsen Anwendungen.

DTV (SAT*) (Digital-TV) Erscheint im Display, wenn Sie die Taste DTV (SAT*) der Beo4 drücken. Jeder Bedienvorgang mit der Beo4 bezieht sich dann auf Ihre Bang & Olufsen Digital-TV-Quelle.

DVD (Digital Versatile Disc) Erscheint im Display, wenn die Taste DVD der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihren DVD-Player gesendet.

DVD2 (V.TAPE2*) (ein zweiter DVD-Player bzw. Videorecorder) Zum Einschalten eines zweiten, an Ihrem Bang & Olufsen Videosystem angeschlossenen Videorecorders. Hierzu drücken Sie GO.

E

EDIT dient zur Wiedergabe einer vorprogrammierten Reihenfolge von CD-Titeln mit der BeoSound 9000.

F

FORMAT (Bildformat) Zum Optimieren des Bildformats eines Breitbild-Videosystems von Bang & Olufsen. Nähere Informationen finden Sie im entsprechenden Anwenderhandbuch.

I

INDEX (Videotext-Indexseite) Ruft die Indexseite im Videotext (Seite 100) auf. Fügen Sie **INDEX** zu der Liste der Funktionen der Beo4 hinzu. Wechseln Sie durch Drücken von **TEXT** zu Videotext, drücken Sie **LIST** bis **INDEX** erscheint und drücken Sie **GO**, um die Seite aufzurufen.

L

LAMP (Steuerung der Raumbeleuchtung) Zum Einschalten einer bestimmten Leuchte der Beleuchtungsanlage – erfordert das Installieren eines Steuergeräts von Bang & Olufsen für die Raumbeleuchtung. Drücken Sie **LIST** bis **LAMP** erscheint. Falls noch nicht verfügbar, fügen Sie die „Taste“ hinzu und geben die entsprechende Nummer der Leuchte (1 – 9) ein.

LARGE (Videotext: Groß) Dient an einigen TV-Geräten von Bang & Olufsen zum Vergrößern der gerade angezeigten Videotext-Seite. Wechseln Sie zu Videotext. Drücken Sie **LIST** bis **LARGE** erscheint und drücken Sie **GO**, um einen Teil der Seite zu vergrößern. Drücken Sie nochmals **GO**, um die zweite Hälfte der Seite zu vergrößern. Durch ein nochmaliges Drücken von **GO** wird die Seite wieder in der normalen Größe angezeigt.

L-DVD2 (zweiter Link-DVD-Player oder Videorecorder) Zur Auswahl von **LINK** und dann **DVD2**.

LIGHT (Steuerung der Raumbeleuchtung) Erscheint im Display, wenn die Taste **LIGHT** der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihre Beleuchtungssteuerung von Bang & Olufsen übertragen.

LINK Muss verwendet werden, wenn normalerweise die Verwendung einer Taste **LINK** angegeben ist. **LINK** muss der Beo4 hinzugefügt werden, um Folgendes ausführen zu können:

1. Wenn von einem Hauptraum auf einen Decoder im Linkraum zugegriffen werden soll, rufen Sie **LINK** im Display der Beo4 auf und drücken Sie dann **TV**.
2. Wenn die gleiche Quelle sowohl im Linkraum als auch im Hauptraum zur Verfügung steht, d. h., wenn aus dem Linkraum auf einen Videorecorder (VTR) im Hauptraum statt auf den im Linkraum vorhandenen Videorecorder zugegriffen werden soll, rufen Sie **LINK** im Display der Beo4 auf und drücken dann **V MEM (V TAPE*)**.

3. Wenn sich ein Linkraum-Produkt, z. B. der BeoLab 3500, im selben Raum wie ein Hauptraum-Produkt z. B. Avant oder Ouverture befindet (Option 4).

4. Für kompatible Geräteanordnungen, in denen sich z. B. ein X-tra-Lautsprechersatz zusammen mit einem TV-Gerät in einem Linkraum befindet, oder in denen sich z. B. ein X-tra-TV-Gerät zusammen mit einem älteren TV-Gerät von Bang & Olufsen, z. B. einem LX2802, in einem Linkraum befindet. Um eine Umschalteneinrichtung zu aktivieren, zeigen Sie **LINK** an der Beo4 an und drücken Sie dann die entsprechende Taste für die Quelle – **TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*)**.

LINK-AV (Link Audio/Video) Dient zum Empfang einer Stereoquelle vom Bang & Olufsen Videosystem in Ihrem Hauptraum in einem Linkraum mit einer zweiten Videoquelle, für gewöhnlich ein Fernsehgerät. Diese Funktion ist sinnvoll einsetzbar, wenn ein Fernsehdecoder an das Haupt-Videosystem angeschlossen ist. Fügen Sie diese Funktion zu der Liste der Funktionen der Beo4 hinzu. Drücken Sie **LIST**, um **LINK-AV** aufzurufen, und drücken Sie dann **TV**, um die Umschaltung auszuführen.

L-N.MUSIC Zur Auswahl von **N.MUSIC** in einem Linkraum.

L-N.RA Zur Auswahl von **N.RADIO** in einem Linkraum.

L.OPT (Link-Option) Zum Programmieren eines System-Setups für Linkraum-Produkte. Verwenden Sie **L.OPT**, um eine Link-Option zu programmieren. Nähere Informationen finden Sie unter **OPTION?**.

LOUDNSS (Lautheit) Zum Ein- und Ausschalten der Loudness-Funktion an bestimmten Bang & Olufsen Systemen. **LOUDNSS** ist nur verfügbar, wenn **A.SETUP** oder **V.SETUP** hinzugefügt wurden. Die Loudness-Funktion kompensiert die verminderte Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für Bässe und Höhen bei geringen Lautstärkepegeln. Drücken Sie **LIST**, um **LOUDNSS** aufzurufen und dann wiederholt auf **GO**, um die Loudness-Funktion ein- oder auszuschalten. Wie Sie die Einstellungen speichern können, erfahren Sie unter **S.STORE (Sound Store)**.

L-PC (Link-PC) Zur Wahl von **LINK** und dann von **PC**.

L-PHONO* (Link-PHONO) Entspricht dem Auswählen von **LINK** und anschließend **PHONO**.

L-V.AUX (Link-V.AUX) Wird in einzelnen Fällen benutzt, um das Set-top Box-Signal zum Linkraum zu senden.

L-V.TP2* (Link-Videorecorder 2) Entspricht dem Auswählen von **LINK** und anschließend **V.TAPE2***.

M

MIX (Videotext: Mix) Dient an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen dazu, die Videotext-Seite mit dem Fernsehbild zu überlagern. Wechseln Sie zu Videotext, drücken Sie **LIST** bis **MIX** erscheint und drücken Sie dann **GO**.

MOVE? Erscheint als Option im **Setup-Modus** der Beo4. Gestattet die Umsortierung der zusätzlichen „Tasten“ im Display der Beo4. Gehen Sie in den **Setup-Modus** der Beo4, rufen Sie **MOVE?** auf, drücken Sie **GO** und sehen Sie sich die verschiebbaren „Tasten“ an – drücken Sie **GO**, um die gerade angezeigte „Taste“ als die beim Drücken von **LIST** zuerst erscheinende Taste hinzuzufügen – oder drücken Sie z. B. 3, um die „Taste“ als Nummer 3 in die Liste der verfügbaren zusätzlichen „Tasten“ einzutragen.

MX Kennzeichnet ein vorgesehenes **Video** -Produkt-Setup des BeoVision MX. Das MX-Produkt-Setup sollte auch für ältere BeoVision MX-TV-Geräte und ältere Videosysteme von Bang & Olufsen verwendet werden. Damit Sie diese Systeme abstimmen und voreinstellen können, müssen Sie **V.SETUP** hinzufügen.

N

NONE Zeigt an, dass das **Video** -Produkt-Setup **NONE** der Beo4 eingestellt ist. Wird verwendet, wenn Sie eine Beo4 nur mit einem **Audio** -Produkt-Setup – ohne **LIST**-Funktionen für **Video** – programmieren möchten.

N.MUSIC (Internetmusik) Zum Abspielen von auf einem angeschlossenen PC gespeicherten Musiktiteln im MP3- und WMA-Format. Hierzu drücken Sie **GO**. Während **N.MUSIC** angezeigt wird, können Sie mit **▲** bzw. **▼** zwischen Musiktiteln wechseln, mit **◀** bzw. **▶** zu einer anderen Wiedergabeliste wechseln und mit **STOP** und **GO** die Wiedergabe unterbrechen und erneut starten.

N.RADIO (Internetradio) Für den Zugriff auf Internetradio über einen angeschlossenen PC. Hierzu drücken Sie **GO**. Während **N.RADIO** angezeigt und ein Titel wiedergegeben wird, können Sie mit **▲** bzw. **▼** zwischen Musiktiteln wechseln, mit **◀** bzw. **▶** zu einer anderen Wiedergabeliste wechseln und mit **STOP** und **GO** die Wiedergabe unterbrechen und erneut starten.

O

OPTION? (Option-Programmierung) Erscheint, wenn Sie den Setup-Modus der Beo4 aufrufen (Drücken Sie Standby und LIST, und drücken Sie dann wiederholt LIST). Ermöglicht das Vorprogrammieren des Setups für ein Bang & Olufsen System. Drücken Sie GO, dann LIST, um den Typ der auszuführenden Optionsvorprogrammierung anzuzeigen:

V.OPT (Video-Option)

A.OPT (Audio-Option)

L.OPT (Link-Option)

Wenn die gewünschte Option angezeigt wird, geben Sie die Nummer der entsprechenden Option ein.

P

PAGE (Videotext-Seitenauswahl) Zum Auswählen von Videotext-Seiten an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen (an denen normalerweise GO TO für den Zugriff auf eine Seite gedrückt werden muss). Geben Sie die Nummer der gewünschten Seite ein oder drücken Sie ▲ oder ▼.

PC Aktivieren Sie **PC**, um mit der Beo4 den Ton eines an Ihr Bang & Olufsen BeoLink-System angeschlossenen PCs einzustellen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (Bild-und-Bild-Videorecorder 2) Für die Wiedergabe von DVD2 (V.TAPE2*) im rechten Bild.

PHONO* (Plattenspieler) Zum Einschalten eines Plattenspielers von Bang & Olufsen. Hierzu drücken Sie GO. Wenn PHONO angezeigt und die Platte wiedergegeben wird, können Sie durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ durch die Titel blättern. Durch Drücken der Tasten STOP und GO können Sie die Wiedergabe anhalten und erneut starten.

PICTURE Zum Bedienen der verschiedenen Funktionen der Taste PICTURE an anderen aktuellen Fernbedienungen von Bang & Olufsen. Bei älteren Videosystemen können mit dieser Taste auch Funktionen wie z. B. motorisierter Standfußbetrieb, Bild-und-Bild und Bildeinstellungen ausgeführt werden. **V.SETUP** muss hinzugefügt werden, um auf **PICTURE** zuzugreifen zu können.

P-AND-P (Picture-and-Picture, Bild-und-Bild) Zum Bedienen der Funktion „Bild-und-Bild“ an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen. Durch Drücken der Taste TV können Sie z. B. die Quelle des Fernsehbildes im rechten Bild aufrufen.

P.MUTE (Bildausblendung) Schaltet das Bild ein bzw. aus. Drücken Sie wiederholt LIST, um P.MUTE zu wählen, und GO, um die Einstellung zu ändern. Bei einigen TV-Geräten nicht verfügbar.

P-PC (Bild-und-Bild PC) Zum Anzeigen von PC im rechten Bild.

P-V.AUX (Bild-und-Bild V.AUX) Zur Anzeige der an der V.AUX-Buchse angeschlossenen Signalquelle im rechten Bild.

P-V.AUX2 (Bild-und-Bild V.AUX2) Zur Anzeige der als V.AUX2 registrierten Quelle im rechten Bild.

P-V.TP2* (Bild-und-Bild-Videorecorder 2) Zur Anzeige von V.TAPE2* im rechten Bild.

R

RADIO Erscheint im Display, wenn die Taste RADIO der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihr Radio von Bang & Olufsen gesendet.

RANDOM (Zufällige Wiedergabe) Zum Einschalten der Funktion „Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge“ an neueren CD-Playern von Bang & Olufsen. Wenn **RANDOM** im Display erscheint, können Sie diese Funktion durch Drücken von GO aktivieren.

RECLOCK (Aufnahmesperre) Für zukünftige Verwendung.

RECORD2 (Aufnahme A.MEM2/A.TAPE2* oder DVD2/IV.TAPE2*) Sollte hinzugefügt werden, wenn Sie einen zweiten Videorecorder an Ihr Videosystem anschließen. Startet die Aufnahme an einem zweiten Kassetten- oder Videorecorder von Bang & Olufsen. Drücken Sie zweimal auf GO, um die Aufnahme zu starten.

REMOVE? Wird angezeigt, wenn Sie sich im Setup-Modus der Beo4 befinden. Ermöglicht das Entfernen von zusätzlichen „Tasten“ aus dem Display der Beo4. Aktivieren Sie den Setup-Modus der Beo4, und rufen Sie **REMOVE?** auf. Drücken Sie GO und rufen Sie die „Tasten“ auf. Drücken Sie GO um die gerade angezeigte „Taste“ zu entfernen.

REPEAT (Wiederholte Wiedergabe) Zum Einschalten der Funktion „Wiederholte Wiedergabe“ an modernen CD-Playern von Bang & Olufsen. Wenn **REPEAT** im Display erscheint, können Sie diese Funktion durch Drücken von GO aktivieren.

RESET Zum Zurücksetzen von Bild- und Toneinstellungen auf die voreingestellten Werte. Hierzu drücken Sie GO.

RETURN (Zurück zur Aufnahme) Zum Bedienen der Funktion „Zurück zur Aufnahme“ an bestimmten Recordern von Bang & Olufsen. Um zum Beginn der Aufzeichnung zurückzukehren, drücken Sie GO.

REVEAL (verborgenen Videotext anzeigen) Zum Anzeigen verborgener Videotextinformationen an TV-Geräten von Bang & Olufsen. Hierzu drücken Sie GO.

S

SAT* (Satellit) Erscheint im Display, wenn die Taste SAT* der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge beziehen sich auf die Programmplätze von Bang & Olufsen Satellitenempfängern.

SELECT Dient zum Programmieren der Reihenfolge der Wiedergabe von CDs bei der BeoSound 9000.

SETUP Dient zum Einstellen der Beleuchtungssteuerung LC2.

SHIFT Zum Bedienen bestimmter Funktionen des Set-top Box-Betriebs in einem Linkraum. Bei bestimmten anderen Funktionen ist ebenfalls zuerst das Aufrufen von **SHIFT** erforderlich.

SP.DEMO (Speaker Demo) Zum Ausführen einer Lautsprecherprobe am betreffenden System. Hierzu drücken Sie GO.

SOUND (Mono/Stereoton/Sprache) Zum Umschalten zwischen dem gerade in einem Radio-, Fernseh- oder Satellitenprogramm angebotenen Ton (Mono/Stereo/Sprache) oder zum Wechseln zwischen den Tonspuren eines Videos. Drücken Sie dazu wiederholt auf GO.

SPEAKER (Lautsprecher) Zum Auswählen der gewünschten Anzahl von Lautsprechern in einer Surround-Aufstellung von Bang & Olufsen. Drücken Sie dazu auf 1 – 5. Wenn **SPEAKER** angezeigt wird, können die durch Drücken der Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ die Balance der Lautsprecher einstellen.

SRC.OPT (Quellenoption) Für zukünftige Verwendung.

S.STORE (Sound Store) Zum Speichern von Einstellungen für den Tonabgleich. **S.STORE** steht nur zur Verfügung, wenn **V.SETUP** oder **A.SETUP** hinzugefügt wurde.

STAND Schaltet bestimmte Videosysteme von Bang & Olufsen in den motorisierten Standfußbetrieb. Drücken Sie dazu die Taste ◀◀ oder ▶▶, oder geben Sie eine voreingestellte Standfußposition ein.

STORE Zum Speichern von Fernsehprogramm- und Bildeinstellungen (siehe **V.SETUP**) und häufig aufgerufenen Videotext-Seiten (Speicherseiten). Zum Speichern von Beleuchtungseinstellungen eines Bang & Olufsen Systems (siehe **LIGHT**). Drücken Sie dazu auf GO, geben Sie die entsprechende Zahl ein und drücken Sie dann nochmals auf GO.

SUBCODE (Videotext-Subcode) Zum Bedienen der Funktion „Videotext-Unterseite“ an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen.

- T**
- TEXT (Videotext)** Erscheint im Display, wenn die Taste TEXT der Beo4 gedrückt wird. Jeder mit der Beo4 ausgeführte Bedienvorgang bezieht sich auf die Funktion „Videotext“ (falls vorhanden) des gerade eingeschalteten Fernsehprogramms.
- TRACK** Zum Auswählen einzelner CD-Titel bei der BeoSound 9000.
- TRACKNG (Spurabgleich)** Zum direkten Spurabgleich der gerade wiedergegebenen Videokassette.
- TREBLE** Zum Einstellen der Hochtonpegel bei bestimmten Bang & Olufsen Systemen. **TREBLE** ist nur verfügbar, wenn **A.SETUP** oder **V.SETUP** hinzugefügt wurden. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. Wie Sie die Einstellungen speichern können, erfahren Sie unter **S.STORE (Sound Store)**.
- TUNE (Senderabstimmung)** Zur Senderabstimmung an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen. **TUNE** steht nur zur Verfügung, wenn **V.SETUP** hinzugefügt wurde.
- TURN** Zum Umkehren des Bandes bei bestimmten Kassettenrecordern von Bang & Olufsen – um die andere Seite des Bandes wiederzugeben. An bestimmten Videorecordern von Bang & Olufsen wird **TURN** ebenfalls verwendet. Im Modus „Aufzeichnung Pause“ können Sie damit das Eingangssignal von Camcordern auswählen. Hierzu drücken Sie GO.
- TV** Erscheint im Display, wenn die Taste TV der Beo4 gedrückt wird. Alle mit der Beo4 ausgeführten Bedienvorgänge werden an Ihr Bang & Olufsen Fernsehgerät gesendet.
- U**
- UPDATE (Videotext aktualisieren)** Zum Bedienen der Funktion „Videotext aktualisieren“ an bestimmten TV-Geräten von Bang & Olufsen. Hierzu drücken Sie GO. Wiederholen Sie diesen Bedienvorgang, um die aktualisierte Seite anzuzeigen.
- V**
- V.AUX (Video-Zusatzquelle)** Zum Umschalten auf ein beliebiges, an Ihrem Bang & Olufsen Videosystem angeschlossenes Zusatzgerät. Hierzu drücken Sie GO.
- V.AUX2 (zweite Video-Zusatzquelle)** Zum Einschalten eines an Ihrem Bang & Olufsen Videosystem angeschlossenen Video-Zusatzgeräts, das als V.AUX2 registriert ist.
- VIDEO?** Zur Auswahl einer speziellen **Video** - Konfiguration für die Beo4. Es sind die Produktkonfigurationen **VIDEO1**, **VIDEO2** und **VIDEO3** möglich.
- VIDEO1** Zur Auswahl einer speziellen **Video** - Konfiguration für die Beo4. **VIDEO1** unterstützt z. B. BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (32 Zoll), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 und frühere BeoVision MX Modelle.
- VIDEO2** Zur Auswahl einer speziellen **Video** - Konfiguration für die Beo4. **VIDEO2** unterstützt z. B. BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link und BeoCenter 1.
- VIDEO3** Zur Auswahl einer speziellen **Video** - Konfiguration für die Beo4. **VIDEO3** unterstützt z. B. Videoprodukte für die amerikanischen und taiwanesischen Märkte, wie das BeoSystem 1.
- V.MEM (V.TAPE*) (Videorecorder)** Erscheint im Display, wenn Sie die Taste V MEM (V TAPE*) der Beo4 drücken. Jeder Bedienvorgang mit der Beo4 bezieht sich dann auf Ihren Bang & Olufsen Videorecorder.
- V.OPT (Video-Option)** Zum Programmieren eines System-Setups für Videosysteme. Nähere Informationen finden Sie unter **OPTION?**.
- V.SETUP (Video-Setup)** Ermöglicht den Zugriff auf eine Liste von zusätzlichen „Tasten“, die zum Einstellen bestimmter Videoprodukte von Bang & Olufsen benötigt werden:
- TUNE** Zum Einstellen von Sendern, nähere Informationen unter **TUNE**.
- PICTURE** Zum Bildabgleich, nähere Informationen unter **PICTURE** for further information.
- STORE** Zum Speichern einer Einstellung oder eines voreingestellten Wertes, nähere Informationen unter **STORE**.
- CLEAR** (Programmnummern löschen) Zum Löschen von Programmnummern, nähere Informationen unter **CLEAR**. Einstellung der Bässe, nähere Informationen unter **BASS**.
- BASS** Einstellung der Bässe, nähere Informationen unter **BASS**.
- TREBLE** Einstellung der Höhen, nähere Informationen unter **TREBLE**.
- LOUDNSS** (Lautheit) Klangabgleich – schaltet die Funktion „Loudness“ ein oder aus, nähere Informationen unter **LOUDNSS**.
- S.STORE (Sound Store)** Zum Speichern von Klangeinstellungen, nähere Informationen unter **S.STORE**.
- V.TAPE2* (Videorecorder 2)** Zum Umschalten auf einen zweiten, an Ihrem Bang & Olufsen Videosystem angeschlossenen Videorecorder. Hierzu drücken Sie GO.

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren
Benutzung können ohne Vorankündigung geändert
werden.