

Beo4

Λεξιλόγιο πρόσθετων πλήκτρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα “πλήκτρα” που φέρουν αστερίσκο (*) ισχύουν μόνο σε παλαιότερες εκδόσεις του τηλεχειριστηρίου Beo4.

A

A.AUX (βοηθητική πηγή ήχου) Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης συσκευής έχει συνδεθεί στο σύστημα ήχου της Bang & Olufsen.

ADD? Εμφανίζεται ως επιλογή στη **λειτουργία ρύθμισης** του Beo4. Σας παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσετε πρόσθετα “πλήκτρα” στην οθόνη του Beo4. Μεταβείτε στη **λειτουργία ρύθμισης** του Beo4 και ανακαλέστε το **ADD?**, πιέστε GO και αρχίστε να εμφανίζετε τα “πλήκτρα” που μπορείτε να προσθέσετε – πιέστε GO για να προσθέσετε το “πλήκτρο” που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη ενδείξεων ως το πρώτο πρόσθετο “πλήκτρο” όταν πιέζετε LIST – ή πιέστε π.χ. 3 για να το τοποθετήσετε ως υπ’ αριθμόν 3 στον κατάλογο όλων των πρόσθετων “πλήκτρων”.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (βίντεο AV 2) Για την επιλογή AV και μετά DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (συσκευή εγγραφής ήχου) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέζετε το πλήκτρο A MEM (A.TAPE*) του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στη συσκευή εγγραφής ήχου της Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (συσκευή εγγραφής ήχου 2) Για την ενεργοποίηση μίας δεύτερης συσκευής εγγραφής ήχου που έχει συνδεθεί στο ηχοσύστημα Bang & Olufsen.

A-N.MUS (μουσική μέσω Internet AV) Για την επιλογή AV και μετά N.MUSIC.

A.OPT (επιλογή ήχου) Για τον προγραμματισμό μίας ρύθμισης συστήματος για συστήματα ήχου. Ανατρέξτε στο **OPTION?** για περαιτέρω διευκρινίσεις.

A.SETUP (ρύθμιση ήχου) Παρέχει πρόσβαση σε έναν κατάλογο πρόσθετων “πλήκτρων” που απαιτούνται για τη ρύθμιση του ήχου ορισμένων συστημάτων ήχου της Bang & Olufsen. Το **A.SETUP** πρέπει να προστεθεί προκειμένου να μπορέσει να εμφανίσει τα ακόλουθα “πλήκτρα” για ρύθμιση ήχου: **BASS** – παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση της στάθμης των μπάσων για ένα σύστημα ήχου. **TREBLE** – παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση της στάθμης των πρίμων για ένα σύστημα ήχου. **LOUDNESS (ένταση ήχου)** – παρέχει πρόσβαση στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαμόρφωσης της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στο **LOUDNESS** για περαιτέρω πληροφορίες.

S.STORE (Αποθήκευση Ήχου) – παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις αποθήκευσης ήχου. Ανατρέξτε στο **S.STORE** για περαιτέρω πληροφορίες.

A.TAPE* (κασετόφωνο εγγραφής) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο A.TAPE* του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στο κασετόφωνο εγγραφής της Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (κασετόφωνο εγγραφής 2) Για την ενεργοποίηση ενός δεύτερου κασετόφωνα εγγραφής που έχει συνδεθεί στο σύστημα ήχου της Bang & Olufsen.

AUDIO? Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος Ήχου για το Beo4. Είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις προϊόντος **AUDIO1** και **AUDIO2**.

AUDIO1 Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος Ήχου για το Beo4. Η επιλογή **AUDIO1** υποστηρίζει όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen εκτός από το BeoSound 9000.

AUDIO2 Για την επιλογή ρύθμισης ενός προϊόντος Ήχου για το Beo4. Η επιλογή **AUDIO2** υποστηρίζει το BeoSound 9000.

AV Δηλώνει ότι η λειτουργία ήχου/εικόνας είναι ενεργοποιημένη, μεταφέροντας π.χ. τον ήχο της τηλεόρασης στα ηχεία που συνδέονται με ένα σύστημα ήχου ή αντίστροφα. Αυτό ισχύει μόνο εάν τα συστήματα Εικόνας και Ήχου συνδέονται μεταξύ τους.

AVANT Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για BeoVision Avant.

AVANTUS Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για την αμερικανική έκδοση του BeoVision Avant.

A-V.AUX (AV V.AUX) Για την επιλογή AV και μετά V.AUX. **AV-N.RA (ραδιόφωνο μέσω Internet AV)**

Για την επιλογή AV και μετά N.Radio.

AV-PC (AV PC) Για την επιλογή AV και μετά PC.

A-V.TP2* (AV βίντεο 2) Για την επιλογή AV και μετά V.TAPE2*.

AV5 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για το BeoCenter AV 5.

AV9000 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για το BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Ήχου του Beo4 για όλα τα συστήματα ήχου Bang & Olufsen εκτός από το BeoSound 9000.

BASS Για ρύθμιση της στάθμης των μπάσων σε ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **BASS**, πρέπει να προσθέσετε είτε το **A.SETUP** ή το **V.SETUP**, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ήχου, ανατρέξτε στο **S.STORE (Αποθήκευση Ήχου)** για περαιτέρω πληροφορίες.

BATTERY Δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Beo4.

BC1 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για το BeoCenter 1.

BS9000 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος Ήχου του Beo4 αποκλειστικά για το BeoSound 9000.

BV1 Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για τη BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (βιντεοκάμερα) Για την επιλογή εισόδου βιντεοκάμερας σε συστήματα εικόνας της Bang & Olufsen.

CD (συσκευή αναπαραγωγής CD) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο CD του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στη συσκευή αναπαραγωγής CD της Bang & Olufsen.

CD2* (συσκευή αναπαραγωγής CD 2) Για την ενεργοποίηση μίας δεύτερης συσκευής αναπαραγωγής CD σε ορισμένα συστήματα ήχου της Bang & Olufsen.

CDV (βίντεο αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων) Για την ενεργοποίηση ενός βίντεο αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων που έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen.

CLEAR Για να διαγράψετε αριθμούς προγραμμάτων σε πρόσφατες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **CLEAR**, θα πρέπει πρώτα να προστεθεί το **V.SETUP**.

CLOCK Εμφανίζει την ώρα σε ορισμένα προϊόντα της Bang & Olufsen. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στον κατάλληλο Οδηγό χρήσης του εν λόγω προϊόντος.

CONFIG? Σας παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε μία αποκλειστική ρύθμιση προϊόντος για το Beo4. Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις προϊόντων για προϊόντα εικόνας και ήχου.

COUNTER (θέση μετρητή) Σας επιτρέπει να εντοπίσετε μία συγκεκριμένη θέση του μετρητή πάνω σε μία βιντεοκασέτα. Πιέστε LIST επανειλημμένα για να εμφανίσετε την ένδειξη **COUNTER** και μετά απλώς πληκτρολογήστε την κατάλληλη θέση του μετρητή χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

D

DOORCAM* (βιντεοκάμερα DOORCAM) Για ειδικές εφαρμογές της Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (Ψηφιακή τηλεόραση) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέζετε το πλήκτρο DTV (SAT*) του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα ενεργοποιήσει την πηγή ψηφιακής τηλεόρασης της Bang & Olufsen.

DVD (ψηφιακός δίσκος πολλαπλών εφαρμογών) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο DVD του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

DVD2 (V.TAPE2*) (ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο) Για ενεργοποίηση ενός δεύτερου βίντεο που έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

E

EDIT Χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή μίας σειράς προγραμματισμένων από πριν μουσικών κομματιών από CD στο BeoSound 9000.

F

FORMAT (φορμά εικόνας) Για τη βελτιστοποίηση της μορφής εικόνας σε ένα σύστημα εικόνας ευρείας οθόνης της Bang & Olufsen. Ανατρέξτε στο σχετικό Οδηγό χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες.

I

INDEX (σελίδα ευρετηρίου Teletext) Ανακαλεί τη σελίδα ευρετηρίου (σελ. 100) του Teletext. Προσθέστε το **INDEX** στον κατάλογο λειτουργιών του Beo4. Μεταβείτε στο Teletext πατώντας TEXT, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη **INDEX** και πιέστε GO για να ανακαλέσετε τη σελίδα.

L

LAMP (έλεγχος λυχνίας φωτισμού) Για την ενεργοποίηση μίας συγκεκριμένης λυχνίας στη διάταξη φωτισμού – απαιτείται η εγκατάσταση μίας μονάδας ελέγχου φωτισμού της Bang & Olufsen. Πιέστε LIST για να εμφανίσετε την ένδειξη **LAMP**, προσθέστε το “πλήκτρο” εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμο, και μετά πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό για μία λυχνία (1 – 9).

LARGE (Teletext: Μεγέθυνση) Χρησιμοποιείται σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen για τη μεγέθυνση της σελίδας Teletext που παρακολουθείτε. Μεταβείτε στο Teletext, μετά πιέστε LIST επανειλημμένα για να εμφανίσετε την ένδειξη **LARGE** και πιέστε GO για να μεγεθύνετε μέρος της σελίδας. Πιέστε GO για να μεγεθύνετε το δεύτερο μισό της σελίδας και πιέστε GO για να επανέλθετε στο κανονικό μέγεθος σελίδας Teletext.

L-DVD2 (διασύνδεση δεύτερου DVD player ή βίντεο) Για την επιλογή **LINK** και μετά **DVD2**.

LIGHT (έλεγχος φωτισμού) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο LIGHT του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στο(α) χειριστήριο(α) φωτισμού της Bang & Olufsen.

LINK Πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ορίζεται συνήθως η χρήση του πλήκτρου LINK. Το **LINK** πρέπει να προστεθεί στο Beo4 προκειμένου να επιτύχετε τα ακόλουθα:

1. Εάν επιθυμείτε ο αποκωδικοποιητής στο κυρίως δωμάτιο να είναι προσπελάσιμος από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο εικόνας, π.χ. εμφανίστε την ένδειξη **LINK** στην οθόνη του Beo4 και μετά πιέστε TV για εκτέλεση της λειτουργίας.
2. Εάν η ίδια πηγή υπάρχει τόσο στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο όσο και στο κυρίως δωμάτιο π.χ. εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση από το διασυνδεδεμένο δωμάτιο σε ένα βίντεο εγγραφής (VTR) στο κυρίως δωμάτιο αντί του VTR που υπάρχει στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο, εμφανίστε την ένδειξη **LINK** στην οθόνη του Beo4 και μετά πιέστε V MEM (V TAPE*) για εκτέλεση της λειτουργίας.
3. Εάν ένα προϊόν του διασυνδεδεμένου δωματίου, π.χ. το BeoLab 3500, είναι τοποθετημένο στο ίδιο δωμάτιο με ένα προϊόν του κυρίως δωματίου π.χ. Avant και Ouverture. (Επιλογή 4).
4. Για ρυθμίσεις συμβατότητας, όπου π.χ. ένα ηχείο X-tra είναι τοποθετημένο σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο μαζί με μία τηλεόραση ή όπου π.χ. μία X-tra τηλεόραση είναι τοποθετημένη σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο μαζί με μία παλαιά τηλεόραση της Bang & Olufsen, π.χ. μία τηλεόραση LX2802. Για να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις διασύνδεσης, εμφανίστε την ένδειξη **LINK** στο Beo4 και μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο πηγής – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (διασύνδεση ήχου/εικόνας) Χρησιμοποιείται για τη λήψη στερεοφωνικού ήχου από το κυρίως σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο με μία δευτερεύουσα πηγή εικόνας, συνήθως τηλεόραση. Η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ένας αποκωδικοποιητής τηλεόρασης έχει συνδεθεί στο κυρίως σύστημα εικόνας. Προσθέστε το στον κατάλογο λειτουργιών του Beo4, πιέστε LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη **LINK-AV** και μετά πιέστε TV για εκτέλεση της λειτουργίας.

L-N.MUSIC Για την επιλογή N.MUSIC σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

L-N.RA Για την επιλογή N.RADIO σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

L.OPT (επιλογή διασύνδεσης) Για τον προγραμματισμό μίας ρύθμισης συστήματος για προϊόντα διασυνδεδεμένου δωματίου. Χρησιμοποιήστε το **L.OPT** για τον προγραμματισμό μίας επιλογής διασύνδεσης. Ανατρέξτε στο **OPTION?** για περισσότερες πληροφορίες.

LOUDNSS (ένταση ήχου) Για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας έντασης ήχου σε ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen. Η ένδειξη **LOUDNSS** είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει προστεθεί το **A.SETUP** ή το **V.SETUP**. Η λειτουργία της έντασης ήχου αντισταθμίζει τη μειωμένη ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού στα μπάσα και τα πρίμα υψηλής ή χαμηλής στάθμης όταν ακούτε ήχο χαμηλής έντασης. Πιέστε LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη **LOUDNSS** και μετά πιέστε επανειλημμένα GO για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση του ήχου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας, ανατρέξτε στο **S.STORE (Αποθήκευση Ήχου)** για περαιτέρω πληροφορίες.

L-PC (διασύνδεση PC) Για την επιλογή **LINK** και μετά **PC**.
L-PHONO* (διασύνδεση PHONO) Για την επιλογή **LINK** και μετά **PHONO**.

L-V.AUX (διασύνδεση V.AUX) Χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις για την κατανομή του σήματος του set-top box στο δωμάτιο διασύνδεσης.

L-V.TP2* (διασύνδεση βίντεο εγγραφής 2) Για την επιλογή **LINK** και μετά **V.TAPE2***.

M

MIX (Teletext: Mix) Χρησιμοποιείται σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen για να υπερθέσει τη σελίδα Teletext στην εικόνα της τηλεόρασης. Μεταβείτε στο Teletext, πιέστε LIST επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη **MIX** και μετά πιέστε GO.

MOVE? Εμφανίζεται ως μία επιλογή στη **λειτουργία ρύθμισης** του Beo4. Σας παρέχει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πρόσθετα “πλήκτρα” στην οθόνη του Beo4. Μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 και ανακαλέστε το **MOVE?**, πιέστε GO και αρχίστε να εμφανίζετε τα “πλήκτρα” που μπορείτε να μετακινήσετε – πιέστε GO για να μετακινήσετε το “πλήκτρο” που τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται ως το πρώτο πρόσθετο “πλήκτρο” όταν πιέσετε το LIST – ή πιέστε π.χ. 3 για να το τοποθετήσετε ως υπ’ αριθμόν 3 στον κατάλογο όλων των πρόσθετων “πλήκτρων”.

MX Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 αποκλειστικά για BeoVision MX. Η ρύθμιση προϊόντος MX θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης και από παλαιότερες εκδόσεις των τηλεοράσεων BeoVision MX και από άλλα παλαιότερα συστήματα εικόνας της Bang & Olufsen. Για να συντονίσετε και να προρυθμίσετε παρόμοια παλαιότερα συστήματα, πρέπει να προσθέσετε το **V.SETUP**.

N

NONE Δηλώνει τη ρύθμιση προϊόντος **Εικόνας** του Beo4 **NONE**. Χρησιμοποιείται αν θέλετε να προγραμματίσετε ένα Beo4 μόνο με μία ρύθμιση προϊόντος **Ήχου** – χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλογος λειτουργιών Εικόνας.

N.MUSIC (Μουσική μέσω Internet) Για την αναπαραγωγή μουσικών κομματιών σε μορφή mp3 και wma που έχουν αποθηκευτεί σε ένα συνδεδεμένο PC. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται το **N.MUSIC** και ένα κομμάτι αναπαράγεται, μπορείτε να πιέσετε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κομμάτια, ◀▶ για να αλλάξετε λίστα αναπαραγωγής και STOP και GO για να σταματήσετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

N.RADIO (ραδιόφωνο μέσω Internet)

Για πρόσβαση σε ραδιόφωνο από το Internet μέσω ενός συνδεδεμένου PC. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται το **N.RADIO** και ένα κομμάτι αναπαράγεται, μπορείτε να πιέσετε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κομμάτια, ◀▶ για να αλλάξετε λίστα αναπαραγωγής και STOP και GO για να σταματήσετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

O

OPTION? (προγραμματισμός επιλογών) Εμφανίζεται όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 (Πιέστε Αναμονή και LIST, μετά πιέστε LIST επανειλημμένα). Σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε από πριν μία ρύθμιση συστήματος Bang & Olufsen. Πιέστε GO, μετά LIST για να εμφανίσετε στην οθόνη το είδος της προγραμματισμένης από πριν επιλογής που θέλετε να κάνετε:

V.OPT (επιλογή εικόνας)

A.OPT (επιλογή ήχου)

L.OPT (επιλογή διασύνδεσης)

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η σωστή επιλογή, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό επιλογής.

P

PAGE (επιλογή σελίδας Teletext) Για την επιλογή σελίδων Teletext σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen (στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόσβαση απαιτείται συνήθως η χρήση της ένδειξης GO TO). Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε ή πιέστε ▲ ή ▼.

PC Επιλέξτε PC προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Beo4 για να ρυθμίσετε τον ήχο από έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ο οποίος έχει συνδεθεί στο σύστημα BeoLink της Bang & Olufsen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (εικόνα και εικόνα από βίντεο 2) Για προβολή του DVD2 (V.TAPE2*) στη δεξιά εικόνα.

PHONO* (κασετόφωνο) Για την ενεργοποίηση ενός κασετοφώνου της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας. Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη PHONO στην οθόνη και αναπαράγεται η κασέτα, μπορείτε να πιέσετε ▲ ή ▼ για να περνάτε διαδοχικά από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο και μπορείτε να πιέσετε STOP και GO για να διακόψετε και να ξαναρχίσετε την αναπαραγωγή.

PICTURE Για την εκτέλεση ποικίλων λειτουργιών που σχετίζονται με το πλήκτρο PICTURE σε άλλα πρόσφατα τηλεχειριστήρια της Bang & Olufsen. Σε παλαιότερα συστήματα εικόνας, μπορεί να σχετίζεται με λειτουργίες όπως μηχανοκίνητη βάση, εικόνα και εικόνα, καθώς και ρύθμιση εικόνας. Θα πρέπει να προστεθεί το **V.SETUP** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **PICTURE**.

P-AND-P (εικόνα και εικόνα) Για την εκτέλεση της λειτουργίας εικόνα και εικόνα σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Πιέστε για παράδειγμα το πλήκτρο TV για να ανακαλέσετε την πηγή τηλεόρασης στη δεξιά εικόνα.

P.MUTE (διακοπή εικόνας) Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εικόνας. Πιέστε επανειλημμένα GO για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Δεν διατίθεται σε ορισμένες τηλεοράσεις.

P-PC (εικόνα και εικόνα από PC) Για προβολή του PC στη δεξιά εικόνα.

P-V.AUX (εικόνα και εικόνα V.AUX) Για προβολή της πηγής που συνδέεται στην υποδοχή V.AUX στη δεξιά εικόνα.

P-V.AU2 (εικόνα και εικόνα από V.AUX2) Για προβολή της πηγής που έχει καταχωρηθεί ως V.AUX2 στη δεξιά εικόνα.

P-V.TP2* (εικόνα και εικόνα βίντεο 2) Για προβολή του V.TAPE2* στη δεξιά εικόνα.

R

RADIO Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο RADIO του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στο ραδιόφωνο της Bang & Olufsen.

RANDOM (τυχαία αναπαραγωγή) Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά στις νέες συσκευές αναπαραγωγής CD της Bang & Olufsen. Όσο υπάρχει η ένδειξη **RANDOM** στην οθόνη, πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

RELOCK (Κλειδίωμα εγγραφής) Για μελλοντική χρήση.

RECORD2 (εγγραφή A.MEM2/A.TAPE2* ή DVD2/V.TAPE2*) Χρειάζεται να προστεθεί όταν συνδέτε ένα δεύτερο βίντεο στο σύστημα εικόνας. Ξεκινά μια εγγραφή στη δεύτερη συσκευή εγγραφής ήχου ή εικόνας της Bang & Olufsen. Πιέστε δύο φορές GO για την έναρξη της εγγραφής.

REMOVE? Εμφανίζεται στην περίπτωση που έχετε μεταβεί στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4. Σας παρέχει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε πρόσθετα "πλήκτρα" από την οθόνη του Beo4. Μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4 και ανακαλέστε το **REMOVE?**, πιέστε GO και αρχίστε να εμφανίζετε τα "πλήκτρα". Πιέστε GO για να αφαιρέσετε το "πλήκτρο" που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη ενδείξεων.

REPEAT (επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή) Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής στις νέες συσκευές αναπαραγωγής CD της Bang & Olufsen. Όσο υπάρχει η ένδειξη **REPEAT** στην οθόνη ενδείξεων, πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

RESET Για τη επαναφορά των ρυθμίσεων εικόνας ή ήχου στα προκαθορισμένα επίπεδα. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

RETURN (επιστροφή εγγραφής) Για την εκτέλεση της λειτουργίας επιστροφής εγγραφής σε ορισμένα κασετόφωνα της Bang & Olufsen. Για να επιστρέψετε στο σημείο έναρξης μιας εγγραφής, πιέστε GO.

REVEAL (εμφάνιση του Teletext) Για εμφάνιση των κρυμμένων πληροφοριών του Teletext στις τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

S

SAT* (Δορυφόρος) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο SAT* του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα ενεργοποιήσει τους αριθμούς δορυφορικών προγραμμάτων της συσκευής Bang & Olufsen.

SELECT Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό μίας σειράς ψηφιακών δίσκων για αναπαραγωγή με το BeoSound 9000.

SETUP Για τη διαμόρφωση του Χειριστήριου Φωτισμού LC 2.

SHIFT Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός set-top box σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο. Ορισμένες άλλες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν πρώτα την εμφάνιση της ένδειξης **SHIFT** στην οθόνη ενδείξεων.

SP.DEMO (επίδειξη ηχείου) Για την επίδειξη των ηχείων στο εν λόγω σύστημα. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

SOUND (μονοφωνικός/στερεοφωνικός ήχος/γλώσσα)

Για την εναλλαγή μεταξύ των τύπων του ήχου (μονοφωνικός/στερεοφωνικός/γλώσσα) που είναι διαθέσιμοι τη δεδομένη στιγμή σε ένα ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό ή δορυφορικό πρόγραμμα ή για την εναλλαγή μεταξύ μουσικών κομματιών σε μία βιντεοκασέτα. Πιέστε επανειλημμένα GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

SPEAKER (ηχεία) Για την επιλογή του αριθμού των ηχείων που θέλετε – σε μία διάταξη ήχου surround της Bang & Olufsen. Πιέστε 1 – 5 για εκτέλεση της λειτουργίας. Όσο υπάρχει η ένδειξη **SPEAKER** την οθόνη, πιέστε ▲, ▼, ◀▶ για να ρυθμίσετε την ισοστάθμιση του ηχείου.

SRC.OPT (επιλογή πηγής) Για μελλοντική χρήση.

S.STORE (αποθήκευση ήχου) Για την αποθήκευση αλλαγών στις ρυθμίσεις ήχου. Το **S.STORE** είναι διαθέσιμο μόνο εάν προστεθεί το **V.SETUP** ή το **A.SETUP**.

STAND Για την περιστροφή ορισμένων συστημάτων εικόνας της Bang & Olufsen στις μηχανοκίνητες βάσεις τους. Πιέστε ◀ ή ▶ για εκτέλεση της λειτουργίας ή πληκτρολογήστε μία προρυθμισμένη θέση βάσης.

STORE Για την αποθήκευση αλλαγών στις ρυθμίσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων/εικόνων (δείτε **V.SETUP**) και αγαπημένων σελίδων Teletext (σελίδες μνήμης). Για την αποθήκευση ρυθμίσεων φωτισμού της Bang & Olufsen (δείτε **LIGHT**). Για εκτέλεση της λειτουργίας, πιέστε GO, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο αριθμό και μετά πιέστε ξανά GO.

SUBCODE (υποκωδικός Teletext) Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας υποσελίδας Teletext σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen.

T

TEXT (Teletext) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο TEXT του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία Teletext (εάν το Teletext είναι διαθέσιμο) στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.

TRACK Για την επιλογή μεμονωμένων μουσικών κομματιών ενός CD στο BeoSound 9000.

TRACKNG (συγχρονισμός ταχύτητας τύλιξης) Για τη στιγμή-α στιγμή ρύθμιση του συγχρονισμού ταχύτητας τύλιξης της βιντεοκασέτας που παρακολουθείτε.

TREBLE Για ρύθμιση του τόνου των πρίμων του ήχου σε ορισμένα συστήματα της Bang & Olufsen. Το **TREBLE** είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχει προστεθεί το **A.SETUP** ή το **V.SETUP**. Πιέστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε όπως απαιτείται. Ανατρέξτε στο **S.STORE (αποθήκευση ήχου)** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας.

TUNE (συντονισμός σταθμού) Για το συντονισμό σταθμών σε ορισμένες τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Το **TUNE** είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχει προστεθεί το **V.SETUP**.

TURN Για να γυρίσετε την κασέτα σε ορισμένα κασετόφωνα εγγραφής της Bang & Olufsen – για αναπαραγωγή της άλλης πλευράς. Σε ορισμένα βίντεο εγγραφής της Bang & Olufsen, το **TURN** χρησιμοποιείται επίσης για την επιλογή εισόδου μίας βιντεοκάμερας στη λειτουργία παύσης εγγραφής. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

TV Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο TV του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στην τηλεόραση της Bang & Olufsen.

U

UPDATE (ενημέρωση Teletext) Για την εκτέλεση της λειτουργίας ενημέρωσης Teletext σε τηλεοράσεις της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας. Επαναλάβετε την λειτουργία για να δείτε τη σελίδα αφού ενημερωθεί.

V

V.AUX (βοηθητική πηγή εικόνας) Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης συσκευής εικόνας έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

V.AUX2 (δεύτερη εξωτερική πηγή εικόνας) Για την ενεργοποίηση μίας πρόσθετης συσκευής εικόνας που έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen και η οποία έχει καταχωρηθεί ως V.AUX2.

VIDEO? Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης ενός προϊόντος **Εικόνας** του Beo4. Είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις προϊόντος **VIDEO1**, **VIDEO2** και **VIDEO3**.

VIDEO1 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης ενός προϊόντος **Εικόνας** του Beo4. Η επιλογή **VIDEO1** υποστηρίζει, για παράδειγμα, την BeoVision Avant, την BeoVision 5, την BeoVision 3 με οθόνη 32 ιντσών, το BeoCenter AV 5, το BeoCenter AV 9000 και παλαιότερα μοντέλα BeoVision MX.

VIDEO2 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης ενός προϊόντος **Εικόνας** του Beo4. Η επιλογή **VIDEO2** υποστηρίζει, για παράδειγμα, την BeoVision 1, την BeoVision MX 8000, την BeoVision 1 Link και το BeoCenter 1.

VIDEO3 Για την επιλογή της αποκλειστικής ρύθμισης ενός προϊόντος **Εικόνας** του Beo4. Η επιλογή **VIDEO3** υποστηρίζει, για παράδειγμα, προϊόντα βίντεο για την αγορά των Η.Π.Α. και της Ταϊβάν.

V.MEM (V.TAPE*) (βίντεο) Εμφανίζεται στην οθόνη όταν πιέσετε το πλήκτρο V MEM (V TAPE*) του Beo4. Οποιοσδήποτε χειρισμός εκτελεστεί στο Beo4 θα απευθύνεται στο βίντεο της Bang & Olufsen.

V.OPT (επιλογή εικόνας) Για τον προγραμματισμό μίας ρύθμισης συστήματος για προϊόντα εικόνας. Ανατρέξτε στο **OPTION?** για περισσότερες πληροφορίες.

V.SETUP (ρύθμιση εικόνας) Παρέχει πρόσβαση σε έναν κατάλογο πρόσθετων "πλήκτρων" που απαιτούνται για τη ρύθμιση ορισμένων προϊόντων εικόνας της Bang & Olufsen:

TUNE Χρησιμοποιείται για το συντονισμό σταθμών. Ανατρέξτε στο **TUNE** για περαιτέρω πληροφορίες
PICTURE Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση Εικόνας. Ανατρέξτε στο **PICTURE** για περαιτέρω πληροφορίες.

STORE Για την αποθήκευση μίας ρύθμισης ή μίας προρυθμισμένης τιμής. Ανατρέξτε στο **STORE** για περαιτέρω πληροφορίες.

CLEAR (διαγραφή αριθμών προγράμματος) Για τη διαγραφή αριθμών προγραμμάτων. Ανατρέξτε στο **CLEAR** για περαιτέρω πληροφορίες.

BASS Ρύθμιση του τόνου των μπάσων. Ανατρέξτε στο **BASS** για περαιτέρω πληροφορίες.

TREBLE Ρύθμιση του τόνου των πρίμων. Ανατρέξτε στο **TREBLE** για περαιτέρω πληροφορίες.

LOUDNSS (ένταση ήχου) Ρύθμιση ήχου – ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έντασης ήχου. Ανατρέξτε στο **LOUDNSS** για περαιτέρω πληροφορίες.

S.STORE (αποθήκευση ήχου) Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων του ήχου. Ανατρέξτε στο **S.STORE** για περαιτέρω πληροφορίες.

V.TAPE2* (βίντεο εγγραφής 2) Για την ενεργοποίηση ενός δεύτερου βίντεο εγγραφής που έχει συνδεθεί στο σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen. Πιέστε GO για εκτέλεση της λειτουργίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.