

# Beo4

Lexique des « boutons »  
supplémentaires

**REMARQUE !** Les « boutons » marqués d'un \* ne correspondent qu'aux versions précédentes de la télécommande Beo4.

## A

**A.AUX (source audio auxiliaire)** Mise en marche d'une autre unité connectée à votre système audio Bang & Olufsen.

**ADD?** Fonction du *mode de configuration* de la télécommande Beo4. Elle vous permet d'ajouter des « boutons » supplémentaires à l'écran de la télécommande. Accédez au *mode de configuration* de la Beo4 et appelez **ADD?**, puis appuyez sur le bouton GO pour obtenir la liste des « boutons » que vous pouvez ajouter. Appuyez de nouveau sur GO pour ajouter le « bouton » qui est à l'écran au début de la liste des « boutons » supplémentaires cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton LIST. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche 3, par exemple, pour que le « bouton » soit placé en troisième position de la liste.

**A-DVD2 (A-V.TP2\*) (AV magnétoscope 2)** Pour sélectionner AV puis DVD2 (V.TAPE2\*).

**A.MEM (A.TAPE\*) (magnétophone)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton A MEM (A.TAPE\*) de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre magnétophone Bang & Olufsen.

**A.MEM2 (A.TAPE2\*) (magnétophone 2)** Permet d'allumer un deuxième magnétophone connecté à votre système Bang & Olufsen.

**A-N.MUS (AV Net music)** pour sélectionner AV et ensuite N.MUSIC.

**A.OPT (option audio)** Programmation de la configuration d'un système audio. Veuillez consulter **OPTION?** pour plus d'informations.

**A.SETUP (configuration audio)** Permet l'accès à la liste des « boutons » supplémentaires nécessaires au réglage du son de certains systèmes audio Bang & Olufsen. Vous devez ajouter **A.SETUP** afin de pouvoir accéder aux « boutons » de réglage du son suivants :

**BASS** – réglage des niveaux de basse d'un système audio.

**TREBLE** – réglage des niveaux d'aigus d'un système audio.

**LOUDNESS (loudness)** – activation ou désactivation de l'option Loudness (compensateur de puissance pour les sons de basse fréquence). Reportez-vous à l'entrée **LOUDNESS** pour plus d'informations.

**S.STORE (Sound Store)** – Enregistrement des réglages du son. Reportez-vous à l'entrée

**S.STORE** pour plus d'informations.

**A.TAPE\* (magnétophone)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton A.TAPE\* de la télécommande. Toute opération effectuée dans ce cas avec la télécommande s'applique à votre magnétophone Bang & Olufsen.

**A.TAPE2\* (magnétophone n° 2)** Mise en marche d'un second magnétophone connecté à votre système audio Bang & Olufsen.

**AUDIO?** Sélectionne une configuration de produit **Audio** pour la télécommande Beo4. Les configurations de produit **AUDIO1** et **AUDIO2** sont disponibles.

**AUDIO1** Pour sélectionner la configuration de la Beo4 en fonction d'un produit **audio**.

**AUDIO1** supporte tous les systèmes audio de Bang & Olufsen hormis le BeoSound 9000.

**AUDIO2** Pour sélectionner la configuration de la Beo4 en fonction d'un produit **audio**. **AUDIO2** supporte le BeoSound 9000.

**AV** Indique que la fonction audio/vidéo est activée. Cette fonction permet, par exemple, de transférer le son du téléviseur vers les enceintes connectées à un système audio et inversement. S'applique uniquement si vos systèmes audio et vidéo sont reliés entre eux.

**AVANT** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 propre à BeoVision Avant.

**AVANTUS** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 propre à la version américaine de BeoVision Avant.

**A-V.AUX (AV V.AUX)** Pour sélectionner AV puis V.AUX.

**AV-N.RA (AV Net radio)** Pour sélectionner AV puis N.RADIO.

**AV-PC (AV PC)** Pour sélectionner AV puis PC.

**A-V.TP2\* (AV magnétoscope 2)** Pour sélectionner AV puis V.TAPE2\*.

**AV5** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 propre à BeoCenter AV 5.

**AV9000** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Vidéo** de Beo4 propre à BeoSystem AV 9000.

## B

**BASIC** Indique la configuration de produit **Audio** de la Beo4 pour tous les systèmes audio Bang & Olufsen autres que BeoSound 9000

**BASS** Réglage des niveaux de basse sur certains systèmes Bang & Olufsen. Pour accéder au « bouton » **BASS**, vous devez ajouter **A.SETUP** ou **V.SETUP** selon qu'il s'agit d'un système audio ou vidéo. Si vous souhaitez enregistrer les réglages du son. Reportez-vous à l'entrée **S.STORE** pour plus d'informations.

**BATTERY** Indique qu'il est nécessaire de remplacer les piles de votre télécommande Beo4.

**BC1** Indique qu'il s'agit d'une configuration produit **Vidéo** de la Beo4 spécifique.

**BS9000** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Audio** de la Beo4 propre à BeoSound 9000.

**BV1** Indique qu'il s'agit d'une configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 spécifique.

## C

**CAMERA (CAMCORD\*) (caméscope)** Sélection d'une entrée caméscope sur les systèmes vidéo Bang & Olufsen.

**CD (lecteur de disque compact)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton CD de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre lecteur de CD Bang & Olufsen.

**CD2\* (lecteur de disque compact n°2)** Mise en marche d'un second lecteur de CD dans certains systèmes audio Bang & Olufsen.

**CDV (lecteur de disque compact vidéo)** Mise en marche d'un lecteur de disque compact vidéo connecté à votre système vidéo Bang & Olufsen.

**CLEAR** Pour effacer les numéros de programme des écrans de télévision Bang & Olufsen récents. Pour accéder à la fonction **CLEAR**, vous devez d'abord ajouter le « bouton » **V.SETUP**.

**CLOCK** Affiche l'heure sur certains produits Bang & Olufsen. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du produit en question pour plus d'informations.

**CONFIG?** Permet de programmer une configuration de produit spécifique à la Beo4. Vous pouvez sélectionner des configurations de produit tant pour des produits audio que vidéo.

**COUNTER (position du compteur)** de rechercher une position du compteur spécifique sur une cassette vidéo. Appuyez sur le bouton LIST à plusieurs reprises pour afficher le « bouton » **COUNTER** puis utilisez les touches numérotées pour entrer le numéro correspondant à la position du compteur souhaitée.

## D

**DOORCAM\* (caméra de porte)** Pour les installations Bang & Olufsen spéciales.

**DTV (SAT\*) (Télévision numérique)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton DTV (SAT\*) de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre source de télévision numérique Bang & Olufsen.

**DVD (disque vidéo numérique)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton DVD de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique au lecteur de DVD de votre système.

**DVD2 (V.TAPE2\*) (un deuxième lecteur DVD ou magnétoscope)** Permet d'allumer un deuxième magnétoscope connecté à votre système vidéo Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO.

## E

**EDIT** Utilisé pour la lecture d'une séquence de morceaux pré-programmés d'un CD sur BeoSound 9000.

## F

**FORMAT (format de l'image)** Optimise le format de l'image sur un système vidéo grand écran Bang & Olufsen. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du système en question pour plus d'informations.

## I

**INDEX (page d'index télétexte)** Appelle une page d'index télétexte (p.100). Ajoutez le « bouton » **INDEX** à la liste des fonctions de la Beo4. Vous pouvez accéder au télétexte en sélectionnant **TEXT** et en appuyant sur le bouton **LIST** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **INDEX** apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **GO** pour appeler la page.

## L

**LAMP (Commande des lampes)** Pour allumer une lampe spécifique de votre système lumineux. Nécessite l'installation d'un système de commande des lumières Bang & Olufsen. Appuyez sur le bouton **LIST** pour afficher le « bouton » **LAMP** ajoutez-le s'il n'est pas encore disponible puis entrez le numéro correspondant à la lampe voulue (1 – 9).

**LARGE (télétexte : large)** Utilisé sur certains postes de télévision Bang & Olufsen pour agrandir la page de télétexte que vous regardez. Accédez au télétexte puis appuyez sur le bouton **LIST** à plusieurs reprises pour afficher le « bouton » **LARGE** et sur le bouton **GO** pour agrandir une partie de la page. Appuyez sur **GO** pour agrandir la seconde partie de la page puis sur **GO** de nouveau pour revenir au format de page télétexte normal.

**L-DVD2 (link second lecteur DVD ou magnétoscope)** Pour sélectionner **LINK** puis **DVD2**.

**LIGHT (commande des lumières)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton **LIGHT** de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre système de commande des lumières Bang & Olufsen.

**LINK** A employer en cas d'utilisation d'un bouton **LINK**. Si **LINK** est ajouté à votre télécommande Beo4, vous pouvez l'utiliser pour les opérations suivantes :

1. Si vous souhaitez, par exemple, qu'un décodeur de la pièce principale soit accessible depuis une pièce secondaire dotée d'une installation vidéo linkée, faites apparaître **LINK** à l'écran de la télécommande puis appuyez sur TV.
2. Si la même source est disponible dans la pièce principale et dans la pièce secondaire. Vous souhaitez, par exemple, avoir accès depuis la pièce secondaire à un magnétoscope qui se trouve dans la pièce principale plutôt qu'à celui qui se trouve dans la pièce secondaire. Dans ce cas, faites apparaître **LINK** à l'écran de la télécommande Beo4 et appuyez sur **V MEM (V TAPE\*)**.
3. Si un produit qui se trouve dans une pièce secondaire, par exemple, BeoLab 3500, est placé dans la même pièce qu'un produit de la pièce principale, par exemple Avant et Ouverture. (Option 4)
4. Pour des configurations compatibles ; lorsqu'une paire d'enceintes X-tra est installée dans une pièce secondaire qui dispose déjà d'un téléviseur ou lorsque, par exemple, un téléviseur X-tra est placée dans une pièce secondaire dotée d'un ancien téléviseur Bang & Olufsen (comme la LX 2802). Pour activer les liens, faites apparaître **LINK** à l'écran de la télécommande Beo4 puis appuyez sur le bouton de la source appropriée – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE\*), V MEM (V TAPE\*).

**LINK-AV (liaison audio/vidéo)** Permet d'utiliser le son stéréo de votre système vidéo Bang & Olufsen principal dans une pièce disposant d'une source vidéo secondaire, le plus souvent un téléviseur. Cette fonction est utile lorsqu'un décodeur de téléviseur est connecté au système vidéo principal. Ajoutez-la à la liste des fonctions de votre télécommande Beo4, appuyez sur **LIST** pour afficher **LINK-AV** puis sur TV.

**L-N.MUS** pour sélectionner N.MUSIC dans une pièce linkée.

**L-N.RA** pour sélectionner N.RADIO dans une pièce linkée.

**L.OPT (option de liaison)** Programmation d'une configuration de système pour les produits d'une pièce secondaire. Utilisez la fonction **L.OPT** pour programmer une option de liaison. Pour plus d'informations, se reporter à la section **OPTION?**

**LOUDNESS (loudness)** Pour activer ou désactiver la fonction de loudness (compensateur de puissance pour les sons de basse fréquence) sur certains systèmes Bang & Olufsen. **LOUDNESS** est disponible uniquement si les « boutons » **A.SETUP** ou **V.SETUP** ont été ajoutés. Lorsque le volume est très faible, la fonction de loudness permet de compenser la sensibilité réduite d'une oreille humaine aux niveaux de basse et d'aigus élevés ou faibles. Appuyez sur le bouton **LIST** pour afficher **LOUDNESS** puis sur le bouton **GO** à plusieurs reprises pour activer ou désactiver la fonction loudness. Si vous souhaitez enregistrer vos réglages. Reportez-vous à **S.STORE (enregistrer son)** pour plus d'informations.

**L-PC (Link PC)** Pour sélectionner **LINK** puis **PC**.

**L-PHONO\* (liaison PHONO)** Pour sélectionner **LINK** puis **PHONO**.

**L-V.AUX (Link V.AUX)** S'utilise dans certaines situations pour envoyer le signal du set-top box à la pièce linkée.

**L-V.TP2\* (magnétoscope de liaison n° 2)** Pour sélectionner **LINK** puis **V.TAPE2\***.

## M

**MIX (télétexte : superposition)** Utilisé sur certains téléviseurs Bang & Olufsen pour superposer la page de télétexte sur l'image télévisée. Accédez à Télétexte, appuyez sur le bouton **LIST** à plusieurs reprises pour afficher la fonction **MIX** puis appuyez sur le bouton **GO**.

**MOVE?** Fonction du **mode de configuration** de la télécommande Beo4. Permet de réorganiser l'ordre dans lequel les « boutons » supplémentaires apparaissent à l'écran de la télécommande Beo4. Accédez au mode de configuration de la Beo4 puis appelez **MOVE?**. Appuyez sur le bouton **GO** pour faire défiler la liste des « boutons » que vous pouvez déplacer. Appuyez de nouveau sur **GO** pour déplacer le « bouton » qui est à l'écran vers le début de la liste des « boutons » supplémentaires (cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton **LIST**). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche numérotée 3, par exemple, pour le placer en troisième position de la liste.

**MX** Indique qu'il s'agit de la configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 propre à BeoVision MX. La configuration de produit MX peut également être utilisée pour des versions plus anciennes de téléviseurs BeoVision MX et autres systèmes vidéo Bang & Olufsen plus anciens. Afin de régler et programmer ces systèmes, vous devez ajouter le « bouton » **V.SETUP**.

**N**

**NONE** Indique que la configuration de produit **Vidéo** de la Beo4 est *inexistante*. Utilisé si vous souhaitez programmer une télécommande Beo4 avec une configuration de produit **Audio** uniquement (n'incluant pas les fonctions vidéo du bouton List).

**N.MUSIC (Net music)** Sert à reproduire des pistes musicales enregistrées en format MP3 et WMA sur un PC connecté au système. Pour le configurer, appuyez sur GO. Lorsque **N.MUSIC** est affiché et qu'une piste est reproduite, vous pouvez presser ▲ ou ▼ pour passer d'une piste à l'autre ou ◀ ou ▶ pour passer à une autre liste de morceaux, ainsi que STOP et GO pour arrêter et recommencer la reproduction.

**N.RADIO (Net radio)** Permet d'accéder à la radio sur Internet par l'intermédiaire d'un PC connecté. Pour le configurer, appuyez sur GO. Lorsque **N.RADIO** est affiché et qu'une piste est reproduite, vous pouvez presser ▲ ou ▼ pour passer d'une piste à l'autre ou ◀ ou ▶ pour passer à une autre liste de morceaux, ainsi que STOP et GO pour arrêter et recommencer la reproduction.

**O**

**OPTION? (programmation d'option)** Apparaît lorsque vous accédez au mode de configuration de la Beo4 (appuyez sur le bouton de veille puis sur LIST à plusieurs reprises). Permet de préprogrammer une configuration système Bang & Olufsen. Appuyez sur GO puis sur LIST pour afficher le type de préprogrammation d'option que vous souhaitez effectuer :

**V.OPT (option vidéo)**

**A.OPT (option audio)**

**L.OPT (option vidéo)**

Lorsque l'option souhaitée s'affiche, entrez le numéro correspondant à l'option.

**P**

**PAGE (sélection page télétexte)** Pour sélectionner des pages de télétexte sur certains téléviseurs Bang & Olufsen (l'accès s'effectue généralement en sélectionnant l'option GO TO). Entrez le numéro de la page que vous souhaitez ou appuyez sur ▲ ou ▼.

**PC** Sélectionnez PC afin de pouvoir utiliser la télécommande Beo4 pour régler le son de votre ordinateur personnel connecté à votre système Bang & Olufsen BeoLink.

**P-DVD2 (P-V.TP2\*) (magnétoscope 2 images côte à côte)** Permet d'afficher DVD2 (V.TAPE2\*) dans l'image à droite.

**PHONO\* (platine disque)** Pour mettre en marche une platine disque Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO. Lorsque PHONO est à l'écran et que vous écoutez un disque, vous pouvez appuyer sur ▲ ou ▼ pour passer d'un morceau à l'autre et sur STOP et GO respectivement pour arrêter et reprendre la lecture.

**PICTURE** Fonctionnement des diverses fonctions liées au bouton PICTURE des autres télécommandes récentes Bang & Olufsen. Sur des systèmes vidéo plus anciens, il peut s'agir de fonctions telles que le plateau tournant motorisé, images côte à côte ou le réglage d'image. **V.SETUP** doit être ajouté pour avoir accès à la fonction **PICTURE**.

**P-AND-P (images côte à côte)** Fonction d'images côte à côte sur certains postes de télévision Bang & Olufsen. Appuyez par exemple sur le bouton TV pour afficher la télévision source dans l'image à droite.

**P.MUTE (suppression image)**. Permet d'afficher ou de supprimer l'image. Appuyez sur LIST à plusieurs reprises pour sélectionner P.MUTE et appuyez sur GO pour modifier le réglage. Fonction non disponible sur certains téléviseurs.

**P-PC (PC images côte à côte)** Permet d'afficher PC dans l'image à droite.

**P-V.AUX (V.AUX images côte à côte)** Pour montrer la source connectée à la prise V.AUX dans l'image à droite.

**P-V.AU2 (V.AUX2 images côte à côte)** Permet d'afficher la source enregistrée en tant que V.AUX2 dans l'image à droite.

**P-V.TP2\* (magnétoscope 2 images côte à côte)** Pour montrer V.TAPE2\* dans l'image à droite.

**R**

**RADIO** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton RADIO de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre radio Bang & Olufsen.

**RANDOM (lecture aléatoire)** Mise en marche de la fonction de lecture dans un ordre aléatoire sur les lecteurs de CD Bang & Olufsen récents. Lorsque **RANDOM** apparaît à l'écran, appuyez sur GO.

**RECLOCK (Record lock)** Pour une utilisation future.  
**RECORD2 (enregistrement sur A.MEM2/A.TAPE2\* ou DVD2/V.TAPE2\*)** Cette fonction doit être ajoutée lorsque vous connectez un deuxième magnétoscope à votre système vidéo. Permet de démarrer l'enregistrement sur un second magnétoscope ou magnétophone Bang & Olufsen. Appuyez deux fois sur le bouton GO pour lancer l'enregistrement.

**REMOVE?** Apparaît lorsque vous accédez au mode de configuration de la Beo4. Permet de supprimer un « bouton » supplémentaire de l'écran de la télécommande Beo4. Accédez au mode de configuration de la Beo4 et appelez la fonction **REMOVE?** Puis appuyez sur le bouton GO pour obtenir la liste des « boutons » que vous pouvez supprimer. Appuyez de nouveau sur le bouton GO pour supprimer le « bouton » à l'écran.

**REPEAT (répétition)** Mise en marche de la fonction de répétition de la lecture d'un disque sur les lecteurs de CD Bang & Olufsen récents. Lorsque **REPEAT** apparaît à l'écran, appuyez sur GO.

**RESET** Rétablissement des images à leur format d'origine ou des réglages de sons à leur niveau prédéfini. Pour configurer, pressez GO.

**RETURN (retour au début d'un enregistrement)** Fonction de retour au début d'un enregistrement sur certains magnétophones Bang & Olufsen. Pour revenir au début d'un enregistrement, appuyez sur GO.

**REVEAL (affichage télétexte)** Affiche les informations cachées de télétexte sur les téléviseurs Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO.

**S**

**SAT\* (satellite)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton SAT\* de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à vos programmes satellites Bang & Olufsen.

**SELECT** Utilisé pour programmer la lecture d'une séquence de disques compacts sur BeoSound 9000.

**SETUP** Configuration de la commande du système de lumières LC 2.

**SHIFT** Utilisé pour les fonctions liées au matériel d'une pièce secondaire. Pour d'autres fonctions, il est nécessaire d'afficher d'abord la fonction **SHIFT**.

**SP.DEMO (démontage)** Essai des enceintes pour le système en question. Pour le configurer, appuyez sur GO.

**SOUND (son/langage mono/stéréo)** Pour passer d'un type de son à l'autre (mono/stéréo/langage) disponible sur un programme radio, télévisé ou satellite. Pour passer d'une piste sonore à l'autre sur une cassette vidéo. Pour ce faire, appuyez sur GO à plusieurs reprises.

**SPEAKER (enceintes)** Sélection du nombre d'enceintes souhaité dans une configuration stéréo Bang & Olufsen. Appuyez sur les touches numérotées de 1 à 5. Lorsque **SPEAKER** est à l'écran, vous pouvez appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour régler la balance des enceintes.

**SRC.OPT (Source option)** Pour une utilisation future.

**S.STORE (enregistrer son)** Enregistrement des réglages sonores. **S.STORE** n'est disponible que si vous avez ajouté les « boutons » **V.SETUP** ou **A.SETUP**.

**STAND** Pour télécommander certains systèmes vidéo Bang & Olufsen placés sur des plateaux tournants motorisés. Pour ce faire, appuyez sur ◀ ou ▶ ou entrez une position prédéfinie.

**STORE** Enregistrement des paramètres de réglage des programmes/images télévisés (voir **V.SETUP**) et vos pages de télétexte préférées (pages de mémoire). Enregistrement du paramétrage du système lumineux Bang & Olufsen (voir **LIGHT**). Pour ce faire, appuyez sur le bouton GO, entrez le numéro approprié puis appuyez de nouveau sur GO.

**SUBCODE (sous-code télétexte)** Fonction de sous-page télétexte sur certains téléviseurs Bang & Olufsen.

## T

**TEXT (télétexte)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton TEXT de la télécommande Beo4. Toute fonction effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à la fonction de Télétexte (si celle-ci est disponible) des programmes télévisés que vous êtes en train de regarder.

**TRACK** Sélection de pistes individuelles de CD sur BeoSound 9000.

**TRACKNG (synchronisation)** Synchronisation instantanée des pistes de la cassette vidéo que vous êtes en train de visionner.

**TREBLE** Réglage des aigus sur certains systèmes Bang & Olufsen. **TREBLE** n'est disponible que si vous avez ajouté les « boutons » **A.SETUP** ou **V.SETUP**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les réglages. Reportez-vous à l'entrée **S.STORE (enregistrer son)** si vous souhaitez enregistrer vos réglages.

**TUNE (réglage d'un émetteur)** Pour régler la fréquence des émetteurs sur certains téléviseurs Bang & Olufsen. **TUNE** n'est disponible que si le « bouton » **V.SETUP** a été ajouté.

**TURN** Changement de face d'une cassette sur certains magnétophones Bang & Olufsen, pour lire l'autre face. Certains magnétoscopes Bang & Olufsen utilisent la fonction **TURN** pour sélectionner en entrée un caméscope en mode pause d'enregistrement. Pour le configurer, appuyez sur GO.

**TV** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton TV de votre télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre téléviseur Bang & Olufsen.

## U

**UPDATE (mise à jour télétexte)** Fonction de mise à jour télétexte sur les téléviseurs Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO. Recommencez l'opération afin de visualiser la page qui a été mise à jour.

## V

**V.AUX (source vidéo auxiliaire)** Mise en marche d'un équipement vidéo supplémentaire connecté à votre système vidéo Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO.

**V.AUX2 (seconde source vidéo auxiliaire)** Mise en marche d'un équipement vidéo supplémentaire connecté à votre système vidéo Bang & Olufsen et enregistré en tant que V.AUX2.

**VIDEO?** Sélection d'une configuration de produit Vidéo spécifique de la Beo4. Les configurations de produit **VIDEO1**, **VIDEO2** et **VIDEO3** sont disponibles.

**VIDEO1** Permet de sélectionner pour la Beo4 une configuration dédiée à un produit vidéo.

**VIDEO1** peut par exemple supporter le BeoVision Avant, le BeoVision 5, les écrans BeoVision de 3 – 32 pouces, le BeoCenter AV 5, le BeoCenter AV 9000 ainsi que les modèles de BeoVision MX plus anciens.

**VIDEO2** sert à sélectionner pour la Beo4 une configuration dédiée à un produit vidéo.

**VIDEO2** peut par exemple supporter le BeoVision 1, le BeoVision MX 8000, le BeoVision 1 Link et le BeoCenter 1.

**VIDEO3** sert à sélectionner pour la Beo4 une configuration dédiée à un produit vidéo.

**VIDEO3** peut par exemple supporter des produits vidéo pour les marchés américain et taiwanais comme le BeoSystem 1.

**V.MEM (V.TAPE\*) (magnétoscope)** Apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton V MEM (V TAPE\*) de la télécommande Beo4. Toute opération effectuée dans ce cas avec votre télécommande Beo4 s'applique à votre magnétoscope Bang & Olufsen.

**V.OPT (option vidéo)** Programmation d'une configuration système pour les produits vidéo. Pour plus d'informations, se reporter à la section **OPTION?**

**V.SETUP (configuration vidéo)** Permet d'accéder à la liste des « boutons » supplémentaires nécessaires à la configuration de certains produits vidéo Bang & Olufsen :

**TUNE** Réglage des programmes. Reportez-vous à **TUNE** pour plus d'informations.

**PICTURE** Réglage de l'image. Reportez-vous à **PICTURE** pour plus d'informations.

**STORE** Enregistrement d'un réglage ou d'une valeur prédéfinie. Reportez-vous à **STORE** pour plus d'informations.

**CLEAR** (effacer les numéros de programme) Efface les numéros de programme. Reportez-vous à **CLEAR** pour plus d'informations.

**BASS** Réglage du niveau de basse. Reportez-vous à **BASS** pour plus d'informations.

**TREBLE** Réglage des aigus. Reportez-vous à **TREBLE** pour plus d'informations.

**LOUDNSS** Réglage du son ; activation ou désactivation de la fonction de loudness. Reportez-vous à **LOUDNSS** pour plus d'informations.

**S.STORE** (enregistrer son) Enregistrement des réglages sonores. Reportez-vous à **S.STORE** pour plus d'informations.

**V.TAPE2\* (magnétoscope n° 2)** Mise en marche d'un deuxième magnétoscope connecté à votre système vidéo Bang & Olufsen. Pour le configurer, appuyez sur GO.

Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en oeuvre sont sujettes à modification sans préavis.