

Beo4

רשימת הלחצנים הנוספים

<p>D</p> <p>DOORCAM* (מצלמת דלת) עבור יישומים מיוחדים של Bang & Olufsen</p> <p>DTV (SAT) (טלוויזיה דיגיטלית) יופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן DTV (SAT) של Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תפעיל את הטלוויזיה הדיגיטלית של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>DVD (נגן DVD) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן DVD ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לנגן ה- DVD של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>DVD2 (נגן DVD) (נגן DVD) מוכשר וידאו שני המחובר למערכת הוידאו של Bang & Olufsen שברשותכם. לשם כך, לחצו על GO.</p>	<p>AVANTUS מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות לגרסה האמריקאית של BeoVision Avant.</p> <p>A-V.AUX (ניצאת AV נוספת) לבחירה של AV ואח"כ של V-AUX.</p> <p>AV-N.RA (רדיו רשת AV) לבחירה של AV ואח"כ של N-RADIO.</p> <p>AV-PC (מחשב AV) לבחירה של AV ואח"כ של PC.</p> <p>A-V.TP2 (מכשיר וידאו AV 2) לבחירה של AV ואח"כ של V-TAPE2.</p> <p>AV5 מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoCenter AV 5.</p> <p>AV9000 מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoSystem AV 9000.</p>	<p>הערה! "לחצנים" המסומנים בכוכבית (*) מתייחסים רק לגרסאות קודמות של השלט-רחוק מדגם Beo4.</p> <p>הערה! השימוש הכללי במילה "וידאו" מתייחס לטלוויזיות, למכשירי וידאו ולנגני DVD. השימוש הספציפי בביטוי "מכשיר וידאו" מתייחס למכשירים מסוג זה בלבד.</p>
<p>E</p> <p>EDIT משמש להשמעה של רצועות מוסיקה מתקליטור, בסדר שנקבע מראש, על גבי BeoSound 9000.</p>	<p>BASIC מצוין את הגדרות ציוד השמע בכל מערכות השמע של Bang & Olufsen, למעט BeoSound 9000.</p> <p>BASS לכוונן צלילי הבס במערכות Bang & Olufsen מסוימות. כדי לגשת ל- BASS, עליכם להוסיף את A.SETUP או את V.SETUP על פי הצורך. אם ברצונכם לשמור הגדרות צליל, עיינו תחת S.STORE (שמירת הגדרות צליל) לפרטים נוספים.</p> <p>BATTERY מצוין שהגיע הזמן להחליף את הסוללות בשלט-רחוק מדגם Beo4.</p> <p>BC1 מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoCenter 1.</p> <p>BS9000 מצוין את הגדרות ציוד השמע ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoSound 9000.</p> <p>BV1 מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoVision 1.</p>	<p>A</p> <p>A.AUX (מקור שמע נוסף) להפעלת ציוד נוסף כלשהו המחובר למערכת השמע של Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>ADD? מופיע כאפשרות ב- Beo4 מצב קביעת הגדרות. מאפשר הוספת לחצנים נוספים לתצוגת Beo4. פתחו את מצב קביעת ההגדרות של Beo4 ולחצו על ADD, לחצו על GO והתחילו להציג את הלחצנים שניתן להוסיפם. לחצו על GO כדי להוסיף את הלחצן המוגדר כרגע כלחצן הנוסף שיוצג ראשון בעת הלחיצה על LIST, או, לדוגמה, לחצו על 3 כדי להעבירו למקום השלישי ברשימת הלחצנים הנוספים שלכם.</p> <p>A-DVD2 (A-V.TP2) (הקלטת וידאו AV 2) לבחירה של AV ואח"כ של DVD2 (V-TAPE2).</p> <p>A.MEM (A.TAPE) (הקלטת שמע) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן A.MEM (A TAPE) ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס למכשיר הקלטת השמע של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>A.MEM2 (A.TAPE2) (הקלטת שמע 2) להפעלת מכשיר הקלטת שמע שני המחובר למערכת השמע של Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>A-N.MUS (מוסיקה מהמחשב AV) לבחירה של AV ואח"כ של N-MUSIC.</p> <p>A.OPT (אפשרות שמע) לתכנת הגדרות מערכת עבור מערכות שמע. לפרטים נוספים, עיינו תחת OPTION?</p> <p>A.SETUP (הגדרות שמע) מעניק גישה לרשימת הלחצנים נוספים הדרושים לכוונן הצליל של מספר מערכות שמע של Bang & Olufsen; את A.SETUP יש להוסיף כדי שניתן יהיה להציג את הלחצנים הבאים לצורך כוונן הצליל:</p>
<p>I</p> <p>INDEX (דף האינדקס של Teletext) פותח את דף האינדקס של Teletext (דף מס' 100). הוסיפו את INDEX לרשימת האפשרויות של Beo4. הגישה ל- Teletext היא באמצעות לחיצה על TEXT, ובעקבותיה לחיצה חוזרת ונשנית על LIST כדי להציג את INDEX, ולבסוף לחיצה על GO לפתיחת הדף.</p>	<p>CAMERA (מצלמת וידאו) לבחירת כניסת מצלמת וידאו למערכות וידאו של Bang & Olufsen.</p> <p>CD (נגן תקליטורים) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן CD ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לנגן התקליטורים של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>CD2 (נגן תקליטורים 2) להפעלת נגן תקליטורים שני במערכות Bang & Olufsen מסוימות.</p> <p>CDV (נגן וידאו דיסק) להפעלת נגן וידאו דיסק המחובר למערכת Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>CLEAR למחיקת מספרי תוכניות בטלוויזיות חדישות של Bang & Olufsen. כדי לגשת ל- CLEAR, יש להוסיף תחילה את V.SETUP.</p> <p>CLOCK מציג את השעה במצרי Bang & Olufsen מסוימים. לפרטים נוספים, עיינו במדריך למשתמש של המכשיר הרלוונטי.</p> <p>CONFIG? מאפשר לכם לתכנת הגדרות ספציפיות למכשיר כלשהו ב- Beo4. ניתן לבחור הגדרות עבור ציוד הוידאו והשמע שלכם.</p> <p>COUNTER (מיקום מונה) מאפשר לכם למצוא מיקום מונה ספציפי על גבי קלטת וידאו. לחצו על LIST שוב ושוב כדי להציג את COUNTER ואת הקלידו את מיקום המונה הרלוונטי באמצעות מקשי הספרות.</p>	<p>TREBLE - כוונן רמת הטרבל במערכת השמע.</p> <p>LOUDNESS (קניז עוצמת שמע) - הדלקה או כיובי של פונקציית Loudness; לפרטים נוספים, עיינו תחת LOUDNESS ברשימה זו.</p> <p>S.STORE (שמירת הגדרות צליל) - גישה לשמירת הגדרות כוונן הצליל; לפרטים נוספים, עיינו תחת S.STORE.</p>
<p>L</p> <p>LAMP (בקרת תאורה) להדלקת מקור תאורה ספציפי במערכת התאורה שלכם - נדרשת התקנת מערכת בקרת התאורה של Bang & Olufsen. לחצו על LIST כדי להציג את LAMP, הוסיפו את הלחצן אם הוא עדיין אינו מופיע שם, ואז הקלידו את מספר מקור התאורה הספציפי (1 - 9).</p> <p>LARGE (עבור Teletext: גדול) משמש במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen לצורך הגדלת דף Teletext שבו אתם צופים. פתחו את Teletext, לחצו על LIST שוב ושוב כדי להציג את LARGE, ואז לחצו על GO כדי להגדיל חלק מהדף. לחצו על GO כדי להגדיל את חלקו השני של הדף, ולחצו על GO שוב כדי להחזירו לגודלו המקורי.</p> <p>L-DVD2 (חיבור נגן DVD או מכשיר וידאו שני) לבחירת LINK ואז DVD2.</p> <p>LIGHT (בקרת תאורה) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן LIGHT ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס למערכת בקרת התאורה של Bang & Olufsen שברשותכם.</p>	<p>CAMERA (מצלמת וידאו) לבחירת כניסת מצלמת וידאו למערכות וידאו של Bang & Olufsen.</p> <p>CD (נגן תקליטורים) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן CD ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לנגן התקליטורים של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>CD2 (נגן תקליטורים 2) להפעלת נגן תקליטורים שני במערכות Bang & Olufsen מסוימות.</p> <p>CDV (נגן וידאו דיסק) להפעלת נגן וידאו דיסק המחובר למערכת Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>CLEAR למחיקת מספרי תוכניות בטלוויזיות חדישות של Bang & Olufsen. כדי לגשת ל- CLEAR, יש להוסיף תחילה את V.SETUP.</p> <p>CLOCK מציג את השעה במצרי Bang & Olufsen מסוימים. לפרטים נוספים, עיינו במדריך למשתמש של המכשיר הרלוונטי.</p> <p>CONFIG? מאפשר לכם לתכנת הגדרות ספציפיות למכשיר כלשהו ב- Beo4. ניתן לבחור הגדרות עבור ציוד הוידאו והשמע שלכם.</p> <p>COUNTER (מיקום מונה) מאפשר לכם למצוא מיקום מונה ספציפי על גבי קלטת וידאו. לחצו על LIST שוב ושוב כדי להציג את COUNTER ואת הקלידו את מיקום המונה הרלוונטי באמצעות מקשי הספרות.</p>	<p>A.TAPE (רשמקול) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן A TAPE ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לרשמקול של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>A.TAPE2 (רשמקול 2) להפעלת רשמקול שני המחובר למערכת השמע של Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>AUDIO? לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4. ניתן לבחור בין הגדרות ציוד AUDIO1 או AUDIO2.</p> <p>AUDIO1 לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4-AUDIO1. תומך בכל מערכות השמע של Bang & Olufsen, למעט BeoSound 9000.</p> <p>AUDIO2 לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4-AUDIO2. תומך ב- BeoSound 9000.</p>
<p>LIGHT (בקרת תאורה) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן LIGHT ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס למערכת בקרת התאורה של Bang & Olufsen שברשותכם.</p>	<p>CLOCK מציג את השעה במצרי Bang & Olufsen מסוימים. לפרטים נוספים, עיינו במדריך למשתמש של המכשיר הרלוונטי.</p> <p>CONFIG? מאפשר לכם לתכנת הגדרות ספציפיות למכשיר כלשהו ב- Beo4. ניתן לבחור הגדרות עבור ציוד הוידאו והשמע שלכם.</p> <p>COUNTER (מיקום מונה) מאפשר לכם למצוא מיקום מונה ספציפי על גבי קלטת וידאו. לחצו על LIST שוב ושוב כדי להציג את COUNTER ואת הקלידו את מיקום המונה הרלוונטי באמצעות מקשי הספרות.</p>	<p>A.TAPE (רשמקול) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן A TAPE ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לרשמקול של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>A.TAPE2 (רשמקול 2) להפעלת רשמקול שני המחובר למערכת השמע של Bang & Olufsen שלכם.</p> <p>AUDIO? לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4. ניתן לבחור בין הגדרות ציוד AUDIO1 או AUDIO2.</p> <p>AUDIO1 לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4-AUDIO1. תומך בכל מערכות השמע של Bang & Olufsen, למעט BeoSound 9000.</p> <p>AUDIO2 לבחירת הגדרות ציוד שמע במכשיר Beo4-AUDIO2. תומך ב- BeoSound 9000.</p> <p>AV מצוין שפונקציית שמע/וידאו פועלת, ומעבירה, למשל, את אות השמע מהטלוויזיה לרמקולים המחוברים למערכת השמע, או להיפך. הדבר תקף רק אם מערכות הוידאו והשמע שלכם מחוברות זו לזו.</p> <p>AVANTUS מצוין את הגדרות ציוד הוידאו ב- Beo4 המוקדשות ל- BeoVision Avant.</p>

<p>P</p> <p>PAGE (בחירת דף Teletext) לבחירת דפי Teletext במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen (כאשר נדרש בדרך כלל ללחוץ על GO על TO לצורך גישה). הקלידו את מספר הדף שבו אתם מעוניינים, או לחצו על ▲ או על ▼</p> <p>PC בחרו ב-PC כדי להשתמש ב-Beo4 לכוונן הצליל ממחשב אישי המחובר למערכת BeoLink של Bang & Olufsen.</p> <p>P-DVD2 (P-V.TP2*) (תמונה-לצד-תמונה במכשיר וידאו 2) להצגת DVD2 (V-TAPE2*) בתמונה שמימין.</p> <p>PHONO (מקול) להפעלת מקול (להשמעת תקליטי ויניל) של Bang & Olufsen. לשם כך, לחצו על GO. בעוד PHONO מוצג, והתקליט מנגן, תוכלו ללחוץ על ▲ או על ▼ כדי לעבור בין הרצועות; ועל STOP או על GO כדי להפסיק את ההשמעה ולהדשה.</p> <p>PICTURE להפעלת האפשרויות השונות הקשורות ללחצן PICTURE במכשירי שלט-רחוק חדישים אחרים של Bang & Olufsen. במערכת וידאו ישנות יותר, הוא עשוי להתייחס לאפשרויות כגון מעמד ממונע לטלוויזיה, תמונה-לצד-תמונה, וכן כוונן התמונה. יש להוסיף את V.SETUP כדי לאפשר גישה ל-PICTURE.</p> <p>P-AND-P (תמונה-לצד-תמונה) להפעלת אפשרות התמונה-לצד-תמונה במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen. למשל, לחצו על לחצן TV כדי להציג את התמונה מהטלוויזיה מצד ימין.</p> <p>P.MUTE (השתקת התמונה) להצגה או ליכובי של התמונה. לחצו על LIST שוב ושוב כדי לבחור באפשרות P.MUTE ולחצו על GO כדי לשנות את ההגדרות. לא קיים במספר דגמי טלוויזיות.</p> <p>P-PC (תמונה-לצד-תמונה של המחשב) להצגת PC בתמונה שמימין.</p> <p>P-V.AUX (תמונה-לצד-תמונה של V.AUX) להצגת המכשיר המחובר לשקע V-AUX בתמונה שמימין.</p> <p>P-V.AU2 (תמונה-לצד-תמונה של V.AUX2) להצגת המכשיר המחובר לשקע V-AUX2 בתמונה שמימין.</p> <p>P-V.TP2* (תמונה-לצד-תמונה של מכשיר וידאו 2) להצגת V-TAPE2* בתמונה שמימין.</p>	<p>M</p> <p>MIX (עבור Teletext: משולב) משמש במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen לצורך שילוב דף Teletext בתמונת הטלוויזיה. פתחו את Teletext, לחצו על LIST שוב ושוב עד שיוצג MIX, ואז לחצו על GO. MOVE? מופיע כאפשרות במצב קביעת ההגדרות של Beo4, ומאפשר לכם לחדש את ה"לחצנים" הנוספים בתצוגת המכשיר. פתחו את מצב קביעת ההגדרות של Beo4 ולחצו על MOVE?, לחצו על GO והתחילו להציג את ה"לחצנים" שניתן להעבירם - לחצו על GO כדי להצג המוצג כרגע יופרד להיות ה"לחצן" הנוסף שיוצג ראשון בעת הלחיצה על LIST, או, לדוגמה, לחצו על 3 כדי להעבירו למקום השלישי ברשימת ה"לחצנים" הנוספים שלכם.</p> <p>MX מציינ את הגדרות הטלוויזיה של Beo4 המוקדשות ל-BeoVision MX. בהגדרות מכשיר זה יש להשתמש גם עבור גרסאות ישנות יותר של טלוויזיות BeoVision MX וכן דגמים ישנים אחרים של Bang & Olufsen. כדי לכוון ולהגדיר מערכות ישנות יותר כגון אלו, יש להוסיף תחילה את V.SETUP.</p> <p>N</p> <p>NONE מציינ הגדרת ציוד וידאו כ-NONE (לא קיים) בשלט-רחוק מדגם Beo4. השתמשו באפשרות זו אם ברצונכם לתכנת Beo4 למוצרי שמע בלבד, בלא לכלול פונקציות וידאו.</p> <p>N.MUSIC (מוסיקה מהרשת) להשמעת רצועות מוסיקה בפורמט mp3 ו-wma השמורות במחשב המחובר. לשם כך, לחצו על GO. בעוד N.MUSIC מוצג, ומושמעת רצועת מוסיקה, תוכלו ללחוץ על ▲ או על ▼ כדי לעבור בין הרצועות; על ► או על ◀ כדי לעבור לרשימת השמעה אחרת; ועל STOP או על GO כדי להפסיק את ההשמעה או לחדשה.</p> <p>N.RADIO (רדיו רשת) לגישה לרדיו ברשת באמצעות המחשב המחובר. לשם כך, לחצו על GO. בעוד N.RADIO מוצג, ומושמעת רצועת מוסיקה, תוכלו ללחוץ על ▲ או על ▼ כדי לעבור בין הרצועות; על ► או על ◀ כדי לעבור לרשימת השמעה אחרת; ועל STOP או על GO כדי להפסיק את ההשמעה או לחדשה.</p>	<p>LINK יש להשתמש בו כאשר מצוין שימוש בלחצן LINK. יש להוסיף את LINK ל-Beo4 שלכם כדי להשיג את הפעולות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"> אם אתם מעוניינים שלממיר בחדר הראשי תהיה גישה מחדר שבו יש קישור לווידאו, לדוגמה, להציג את LINK בתצוגת Beo4 ואז ללחוץ על TV כדי להפעיל אפשרות זו. אם אתם מעוניינים במצב הן בחדר הראשי והן בחדר שבו יש קישור, למשל, אם אתם מעוניינים בגישה מהחדר המשני למכשיר וידאו בחדר הראשי, במקום למכשיר הווידאו הנמצא בחדר המשני, הציגו את LINK בתצוגת Beo4 ואז לחצו על V MEM (V TAPE*) כדי לעשות כן. אם מכשיר בחדר המקושר, למשל BeoLab 3500, ימוקם באותו חדר שבו יש מכשיר מהחדר הראשי, למשל Avant ו-Ouverture (אפשרות 4). לצורך הגדרות תאימות, למשל כאשר מערכת רמקולים X-tra ממוקמת יחד עם טלוויזיה בחדר המקושר, או כאשר מכשיר טלוויזיה X-tra ממוקם בחדר המקושר ביחד עם טלוויזיה ישנה של Bang & Olufsen, לדוגמה טלוויזיה מדגם LX2802. כדי להפעיל התקנות שבתן מעורבים קישורים כאלה, הציגו את LINK ב-Beo4 ואז לחצו על לחצן מכשיר המקושר הרלוונטי - TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*). <p>LINK-AV (קישור שמע/וידאו) משמש לקבלת צליל סטראו ממערכת הווידאו העיקרית של Bang & Olufsen בחדר מקושר שבו יש מכשיר טלוויזיה משני. אפשרות זו שימושית כאשר ממיר טלוויזיה מחובר למערכת הטלוויזיה הראשית. הוסיפו אותו לרשימת האפשרויות של Beo4, לחצו על LIST כדי להציג את LINK-AV ואז לחצו על TV כדי לעשות כן.</p> <p>L-N.MUSIC לבחירת N-MUSIC בחדר המקושר.</p> <p>L-N.RA לבחירת N-RADIO בחדר המקושר.</p> <p>L.OPT (אפשרות קישור) לתכנות הגדרות מערכת עבור מכשירים בחדר המקושר. השתמשו ב-L.OPT לתכנות אפשרויות קישור. לפרטים נוספים, עיינו ב-OPTION?.</p> <p>LOUDNESS (קיצור עוצמת שמע) להדלקה וכיובי של אפשרות Loudness במספר מערכות Bang & Olufsen. LOUDNESS יהיה זמין רק אם נוספו הפחותה שיש לאוזן האנושית לרמות בס נמוכות ולרמות טרבל גבוהות בעת האזנה למוסיקה בעוצמת שמע נמוכה. לחצו על LIST כדי להציג את LOUDNESS ואז לחצו על GO שוב ושוב כדי להפעיל או לכבות אפשרות זו. אם ברצונכם לשמור את ההגדרות שלכם, עיינו תחת S.STORE (שמירת הגדרות צליל) לפרטים נוספים.</p> <p>L-PC (קישור למחשב) לבחירה של LINK ואח"כ של PC.</p> <p>L-PHONO (קישור ל-PHONO) לבחירה של LINK ואח"כ של PHONO.</p> <p>L-V.AUX (קישור ל-V.AUX) משמש במספר מצבים להעברת האות מהממיר לחדר המקושר.</p> <p>L-V.TP2* (קישור למכשיר וידאו 2) לבחירה של LINK ואח"כ של V.TAPE2*.</p>
<p>R</p> <p>RADIO מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן RADIO ב-Beo4. כל פניה שתבצעו ב-Beo4 תתייחס למכשיר הרדיו של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>RANDOM (השמעה בסדר אקראי) להפעלת אפשרות ההשמעה בסדר אקראי במספר נגני תקליטורים חדישים של Bang & Olufsen. כש-RANDOM מופיע בתצוגה, לחצו על GO כדי להפעיל אפשרות זו.</p> <p>RELOCK (נעילת הקלטה) לשימוש עתידי.</p> <p>RECORD2 (הקלטת A.MEM2/A.TAPE2* או DVD2/V.TAPE2*) יש להוסיפו אם חוברתם מכשיר וידאו שני למערכת הווידאו שלכם. מתחיל הקלטה במכשיר הווידאו או השמע השני של Bang & Olufsen שברשותכם. לחצו על GO פעמיים לצורך ההקלטה.</p> <p>REMOVE? יופיע כשתפתחו את מצב קביעת ההגדרות ב-Beo4. מאפשר מחיקת "לחצנים" נוספים מתצוגת Beo4. פתחו את מצב קביעת ההגדרות של Beo4 והציגו את REMOVE?, לחצו על GO והחלו להציג את ה"לחצנים". לחצו על GO כדי למחוק את ה"לחצן" המוצג כרגע.</p>	<p>O</p> <p>OPTION? (תכנות אפשרויות) מופיע עם פתיחת מצב קביעת ההגדרות של Beo4 (לחצו על Standby ועל LIST, ואז לחצו על LIST שוב ושוב). מאפשר לכם לתכנת מחדש את הגדרות מערכת Bang & Olufsen. לחצו על GO, ואז על LIST, כדי להציג את סוג התכנות-מחדש שברצונכם לבצע:</p> <p>V.OPT (אפשרות וידאו)</p> <p>A.OPT (אפשרות שמע)</p> <p>L.OPT (אפשרות קישור)</p> <p>כאשר מוצגת האפשרות הרצויה, הקלידו את מספר האפשרות המתאימה.</p>	

<p>VIDEO2 לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4-VIDEO2, תמך, לדוגמה, ב- BeoVision 1, ב- BeoVision MX 8000, ב- BeoVision 1 Link וב- BeoCenter 1.</p> <p>VIDEO3 לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4-VIDEO3 תומך, לדוגמה, במוצרי טלוויזיה ווידאו עבור השוק האמריקאי והשוק הטייוואני.</p> <p>V.MEM (V.TAPE*) (מכשיר וידאו) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן MEM (V.TAPE*) ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס למכשיר הווידאו של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>V.OPT (אפשרות וידאו) לתכנות הגדרות מערכת עבור מוצרי וידאו. לפרטים נוספים, עיינו ב- OPTION?.</p> <p>V.SETUP (הגדרות וידאו) מספק גישה לרשימת "לחצנים" נוספים הדרושים להגדרת מספר מכשירי טלוויזיה ווידאו של Bang & Olufsen, הכוללים את:</p> <p>TUNE לכיוון תחנות; לפרטים נוספים, עיינו תחת TUNE.</p> <p>PICTURE לכוונן התמונה; לפרטים נוספים, עיינו תחת PICTURE.</p> <p>STORE לשמירת הגדרות כוונן או את הערך הנוכחי; לפרטים נוספים, עיינו תחת STORE.</p> <p>CLEAR (מחיקת מספרי תוכניות) למחיקת מספרי תוכניות שתוכנתו; לפרטים נוספים, עיינו תחת CLEAR.</p> <p>BASS לכוונן צליל הבס. לפרטים נוספים, עיינו תחת BASS.</p> <p>TREBLE לכוונן צליל הטרבל; לפרטים נוספים, עיינו תחת TREBLE.</p> <p>LOUDNESS להפעלה או כיבוי של אפשרות קיזוז העוצמה (loudness); לפרטים נוספים, עיינו תחת LOUDNESS.</p> <p>S.STORE (שמירת הגדרות צליל) לשמירת הגדרות הצליל של המערכת; לפרטים נוספים, עיינו תחת S.STORE.</p> <p>V.TAPE2* (מכשיר וידאו 2) להפעלת מכשיר וידאו שני המחובר למערכת הווידאו של Bang & Olufsen שברשותכם. לשם כך, לחצו על GO.</p>	<p>T</p> <p>TEXT (אפשרות Teletext) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן TEXT ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תפעיל את אפשרות ה- Teletext (אם הוא זמין) בתוכנית הטלוויזיה שבה אתם צופים כעת.</p> <p>TRACKNG (אפשרות tracking) לייצוב (tracking) מייד של אות קלטת הווידאו שבה אתם צופים כרגע.</p> <p>TREBLE לכוונן צליל הטרבל במערכות Bang & Olufsen מסוימות.</p> <p>TREBLE יהיה זמין רק אם נוספו A.SETUP או V.SETUP. לכוונן, לחצו על ▲ או על ▼ על פי הצורך. אם ברצונכם לשמור את הגדרותיכם, עיינו תחת S.STORE (שמירת הגדרות צליל).</p> <p>TUNE (כוונן תחנות) לכוונן תחנות במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen. יהיה זמין רק אם נוסף V.SETUP.</p> <p>TURN להפיקת כיוון השמעת הקלטת במספר דגמי רשמקולים של Bang & Olufsen. במספר דגמי רשמקולים של Bang & Olufsen משמש TURN גם לבחירת אות הכניסה של מצלמת הווידאו במצב שהיית הקלטה. לשם כך, לחצו על GO.</p> <p>TV מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן TV ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תתייחס לטלוויזיה של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>U</p> <p>UPDATE (עדכון Teletext) להפעלת אפשרות העדכון של Teletext בטלוויזיות של Bang & Olufsen. לשם כך, לחצו על GO. חזרו על הפעולה כדי לצפות בדף לאחר שעודכן.</p> <p>V</p> <p>V.AUX (מקור וידאו נוסף) להפעלת ציוד וידאו נוסף כלשהו המחובר למערכת הווידאו של Bang & Olufsen שברשותכם. לשם כך, לחצו על GO.</p> <p>V.AUX2 (מקור וידאו נוסף שני) להפעלת ציוד וידאו נוסף כלשהו המחובר למערכת הווידאו של Bang & Olufsen שברשותכם והמוגדר כ- V.AUX2.</p> <p>VIDEO? לבחירת הגדרות ציוד וידאו במכשיר Beo4. ניתן לבחור בין הגדרות VIDEO1, או VIDEO2, או VIDEO3.</p> <p>VIDEO1 לבחירת הגדרות ציוד וידאו ספציפי במכשיר Beo4-VIDEO1 תומך, לדוגמה, ב- BeoVision Avant, ב- BeoVision 5, ב- BeoVision 3 - מסך 32 אינץ', ב- BeoCenter AV 5, ב- BeoCenter AV 9000 ובדגמים מוקדמים של BeoVision MX.</p>	<p>REPEAT (השמעה חוזרת) להפעלת אפשרות ההשמעה החוזרת במספר נגני תקליטורים חדישים של Bang & Olufsen. כש- REPEAT מופיע בתצוגה, לחצו על GO כדי להפעיל אפשרות זו.</p> <p>RESET לאיפוס הגדרות כוונן התמונה או הצליל למצב ברירת המחדל שלהן. לשם כך, לחצו על GO.</p> <p>RETURN (חזרה לתחילת הקלטה) להפעלת אפשרות החזרה לתחילת ההקלטה במספר דגמי רשמקולים של Bang & Olufsen. לחזרה לנקודת ההתחלה של ההקלטה, לחצו על GO.</p> <p>REVEAL (חשיפת Teletext) להצגת מידע מוסתר של Teletext בטלוויזיות Bang & Olufsen. לשם כך, לחצו על GO.</p> <p>S</p> <p>SAT (לוויין) מופיע בתצוגה עם הלחיצה על לחצן SAT ב- Beo4. כל פעולה שתבצעו ב- Beo4 תפעיל את מספרי תוכניות הלוויין של Bang & Olufsen שברשותכם.</p> <p>SELECT משמש לתכנות סדרה של תקליטורים להשמעה ב- BeoSound 9000.</p> <p>SETUP להגדרות מערכת בקרת התאורה LC 2.</p> <p>SHIFT להפעלת מספר אפשרויות הקשורות לתפעול הממיר בחדר המקושר. להפעלת מספר אפשרויות אחרות יתכן ויידרש ש- SHIFT יוצג קודם לכן.</p> <p>SP.DEMO (הדגמת רמקולים) לביצוע הדגמת רמקולים במערכת הרלוונטית. לשם כך, לחצו על GO.</p> <p>SOUND (צליל מונו/סטראו / שפות שונות) למעבר בין סוגי הסאונד (מונו/סטראו/שפות שונות) הזמינים כרגע בתוכנית הרדיו, הטלוויזיה או הטלוויזיה הדיגיטלית; או למעבר בין ערוצי השמע על גבי קלטת וידאו. לשם כך, לחצו על GO שוב ושוב.</p> <p>SPEAKER (רמקולים) לבחירת מספר הרמקולים הרצוי בהגדרות הצליל ההיקפי (surround) של Bang & Olufsen. לשם כך, לחצו על 1 - 5.</p> <p>כש- SPEAKER מוצג, לחיצה על ▲, על ▼, על ▶▶ או על ◀◀ תגרום לשינוי איזון הצליל מהרמקולים.</p> <p>SRC.OPT (אפשרות מכשיר מקור) לשימוש עתידי.</p> <p>S.STORE (שמירת הגדרות צליל) לשמירת הגדרות כוונן הצליל.</p> <p>S.STORE יהיה זמין רק אם נוספו V.SETUP או A.SETUP.</p> <p>STAND לסיבוב מספר מערכות טלוויזיה של Bang & Olufsen על המעמדים הממונעים שלהם. כדי לעשות כן, לחצו על ▶▶ או על ◀◀; או הקלידו נתוני מיקום שנקבעו מראש.</p> <p>STORE לשמירת הגדרות כוונן של תוכניות/תמונה של הטלוויזיה (עיינו תחת V.SETUP) וכן דפי Teletext מועדפים (דפים בזיכרון). לשמירת הגדרות תאורה של Bang & Olufsen (ראו תחת LIGHT). כדי לעשות כן, לחצו על GO, הקלידו את המספר המתאים ולחצו על GO שוב.</p> <p>SUBCODE (קוד-מסנה של Teletext) להפעלת אפשרות דפי-המסנה של Teletext במספר דגמי טלוויזיות של Bang & Olufsen.</p>
--	--	--

