

Beo4

Leksikon butang tambahan

DVD2 (V.TAPE2*) (emain DVD atau perakam video kedua) Untuk menghidupkan perakam video kedua yang disambungkan kepada sistem video Bang & Olufsen anda. Tekan GO untuk berbuat demikian.

E

EDIT Digunakan untuk memainkan balik turutan praprogram runut CD pada BeoSound 9000.

F

FORMAT (format gambar) Untuk mengoptimumkan format gambar pada sistem video skrin lebar Bang & Olufsen. Sila rujuk Panduan Pengguna yang sesuai bagi produk yang berkenaan untuk maklumat lanjut.

I

INDEX (Halaman indeks Teleteks) Memanggil halaman indeks Teleteks (hlm.100). Tambah **INDEX** kepada senarai fungsi Beo4. Mengakses Teleteks dengan menekan TEXT dan tekan LIST berulang kali untuk memaparkan **INDEX** dan tekan GO untuk memanggil halaman tersebut.

L

LAMP (kawalan cahaya lampu) Untuk menghidupkan lampu tertentu dalam persediaan cahaya anda – memerlukan pemasangan unit kawalan cahaya Bang & Olufsen. Tekan LIST untuk memaparkan **LAMP**, tambah “butang” jika ia belum tersedia, kemudian masukkan nombor yang sesuai untuk lampu (1 – 9).

LARGE (Teleteks: Besar) Digunakan pada TV Bang & Olufsen tertentu untuk membesarakan halaman Teleteks yang anda sedang tontoni. Akses Teleteks, kemudian tekan LIST berulang kali untuk memaparkan **LARGE** dan tekan GO untuk membesarakan sebahagian daripada halaman tersebut. Tekan GO untuk membesarakan sebahagian lagi halaman tersebut dan tekan GO untuk mengembalikan halaman kepada saiz halaman Teleteks biasa.

L-DVD2 (menghubungkan pemain DVD atau perakam video kedua) Untuk memilih **LINK** dan kemudian **DVD2**.

LIGHT (kawalan cahaya) Muncul dalam paparan apabila anda menekan butang **LIGHT** Beo4. Apa-apa pengendalian yang anda lakukan pada Beo4 akan disalurkan kepada kawalan cahaya Bang & Olufsen anda.

LINK Mesti digunakan apabila penggunaan butang **LINK** lazimnya dinyatakan. **LINK** mesti ditambah kepada Beo4 anda untuk mencapai perkara-perkara yang berikut:

1. Jika anda mahu penyahkod di bilik utama diakses dari bilik hubungan video, misalnya paparkan **LINK** dalam paparan Beo4 dan kemudian tekan TV untuk berbuat demikian.
2. Jika sumber yang sama tersedia di bilik hubungan dan bilik utama, misalnya jika akses dikehendaki dari bilik hubungan ke perakam video di bilik utama menggantikan perakam video di bilik hubungan, paparkan **LINK** dalam paparan Beo4 dan kemudian tekan VMEM (VTAPE*) untuk berbuat demikian.
3. Jika produk bilik hubungan, misalnya BeoLab 3500, ditempatkan di bilik yang sama dengan produk bilik utama, misalnya Avant dan Ouverture (Opsyen 4).
4. Untuk persediaan keserasian, sebagai contoh sekiranya kit pembesar suara X-tra ditempatkan di bilik hubungan bersama-sama TV, atau, sekiranya kit X-tra TV ditempatkan di bilik hubungan bersama-sama TV Bang & Olufsen yang lama, misalnya TV LX2802. Untuk mengaktifkan apa-apa persediaan hubungan, paparkan **LINK** pada Beo4 dan kemudian tekan butang sumber yang sesuai – TV, RADIO, CD, AMEM (ATAPE*), VMEM (VTAPE*).

LINK-AV (hubungan audio/video) Digunakan untuk mendapatkan bunyi stereo daripada sistem video utama Bang & Olufsen anda di bilik hubungan dengan sumber video sekunder, biasanya TV. Fungsi ini berguna apabila penyahkod TV disambungkan kepada sistem video utama. Tambahkannya kepada senarai fungsi Beo4, tekan LIST untuk memaparkan **LINK-AV** dan kemudian tekan TV untuk berbuat demikian.

L-N.MUS Untuk memilih N.MUSIC dalam bilik hubungan.

L-N.RA Untuk memilih N.RADIO dalam bilik hubungan.

L.OPT (opsyen hubungan) Untuk memprogramkan persediaan sistem bagi produk bilik hubungan. Gunakan **L.OPT** untuk memprogramkan opsyen hubungan. Rujuk **OPTION?** untuk maklumat lanjut.

LOUDNSS (kelantangan) Untuk menghidupkan/memati fungsi kelantangan dalam sistem Bang & Olufsen tertentu. **LOUDNSS** hanya tersedia jika **A.SETUP** or **V.SETUP** telah ditambah. Fungsi kelantangan memampas kepekaan telinga manusia yang berkurangan terhadap aras bes dan trebel yang tinggi dan rendah semasa mendengar aras bunyi yang rendah. Tekan LIST berulang kali untuk memaparkan **LOUDNSS** dan kemudian tekan GO berulang kali untuk menghidupkan/memati kelantangan. Jika anda mahu menyimpan pelarasan bunyi, sila rujuk **S.STORE (Simpan Bunyi)** untuk maklumat lanjut.

L-PC (Hubungan PC) Untuk memilih **LINK** dan kemudian **PC**.

L-PHONO* (hubungan PHONO) Untuk memilih **LINK** dan kemudian **PHONO**.

L-V.AUX (Hubungan V.AUX) Digunakan dalam situasi tertentu untuk mengagihkan isyarat kotak set atas ke bilik hubungan.

L-V.TP2* (hubungan perakam pita video 2) Untuk memilih **LINK** dan kemudian **V.TAPE2***.

M

MIX (Teleteks: Campur) Digunakan pada TV Bang & Olufsen tertentu untuk menindakan halaman Teleteks pada gambar TV. Akses Teleteks, tekan LIST berulang kali untuk memaparkan **MIX** dan kemudian tekan GO.

MOVE? Muncul sebagai opsyen Beo4 **mod persediaan**, Membolehkan anda menyusun semula tertib “butang” tambahan dalam paparan Beo4 Beo4. Akses mod persediaan Beo4 dan panggil **MOVE?**, tekan GO dan mula mendedahkan “butang” yang anda boleh pindah – tekan GO untuk memindahkan “butang” yang sedang dipaparkan sebagai “butang” tambahan pertama apabila anda menekan LIST – atau tekan misalnya 3 untuk menempatkannya sebagai nombor 3 dalam senarai semua “butang” tambahan anda.

MX Menunjukkan persediaan produk **Video** Beo4 yang tertuju khas untuk BeoVision MX. Persediaan produk MX juga harus digunakan untuk TV BeoVision MX versi yang lebih lama dan sistem video Bang & Olufsen lain yang lebih lama. Untuk menala dan mempraset sistem yang lebih lama sedemikian, mula-mula anda perlu menambah **V.SETUP**.

S.STORE (Simpan Bunyi) Untuk menyimpan pengesetan pelarasan bunyi. **S.STORE** hanya tersedia jika **V.SETUP** atau **A.SETUP** telah ditambah.

STAND Untuk memusingkan sistem video Bang & Olufsen tertentu pada dirian bermotornya. Tekan **◀▶** atau **▶▶** untuk berbuat demikian; atau masukkan kedudukan dirian praset.

STORE Untuk menyimpan pengesetan pelarasan program/gambar TV (lihat **V.SETUP**) dan halaman Teleteks kegemaran (halaman ingatan). Untuk menyimpan persediaan cahaya Bang & Olufsen (lihat **LIGHT**). Untuk berbuat demikian, tekan GO, masukkan nombor yang sesuai, dan kemudian tekan GO sekali lagi.

SUBCODE (subkod Teleteks) Untuk mengendalikan fungsi subhalaman Teleteks dalam TV Bang & Olufsen yang tertentu.

T

TEXT (Teleteks) Muncul dalam paparan apabila anda menekan butang **TEXT** Beo4. Apa-apa pengendalian yang anda lakukan pada Beo4 akan mengendalikan fungsi Teleteks (jika Teleteks boleh didapati) pada program TV yang anda sedang tontoni.

TRACK Untuk memilih runut CD tersendiri pada BeoSound 9000.

TRACKNG (merunut) Untuk pelarasan merunut segera bagi pita video yang anda sedang tontoni.

TREBLE Untuk pelarasan bunyi bagi nada trebel dalam sistem Bang & Olufsen tertentu. **TREBLE** hanya tersedia jika **A.SETUP** or **V.SETUP** telah ditambah. Tekan **▲** atau **▼** untuk melaras sebagaimana yang dikehendaki. Rujuk **S.STORE** (simpan bunyi) jika anda mahu menyimpan pelarasan anda.

TUNE (menala stesen) Untuk menala ke stesen pada TV Bang & Olufsen tertentu. **TUNE** hanya tersedia jika **V.SETUP** telah ditambah.

TURN Untuk memusingkan pita dalam perakam pita audio Bang & Olufsen tertentu – untuk memainkan sisi sebelah lagi. Pada perakam pita video Bang & Olufsen tertentu **TURN** juga digunakan untuk pemilihan input bagi Kamkorder dalam mod jeda rakam. Tekan GO untuk berbuat demikian.

TV Muncul dalam paparan apabila anda menekan butang TV Beo4. Apa-apa pengendalian yang anda lakukan pada Beo4 akan disalurkan kepada TV Bang & Olufsen anda.

U

UPDATE (kemas kini Teleteks) Untuk mengendalikan fungsi kemas kini Teleteks dalam TV Bang & Olufsen. Tekan GO untuk berbuat demikian. Ulangi pengendalian untuk melihat halaman setelah ia dikemas kini.

V

V.AUX (sumber video tambahan) Untuk menghidupkan apa-apa kelengkapan video tambahan yang disambungkan kepada sistem video Bang & Olufsen anda. Tekan GO untuk berbuat demikian.

V.AUX2 (sumber video tambahan kedua)

Untuk menghidupkan apa-apa kelengkapan video tambahan yang disambungkan kepada sistem video Bang & Olufsen anda.

VIDEO? Untuk memilih persediaan produk **Video** tertuju khas bagi Beo4. Persediaan produk **VIDEO1**, **VIDEO2** dan **VIDEO3** boleh didapati.

VIDEO1 Untuk memilih persediaan produk **Video** tertuju khas bagi Beo4. **VIDEO1** menyokong, sebagai contoh, BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision skrin 3 – 32-inci, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 dan model-model BeoVision MX yang lebih awal.

VIDEO2 Untuk memilih persediaan produk **Video** tertuju khas bagi Beo4. **VIDEO2** menyokong, sebagai contoh, BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link dan BeoCenter 1.

VIDEO3 Untuk memilih persediaan produk **Video** tertuju khas bagi Beo4. **VIDEO3** menyokong, sebagai contoh, produk video untuk pasaran Amerika dan Taiwan.

V.MEM (V.TAPE*) (perakam video) Muncul dalam paparan apabila anda menekan butang **V.MEM (V.TAPE*)** Beo4. Apa-apa pengendalian yang anda lakukan pada Beo4 akan disalurkan kepada perakam video Bang & Olufsen anda.

V.OPT (opsyen video) Untuk memprogram persediaan sistem bagi produk video. Rujuk **OPTION?** untuk maklumat lanjut.

V.SETUP (persediaan video) Memberi akses kepada senarai “butang” tambahan yang diperlukan untuk menyediakan produk video Bang & Olufsen tertentu:

TUNE Digunakan untuk menala ke stesen, rujuk **TUNE** untuk maklumat lanjut.

PICTURE Digunakan untuk pelarasan Gambar, rujuk **PICTURE** untuk maklumat lanjut.

STORE Untuk menyimpan pelarasan atau nilai praset, rujuk **STORE** untuk maklumat lanjut.

CLEAR (mengosongkan nombor program)

Untuk mengosongkan nombor program, rujuk **CLEAR** untuk maklumat lanjut.

BASS Pelarasan bunyi bagi nada bes, rujuk **BASS** untuk maklumat lanjut.

TREBLE Pelarasan bunyi bagi nada trebel, rujuk **TREBLE** untuk maklumat lanjut.

LOUDNESS (kelantangan) Pelarasan bunyi – Menghidupkan dan mematikan fungsi kelantangan, rujuk **LOUDNESS** untuk maklumat lanjut.

S.STORE (simpan bunyi) Untuk menyimpan pelarasan bunyi, rujuk **S.STORE** untuk maklumat lanjut.

V.TAPE2* (perakam pita video2) Untuk menghidupkan perakam video kedua yang disambungkan kepada sistem video Bang & Olufsen anda. Tekan GO untuk berbuat demikian.

Spesifikasi teknikal, ciri dan penggunaannya adalah
tertakluk pada perubahan tanpa notis.