

Beo4

Papildomų „mygtukų“ žodynėlis

PASTABA! „Mygtukai“, pažymėti *, yra tik senesniuose Beo4 nuotolinio valdymo pultelio modeliuose.

A

A.AUX (papildomas garso prietaisas) Skirtas papildomam prie Bang & Olufsen garso sistemos prijungtam prietaisui įjungti.

ADD? Rodomas kaip Beo4 **programavimo režimo** pasirinktis. Skirtas Beo4 ekrane papildomam „mygtukui“ pridėti. Įjunkite Beo4 **programavimo režimą** ir pasirinkite **ADD?**, paspauskite GO ir pasižiūrėkite, kokius „mygtukus“ galite pridėti. Paspaudę GO pridėsite ekrane rodomą „mygtuką“ kaip pirmąjį papildomą „mygtuką“, rodomą paspaudus LIST, arba paspauskite, pvz., 3, ir papildomas „mygtukas“ atsiras trečioje papildomų „mygtukų“ sąrašo vietoje.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (2 AV vaizdo įrašymo įrenginys) Skirtas pasirinkti AV, tada – DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (garso įrašymo įrenginys) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką A MEM (A.TAPE*). Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen garso įrašymo įrenginys.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (2 garso įrašymo įrenginys) Skirtas antrajam garso įrašymo įrenginiui, prijungtam prie Bang & Olufsen garso sistemos, įjungti.

A-N.MUS (AV muzika iš tinklo) Skirtas pasirinkti AV, tada – N.MUSIC.

A.OPT (garso pasirinktis) Skirtas garso sistemų nustatymams programuoti. Daugiau paaiškinimų ieškokite **OPTION?** aprašyme.

A.SETUP (garso reguliavimas) Leidžia pasiekti papildomus „mygtukus“, kuriais galima reguliuoti kai kurių Bang & Olufsen garso sistemų garsą.

A.SETUP turi būti įtrauktas į „mygtukų“ sąrašą, kad jame būtų šie garso reguliavimo „mygtukai“: **BASS** – leidžia reguliuoti garso sistemos žemų dažnių lygį.

TREBLE – leidžia reguliuoti garso sistemos aukštų dažnių lygį.

LOUDNSS (garsumas) – leidžia įjungti ir išjungti garsumo funkciją. Daugiau informacijos pateikta **LOUDNSS** aprašyme.

S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) – leidžia išsaugoti garso nustatymus. Daugiau informacijos pateikta **S.STORE** aprašyme.

A.TAPE* (magnetofonas) Rodomas ekrane, kai paspaudžiate Beo4 mygtuką A.TAPE*. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen magnetofonas.

A.TAPE2* (2 magnetofonas) Skirtas antrajam prie Bang & Olufsen garso sistemos prijungtam magnetofonui įjungti.

AUDIO? Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **garso prietaisui** pasirinkti. Galimi prietaiso pasirinkimo variantai yra **AUDIO1** ir **AUDIO2**.

AUDIO1 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **garso prietaisui** pasirinkti. **AUDIO1** reikia rinktis naudojant visas Bang & Olufsen garso sistemas, išskyrus BeoSound 9000.

AUDIO2 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **garso prietaisui** pasirinkti. **AUDIO2** reikia rinktis naudojant sistemą BeoSound 9000.

AV Nurodo, kad įjungta garso/vaizdo funkcija, perduodanti, pavyzdžiui, televizoriaus garsą į garsiakalbius, prijungtus prie garso sistemos, arba atvirkščiai. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei vaizdo ir garso sistemos yra sujungtos.

AVANT Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **vaizdo prietaisais** pasirinktas BeoVision Avant.

AVANTUS Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **vaizdo prietaisais** pasirinktas JAV skirtas BeoVision Avant variantas.

A-V.AUX (AV V.AUX) Skirtas pasirinkti AV, tada – V.AUX.

AV-N.RA (AV internetinis radijas) Skirtas pasirinkti AV, tada – N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Skirtas pasirinkti AV, tada – PC.

A-V.TP2* (2 AV vaizdo magnetofonas) Skirtas pasirinkti AV, tada – V.TAPE2*.

AV5 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip

vaizdo prietaisais pasirinktas BeoCenter AV 5.

AV9000 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **vaizdo prietaisais** pasirinktas BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **garso prietaisais** pasirinktos visos Bang & Olufsen garso sistemos, išskyrus BeoSound 9000.

BASS Skirtas kai kurių Bang & Olufsen sistemų žemų dažnių lygiui reguliuoti. Kad „mygtukas“ **BASS** būtų rodomas ekrane, turi būti pridėtas „mygtukas“ **A.SETUP** arba **V.SETUP**. Norėdami išsaugoti garso nustatymus, papildomos informacijos ieškokite **S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas)**.

BATTERY Nurodo, kad jau laikas keisti Beo4 nuotolinio valdymo pultelio baterijas.

BC1 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **vaizdo prietaisais** pasirinktas BeoCenter 1.

BS9000 Nurodo, naudojant Beo4 pultelį kaip **garso prietaisais** pasirinkta sistema BeoSound 9000.

BV1 Nurodo, kad naudojant Beo4 pultelį kaip **vaizdo prietaisais** pasirinktas BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (vaizdo kamera) Skirtas Bang & Olufsen vaizdo sistemų CamCorder įvesčiai pasirinkti.

CD (kompaktinių diskų grotuvas) Rodomas ekrane, kai paspaudžiate Beo4 pultelio mygtuką CD. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen kompaktinių diskų grotuvas.

CD2* (2 kompaktinių diskų grotuvas) Skirtas kai kurių Bang & Olufsen garso sistemų antrajam kompaktinių diskų grotuvui įjungti.

CDV (kompaktinių diskų vaizdo grotuvas) Skirtas prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos prijungtam kompaktinių diskų vaizdo grotuvui įjungti.

CLEAR Skirtas kai kurių Bang & Olufsen televizorių programų numeriams ištrinti. Kad ekrane būtų rodomas **CLEAR**, iš pradžių reikia pridėti „mygtuką“ **V.SETUP**.

CLOCK Kai kuriuose Bang & Olufsen prietaisuose rodomas laikas. Daugiau informacijos ieškokite konkretaus prietaiso vartotojo vadove.

CONFIG? Skirtas Beo4 pulteliui užprogramuoti pagal pasirinktą prietaisą. Galima rinktis vaizdo ir garso prietaisų programavimą.

COUNTER (skaitiklio padėtis) Skirtas konkrečiai vietai vaizdo juostoje surasti pagal skaitiklį. Kelis kartus paspauskite LIST, kol ekrane pasirodys **COUNTER**, tada skaitmenų mygtukais įveskite reikiamą vietą pagal skaitiklį.

D

DOORCAM* (durų kamera) Skirtas specialioms Bang & Olufsen sistemoms.

DTV (SAT*) (skaitmeninė televizija) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką DTV (SAT*). Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen skaitmeninės televizijos šaltinis.

DVD (universalusis skaitmeninis diskas) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką DVD. Naudojant Beo4 pultelį valdomas DVD grotuvas.

DVD2 (V.TAPE2*) (antrasis DVD grotuvas arba vaizdo įrašymo įrenginys) Skirtas antrajam vaizdo įrašymo įrenginiui, prijungtam prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos, įjungti. Įjungtama paspaudus GO.

E

EDIT Naudojamas sistemos BeoSound 9000 kompaktinių diskų įrašų atkūrimo sekai programuoti.

F

FORMAT (vaizdo formatai) Skirtas plačiaekranų Bang & Olufsen vaizdo sistemų vaizdo formatui optimizuoti. Daugiau informacijos ieškokite konkretaus prietaiso vartotojo vadove.

I

INDEX (teleteksto turinio puslapis) Įjungia teleteksto turinio puslapį (p. 100). Į Beo4 funkcijų sąrašą reikia įtraukti „mygtuką“ **INDEX**. Atidarykite teletekstą paspaudę TEXT, tada kelis kartus paspauskite LIST, kad būtų rodomas **INDEX**, tada paspaudę GO atidarykite puslapį.

L

LAMP (apšvietimo valdymas) Kuriam nors patalpos šviestuvui įjungti turi būti įrengtas Bang & Olufsen apšvietimo valdymo modulis. Paspauskite LIST, kad būtų rodomas **LAMP** (jei šio „mygtuko“ nėra, reikia jį įtraukti), tada įveskite atitinkamo šviestuovo numerį (1–9).

LARGE (teletekstas: didelis) Naudojamas kai kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose žiūrimum teleteksto puslapiui didinti. Norėdami padidinti dalį puslapio, įjunkite teletekstą, tada kelis kartus paspauskite LIST, kad būtų rodomas **LARGE**, ir paspauskite GO. Norėdami padidinti kitą puslapio pusę, dar kartą paspauskite GO, o norėdami atkurti normalų puslapio teleteksto dydį, vėl paspauskite GO.

L-DVD2 (antrojo DVD grotuvo arba vaizdo įrašymo įrenginio susiejimas) Skirtas pasirinkti **LINK**, tada – **DVD2**.

LIGHT (apšvietimo valdymas) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką LIGHT. Naudojant Beo4 pultelį valdomi Bang & Olufsen šviesos įrenginiai.

LINK Turi būti naudojamas, kai reikia **LINK** mygtuko. **LINK** reikia įtraukti į Beo4 „mygtukų“ sąrašą šiais atvejais:

1. Jei pageidaujama pagrindinėje patalpoje esantį dekoderį pasiekti iš susietos patalpos, pvz., Beo4 ekrane pasirinkus **LINK** ir paspaudus TV.
2. Jei tas pats prietaisas yra pasiekiamas ir iš susietos, ir iš pagrindinės patalpos, pvz., jei norima iš susietos patalpos pasiekti vaizdo įrašymo įrenginį, esantį pagrindinėje patalpoje, užuot naudojus susietoje patalpoje esantį vaizdo įrašymo įrenginį, reikia Beo4 ekrane pasirinkti **LINK** ir paspausti V MEM (V TAPE*).
3. Jei susietos patalpos prietaisas, pvz., BeoLab 3500 yra toje pačioje patalpoje kaip ir pagrindinės patalpos prietaisas, pvz., Avant ir Ouverture (4 pasirinktis).
4. Prietaisų suderinamumui užtikrinti, pavyzdžiui, kai susietoje patalpoje pastatomas X-tra garsiakalbių rinkinys ir televizorius arba X-tra televizorius ir senas Bang & Olufsen televizorius, pvz., LX2802. Norint aktyvinti susiejimą, Beo4 ekrane reikia pasirinkti **LINK**, tada paspausti atitinkamo prietaiso mygtuką – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (garsolvaizdo prietaisų susiejimas)

Skirtas stereofoniniam garsui sukurti susietoje patalpoje naudojant pagrindinę Bang & Olufsen vaizdo sistemą ir antrinį vaizdo šaltinį, paprastai televizorių. Ši funkcija yra naudinga, kai TV dekoderis yra prijungtas prie pagrindinės vaizdo sistemos. Įtraukite ją į Beo4 funkcijų sąrašą, paspauskite LIST, kad būtų rodomas **LINK-AV**, tada paspauskite TV.

L-N.MUSIC Skirtas N.MUSIC pasirinkti susietoje patalpoje.

L-N.RA Skirtas N.RADIO pasirinkti susietoje patalpoje.

L.OPT (susiejimo pasirinktis) Skirtas susietoje patalpoje esantiems prietaisams programuoti. Naudokite **L.OPT** norėdami programuoti susiejimą. Daugiau informacijos pateikta **OPTION?** aprašyme.

LOUDNSS (garsumas) Skirtas kai kurių Bang & Olufsen sistemų garsumo funkcijai įjungti/išjungti. **LOUDNSS** galimas tik tuo atveju, jei pridėtas „mygtukas“ **A.SETUP** arba **V.SETUP**. Garsumo funkcija kompensuoja sumažėjusį žmogaus ausies jautrumą žemiems ir aukštiems tylaus garso dažniams. Norėdami įjungti arba išjungti garsumo funkciją, paspauskite LIST, kad būtų rodomas **LOUDNSS**, tada kelis kartus paspauskite GO. Norėdami išsaugoti nustatymus, papildomos informacijos ieškokite **S.STORE (garsu nustatymų išsaugojimas)**.

L-PC (kompiuterio susiejimas) Skirtas pasirinkti **LINK**, tada – **PC**.

L-PHONO* (PHONO susiejimas) Skirtas pasirinkti **LINK**, tada – **PHONO**.

L-V.AUX (V.AUX susiejimas) Naudojamas kai kuriais atvejais, kai reikia į susietą patalpą perduoti skaitmeninio priedėlio signalą.

L-V.TP2* (2 vaizdo magnetofono susiejimas) Skirtas pasirinkti **LINK**, tada – **V.TAPE2***.

M

MIX (teletekstas: uždėjimas) Naudojamas kai kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose teleteksto puslapiui ant televizoriaus rodomo vaizdo uždėti. Įjunkite teletekstą, kelis kartus paspauskite LIST, kad būtų rodomas **MIX**, tada paspauskite GO.

MOVE? Rodoma kaip Beo4 **programavimo režimo** pasirinktis, skirta papildomų Beo4 ekrano „mygtukų“ rodymo tvarkai pakeisti. Įjunkite Beo4 programavimo režimą ir suraskite **MOVE?**, paspauskite GO ir pasižiūrėkite, kokius „mygtukus“ galite perkelti. Paspaudus GO ekrane rodomas „mygtukas“ bus perkeltas į pirmą sąrašą, atidaromo paspaudus LIST, vietą. Arba paspaudus, pvz., 3, papildomas „mygtukas“ atsiras trečioje papildomų „mygtukų“ sąrašo vietoje.

MX Nurodo, kokį **vaizdo prietaisą** reikia pasirinkti, jei naudojamas BeoVision MX. MX produkto pasirinkimas taip pat tinka senesniems BeoVision MX televizoriams ir kitoms senesnėms Bang & Olufsen vaizdo sistemoms. Norėdami nustatyti ir valdyti senesnes sistemas, pirmiausia įtraukite **V.SETUP** į „mygtukų“ sąrašą.

N

NONE Nurodo, kad Beo4 pultelyje nustatytas **vaizdo prietaisas** yra **NONE**. Naudojamas, kai norima Beo4 pultelį užprogramuoti valdyti tik **garso prietaisus**, neįtraukiant vaizdo funkcijų sąrašo.

N.MUSIC (muzika iš tinklo) Skirtas muzikos įrašams, laikomiems prijungtame kompiuteryje mp3 ir wma formatu, atkurti. Norėdami atkurti, paspauskite GO. Kai ekrane rodomas **N.MUSIC** ir atkuriamas įrašas, paspaudus ▲ arba ▼ galima paleisti kitą įrašą, o paspaudus ◀ arba ▶ galima paleisti kitą grojaraštį; paspaudus STOP atkūrimas sustabdomas, o paspaudus GO – tęsiamas.

N.RADIO (internetinis radijas) Skirtas internetiniam radijui paleisti naudojant prijungtą kompiuterį. Norėdami paleisti, paspauskite GO. Kai ekrane rodomas **N.RADIO** ir atkuriamas įrašas, paspaudus ▲ arba ▼ galima paleisti kitą įrašą, o paspaudus ◀ arba ▶ galima paleisti kitą grojaraštį; paspaudus STOP atkūrimas sustabdomas, o paspaudus GO – tęsiamas.

O

OPTION? (pasirinkčių programavimas)

Rodomas įjungus Beo4 programavimo režimą (reikia paspausti budėjimo režimo ir LIST mygtukus, o tada kelis kartus paspausti mygtuką LIST). Leidžia programuoti Bang & Olufsen sistemą. Paspaudus GO ir LIST rodomi galimų programavimo pasirinkčių tipai: **V.OPT (vaizdo pasirinktis)**, **A.OPT (garsu pasirinktis)**, **L.OPT (susiejimo pasirinktis)**. Kai rodomas reikiamas pasirinkčių tipas, įveskite atitinkamas pasirinkties numerį.

P

PAGE (teleteksto puslapio pasirinkimas)

Skirtas teleteksto puslapiams pasirinkti kai kuriuose Bang & Olufsen televizoriuose (kur norint matyti teletekstą reikia paspausti GO TO). Įveskite norimo puslapio numerį arba paspauskite ▲ arba ▼.

PC Pasirinkite **PC**, kad, naudodami Beo4, galėtumėte reguliuoti prie Bang & Olufsen BeoLink sistemos prijungto asmeninio kompiuterio garsą.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (2 vaizdo įrašymo įrenginio vaizdo rodymas greta) Skirtas DVD2 (V.TAPE2*) vaizdui rodyti dešinėje pusėje.

PHONO* (grotuvas) Skirtas Bang & Olufsen grotuvui įjungti. Norėdami įjungti, paspauskite GO. Kai ekrane rodomas PHONO ir atkuriamas įrašas, paspaudus ▲ arba ▼ galima pereiti prie kito įrašo, paspaudus STOP atkūrimas sustabdomas, o paspaudus GO – tęsiamas.

PICTURE Skirtas įvairioms funkcijoms, susijusioms su kitų naujausių Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelių mygtukais PICTURE, valdyti. Senesnėse vaizdo sistemose jis gali būti susijęs su tokiomis funkcijomis, kaip motorizuotas stovas, vaizdai greta ir vaizdo nustatymų reguliavimas. Kad PICTURE būtų prieinamas, į „mygtukų“ sąrašą reikia įtraukti V.SETUP.

P-AND-P (vaizdai greta) Skirtas kai kurių Bang & Olufsen televizorių gretimų vaizdų funkcijai valdyti. Pavyzdžiui, paspaudus TV mygtuką, dešinėje ekrano pusėje rodoma televizijos programa.

P.MUTE (vaizdo išjungimas) Įjungia arba išjungia vaizdą. Norėdami pakeisti nustatymą, kelis kartus paspauskite LIST, pasirinkite P.MUTE ir paspauskite GO. Kai kuriuose televizoriuose šios funkcijos nėra.

P-PC (kompiuterio ekrano vaizdas greta) Skirtas kompiuterio ekrano vaizdui rodyti dešinėje ekrano pusėje.

P-V.AUX (V.AUX vaizdas greta) Skirtas vaizdui iš šaltinio, prijungto prie V.AUX lizdo, rodyti dešinėje ekrano pusėje.

P-V.AUX2 (V.AUX2 vaizdas greta) Skirtas vaizdui iš šaltinio, užregistruoto kaip V.AUX2, rodyti dešinėje ekrano pusėje.

P-V.TP2* (2 vaizdo magnetofono vaizdo rodymas greta) Skirtas V.TAPE2* prietaisui vaizdui rodyti dešinėje ekrano pusėje.

R

RADIO Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką RADIO. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen radijo imtuvas.

RANDOM (atkūrimas atsitiktine tvarka) Skirtas įrašams atkurti atsitiktine tvarka naudojant naujausius Bang & Olufsen kompaktinių diskų grotuvus. Norėdami atkurti, paspauskite GO, kai ekrane rodomas RANDOM.

RELOCK (įrašo užrakinimas) Kol kas ši funkcija nenaudojama.

RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* arba DVD2/IV.TAPE2* įrašymas) Turi būti įtrauktas, kai prie vaizdo sistemos prijungiate antrą vaizdo įrašymo įrenginį. Pradedama įrašymą naudojant antrąjį Bang & Olufsen garso ar vaizdo įrašymo įrenginį. Norėdami pradėti įrašymą, du kartus paspauskite GO.

REMOVE? Rodomas įjungus Beo4 programavimo režimą. Skirtas papildomiems „mygtukams“ iš Beo4 ekrano pašalinti. Įjunkite Beo4 programavimo režimą ir suraskite REMOVE?, paspauskite GO ir peržiūrėkite „mygtukus“. Norėdami pašalinti rodomą „mygtuką“, paspauskite GO.

REPEAT (pakartotinis atkūrimas) Skirtas pakartotiniam atkūrimui naujausiuose Bang & Olufsen kompaktinių diskų grotuvuose įjungti. Norėdami įjungti, paspauskite GO, kai ekrane rodomas REPEAT.

RESET Skirtas pradiniam vaizdo ir garso nustatymų lygiams atkurti. Norėdami atkurti nustatymus, paspauskite GO.

RETURN (grįžimas į įrašo pradžią) Skirtas kai kurių Bang & Olufsen magnetofonų grįžimo į įrašo pradžią funkcijai valdyti. Norėdami grįžti į įrašo pradžią, paspauskite GO.

REVEAL (telemeksto rodymas) Skirtas paslėptai Bang & Olufsen televizorių telemeksto informacijai rodyti. Norėdami rodyti informaciją, paspauskite GO.

S

SAT* (palydovinis) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką SAT*. Naudojant Beo4 pultelį valdomi Bang & Olufsen palydovinių programų numeriai.

SELECT Skirtas BeoSound 9000 kompaktinių diskų atkūrimo sekai programuoti.

SETUP Skirtas LC 2 apšvietimo valdymo moduliui programuoti.

SHIFT Skirtas tam tikroms funkcijoms, susijusioms su skaitmeniniu priedėliu, susietoje patalpoje valdyti. Norint pasiekti tam tikras kitas funkcijas reikia pirma pasirinkti SHIFT.

SP.DEMO (garsiakalbių demonstracija) Skirtas krečios sistemos garsiakalbių veikimui demonstruoti. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

SOUND (monofoninis/stereofoninis garsas/kalba) Skirtas radijo, televizijos arba skaitmeninės televizijos programos garso tipams (monofoninis/stereofoninis/kalba) arba vaizdajuostės garso takeliams perjungti. Norėdami perjungti, kelis kartus paspauskite GO.

SPEAKER (garsiakalbiai) Skirtas Bang & Olufsen erdvinio garso sistemos garsiakalbių skaičiui pasirinkti. Pasirenkama spaudžiant mygtukus 1–5. Kai ekrane rodomas SPEAKER, spausdami ▲, ▼, ◀ arba ▶, galite reguliuoti garsiakalbių balansą.

SRC.OPT (prietaisų pasirinktys) Kol kas ši funkcija nenaudojama.

S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) Skirtas garso nustatymams išsaugoti. S.STORE galimas tik tuo atveju, jei yra įtrauktas „mygtukas“ V.SETUP arba A.SETUP.

STAND Skirtas tam tikroms Bang & Olufsen vaizdo sistemoms pasukti naudojant motorizuotą stovą. Kad stovas suktųsi, reikia spausti ◀ arba ▶, arba paspausti nustatytos padėties numerį.

STORE Skirtas televizijos programų/vaizdo nustatymams (žr. V.SETUP) ir mėgstamiausiems telemeksto puslapiams (atmintyje įrašytiems puslapiams) išsaugoti. Skirtas Bang & Olufsen apšvietimo nustatymams išsaugoti (žr. LIGHT). Norėdami išsaugoti, paspauskite GO, atitinkamą skaičių ir dar kartą GO.

SUBCODE (telemeksto antrinis kodas) Skirtas kai kurių Bang & Olufsen televizorių antriniam telemeksto puslapiams valdyti.

T

TEXT (telemekstas) Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką TEXT. Naudojant Beo4 pultelį valdoma tuo metu žiūrimos televizijos programos telemeksto funkcija (jei yra telemekstas).

TRACK Skirtas atskiriems kompaktinių diskų įrašams pasirinkti naudojant BeoSound 9000 sistemą.

TRACKNG (takeliai) Skirtas žiūrimos vaizdajuostės takeliams greitai reguliuoti.

TREBLE Skirtas kai kurių Bang & Olufsen sistemų aukštų dažnių lygiui reguliuoti. TREBLE galimas tik tuo atveju, jei įtrauktas „mygtukas“ A.SETUP arba V.SETUP. Norėdami reguliuoti, paspauskite ▲ arba ▼. Norėdami išsaugoti pasirinktą nustatymą, žr. S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas).

TUNE (kanalo nustatymas) Skirtas tam tikrų Bang & Olufsen televizorių kanalams nustatyti. TUNE galimas tik tuo atveju, jei įtrauktas „mygtukas“ V.SETUP.

TURN Skirtas tam tikrų Bang & Olufsen magnetofonų juostelei apversti – atkurti kitos pusės įrašus. Kai kuriuose Bang & Olufsen vaizdo grotuvų funkcija TURN taip pat naudojama vaizdo kameros įvesčiai pasirinkti, kai įjungtas įrašymo pauzės režimas. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

TV Rodomas ekrane paspaudus Beo4 mygtuką TV. Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen televizorius.

U

UPDATE (telemeksto atnaujinimas) Skirtas Bang & Olufsen televizorių telemeksto atnaujinimo funkcijai pasirinkti. Norėdami įjungti, paspauskite GO. Norėdami pamatyti atnaujintą puslapį, kartokite veiksmą.

V

V.AUX (papildomas vaizdo prietaisas) Skirtas papildomam prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos prijungtam vaizdo prietaisui įjungti. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

V.AUX2 (antrasis vaizdo prietaisas) Skirtas papildomam vaizdo prietaisui, prijungtam prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos ir užregistruotam kaip V.AUX2, įjungti.

VIDEO? Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **vaizdo prietaisui** pasirinkti. Galimi prietaiso pasirinkimo variantai yra **VIDEO1**, **VIDEO2** ir **VIDEO3**.

VIDEO1 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **vaizdo prietaisui** pasirinkti. **VIDEO1** galima rinktis naudojant, pavyzdžiui, BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (su 32 colių ekranu), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 ir senesnius BeoVision MX modelius.

VIDEO2 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **vaizdo prietaisui** pasirinkti. **VIDEO2** galima rinktis naudojant, pavyzdžiui, BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link ir BeoCenter 1 modelius.

VIDEO3 Skirtas Beo4 pulteliu valdomam **vaizdo prietaisui** pasirinkti. **VIDEO3** galima rinktis naudojant, pavyzdžiui, Amerikos ir Taivano rinkoms skirtus vaizdo prietaisams.

V.MEM (V.TAPE*) (vaizdo įrašymo įrenginys) Rodomas Beo4 ekrane paspaudus mygtuką V MEM (V TAPE*). Naudojant Beo4 pultelį valdomas Bang & Olufsen vaizdo įrašymo įrenginys.

V.OPT (vaizdo pasirinktys) Skirtas sistemos vaizdo prietaisams reguliuoti. Daugiau informacijos pateikta **OPTION?** aprašyme.

V.SETUP (vaizdo reguliavimas) Leidžia pasiekti papildomų „mygtukų“, kuriais galima reguliuoti kai kuriuos Bang & Olufsen vaizdo prietaisus, sąrašą: **TUNE** Skirtas kanalams nustatyti. Daugiau informacijos pateikta **TUNE** aprašyme.

PICTURE Skirtas vaizdai reguliuoti. Daugiau informacijos pateikta **PICTURE** aprašyme.

STORE Skirtas nustatymams išsaugoti. Daugiau informacijos pateikta **STORE** aprašyme.

CLEAR (programų numerių trynimasis) Skirtas programų numeriams trinti. Daugiau informacijos pateikta **CLEAR** aprašyme.

BASS Skirtas žemiems garso dažniams reguliuoti. Daugiau informacijos pateikta **BASS** aprašyme.

TREBLE Skirtas aukštiems garso dažniams reguliuoti. Daugiau informacijos pateikta **TREBLE** aprašyme.

LOUDNESS Skirtas garsumo funkcijai įjungti ir išjungti. Daugiau informacijos pateikta **LOUDNESS** aprašyme.

S.STORE (garso nustatymų išsaugojimas) Skirtas garso nustatymams išsaugoti. Daugiau informacijos pateikta **S.STORE** aprašyme.

V.TAPE2* (2 vaizdo magnetofonas) Skirtas antrajam vaizdo magnetofonui, prijungtam prie Bang & Olufsen vaizdo sistemos, įjungti. Norėdami įjungti, paspauskite GO.

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.