

Beo4

Overzicht van de extra toetsen

LET OP! 'Toetsen' gemarkeerd met een * zijn alleen van toepassing op eerdere versies van de Beo4-afstandsbediening.

A

A.AUX (extra geluidsbron) Voor het inschakelen van elk extra apparaat aangesloten op uw Bang & Olufsen-audiosysteem.

ADD? Een optie in de *instelmodus* van de Beo4. Met deze optie kunt u extra 'toetsen' aan de display van de Beo4 toevoegen. Ga naar de *instelmodus* van de Beo4 en roep **ADD?** op. Druk op GO om de 'toetsen' weer te geven die u kunt toevoegen. Druk nogmaals op GO wanneer u wilt dat de op dat moment weergegeven 'toets' als eerste wordt weergegeven wanneer u op LIST drukt. U kunt ook op bijvoorbeeld 3 drukken om de 'toets' als derde in de lijst te plaatsen.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videorecorder 2)

Hiermee selecteert u eerst AV en vervolgens DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (geluidsrecorder) Verschijnt op de display als u op de knop Beo4 A MEM (A TAPE*) drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, zijn op uw Bang & Olufsen-geluidsrecorder gericht.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (geluidsrecorder 2) Voor het inschakelen van een tweede geluidsrecorder die op uw Bang & Olufsen-audiosysteem is aangesloten.

A-N.MUS (AV Net music) Hiermee selecteert u AV en vervolgens N.MUSIC.

A.OPT (audio-optie) Optie voor het programmeren van systeeminstellingen voor audiosystemen. Zie **OPTION?** voor nadere uitleg.

A.SETUP (audio-instellingen) Met deze optie krijgt u de lijst met extra 'toetsen' voor aanpassing van het geluid op bepaalde Bang & Olufsen-audiosystemen. **A.SETUP** moet worden toegevoegd om de volgende 'toetsen' voor aanpassing van het geluid weer te geven:

BASS – voor het aanpassen van de basniveaus op een audiosysteem.

TREBLE – voor het aanpassen van de hogetoneniveaus op een audiosysteem.

LOUDNSS (geluidssterkte) – hiermee zet u Loudness aan of uit. Raadpleeg voor meer informatie **LOUDNSS**.

S.STORE (geluidsopslag) – hiermee slaat u geluids-aanpassingen op. Zie voor meer informatie **S.STORE**.

A.TAPE* (geluidsrecorder) Deze optie wordt op de display weergegeven wanneer u op de Beo4 op de toets A TAPE* drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert zijn op uw Bang & Olufsen-geluidsrecorder gericht.

A.TAPE2* (geluidsrecorder 2) Voor het inschakelen van een tweede geluidsrecorder aangesloten op uw Bang & Olufsen-audiosysteem.

AUDIO? Optie om een **Audio**-instelling voor de Beo4 te selecteren. De productinstellingen **AUDIO1** en **AUDIO2** zijn beschikbaar.

AUDIO1 Hiermee selecteert u een **Audio**-instelling voor Beo4. **AUDIO1** ondersteunt alle Bang & Olufsen-audiosystemen met uitzondering van de BeoSound 9000.

AUDIO2 Hiermee selecteert u een **Audio**-instelling voor Beo4. **AUDIO2** ondersteunt BeoSound 9000.

AV Dit betekent dat de audio-/videofunctie geactiveerd is, bijvoorbeeld voor het overbrengen van het geluid van de tv naar de luidsprekers die zijn aangesloten op een audiosysteem of vice versa. Dit is alleen van toepassing wanneer uw video- en audiosysteem op elkaar zijn aangesloten.

AVANT De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoVision Avant.

AVANTUS De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de Amerikaanse versie van de BeoVision Avant.

A-V.AUX (AV V.AUX) Hiermee selecteert u eerst AV en vervolgens V.AUX.

AV-N.RA (AV Net radio) Hiermee selecteert u eerst AV en vervolgens N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Hiermee selecteert u eerst AV en vervolgens PC.

A-V.TP2* (AV videorecorder 2) Hiermee selecteert u eerst AV en vervolgens V.TAPE2*.

AV5 De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoCenter AV 5.

AV9000 De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoSystem AV 9000.

B

BASIC De aanduiding voor de **audio**-instellingen op de Beo4 voor alle audiosystemen behalve de BeoSound 9000.

BASS Voor het afstellen van de laagtonenniveaus in bepaalde Bang & Olufsen-systemen. Om de optie **BASS** te kunnen gebruiken, moet u afhankelijk van uw apparaat **A.SETUP** of **V.SETUP** toevoegen. Zie voor meer informatie over het opslaan van geluidsafstellingen **S.STORE (geluidsopslag)**.

BATTERY Hiermee wordt aangeduid dat de batterijen in de afstandsbediening Beo4 moeten worden vervangen.

BC1 De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoCenter 1.

BS9000 De aanduiding voor de **audio**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoSound 9000.

BV1 De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder) Voor selectie van camcorderinvoer op Bang & Olufsen-videosystemen.

CD (cd-speler) Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets CD drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw cd-speler van Bang & Olufsen.

CD2* (cd-speler 2) Deze optie gebruikt u voor het overschakelen op een tweede cd-speler in bepaalde Bang & Olufsen-audiosystemen.

CDV (cd-videospeler) Deze optie gebruikt u voor het overschakelen naar een cd-videospeler aangesloten op uw Bang & Olufsen-audiosysteem.

CLEAR Deze optie gebruikt u voor het wissen van nummers voor kanalen op nieuwe Bang & Olufsen-tv's. Wanneer u de functie **CLEAR** wilt gebruiken, moet u eerst **V.SETUP** toevoegen.

CLOCK Hiermee wordt op bepaalde Bang & Olufsen-producten de tijd weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het product in kwestie voor nadere informatie.

CONFIG? Hiermee kunt u speciale instellingen voor de Beo4 programmeren. U kunt instellingen voor video- en audioproducten selecteren.

COUNTER (teller) Hiermee kunt u een bepaalde tellerpositie op een videoband opzoeken. Druk net zo vaak op LIST totdat **COUNTER** wordt weergegeven en toets vervolgens met de cijfer-toetsen de juiste tellerpositie in.

D

DOORCAM* (deurcamera) Deze optie gebruikt u voor speciale Bang & Olufsen-toepassingen.

DTV (SAT*) (digitale tv) Verschijnt op de display als u op de Beo4 op de knop DTV (SAT*) drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw digitale tv-bron van Bang & Olufsen.

DVD (digitale multifunctionele ROM) Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets DVD drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw dvd-speler.

DVD2 (V.TAPE2*) (een tweede dvd-speler of videorecorder) Voor het inschakelen van een tweede videorecorder die is aangesloten op uw Bang & Olufsen-videosysteem. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

E

EDIT Deze functie wordt gebruikt voor het afspelen van een serie cd-nummers in een voorgeprogrammeerde volgorde op de BeoSound 9000.

F

FORMAT (beeldafstelling) Optie voor het optimaliseren van de beeldafstelling op een Bang & Olufsen-breedbeeldvideosysteem. Zie voor meer informatie de handleiding bij het desbetreffende product.

I

INDEX (indexpagina teletekst) Hiermee roept u de indexpagina van teletekst op (pagina 100). Voeg **INDEX** toe aan de lijst met functies op de Beo4. U gaat naar teletekst door op **TEXT** te drukken. Vervolgens drukt u een aantal malen op **LIST** totdat **INDEX** wordt weergegeven. Druk op **GO** om de pagina op te roepen.

L

LAMP (lichtbediening) Optie voor het inschakelen van een bepaalde lamp in uw lichtinstallatie. Hiervoor moet u een Bang & Olufsen lichtbediening hebben geïnstalleerd. Druk op **LIST** totdat **LAMP** wordt weergegeven, voeg zo nodig de toets toe en toets het juiste getal voor een lamp in (1 – 9).

LARGE (teletekst: groot) Deze functie wordt op bepaalde Bang & Olufsen-televisies gebruikt voor het vergroten van de teletekstpagina die u aan het bekijken bent. U gaat naar teletekst en drukt vervolgens net zo vaak op **LIST** totdat **LARGE** wordt weergegeven. Vervolgens drukt u op **GO** om een deel van de pagina te vergroten. Druk op **GO** om de tweede helft van de pagina te vergroten en druk weer op **GO** om de pagina tot het normale teletekstformaat terug te brengen.

L-DVD2 (secundaire tweede dvd-speler of videorecorder) Hiermee selecteert u **LINK** en vervolgens **DVD2**.

LIGHT (lichtbediening) Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets **LIGHT** drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw Bang & Olufsen-lichtbediening.

LINK Deze optie moet worden gebruikt waar normaal gesproken het gebruik van een toets **LINK** wordt opgegeven. De optie **LINK** moet in de volgende gevallen aan de Beo4 worden toegevoegd:

1. Wanneer het gewenst is dat een decoder in de primaire ruimte (bijvoorbeeld de kamer waar de tv staat) moet kunnen worden gebruikt vanuit een secundaire ruimte waar de video staat. Geef **LINK** weer op de display en druk vervolgens op **TV** om de koppeling tot stand te brengen.

2. Wanneer hetzelfde apparaat in twee ruimtes beschikbaar moet zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de secundaire ruimte een videorecorder (VTR) moet worden gebruikt die zich in de primaire ruimte bevindt in plaats van de videorecorder die in de secundaire ruimte staat, geeft u **LINK** weer op de display en drukt u vervolgens op **V MEM (V TAPE*)** om de koppeling tot stand te brengen.

3. Wanneer een product voor een secundaire ruimte, bijvoorbeeld de BeoLab 3500, wordt geplaatst in de primaire ruimte waar zich bijvoorbeeld een Avant en Ouverture bevinden. (Optie 4).

4. Bij het instellen van compatibiliteit, waarbij in een secundaire ruimte bijvoorbeeld een X-tra luidsprekerset met een tv wordt geplaatst of een X-tra tv-set samen met een oude Bang & Olufsen-televisie, bijvoorbeeld een LX2802. Voor het instellen van alle koppelingen moet u **LINK** op de display van de Beo4 weergegeven en vervolgens op de toets voor het desbetreffende apparaat – **TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*)** drukken.

LINK-AV (audio/video koppelen) Via deze optie kunt u het stereogeluid van uw eerste Bang & Olufsen-videosysteem overbrengen naar een secundair videoapparaat, meestal een tv, in een secundaire ruimte. Deze functie is handig wanneer er op het primaire videosysteem een tv-decoder is aangesloten. Voeg de optie toe aan de lijst met Beo4-functies, druk op **LIST** totdat **LINK-AV** wordt weergegeven en druk op **TV** om de koppeling tot stand te brengen.

L-N.MUS Hiermee selecteert u **N.MUSIC** in een secundaire ruimte.

L-N.RA Hiermee selecteert u **N.RADIO** in een secundaire ruimte.

L.OPT (koppelingsoptie) Optie voor het programmeren van systeeminstellingen voor producten in secundaire ruimtes. Gebruik de optie **L.OPT** voor het programmeren van een koppelingsoptie. Zie **OPTION?** voor meer informatie.

LOUDNESS (geluidssterkte) Optie voor het in- of uitschakelen van de loudness-functie op bepaalde Bang & Olufsen-systemen. **LOUDNESS** is alleen beschikbaar wanneer **A.SETUP** of **V.SETUP** zijn toegevoegd. Deze functie dient ter compensatie van het verschijnsel dat het menselijk gehoor bij een laag volume minder goed lage en hoge tonen kan onderscheiden. Druk op **LIST** totdat **LOUDNESS** wordt weergegeven en druk vervolgens op **GO** om loudness in of uit te schakelen. Zie voor meer informatie over het opslaan van uw afstemming **S.STORE (geluidsofslag)**.

L-PC (PC koppelen) Hiermee selecteert u eerst **LINK** en vervolgens **PC**.

L-PHONO* (grammofoon koppelen) Hiermee selecteert u eerst **LINK** en vervolgens **PHONO**.

L-V.AUX (V.AUX koppelen) Wordt in sommige opstellingen gebruikt om het signaal van de set-top box naar de secundaire ruimte over te brengen.

L-V.TP2* (videorecorder 2 koppelen) Hiermee selecteert u **LINK** en vervolgens **V.TAPE2***.

M

MIX (teletekst: mix) Deze optie wordt op bepaalde televisies van Bang & Olufsen gebruikt om de teletekstpagina vast te zetten op het beeld van de tv. Ga naar teletekst en druk op **LIST** totdat **MIX** wordt weergegeven. Druk vervolgens op **GO**.

MOVE? Deze optie wordt weergegeven in de **instelmodus** van de Beo4. Met deze optie kunt u de volgorde waarin de extra 'toetsen' op de display worden weergegeven, wijzigen. Ga in de instelmodus van de Beo4 naar **MOVE?** Druk op **GO** om de 'toetsen' die u kunt verplaatsen weer te geven. Druk nogmaals op **GO** wanneer u wilt dat de op dat moment weergegeven 'toets' als eerste wordt weergegeven zodra u op **LIST** drukt. U kunt ook op bijvoorbeeld 3 drukken om de 'toets' als derde in de lijst te plaatsen.

MX De aanduiding voor de **video**-instellingen op de Beo4 speciaal voor de BeoVision MX. De instellingen voor de MX moeten ook worden gebruikt voor oudere televisies van het type MX en andere oudere Bang & Olufsen-videosystemen. Om dergelijke oudere systemen te kunnen afstemmen en instellen, moet u eerst **V.SETUP** toevoegen.

N

NONE De aanduiding voor de *video*-instellingen **NONE**. Deze optie gebruikt u als u de Beo4 wilt instellen voor gebruik met alleen een *audio* product, zonder videofuncties.

N.MUSIC (Net music) Optie voor het afspelen van muziektracks in de MP3- en WMA-indeling die op een aangesloten pc zijn opgeslagen. Druk op GO om deze optie te gebruiken. Terwijl **N.MUSIC** wordt weergegeven en een track wordt afgespeeld, kunt u op ▲ of ▼ drukken om door tracks te bladeren, op ◀ of ▶ drukken om een andere speellijst te selecteren en STOP of GO kiezen om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

N.RADIO (Net radio) Voor toegang tot internetradio via een aangesloten pc. Druk op GO om deze optie te gebruiken. Terwijl **N.RADIO** wordt weergegeven en een track wordt afgespeeld, kunt u op ▲ of ▼ drukken om door tracks te bladeren, op ◀ of ▶ drukken om een andere speellijst te selecteren en STOP of GO kiezen om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

O

OPTION? (Opties programmeren) Deze optie wordt weergegeven in de instelmodus van de Beo4. (Druk op Standby en LIST en druk vervolgens een aantal malen op LIST). Hiermee kunt u Bang & Olufsen-systeeminstellingen voorprogrammeren. Druk op GO en vervolgens op LIST om het gewenste type programmeeroptie weer te geven:

V.OPT (video-optie)

A.OPT (audio-optie)

L.OPT (koppelingsoptie)

Zodra de juiste optie wordt weergegeven, toetst u het juiste optienummer in.

P

PAGE (selectie teletekstpagina's) Met deze optie selecteert u op bepaalde Bang & Olufsen-televisies teletekstpagina's (normaal drukt u voor deze functie op GO TO). Toets het gewenste paginanummer in of druk op ▲ of ▼

PC Selecteer **PC** wanneer u met de Beo4 het geluid van een pc die op uw BeoLink-systeem van Bang & Olufsen is aangesloten, wilt afstemmen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (beeld-en-beeld videorecorder 2) Hiermee geeft u DVD2 (V.TAPE2*) in het beeld aan de rechterkant weer.

PHONO* (platenspeler) Hiermee kunt u een Bang & Olufsen-platenspeler inschakelen. Druk op GO om deze optie te gebruiken. Wanneer PHONO op de display wordt weergegeven en er wordt een plaat gespeeld, kunt u op ▲ of ▼ drukken om door de muziek te 'lopen'. Verder kunt u op STOP en GO drukken voor de pauze- en hervatfunctie.

PICTURE Deze optie is voor diverse functies die te maken hebben met de toets PICTURE op andere recente afstandsbedieningen van Bang & Olufsen. In oudere videosystemen wordt deze optie ook wel gebruikt voor functies als 'gemotoriseerde stand', beeld-en-beeld en beeldafstemming. Wanneer u de functie **PICTURE** wilt gebruiken, moet u eerst **V.SETUP** toevoegen.

P-AND-P (beeld-en-beeld) Met deze optie wordt op bepaalde Bang & Olufsen-televisies de functie beeld-en-beeld uitgevoerd. Druk bijvoorbeeld op de toets TV om het tv-beeld in het beeld aan de rechterkant weer te geven.

P.MUTE (beeld uitschakelen) Schakelt het beeld aan of uit. Druk herhaaldelijk op LIST om P.MUTE te selecteren en druk op GO om de instelling te veranderen. Op bepaalde televisies niet beschikbaar.

P-PC (beeld-en-beeld PC) Voor het weergeven van PC in het beeld aan de rechterkant.

P-V.AUX (beeld-en-beeld V.AUX) Hiermee geeft u de bron die verbonden is met de V.AUX-aansluiting in het beeld aan de rechterkant weer.

P-V.AUX2 (beeld-en-beeld V.AUX2) Voor het weergeven van de bron geregistreerd als V.AUX2 in het beeld aan de rechterkant.

P-V.TP2* (beeld-en-beeld videorecorder 2) Hiermee geeft u V.TAPE2* in het beeld aan de rechterkant weer.

R

RADIO Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets RADIO drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op de Bang & Olufsen-radio.

RANDOM (afspelen in willekeurige volgorde) Optie voor het inschakelen van de random-functie op de nieuwe cd-spelers van Bang & Olufsen. Wanneer **RANDOM** op de display wordt weergegeven, drukt u op GO om de functie uit te voeren.

RECLOCK (record lock) Voor toekomstig gebruik.

RECORD2 (opnemen met A.MEM2/A.TAPE2* of DVD2/IV.TAPE2*) Deze optie moet u toevoegen wanneer u een tweede videorecorder op uw videosysteem wilt aansluiten. Hiermee start u het opnemen op een tweede audio- of videorecorder. Druk tweemaal op GO om de opname te starten.

REMOVE? Een optie in de instelmodus van de Beo4. Met deze optie kunt u extra 'toetsen' van de display van de Beo4 verwijderen. Ga in de instelmodus op de Beo4 naar de optie **REMOVE?**, druk op GO om de 'toetsen' weer te geven. Druk op GO om de 'toets' te verwijderen die op dat moment wordt weergegeven.

REPEAT (opnieuw afspelen) Optie voor het inschakelen van de herhaalfunctie op de nieuwe cd-spelers van Bang & Olufsen. Wanneer **REPEAT** op de display wordt weergegeven, drukt u op GO om de functie uit te voeren.

RESET Met deze optie kunt u de afstemming van beeld en geluid op het oude niveau terugzetten. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

RETURN (terug) Optie voor het uitvoeren van de functie op bepaalde taperecorders van Bang & Olufsen om terug te keren naar de beginpositie van de opname. Wanneer u wilt terugkeren naar de beginpositie van de opname, drukt u op GO.

REVEAL (teletekst weergeven) Met deze optie kunt u op televisies van Bang & Olufsen verborgen teletekstinformatie weergeven. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

S

SAT* (satelliet) Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets SAT* drukt. Alle functies die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw Bang & Olufsen-satellietprogramma's.

SELECT Met deze optie programmeert u een serie cd's die moeten worden afgespeeld op de BeoSound 9000.

SETUP Met deze optie stelt u de LC 2-lichtbediening in.

SHIFT Met deze optie kunt u een aantal functies uitvoeren die te maken hebben met de bediening van de 'set-top box' (kastje met convertor en decoder) in een secundaire ruimte. Ook voor bepaalde andere functies moet **SHIFT** eerst worden weergegeven.

SP.DEMO (demo-luidspreker) Met deze optie krijgt u een demonstratie van de luidsprekers op het desbetreffende systeem. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

SOUND (mono/stereo/taal) Met deze optie kunt u schakelen tussen verschillende geluidsweergaven (mono/stereo/taal) die op dat moment beschikbaar zijn voor een radio-, tv- of satellietprogramma. Ook kunt u met deze optie tussen de geluidstracks op een videoband schakelen. Druk een aantal malen op GO om de functie uit te voeren.

SPEAKER (luidsprekers) Met deze optie kunt u het gewenste aantal luidsprekers selecteren voor het instellen van een (meerkanaalse) stereofonie van Bang & Olufsen. Druk op 1 – 5 voor het gewenste aantal. Wanneer **SPEAKER** wordt weergegeven op de display, kunt u met ▲, ▼, ◀ of ▶ de balans tussen de luidsprekers afstemmen.

SRC.OPT (bronopties) Voor toekomstig gebruik.

S.STORE (geluidsofslag) Met deze optie kunt u afstemmingen voor geluid opslaan. **S.STORE** is alleen beschikbaar wanneer **V.SETUP** of **A.SETUP** is toegevoegd.

STAND Met deze optie kunt u bepaalde Bang & Olufsen-videosystemen die op een gemotoriseerde stand staan, draaien. Druk hiertoe op ◀ of ▶ of toets een vooraf gedefinieerde positie in.

STORE Met deze optie kunt u instellingen opslaan voor tv-programma's of beeldafstelling (zie **V.SETUP**) en voor favoriete teletekstpagina's (geheugenpagina's). Met deze optie kunt u de lichtbediening van Bang & Olufsen instellen (zie **LIGHT**). Voer de functie uit door op GO te drukken, het juiste getal op te geven en vervolgens nogmaals op GO te drukken.

SUBCODE (subcode van teletekst) Met deze optie kunt u de subpaginafunctie voor de teletekst op bepaalde televisies van Bang & Olufsen bedienen.

T

TEXT (teletekst) Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets TEXT drukt. De bediening van de Beo4 richt zich altijd op de teletekstfunctie (indien beschikbaar) van het tv-programma waar u op dat moment naar kijkt.

TRACK Met deze optie selecteert u afzonderlijke nummers op een cd op de BeoSound 9000.

TRACKNG (tracering) Met deze optie kunt u direct de tracks aanpassen van de videoband die u aan het bekijken bent.

TREBLE Deze optie gebruikt u voor het afstellen van hoge tonen in bepaalde Bang & Olufsen-systemen. **TREBLE** is alleen beschikbaar wanneer **A.SETUP** of **V.SETUP** is toegevoegd. Druk op ▲ of ▼ voor de benodigde afstemming. Raadpleeg **S.STORE (geluidsofslag)** wanneer u de nieuwe afstemming wilt opslaan.

TUNE (zenders vastleggen) Met deze optie kunt u op bepaalde televisies van Bang & Olufsen zenders vastleggen. **TUNE** is alleen beschikbaar wanneer **V.SETUP** is toegevoegd.

TURN Met deze optie kunt u op bepaalde Bang & Olufsen-geluidsrecorders de band omdraaien zodat de andere kant wordt afgespeeld. Op bepaalde Bang & Olufsen-videorecorders wordt **TURN** ook gebruikt voor selectie van de invoer van een camcorder in de pauzestand bij het opnemen. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

TV Deze optie wordt op de display weergegeven zodra u op de Beo4 op de toets TV drukt. Alle bedieningsfuncties die u op de Beo4 uitvoert, richten zich op uw Bang & Olufsen-tv.

U

UPDATE (teletekst bijwerken) Met deze optie bedient u de functie voor het bijwerken van teletekst op televisies van Bang & Olufsen. Druk op GO om deze optie te gebruiken. Herhaal de bewerking om te zien hoe de pagina er uitziet nadat deze is bijgewerkt.

V

V.AUX (extra videoapparaat) Met deze optie schakelt u elk extra videoapparaat in dat op Bang & Olufsen-videosysteem is aangesloten. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

V.AUX2 (tweede extra videoapparaat) Met deze optie schakelt u extra videoapparatuur in dat uw Bang & Olufsen-videosysteem is aangesloten en is geregistreerd als V.AUX2.

VIDEO? Met deze optie selecteert u speciale **video**-instellingen voor de Beo4. **VIDEO1**, **VIDEO2** en **VIDEO3** zijn beschikbaar.

VIDEO1 Met deze optie selecteert u speciale **video**-instellingen voor de Beo4. **VIDEO1** ondersteunt de BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 met 32"-scherm, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 en voorgaande BeoVision MX-modellen.

VIDEO2 Met deze optie selecteert u speciale **video**-instellingen voor de Beo4. **VIDEO2** ondersteunt de BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link en BeoCenter 1.

VIDEO3 Met deze optie selecteert u speciale **video**-instellingen voor de Beo4. **VIDEO3** ondersteunt onder andere videoproducten voor de Amerikaanse en Taiwanese markt, zoals de BeoSystem 1.

V.MEM (V.TAPE*) (videorecorder) Verschijnt op display als u op de Beo4 op de knop V MEM (V TAPE*) drukt. Elke bedieningsfunctie die u uitvoert, wordt op uw Bang & Olufsen-videorecorder gericht.

V.OPT (video-optie) Optie voor het programmeren van systeeminstellingen voor videoproducten. Zie **OPTION?** voor meer informatie.

V.SETUP (video-instelling) Met deze optie krijgt u een lijst van extra 'toetsen' die nodig zijn voor het instellen van bepaalde Bang & Olufsen-videoproducten:

TUNE Hiermee stemt u af op zenders, zie **TUNE** voor meer informatie.

PICTURE De optie voor beeldafstelling. Zie **PICTURE** voor meer informatie.

STORE De optie voor het aanpassen van een vooraf gedefinieerde waarde. Zie **STORE** voor meer informatie.

CLEAR (Programmanummers wissen) De optie voor het wissen van programmanummers. Zie **CLEAR** voor meer informatie.

BASS De optie voor het afstellen van lage tonen. Zie **BASS** voor meer informatie.

TREBLE De optie voor het afstellen van hoge tonen. Zie **TREBLE** voor meer informatie.

LOUDNSS (geluidsstrekte) De optie voor de afstelling van het geluid – hiermee schakelt u deze functie in of uit. Zie **LOUDNSS** voor meer informatie.

S.STORE (geluidsofslag) De optie voor het opslaan van geluidsaafstellingen. Zie **S.STORE** voor meer informatie.

V.TAPE2* (videorecorder 2) Deze optie gebruikt u voor het inschakelen van een tweede videorecorder die is aangesloten op uw Bang & Olufsen-videosysteem. Druk op GO om deze optie te gebruiken.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.