

# Beo4

Zestawienie „przycisków”  
dodatkowych

**UWAGA!** „Przyciski” oznaczone gwiazdką (\*) występują wyłącznie we wcześniejszych wersjach pilota Beo4.

## A

**A. AUX (dodatkowe urządzenie audio)** Włącza dodatkowe urządzenie podłączone do zestawu audio marki Bang & Olufsen.

**ADD?** Jest to opcja dostępna w **trybie konfiguracji** pilota Beo4. Umożliwia dodawanie „przycisków” dodatkowych na wyświetlaczu pilota Beo4.

Uaktywnij **tryb konfiguracji** pilota Beo4 i wywołaj opcję **ADD?**, po czym naciśnij przycisk GO. Spowoduje to rozpoczęcie wyświetlania „przycisków”, które można dodać. Naciśnij przycisk GO, aby dodać pokazany na wyświetlaczu „przycisk” na początek listy „przycisków” dodatkowych wyświetlanej po naciśnięciu przycisku LIST. Można też nacisnąć np. przycisk 3, aby umieścić daną funkcję na trzecim miejscu swojej listy wszystkich „przycisków” dodatkowych.

**A-DVD2 (A-V. TP2\*) (drugie urządzenie do nagrywania sygnału wideo)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie DVD2 (V.TAPE2\*).

**A.MEM (A.TAPE\*) (urządzenie nagrywające dźwięk)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku A MEM (A.TAPE\*) pilota Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do urządzenia nagrywającego dźwięk.

**A.MEM2 (A.TAPE2\*) (urządzenie nagrywające dźwięk 2)** Służy do włączania drugiego urządzenia nagrywającego dźwięk podłączonego do zestawu audio marki Bang & Olufsen.

**A-N.MUS (AV Net music)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie N.MUSIC.

**A.OPT (opcja audio)** Służy do programowania konfiguracji zestawów audio. Dodatkowe objaśnienia zamieszczono w opisie funkcji **OPTION?**.

**A.SETUP (ustawienia dźwięku)** Zapewnia dostęp do listy „przycisków” dodatkowych potrzebnych do regulacji dźwięku w niektórych zestawach audio marki Bang & Olufsen. Dodanie funkcji **A.SETUP** do zestawu funkcji pilota Beo4 umożliwia wyświetlanie następujących „przycisków” do zmiany ustawień dźwięku:

**BASS** – służy do regulacji nasycenia niskich tonów w zestawie audio.

**TREBLE** – służy do regulacji nasycenia wysokich tonów w zestawie audio.

**LOUDNSS (wzmocnienie tonów niskich i wysokich)** – służy do włączania (On)

i wyłączania (Off) funkcji wzmocniania tonów niskich i wysokich przy niskim poziomie głośności. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **LOUDNSS**.

**S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)**

– służy do zachowywania zmian w ustawieniach dźwięku. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **S.STORE**.

**A.TAPE\* (magnetofon)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku A.TAPE\* pilota Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do magnetofonu marki Bang & Olufsen.

**A.TAPE2\*(magnetofon 2)** Służy do włączania drugiego magnetofonu podłączonego do zestawu audio marki Bang & Olufsen.

**AUDIO?** Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4 umożliwiającej obsługę danego urządzenia **audio**. Można wybrać jeden z dwóch rodzajów konfiguracji: **AUDIO1** lub **AUDIO2**.

**AUDIO1** Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4 umożliwiającej obsługę danego urządzenia **audio**. W konfiguracji **AUDIO1** pilot obsługuje wszystkie urządzenia audio marki Bang & Olufsen z wyjątkiem zestawu BeoSound 9000.

**AUDIO2** Służy do wyboru konfiguracji pilota Beo4 umożliwiającej obsługę danego urządzenia **audio**. W konfiguracji **AUDIO2** pilot obsługuje zestaw BeoSound 9000.

**AV** Oznacza, że została włączona dana funkcja audio/wideo i że dźwięk — na przykład z telewizora — jest odtwarzany za pomocą głośników podłączonych do zestawu audio (lub odwrotnie). Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy urządzenie wideo jest połączone z zestawem audio.

**AVANT** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi telewizora BeoVision Avant.

**AVANTUS** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi telewizora BeoVision Avant w wersji na rynek amerykański.

**A-V.AUX (AV V.AUX)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie V.AUX.

**AV-N.RA (AV Net radio)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie N.RADIO.

**AV-PC (AV PC)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie PC.

**A-V.TP2\* (AV, magnetowid 2)** Służy do wyboru opcji AV, a następnie V.TAPE2\*.

**AV5** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi modelu BeoCenter AV 5.

**AV9000** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi zestawu BeoSystem AV 9000.

## B

**BASIC** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **audio** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi wszystkich urządzeń audio marki Bang & Olufsen z wyjątkiem zestawu BeoSound 9000.

**BASS** Służy do regulacji nasycenia niskich tonów w wybranych zestawach marki Bang & Olufsen.

Aby uzyskać dostęp do przycisku **BASS**, do listy funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję **A.SETUP** lub **V.SETUP** (w zależności od rodzaju urządzenia). Informacje o zachowywaniu zmian w ustawieniach dźwięku zamieszczono w opisie funkcji **S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)**.

**BATTERY** Informuje, że należy wymienić baterie w pilocie Beo4.

**BC1** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi modelu BeoCenter 1.

**BS9000** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **audio** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi zestawu BeoSound 9000.

**BV1** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi telewizora BeoVision 1.

## C

**CAMERA (CAMCORD\*) (kamera wideo)** Służy do wyboru sygnału z kamery wideo w urządzeniach wizyjnych marki Bang & Olufsen.

**CD (odtwarzacz płyt kompaktowych)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku CD na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do odtwarzacza CD marki Bang & Olufsen.

**CD2\* (odtwarzacz płyt kompaktowych 2)** Służy do włączania drugiego odtwarzacza CD w niektórych zestawach audio marki Bang & Olufsen.

**CDV (odtwarzacz kompaktowych płyt wideo)** Służy do włączania odtwarzacza kompaktowych płyt wideo podłączonego do urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen.

**CLEAR** Służy do usuwania numerów programów w nowszych telewizorach marki Bang & Olufsen. Aby uzyskać dostęp do przycisku **CLEAR**, do listy funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję **V.SETUP**.

**CLOCK** Wyświetla czas w niektórych urządzeniach marki Bang & Olufsen. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.

**CONFIG?** Służy do programowania konfiguracji pilota Beo4 służącej do obsługi danego urządzenia. Dostępne są różne konfiguracje sterowania urządzeniami wideo i audio.

**COUNTER (wskazanie licznika)** Umożliwia odszukanie punktu na kasecie wideo odpowiadającego określonej wskazaniu licznika. Naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aby wyświetlić przycisk **COUNTER**, a następnie wprowadź za pomocą przycisków numerycznych odpowiednią pozycję licznika.

**D**

**DOORCAM\* (wideodomofon)** Do obsługi urządzeń specjalnych marki Bang & Olufsen.

**DTV (SAT\*) (telewizja cyfrowa)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku DTV (SAT\*) na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do odbiornika telewizji cyfrowej w zestawie urządzeń marki Bang & Olufsen.

**DVD (odtwarzacz DVD)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku DVD na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do odtwarzacza DVD.

**DVD2 (V.TAPE2\*) (drugi odtwarzacz DVD lub urządzenie do nagrywania sygnału wideo)** Służy do włączania drugiego urządzenia do nagrywania sygnału wideo podłączonego do urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

**E**

**EDIT** Służy do odtwarzania utworów z płyty kompaktowych w zaprogramowanej kolejności w zestawie BeoSound 9000.

**F**

**FORMAT (format obrazu)** Służy do zmiany formatu obrazu w telewizorze szerokoekranowym marki Bang & Olufsen. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

**I**

**INDEX (strona indeksowa teletekstu)** Wyświetla stronę indeksową teletekstu (str. 100). Dodaj funkcję **INDEX** do listy funkcji pilota Beo4. Włącz teletekst przyciskiem TEXT i naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aby wyświetlić funkcję **INDEX**. Następnie naciśnij przycisk GO, aby wywołać stronę.

**L**

**LAMP (sterowanie domową instalacją oświetleniową)** Służy do włączania określonej lampy w domowej instalacji oświetleniowej. Opcja ta wymaga zainstalowania modułu sterowania oświetleniem marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić funkcję **LAMP** (jeśli funkcja nie jest dostępna, dodaj odpowiedni „przycisk” do listy funkcji pilota). Następnie wprowadź odpowiedni numer lampy (od 1 do 9).

**LARGE (teletekst: powiększenie)** Służy do powiększania wyświetlanej strony teletekstu w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen. Włącz teletekst i naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aby wyświetlić funkcję **LARGE**. Następnie naciśnij przycisk GO, aby powiększyć część strony. Naciśnij przycisk GO, aby powiększyć drugą połowę strony,

a następnie jeszcze raz naciśnij przycisk GO, aby przywrócić normalną wielkość strony teletekstu.

**L-DVD2 (podłączenie drugiego odtwarzacza DVD lub nagrywarki)** Służy do wyboru opcji **LINK**, a następnie **DVD2**.

**LIGHT (sterowanie oświetleniem)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku LIGHT na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do modułu sterowania oświetleniem marki Bang & Olufsen.

**LINK** Funkcja używana w operacjach, w których wymagane jest naciśnięcie przycisku LINK. Aby możliwe było wykonanie następujących operacji, do listy funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję **LINK**:

1. Jeśli chcesz obsługiwać dekoder w głównym pomieszczeniu z pomieszczenia z telewizorem podłączonego do systemu BeoLink, przejdź do funkcji **LINK** na pilocie Beo4, a następnie naciśnij przycisk TV.
2. Jeśli ten sam rodzaj urządzenia znajduje się zarówno w głównym, jak i w dodatkowym pomieszczeniu w systemie BeoLink, np. jeśli chcesz mieć dostęp z pomieszczenia dodatkowego do urządzenia nagrywającego sygnał wideo zainstalowanego w głównym pomieszczeniu zamiast magnetowidu znajdującego się w pomieszczeniu dodatkowym, przejdź do funkcji **LINK** na pilocie Beo4 i naciśnij przycisk V MEM (V TAPE\*).
3. Jeśli urządzenie działające w systemie BeoLink, np. model BeoLab 3500, znajduje się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie centralne, np. model Avant lub Ouverture (opcja 4).
4. Pozwala zapewnić zgodność konfiguracji, gdy np. zestaw głośników z serii X-tra zostanie umieszczony w pomieszczeniu z telewizorem podłączonym do systemu BeoLink lub np. przystawka z serii X-tra do telewizora zostanie umieszczona w podłączonym do systemu BeoLink pomieszczeniu ze starszym modelem telewizora marki Bang & Olufsen, takim jak LX2802. Aby uaktywnić konfigurację urządzeń podłączonych do systemu BeoLink, przejdź do funkcji **LINK** na pilocie Beo4, a następnie naciśnij przycisk wyboru odpowiedniego źródła — TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE\*) lub V MEM (V TAPE\*).

**LINK-AV (połączenie audio/wideo)** Umożliwia odbieranie sygnału stereo z głównego urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen za pomocą drugiego urządzenia wideo, zazwyczaj telewizora, znajdującego się w pomieszczeniu podłączonym do systemu BeoLink. Funkcja ta jest przydatna, gdy dekoder TV jest podłączony do głównego urządzenia wideo. Dodaj ją do listy funkcji pilota Beo4, naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić opcję **LINK-AV**, a następnie naciśnij przycisk TV, aby uaktywnić funkcję.

**L-N.MUS** Służy do wyboru funkcji N.MUSIC w urządzeniu znajdującym się w pomieszczeniu podłączonym do systemu BeoLink.

**L-N.RA** Służy do wyboru funkcji N.RADIO w urządzeniu znajdującym się w pomieszczeniu podłączonym do systemu BeoLink.

**L.OPT (opcja połączenia z systemem BeoLink)** Służy do programowania konfiguracji urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach podłączonych do systemu BeoLink. Użyj funkcji **L.OPT** do zaprogramowania ustawień opcji połączenia z systemem BeoLink. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **OPTION?**.

**LOUDNSS (wzmocnienie tonów niskich i wysokich)** Służy do włączania (On) i wyłączania (Off) funkcji wzmocnienia tonów niskich i wysokich przy niskim poziomie głośności w niektórych zestawach marki Bang & Olufsen. Funkcja **LOUDNSS** jest dostępna tylko w przypadku dodania funkcji **A.SETUP** lub **V.SETUP** do listy funkcji pilota Beo4. Funkcja ta rekompensuje spadek czułości ludzkiego ucha na dźwięki o wysokiej i niskiej częstotliwości przy niskim poziomie głośności. Naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić opcję **LOUDNSS**, a następnie naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk GO w celu włączenia lub wyłączenia funkcji wzmocnienia tonów niskich i wysokich. Jeśli chcesz zachować zmiany wprowadzone w ustawieniach dźwięku, przeczytaj dodatkowe informacje zamieszczone w opisie funkcji **S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)**.

**L-PC (połączenie — komputer PC)** Służy do wyboru opcji **LINK**, a następnie **PC**.

**L-PHONO\* (połączenie — PHONO)** Służy do wyboru opcji **LINK**, a następnie **PHONO**.

**L-V.AUX (połączenie — V.AUX)** Funkcja używana w określonych sytuacjach do przesyłania sygnału z przystawki „set-top box” do pomieszczenia podłączonego do systemu BeoLink.

**L-V.TP2\* (połączenie — drugi magnetowid)** Służy do wyboru opcji **LINK**, a następnie **V.TAPE2\***.

**M**

**MIX (strony teletekstu: nakładanie)** Funkcja używana w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen do nakładania strony teletekstu na obraz telewizyjny. Włącz teletekst i naciśnij kilkakrotnie przycisk LIST, aż pojawi się opcja **MIX**, a następnie naciśnij przycisk GO.

**MOVE?** Jest to opcja dostępna w **trybie konfiguracji** pilota Beo4. Umożliwia zmianę kolejności wyświetlania „przycisków” dodatkowych na wyświetlaczu tego pilota. Uaktywnij tryb konfiguracji pilota Beo4 i wywołaj opcję **MOVE?**, po czym naciśnij przycisk GO. Spowoduje to rozpoczęcie wyświetlania „przycisków”, które można dodać. Naciśnij przycisk

GO, aby dodać pokazany na wyświetlaczu „przycisk” na początek listy „przycisków” dodatkowych wyświetlanej po naciśnięciu przycisku LIST. Można też nacisnąć np. przycisk 3, aby umieścić daną funkcję na trzecim miejscu swojej listy wszystkich „przycisków” dodatkowych.

**MX** Informuje, że wybrano tryb obsługi urządzeń **wideo** umożliwiający użycie pilota Beo4 do obsługi telewizora z serii BeoVision MX. Trybu MX należy używać także w przypadku starszych modeli telewizorów z serii BeoVision MX i innych starszych urządzeń wizyjnych marki Bang & Olufsen. Aby można było dostroić kanały w takich starszych urządzeniach i ustawić żądane numery programów, należy najpierw dodać przycisk **V.SETUP** do listy funkcji pilota Beo4.

## N

**NONE** Informuje, że w pilocie Beo4 jako tryb obsługi urządzeń **wideo** wybrano opcję **NONE**. Opcji tej należy użyć, aby zaprogramować pilota Beo4 wyłącznie do obsługi urządzeń **audio** — bez dodawania do listy funkcji jakichkolwiek opcji obsługi urządzeń **wideo**.

**N.MUSIC (Net music)** Służy do odtwarzania utworów w formacie MP3 i WMA przechowywanych na podłączonym komputerze PC. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję. Gdy na wyświetlaczu pilota jest pokazywana opcja **N.MUSIC** i trwa odtwarzanie, można zmienić odtwarzany utwór za pomocą przycisku ▲ lub ▼, zmienić listę odtwarzania za pomocą przycisku ◀ lub ▶ oraz zatrzymać i wznowić odtwarzanie za pomocą przycisków STOP i GO.

**N.RADIO (Net radio)** Umożliwia słuchanie radia internetowego za pośrednictwem podłączonego komputera PC. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję. Gdy na wyświetlaczu pilota jest pokazywana opcja **N.RADIO** i trwa odtwarzanie, można zmienić odtwarzany utwór za pomocą przycisku ▲ lub ▼, zmienić listę odtwarzania za pomocą przycisku ◀ lub ▶ oraz zatrzymać i wznowić odtwarzanie za pomocą przycisków STOP i GO.

## O

**OPTION? (programowanie opcji)** Jest to opcja dostępna w trybie konfiguracji pilota Beo4 (naciśnij przyciski Standby i LIST, a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk LIST). Umożliwia zaprogramowanie konfiguracji zestawu marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, a następnie LIST, aby wyświetlić typ programowanej opcji:

**V.OPT (opcja wideo)**

**A.OPT (opcja audio)**

**L.OPT (opcja połączenia z systemem BeoLink)**

Po wyświetleniu właściwej opcji wprowadź odpowiedni numer opcji.

## P

**PAGE (wybór strony teletekstu)** Służy do wybierania stron teletekstu w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen (wymagających zazwyczaj naciśnięcia przycisku GO TO w celu wywołania strony). Wprowadź numer żądanej strony albo użyj przycisków ▲ i ▼.

**PC** Wybierz tę opcję, aby móc używać pilota Beo4 do zmiany ustawień dźwięku odtwarzanego przez komputer PC podłączony do systemu BeoLink marki Bang & Olufsen.

**P-DVD2 (P-V.TP2\*) (obraz obok obrazu — drugie urządzenie nagrywające sygnał wideo)** Służy do wyświetlania obrazu ze źródła DVD2 (V.TAPE2\*) w prawej części ekranu.

**PHONO\* (gramofon)** Służy do włączania gramofonu marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję. Gdy na wyświetlaczu jest pokazywana opcja PHONO i trwa odtwarzanie płyty, użyj przycisku ▲ lub ▼, aby przejść do przodu lub do tyłu. Z kolei naciśnięcie przycisku STOP lub GO pozwala odpowiednio zatrzymać bądź wznowić odtwarzanie.

**PICTURE** Służy do obsługi różnych funkcji związanych z przyciskiem PICTURE w nowszych pilotach firmy Bang & Olufsen. W starszych urządzeniach wizyjnych może służyć do obsługi takich funkcji, jak sterowanie obrotową podstawą, obraz obok obrazu czy zmiana ustawień obrazu. Aby można było uzyskać dostęp do przycisku **PICTURE**, do zestawu funkcji pilota należy najpierw dodać funkcję **V.SETUP**.

**P-AND-P (obraz obok obrazu)** Służy do obsługi funkcji obraz obok obrazu w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen. Przykład: naciśnij przycisk TV, aby wyświetlić obraz telewizyjny w prawej części ekranu.

**P.MUTE (wyłączanie obrazu)** Służy do włączania i wyłączania obrazu. Posługując się przyciskiem LIST, odszukaj funkcję P.MUTE i naciśnij przycisk GO, aby wykonać operację. W niektórych telewizorach funkcja ta nie jest dostępna.

**P-PC (obraz obok obrazu — komputer PC)** Pozwala wyświetlić obraz z komputera w prawej części ekranu.

**P-V.AUX (obraz obok obrazu — V.AUX)** Pozwala wyświetlić w prawej części ekranu obraz ze źródła podłączonego do gniazda V.AUX.

**P-V.AUX2 (obraz obok obrazu — V.AUX2)** Pozwala wyświetlić w prawej części ekranu obraz ze źródła podłączonego do gniazda V.AUX2.

**P-V.TP2\* (obraz obok obrazu — drugie urządzenie nagrywające sygnał wideo)** Pozwala wyświetlić obraz ze źródła V.TAPE2\* w prawej części ekranu.

## R

**RADIO** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu

przycisku RADIO na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do odbiornika radiowego marki Bang & Olufsen.

**RANDOM (odtworzenie losowe)** Służy do włączania funkcji odtwarzania losowego w nowszych modelach odtwarzaczy CD marki Bang & Olufsen. Kiedy na wyświetlaczu jest pokazywana opcja **RANDOM**, naciśnij przycisk GO, aby włączyć tę funkcję.

**RECLOCK (blokada nagrywania)** Do wykorzystania w przyszłości.

**RECORD2 (nagrywanie na A.MEM2/A.TAPE2\* lub DVD2/V.TAPE2\*)** Ten „przycisk” należy dodać, jeśli do urządzenia wizyjnego podłączono drugie urządzenie do nagrywania sygnału **wideo**. Przycisk rozpoczyna nagrywanie na drugim urządzeniu do nagrywania sygnału audio lub **wideo** marki Bang & Olufsen. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij dwukrotnie przycisk GO.

**REMOVE?** Pojawia się po uaktywnieniu trybu konfiguracji pilota Beo4. Umożliwia usuwanie „przycisków” dodatkowych z wyświetlacza pilota Beo4. Przejdź do trybu konfiguracji pilota Beo4 i wywołaj opcję **REMOVE?**. Następnie naciśnij przycisk GO i rozpocznij przeglądanie listy „przycisków” dodatkowych. Aby usunąć dany „przycisk” dodatkowy, naciśnij przycisk GO.

**REPEAT (odtworzenie ciągłe)** Służy do włączania funkcji odtwarzania ciągłego w nowszych modelach odtwarzaczy CD marki Bang & Olufsen. Kiedy na wyświetlaczu jest pokazywana opcja **REPEAT**, naciśnij przycisk GO, aby włączyć tę funkcję.

**RESET** Służy do przywracania pierwotnych ustawień obrazu lub dźwięku. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

**RETURN (powrót do początku nagrania)** Służy do obsługi funkcji powrotu do początku nagrania w niektórych magnetofonach marki Bang & Olufsen. Aby powrócić do początku nagrania, naciśnij przycisk GO.

**REVEAL (wyświetlanie ukrytego teletekstu)** Służy do wyświetlania ukrytych informacji na stronach teletekstu w telewizorach marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

## S

**SAT\* (programy satelitarne)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku SAT\* na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą dotyczyły programów satelitarnych w zestawie urządzeń marki Bang & Olufsen.

**SELECT** Służy do programowania kolejności odtwarzania płyt CD w zestawie BeoSound 9000.

**SETUP** Służy do konfigurowania modułu sterowania oświetleniem LC 2.

**SHIFT** Służy do obsługi określonych funkcji związanych z pracą przystawki „set-top box”

w pomieszczeniu podłączonym do systemu BeoLink. Wyświetlenia przycisku **SHIFT** mogą wymagać również niektóre inne funkcje.

**SP.DEMO (prezentacja głośników)** Służy do demonstracji działania głośników w danym zestawie. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

**SOUND (dźwięk mono/stereo lub język)** Służy do zmiany typów dźwięku (mono/stereo/język) dostępnych dla programu radiowego, telewizyjnego lub programu telewizji cyfrowej albo do przełączania ścieżek dźwiękowych na kasecie wideo. Naciśnij kilkakrotnie przycisk GO, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

**SPEAKER (głośniki)** Służy do określania liczby głośników podłączonych do zestawu marki Bang & Olufsen obsługującego dźwięk wielokanałowy (Surround Sound). Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny (od 1 do 5), aby wybrać liczbę głośników. Gdy wyświetlana jest opcja **SPEAKER**, przyciski **▲**, **▼**, **◀** i **▶** pozwalają zmienić względne natężenie dźwięku w poszczególnych kanałach.

**SRC.OPT (opcja źródła sygnału)** Do wykorzystania w przyszłości.

**S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)** Służy do zachowywania zmian w ustawieniach dźwięku. Funkcja **S.STORE** jest dostępna tylko, jeśli do listy funkcji pilota Beo4 dodano opcję **V.SETUP** lub **A.SETUP**.

**STAND** Służy do obracania niektórych urządzeń wizyjnych marki Bang & Olufsen na ich podstawie. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby obrócić podstawę, lub wprowadź zaprogramowaną pozycję podstawy.

**STORE** Służy do zachowywania zmian w ustawieniach programów telewizyjnych/ obrazu (patrz przycisk **V.SETUP**) i ulubionych stron teletekstu (stron dodanych do pamięci). Ponadto służy do zachowywania konfiguracji modułu sterowania oświetleniem marki Bang & Olufsen (patrz przycisk **LIGHT**). Aby zachować ustawienia, naciśnij przycisk GO, wprowadź żądany numer i ponownie naciśnij przycisk GO.

**SUBCODE (podstrony teletekstu)** Służy do obsługi funkcji podstrony teletekstu w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen.

## T

**TEXT (teletekst)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku TEXT na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą dotyczyły funkcji teletekstu (jeśli jest ona dostępna) w oglądanym w danej chwili programie telewizyjnym.

**TRACK** Służy do wybierania ścieżek z płyt CD w zestawie BeoSound 9000.

**TRACKNG (regulacja ścieżki)** Służy do szybkiego regulowania ścieżki podczas odtwarzania kasyety wideo.

**TREBLE** Służy do regulacji nasycenia wysokich tonów w wybranych zestawach marki Bang & Olufsen. Funkcja **TREBLE** jest dostępna tylko, jeśli do listy funkcji pilota Beo4 dodano przycisk **A.SETUP** lub **V.SETUP**. Do regulacji nasycenia wysokich tonów należy użyć przycisków **▲** i **▼**. Informacje o zachowywaniu wprowadzonych zmian zamieszczono w opisie funkcji **S.STORE (zachowywanie ustawień dźwięku)**.

**TUNE (dostrajanie stacji)** Służy do dostrajania stacji w niektórych telewizorach marki Bang & Olufsen. Funkcja **TUNE** jest dostępna tylko, jeśli do listy funkcji pilota Beo4 dodano przycisk **V.SETUP**.

**TURN** Służy do odwracania kasyety w niektórych magnetofonach marki Bang & Olufsen w celu rozpoczęcia odtwarzania nagrań z drugiej strony kasyety. W niektórych magnetowidach marki Bang & Olufsen funkcja **TURN** jest używana także do wybierania sygnału z kamery wideo w trybie wstrzymania nagrywania. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

**TV** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku TV na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do telewizora marki Bang & Olufsen.

## U

**UPDATE (aktualizacja teletekstu)** Służy do obsługi funkcji aktualizacji teletekstu w telewizorach marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję. Powtórz tę czynność, aby wyświetlić uaktualnioną stronę.

## V

**V.AUX (dodatkowe źródło sygnału wideo)** Służy do włączania dodatkowego sprzętu wideo podłączonego do urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

**V.AUX2 (drugie dodatkowe źródło sygnału wideo)** Służy do włączania dodatkowego sprzętu wideo podłączonego do urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen i zarejestrowanego jako źródło V.AUX2.

**VIDEO?** For selecting a dedicated **Video** product setup for Beo4. Product setups **VIDEO1**, **VIDEO2** and **VIDEO3** are available.

**VIDEO1** Służy do wyboru trybu obsługi danego urządzenia **wideo** za pomocą pilota Beo4. Tryb **VIDEO1** pozwala obsługiwać m.in. urządzenia BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 z ekranem 32-calowym, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 i wcześniejsze modele telewizorów z serii BeoVision MX.

**VIDEO2** Służy do wyboru trybu obsługi danego urządzenia **wideo** za pomocą pilota Beo4. Tryb **VIDEO2** pozwala obsługiwać m.in. urządzenia

BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link oraz BeoCenter 1.

**VIDEO3** Służy do wyboru trybu obsługi danego urządzenia **wideo** za pomocą pilota Beo4. Tryb **VIDEO3** pozwala obsługiwać m.in. urządzenia wizyjne przeznaczone na rynek amerykański i tajwański.

**V.MEM (V.TAPE\*) (urządzenie do nagrywania sygnału wideo)** Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku V MEM (V TAPE\*) na pilocie Beo4. Wszelkie polecenia wysyłane z pilota Beo4 będą kierowane do urządzenia marki Bang & Olufsen nagrywającego sygnał wideo.

**V.OPT (opcja wideo)** Służy do programowania konfiguracji urządzeń wideo. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **OPTION?**.

**V.SETUP (konfiguracja urządzeń wideo)**

Zapewnia dostęp do listy „przycisków” dodatkowych wymaganych do konfiguracji niektórych urządzeń wideo marki Bang & Olufsen:

**TUNE** Służy do dostrajania stacji. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **TUNE**.

**PICTURE** Służy do ustawiania obrazu.

Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **PICTURE**.

**STORE** Służy do zachowywania zmian lub ustawionych parametrów. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **STORE**.

**CLEAR** (usuwanie numerów programów). Służy do usuwania numerów programów. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **CLEAR**.

**BASS** Regulacja nasycenia niskich tonów. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **BASS**.

**TREBLE** Regulacja nasycenia wysokich tonów. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **TREBLE**.

**LOUDNSS** (wzmocnienie tonów niskich i wysokich). Służy do włączania i wyłączania funkcji wzmacniania tonów niskich i wysokich przy niskim poziomie głośności. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **LOUDNSS**.

**S.STORE** (zachowywanie ustawień dźwięku). Służy do zachowywania zmian w ustawieniach dźwięku. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w opisie funkcji **S.STORE**.

**V.TAPE2\* (magnetowid 2)** Służy do włączania drugiego magnetowidu podłączonego do urządzenia wizyjnego marki Bang & Olufsen. Naciśnij przycisk GO, aby uaktywnić tę funkcję.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.