

# Beo4

Popis špeciálnych “tlačidiel”  
diaľkového ovládača

**POZNÁMKA "Tlačidlá" označené hviezdíčkou (\*) platia len pre predchádzajúce verzie diaľkového ovládača Beo4.**

## A

**A. AUX (prídavný audio zdroj)** Zapnutie ľubovoľného prídavného zariadenia pripojeného v audiosystéme Bang & Olufsen.

**ADD?** Objaví sa ako možnosť **režimu nastavenia** diaľkového ovládača Beo4. Umožňuje pridať špeciálne "tlačidlá" na displej diaľkového ovládača Beo4. Aktivujte **režim nastavenia** diaľkového ovládača Beo4 a vyvolajte položku **ADD?**, stlačte tlačidlo GO a začnite prechádzať "tlačidlá", ktoré môžete pridať – stlačením tlačidla GO pridáte aktuálne zobrazené "tlačidlo", ktoré sa po stlačení tlačidla LIST zobrazí ako prvé špeciálne "tlačidlo"; alebo stlačte napríklad číselné tlačidlo 3, ak chcete "tlačidlo" umiestniť v zozname špeciálnych "tlačidiel" na 3. polohu.

**A-DVD2 (A-V.TP2\*) (videorekordér AV 2)** Na voľbu možnosti AV a potom DVD2 (V.TAPE2\*).

**A.MEM (A.TAPE\*) (audiorekordér)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla A MEM (A TAPE\*) na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude smerovaná do audiorekordéra Bang & Olufsen.

**A.MEM2 (A.TAPE2\*) (audiorekordér 2)** Na zapínanie druhého audiorekordéra pripojeného k audiosystému Bang & Olufsen.

**A-N.MUS (hudba AV Net)** Na voľbu možnosti AV a potom N.MUSIC.

**A.OPT (doplnok pre audio)** Na programovanie nastavenia audiosystémov. Viac informácií nájdete v popise položky **OPTION?**.

**A.SETUP (nastavenie pre audio)** Umožňuje prístup k zoznamu špeciálnych "tlačidiel" na nastavenie zvuku určitých audiosystémov Bang & Olufsen. Pridanie možnosti **A.SETUP** sprístupní nasledujúce „tlačidlá“ na nastavenie zvuku:

**BASS** – upravuje úroveň hĺbok audiosystému.

**TREBLE** – upravuje úroveň výšok audiosystému.

**LOUDNSS (hlasitosť)** – zapína a vypína funkciu Loudness. Viac informácií nájdete v popise možnosti **LOUDNSS**.

**S.STORE (uloženie nastavenia zvuku)** – slúži na ukladanie nastavenia zvuku. Viac informácií nájdete v popise možnosti **S.STORE**.

**A.TAPE\* (magnetofón)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla A TAPE\* na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná do magnetofónu Bang & Olufsen.

**A.TAPE2\* (magnetofón 2)** Na zapínanie druhého magnetofónu pripojeného k audiosystému Bang & Olufsen.

**AUDIO?** Zvolí na diaľkovom ovládači Beo4 nastavenie **Audio** produktu. Product setups **AUDIO1** and **AUDIO2** are available.

**AUDIO1** Zvolí na diaľkovom ovládači Beo4 nastavenie **Audio** produktu. **AUDIO1** supports all Bang & Olufsen audio systems other than BeoSound 9000.

**AUDIO2** Zvolí na diaľkovom ovládači Beo4 nastavenie **Audio** produktu. Nastavenie **AUDIO2** podporuje systém BeoSound 9000.

**AV** Znamená, že funkcia audio/video je aktívna, napríklad sa prenáša zvuk televízora do reproduktorov pripojených k audiosystému a naopak. Toto platí len pre prípady, keď sú vaše audio- a videosystémy vzájomne prepojené.

**AVANT** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoVision Avant.

**AVANTUS** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre americkú verziu systému BeoVision Avant.

**A-V.AUX (AV V.AUX)** Na voľbu možnosti AV a potom V.AUX.

**AV-N.RA (rádio AV Net)** Na voľbu možnosti AV a potom N.RADIO.

**AV-PC (AV PC)** Na voľbu možnosti AV a potom PC.

**A-V.TP2\* (videorekordér AV 2)** Na voľbu možnosti AV a potom V.TAPE2\*.

**AV5** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoCenter AV5.

**AV9000** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoSystem AV9000.

## B

**BASIC** Označuje nastavenie produktu **Audio** na diaľkovom ovládači Beo4 pre všetky audiosystémy Bang & Olufsen okrem systému BeoSound 9000.

**BASS** Slúži na nastavenie úrovne hĺbok pre určité systémy Bang & Olufsen. Ak chcete mať k možnosti **BASS** prístup, pridajte podľa vašich potrieb buď možnosť **A.SETUP**, alebo **V.SETUP**. Ak chcete nastavenie zvuku uložiť, potrebné informácie nájdete v popise možnosti **S.STORE (uloženie nastavenia zvuku)**.

**BATTERY** Znamená, že je potrebné vymeniť batérie v diaľkovom ovládači Beo4.

**BC1** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoCenter 1.

**BS9000** Znamená, že nastavenie **Audio** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoSound 9000.

**BV1** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoVision 1.

## C

**CAMERA (CAMCORD\*) (videokamera)** Slúži na voľbu vstupu videokamery na videosystémoch Bang & Olufsen.

**CD (prehrávač CD)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla CD na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude smerovaná do prehrávača CD Bang & Olufsen.

**CD2\* (prehrávač CD 2)** Slúži na zapnutie druhého prehrávača CD v určitých audiosystémoch Bang & Olufsen.

**CDV (prehrávač kompaktných videodiskov)** Slúži na zapnutie prehrávača kompaktných videodiskov pripojeného k videosystému Bang & Olufsen.

**CLEAR** Zmaže čísla programov v aktuálnych modeloch televíznych prijímačov Bang & Olufsen.

Ak chcete k možnosti **CLEAR** získať prístup, najskôr musíte pridať možnosť **V.SETUP**.

**CLOCK** Zobrazí čas na určitých produktoch Bang & Olufsen. Viac informácií nájdete v príručke daného produktu.

**CONFIG?** Slúži na naprogramovanie nastavenia vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač Beo4. K dispozícii sú nastavenia pre audio a videozariadenia.

**COUNTER (poloha podľa počítadla)** Umožňuje nájsť pomocou počítadla určitú polohu na videokazete. Opakovaným stlačením tlačidla LIST zobrazíte možnosť **COUNTER** a pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovanú polohu podľa počítadla.

## D

**DOORCAM\* (kamera dverí)** Pre špeciálne aplikácie Bang & Olufsen.

**DTV (SAT\*) (digitálny televízny prijímač)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla DTV (SAT\*) na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná na digitálny televízor Bang & Olufsen.

**DVD (digitálny univerzálny disk)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla DVD na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná do prehrávača DVD.

**DVD2 (V.TAPE2\*) (druhý prehrávač DVD alebo videorekordér)** Slúži na zapnutie druhého videorekordéra pripojeného k videosystému Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

## E

**EDIT** Slúži na prehrávanie naprogramovaných skladieb na disku CD v systéme BeoSound 9000.

**F**

**FORMAT (formát obrazu)** Služi na optimalizáciu formátu obrazu na videosystéme Bang & Olufsen s podporou širokouhlého obrazu. Viac informácií nájdete v príslušnej príručke.

**I**

**INDEX (stránka s obsahom teletextu)** Vyvolá stránku s obsahom teletextu (str. 100). Pridajte možnosť **INDEX** do zoznamu funkcií diaľkového ovládača Beo4. Teletext sa dá aktivovať stlačením tlačidla TEXT alebo tak, že opakovaným stlačením tlačidla LIST zobrazíte možnosť **INDEX** a stlačením tlačidla GO vyvoláte požadovanú stranu.

**L**

**LAMP (ovládanie svetiel)** Služi na zapnutie určitého svetidla v rámci zostavy svetidiel – vyžaduje inštaláciu jednotky Bang & Olufsen na ovládanie svetiel. Stlačením tlačidla LIST zobrazte možnosť **LAMP**, pridajte "tlačidlo", ak nie je dostupné, a potom zadajte číslo príslušného svetidla (1 – 9).

**LARGE (teletext: veľký)** Služi na zväčšenie teletextu na určitých televíznych prijímačoch Bang & Olufsen. Zobrazte teletext a opakovaným stlačením tlačidla LIST zobrazte možnosť **LARGE** a tlačidlom GO zväčšíte časť strany. Tlačidlom GO zväčšíte druhú časť strany a opätovným stlačením tlačidla GO obnovíte normálnu veľkosť stránok teletextu.

**L-DVD2 (spojenie s druhým prehrávačom DVD alebo videorekordérom)** Služi na voľbu možnosti **LINK** a potom **DVD2**.

**LIGHT (ovládanie svetiel)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla LIGHT na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná na ovládač svetidiel Bang & Olufsen.

**LINK** Je nutné použiť v situáciách, kedy je štandardne vyžadované použitie "tlačidla" **LINK**. "Tlačidlo" **LINK** pridajte do zoznamu "tlačidiel" v diaľkovom ovládači Beo4, ak chcete vykonať nasledujúce operácie:

1. Ak chcete, aby bol k dekodéru v hlavnej miestnosti prístup z miestnosti s videopripojením, zobrazte na displeji diaľkového ovládača Beo4 možnosť **LINK** a potom stlačte tlačidlo TV.
2. Ak je rovnaký zdroj dostupný v pripojenej miestnosti i v hlavnej miestnosti, ak je napríklad v pripojenej miestnosti požadovaný prístup k videorekordéru v hlavnej miestnosti, a nie k videorekordéru v pripojenej miestnosti, zobrazte na displeji diaľkového ovládača Beo4 možnosť **LINK** a potom stlačte tlačidlo V MEM (V TAPE\*).

3. Ak je produkt v pripojenej miestnosti, napríklad BeoLab 3500, umiestnený do rovnakej miestnosti ako produkt hlavnej miestnosti, napríklad Avant a Ouverture (doplnok 4).

4. Pre kompatibilné zostavy, keď je napríklad súprava reproduktorov X-tra umiestená do pripojenej miestnosti spoločne s televízorom alebo keď je napríklad televízor X-tra umiestnený v pripojenej miestnosti so starým televíznym prijímačom Bang & Olufsen, napríklad LX2802. Ak chcete aktivovať akékoľvek nastavenie pripojenia, zobrazte na displeji diaľkového ovládača Beo4 možnosť **LINK** a potom stlačte tlačidlo požadovaného zdroja – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE\*), V MEM (V TAPE\*).

**LINK-AV (pripojenie audio/video)** Služi na získanie stereofónneho signálu z hlavného videosystému Bang & Olufsen v pripojenej miestnosti so sekundárnym videozdrojom, zvyčajne s televízorom. Táto funkcia je užitočná, keď je televízny dekodér pripojený k hlavnému videosystému. Pridajte ju do zoznamu funkcií diaľkového ovládača Beo4, stlačením tlačidla LIST zobrazte možnosť **LINK-AV** a potom stlačte tlačidlo TV.

**L-N.MUS** Na voľbu možnosti N.MUSIC v preporejnej miestnosti.

**L-N.RA** Na voľbu možnosti N.RADIO v preporejnej miestnosti.

**L.OPT (prepojený systém)** Na naprogramovanie systémového nastavenia produktov v pripojenej miestnosti. Možnosť **L.OPT** použite na naprogramovanie prepojeného systému. Viac informácií nájdete v popise možnosti **OPTION?**.

**LOUDNSS (Loudness)** Služi na zapnutie a vypnutie funkcie Loudness v niektorých systémoch Bang & Olufsen. Možnosť **LOUDNSS** je dostupná, len ak ste pridali možnosť **A.SETUP** alebo **V.SETUP**. Funkcia Loudness kompenzuje zníženú citlivosť ľudského ucha pri vnímaní vysokých a hlbokých tónov s nízkou hlasitosťou. Stlačením tlačidla LIST zobrazte možnosť **LOUDNSS** a opakovaným stlačením tlačidla GO funkciu Loudness zapnete alebo vypnete. Ak chcete nastavenie uložiť, požadované informácie nájdete v popise možnosti **S.STORE (uloženie nastavenia zvuku)**.

**L-PC (pripojenie počítača)** Služi na voľbu možnosti **LINK** a potom **PC**.

**L-PHONO\* (pripojenie gramofónu)** Služi na voľbu možnosti **LINK** a potom **PHONO**.

**L-V.AUX (pripojenie V.AUX)** Používa sa na distribúciu signálu zariadenia Set-top Box do pripojenej miestnosti.

**L-V.TP2\* (pripojenie videorekordéra 2)** Služi na voľbu možnosti **LINK** a potom **V.TAPE2\***.

**M**

**MIX (teletext: zmiešaný)** Táto možnosť sa dá použiť na niektorých televízoroch Bang & Olufsen na nastavenie prekrytia stránky teletextu cez televízny obraz. Aktivujte teletext, opakovaným stlačením tlačidla LIST zobrazte položku **MIX** a potom stlačte tlačidlo GO.

**MOVE?** Zobrazí sa ako možnosť **režim nastavenia** diaľkového ovládača Beo4. Služi na zmenu poradia špeciálnych "tlačidiel", v ktorom sa zobrazujú na displeji diaľkového ovládača Beo4. Aktivujte režim nastavenia diaľkového ovládača Beo4 a vyvolajte položku **MOVE?**, stlačte tlačidlo GO a začnite prechádzať "tlačidlá", ktoré môžete presunúť – stlačením tlačidla GO presuňte aktuálne zobrazené "tlačidlo", ktoré sa po stlačení tlačidla LIST zobrazí ako prvé špeciálne "tlačidlo" alebo stlačte napríklad číselné tlačidlo 3, ak chcete "tlačidlo" umiestniť v zozname špeciálnych "tlačidiel" na 3. polohe.

**MX** Znamená, že nastavenie **Video** produktu na diaľkovom ovládači Beo4 je vyhradené pre systém BeoVision MX.

Nastavenie pre systém MX použite i pre staršie verzie televíznych prijímačov BeoVision MX a iné staršie videosystémy Bang & Olufsen. Ak chcete tieto staršie systémy naladiť a prednastaviť, najskôr pridajte možnosť **V.SETUP**.

**N**

**NONE** Znamená, že možnosť **Video** produktu je na diaľkovom ovládači Beo4 nastavená na **NONE** (žiadne). Používa sa na programovanie diaľkového ovládača Beo4 len s nastavením **Audio** produktu – bez toho, aby ste do zoznamu zahrnuli akúkoľvek videofunkciu.

**N.MUSIC (hudba po sieti)** Služi na prehrávanie súborov formátu mp3 a wma uložených na pripojenom počítači. To dosiahnete stlačením tlačidla GO. Ak je zobrazená možnosť **N.MUSIC** a prehráva sa skladba, tlačidlo ▲ alebo ▼ môžete použiť na prechádzanie skladieb; alebo je možné použiť tlačidlo ◀ alebo ▶ na zmenu zoznamu skladieb a tlačidlo STOP a GO môžete použiť na pozastavenie a obnovenie prehrávania.

**N.RADIO (sieťové rádio)** Umožňuje prístup k internetovému rádiu prostredníctvom pripojeného počítača. To dosiahnete stlačením tlačidla GO. Ak je zobrazená možnosť **N.RADIO** a prehráva sa skladba, tlačidlo ▲ alebo ▼ môžete použiť na prechádzanie skladieb; alebo je možné použiť tlačidlo ◀ alebo ▶ na zmenu zoznamu skladieb a tlačidlo STOP a GO môžete použiť na pozastavenie a obnovenie prehrávania.

**O**

**OPTION? (programovanie systémov)** Táto možnosť sa objaví pri aktivácii režimu nastavenia diaľkového ovládača Beo4 (stlačte tlačidlo pohotovostného režimu a tlačidlo LIST a potom opakovane stlačte tlačidlo LIST). Umožňuje naprogramovať nastavenie systému Bang & Olufsen. Stlačte tlačidlo GO, potom tlačidlom LIST zobrazte požadovaný typ programovania systémov:

**V.OPT (videosystém)**

**A.OPT (doplnok pre audio)**

**L.OPT (prepojený systém)**

Keď sa zobrazí požadovaná možnosť, zadajte číslo príslušnej možnosti. Popis špeciálnych "tlačidiel" diaľkového ovládača Beo4

**P**

**PAGE (voľba stránky teletextu)** Slúži na voľbu teletextových strán na určitých televíznych prijímačoch Bang & Olufsen (kde sa zvyčajne pri aktivácii vyžaduje stlačenie tlačidla GO TO). Zadajte číslo strany, ktorú si želáte, alebo stlačte ▲ alebo ▼.

**PC** Možnosť **PC** vyberte, ak chcete diaľkový ovládač Beo4 použiť na úpravu zvuku z osobného počítača pripojeného k systému Bang & Olufsen BeoLink.

**P-DVD2 (P-V.TP2\*) (videorekordér 2 s funkciou dvoch obrazov)** Na zobrazenie signálu DVD2 (V.TAPE2\*) na obrazovke vpravo.

**PHONO\* (gramofón)** Na zapínanie gramofónu Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO. Keď je možnosť PHONO zobrazená na prehráva sa platňa, tlačidlom ▲ alebo ▼ môžete prechádzať skladby alebo môžete stlačiť tlačidlo STOP a GO a pozastaviť a obnoviť prehrávanie.

**PICTURE** Na obsluhu rôznych funkcií súvisiacich s tlačidlom PICTURE na iných aktuálnych diaľkových ovládačoch Bang & Olufsen. V prípade starších videosystémov sa táto možnosť môže vzťahovať na funkcie na obsluhu podstavca so servopohonom, funkcie dvoch obrazov a tiež funkcie nastavenia obrazu. Ak chcete mať k možnosti **PICTURE** prístup, pridajte možnosť **V.SETUP**.

**P-AND-P (dva obrazy)** Slúži na obsluhu funkcie dvoch obrazov na niektorých televíznych prijímačoch Bang & Olufsen. Napríklad stlačte tlačidlo TV, ak chcete aktivovať signál zdrojového televízora na obrazovke vpravo.

**P.MUTE (vypnutie obrazu)** Switches the picture on or off. Press LIST repeatedly to select P.MUTE and press GO to change the setting. Not available on some televisions.

**P-PC (dva obrazy – jeden z počítača)** Na zobrazenie signálu z počítača na obrazovke vpravo.

**P-V.AUX (dva obrazy – jeden zo vstupu V.AUX)** Na zobrazenie signálu zdroja pripojeného ku konektoru V.AUX na obrazovke vpravo.

**P-V.AUX2 (dva obrazy – vstup V.AUX2)** Na zobrazenie signálu zdroja zaregistrovaného ako zdroj V.AUX2 na obrazovke vpravo.

**P-V.TP2\* (dva obrazy - vstup pre videorekordér 2)** Na zobrazenie signálu V.TAPE2 na obrazovke vpravo.

**R**

**RADIO** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla RADIO na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná do rádia Bang & Olufsen.

**RANDOM (náhodné prehrávanie)** Slúži na zapnutie funkcie náhodného prehrávania aktuálnych prehrávačov CD Bang & Olufsen. Zobrazte možnosť **RANDOM** na displeji a stlačte tlačidlo GO.

**RECLOCK (záмок nahrávania)** Na ďalšie použitie.

**RECORD2 (nahrávanie A.MEM2/IA.TAPE2\* alebo DVD2/IV.TAPE2\*)** Túto možnosť pridajte, ak do videosystému pripájate druhý videorekordér. Spustí nahrávanie na druhý audio- alebo videorekordér Bang & Olufsen. To dosiahnete tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo GO.

**REMOVE?** Objaví sa ako možnosť režimu nastavenia diaľkového ovládača Beo4. Umožňuje odobrať špeciálne "tlačidlá" z displeja diaľkového ovládača Beo4. Aktivujte režim nastavenia diaľkového ovládača Beo4 a zobrazte položku **REMOVE?**, stlačte tlačidlo GO a začnite prechádzať "tlačidlá". Tlačidlom GO odoberte aktuálne zobrazené "tlačidlo".

**REPEAT (opakované prehrávanie)** Slúži na zapnutie funkcie opakovaného prehrávania aktuálnych prehrávačov CD Bang & Olufsen. Zobrazte možnosť **REPEAT** na displeji a stlačte tlačidlo GO.

**RESET** Slúži na obnovenie východiskového nastavenia zvuku a obrazu. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

**RETURN (začiatok záznamu)** Slúži na obsluhu funkcie návratu na začiatok záznamu, ktorú podporujú niektoré magnetofóny Bang & Olufsen. Ak chcete pásku pretočiť na začiatok záznamu, stlačte tlačidlo GO.

**REVEAL (skrytý teletext)** Slúži na zobrazenie skrytých teletextových informácií na televíznych prijímačoch Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

**S**

**SAT\* (satelit)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla SAT\* na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá na diaľkovom ovládači Beo4 prebehne, bude smerovaná na satelitné programy prijímača Bang & Olufsen.

**SELECT** Táto možnosť sa používa na naprogramovanie viacerých kompaktných diskov na prehrávanie pomocou systému BeoSound 9000.

**SETUP** Slúži na nastavenie ovládača svetiel LC 2.

**SHIFT** Slúži na vykonávanie niektorých funkcií súvisiacich s použitím zariadenia Set-Top Box v prepojenej miestnosti. Niektoré funkcie môžu vyžadovať, aby ste možnosť **SHIFT** najskôr zobrazili.

**SP.DEMO (ukážka reproduktorov)** Slúži na spustenie nahrávky, ktorá vám predvedie schopnosti daného systému. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

**SOUND (monofónny/stereofónny zvuk/jazyk)** Slúži na prepínanie medzi rôznymi druhmi zvukového signálu (monofónny/stereofónny/jazyk), ktoré sú aktuálne dostupné v rámci programu prenášaného rádiom, analógovým a digitálnym televízorom; túto možnosť je tiež možné použiť na prepínanie zvukových stóp na videokazete. To dosiahnete opakovaným stlačením tlačidla GO.

**SPEAKER (reproduktory)** Slúžia na voľbu požadovaného počtu reproduktorov – v systémoch Bang & Olufsen s priestorovým zvukom. To dosiahnete stlačením tlačidiel 1 – 5. Zobrazte na displeji možnosť **SPEAKER** a stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ upravte vyváženie reproduktorov.

**SRC.OPT (pripojenie zdroja)** Na ďalšie použitie.

**S.STORE (uložiť nastavenie zvuku)** Slúži na uloženie nastavenia zvuku. Možnosť **S.STORE** je dostupná, len ak bola pridaná možnosť **V.SETUP** alebo **A.SETUP**.

**STAND** Slúži na otočenie niektorých videosystémov Bang & Olufsen umiestnených na podstavcoch so servopohonom. To dosiahnete stlačením tlačidla ◀ alebo ▶, prípadne môžete zadať predvoľbu nastavenia podstavca.

**STORE** Slúži na uloženie nastavenia televíznych programov/obrazu (pozrite popis možnosti **V.SETUP**) a obľúbených stránok teletextu (pamäťových stránok). Na ukladanie nastavenia svetidiel Bang & Olufsen (pozrite popis možnosti **LIGHT**). To dosiahnete stlačením tlačidla GO, zadaním príslušného čísla a opätovným stlačením tlačidla GO.

**SUBCODE (teletextový subkód)** Slúži na obsluhu funkcie teletextového subkódu na niektorých televízoroch Bang & Olufsen.

- T**
- TEXT (teletext)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla TEXT na diaľkovom ovládači Beo4. Všetky operácie, ktoré prebehnú na diaľkovom ovládači Beo4, budú smerované na funkcie teletextu (ak je teletext k dispozícii) aktuálne sledovaného televízneho programu.
- TRACK** Slúži na voľbu jednotlivých skladieb na diskoch CD v systéme BeoSound 9000.
- TRACKNG (nastavenie hláv)** Slúži na jemné nastavenie pre aktuálne prehrávanú videokazetu.
- TREBLE** Slúži na nastavenie výšok pre niektoré systémy Bang & Olufsen. Možnosť **TREBLE** je dostupná, len ak ste pridali možnosť **A.SETUP** alebo **V.SETUP**. Nastavenie vykonajte tlačidlom ▲ alebo ▼. Ak chcete upravené nastavenie uložiť, pozrite popis možnosti **S.STORE (uložiť nastavenie zvuku)**.
- TUNE (ladenie staníc)** Slúži na naladenie staníc na niektorých televízoroch Bang & Olufsen. Možnosť **TUNE** je dostupná, len ak bola pridaná možnosť **V.SETUP**.
- TURN** Slúži na otočenie strany kaziet v niektorých kazetových magnetofónoch Bang & Olufsen. Na niektorých videorekordéroch Bang & Olufsen sa možnosť **TURN** používa aj na voľbu vstupu videokamery v režime pozastavenia nahrávania. To dosiahnete stlačením tlačidla GO
- TV** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla TV na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude smerovaná do televízora Bang & Olufsen.
- U**
- UPDATE (aktualizácia teletextu)** Slúži na aktualizáciu teletextu na televíznych prijímačoch Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO. Operáciu zopakujte, ak chcete zobrazit stránku, obsah ktorej bol aktualizovaný.
- V**
- V.AUX (prídavný videozdroj)** Na zapnutie ľubovoľného prídavného videozariadenia pripojeného do videosystému Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.
- V.AUX2 (druhý prídavný videozdroj)** Na zapnutie prídavného videozariadenia pripojeného do videosystému Bang & Olufsen a zaregistrovaného ako zariadenie V.AUX2.
- VIDEO?** Slúži na voľbu nastavenia **Video** vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač Beo4. K dispozícii sú nastavenia produktov **VIDEO1**, **VIDEO2** a **VIDEO3**.
- VIDEO1** Slúži na voľbu nastavenia **Video** vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač Beo4. Možnosť **VIDEO1** podporuje napríklad tieto produkty: BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (obrazovka 81 cm), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 a staršie modely BeoVision MX.
- VIDEO2** Slúži na voľbu nastavenia **Video** vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač Beo4. Možnosť **VIDEO2** napríklad podporuje produkt BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link a BeoCenter 1.
- VIDEO3** Slúži na voľbu nastavenia **Video** vyhradeného produktu pre diaľkový ovládač Beo4. Možnosť **VIDEO3** napríklad podporuje produkty určené pre americký a tchajwanský trh.
- V.MEM (V.TAPE\*) (audiorekordér)** Objaví sa na displeji po stlačení tlačidla V MEM (V TAPE\*) na diaľkovom ovládači Beo4. Každá operácia, ktorá prebehne na diaľkovom ovládači Beo4, bude smerovaná do videorekordéra Bang & Olufsen.
- V.OPT (videosystém)** Na programovanie nastavenia videosystémov. Viac informácií nájdete v popise možnosti **OPTION?**.
- V.SETUP (nastavenie pre video)** Umožňuje prístup k zoznamu špeciálnych "tlačidiel" na nastavenie určitých videosystémov Bang & Olufsen:
- TUNE** Slúži na naladenie staníc. Viac informácií nájdete v popise možnosti **TUNE**.
- PICTURE** Slúži na úpravu obrazu. Viac informácií nájdete v popise možnosti **PICTURE**.
- STORE** Slúži na uloženie upraveného nastavenia alebo prednastavenej hodnoty. Viac informácií nájdete v popise možnosti **STORE**.
- CLEAR** (zmazať čísla programov) Slúži na mazanie čísel programov. Viac informácií nájdete v popise možnosti **CLEAR**.
- BASS** Slúži na úpravu hĺbok. Viac informácií nájdete v popise možnosti **BASS**.
- TREBLE** Slúži na úpravu výšok. Viac informácií nájdete v popise možnosti **TREBLE**.
- LOUDNSS** (zosilnenie) Úprava zvuku – zapína a vypína funkciu Loudness. Viac informácií nájdete v popise možnosti **LOUDNSS**.
- S.STORE** (uložiť nastavenie zvuku) Slúži na uloženie nastavenia zvuku. Viac informácií nájdete v popise možnosti **S.STORE**.
- V.TAPE2\* (videorekordér 2)** Na zapínanie druhého videorekordéra pripojeného k videosystému Bang & Olufsen. To dosiahnete stlačením tlačidla GO.

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia sa môžu bez upozornenia zmeniť.