

Beo4

Leksikon dodatnih gumbov

OPOMBA! Gumbi, ki so označeni z *, se uporabljajo samo pri starejših različicah daljinskih upravljalnikov Beo4.

A

A.AUX (pomožni avdiovir) za prižiganje kakršnekoli dodatne opreme, ki je priključena na Bang & Olufsen avdiosistem.

ADD? pojavlja se kot možnost pri **nastavljanju** Beo4. Omogoča dodajanje gumbov na prikazovalnik Beo4. Aktivirajte **nastavljanje** Beo4 in pokličite **ADD?**, pritisnite gumb GO in začnete s pregledovanjem gumbov, ki jih lahko dodajate – pritisnite gumb GO, da dodate gumb, ki je trenutno prikazan kot prvi na seznamu in ki se je pojavil pri pritisku na gumb LIST– ali pritisnite na primer 3 in ga s tem dodajte kot tretjega na seznamu vseh gumbov, ki ste jih dodali.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV-videorekorder 2) za izbiranje AV in nato DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (avdiorekorder) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb A MEM (A TAPE*) na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na avdiorekorder Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (avdiorekorder 2) za prižiganje drugega avdiorekorderja, ki je priključen v avdiosistem Bang & Olufsen.

A-N.MUS (AV, glasba na omrežju) za izbiranje AV in nato N.MUSIC.

A.OPT (avdioopcija) za programiranje sistemskega nastavljanja za avdiosisteme. Za dodatna pojasnila, prosimo, pogledjte **OPTION?**.

A.SETUP (avdionastavitve) omogoča dostop do seznama dodatnih gumbov, ki so potrebni za uravnavanje zvoka pri določenih avdiosistemih Bang & Olufsen; **A.SETUP** je treba dodati, da se lahko pokažejo naslednji gumbi za uravnavanje zvoka:

BASS – omogoča dostop do uravnavanja nivoja basov za avdiosistem;

TREBLE – omogoča dostop do uravnavanja najvišjih (sopranskih) tonov za avdiosistem;

LOUDNSS (jakost) – omogoča dostop do nastavitve jakosti na vklop (On) ali izklop (Off) – za dodatne informacije, prosimo pogledjte **LOUDNSS**;

S.STORE (shranjevanje zvoka) – omogoča dostop do shranjevanja nastavitve zvoka – za dodatne informacije, prosimo pogledjte **S.STORE**.

A.TAPE* (tračni avdiorekorder) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb A TAPE* na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na tračni avdiorekorder Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (tračni avdiorekorder 2) za prižiganje drugega tračnega avdiorekorderja, ki je priključen v avdiosistem Bang & Olufsen.

AUDIO? za izbiranje nastavitve **avdio** izdelka za Beo4. Na razpolago je nastavljanje izdelkov **AUDIO1** in **AUDIO2**.

AUDIO1 za izbiranje nastavitve **avdio** izdelka za Beo4. **AUDIO1** podpira vse avdiosisteme Bang & Olufsen razen BeoSound 9000.

AUDIO2 za izbiranje nastavitve **avdio** izdelka za Beo4. **AUDIO2** podpira BeoSound 9000.

AV indikator avdio/videofunkcije, ki kaže delovanje, prenos funkcije: na primer, da je zvok TV-ja, ki se ga lahko priključi na zvočnike, priključen na avdiosistem ali obratno. To se lahko uporablja samo takrat, ko sta video- in avdiosistem medsebojno povezana.

AVANT kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno za BeoVision Avant.

AVANTUS kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno različici BeoVision Avant za ZDA.

A-V.AUX (AV V.AUX) za izbiranje AV in nato V.AUX.

AV-N.RA (AV, omrežni radio) za izbiranje AV in nato N.RADIO.

AV-PC (AV PC) za izbiranje AV in nato PC.

A-V.TP2* (AV, tračni videorekorder 2) za izbiranje AV in nato V.TAPE2*.

AV5 kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno za BeoCenter AV 5.

AV9000 kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno za BeoSystem AV 9000.

B

BASIC kaže, da ima Beo4 nastavitve avdioizdelka za vse **avdio** sisteme Bang & Olufsen razen BeoSound 9000.

BASS za zvočno uravnavanje basov pri določenih sistemih Bang & Olufsen. Da bi imeli dostop do **BASS**, morate dodati **A.SETUP** ali **V.SETUP**, tako kot vam ustreza. Če želite shraniti nastavitve zvoka, pogledjte za dodatne informacije **S.STORE (shranjevanje zvoka)**.

BATTERY kaže, da je čas za zamenjavo baterij daljinskega upravljalnika Beo4.

BC1 kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno za BeoCenter 1.

BS9000 kaže, da ima Beo4 nastavitve **avdio** izdelka prilagojeno za BeoSound 9000.

BV1 kaže, da ima Beo4 nastavitve **video** izdelka prilagojeno za BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (kamkorder) za izbiranje vhoda kamkorderja na videosistemih Bang & Olufsen.

CD (predvajalnik plošč CD) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb CD na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na CD-predvajalnik Bang & Olufsen.

CD2* (CD-predvajalnik 2) za prižiganje drugega CD-predvajalnika pri določenih avdiosistemih Bang & Olufsen.

CDV (CD-videopredvajalnik) za prižiganje CD-videopredvajalnika, ki je priključen v videosistem Bang & Olufsen.

CLEAR za brisanje prej nastavljenih številnih programov za televizijske sprejemnike Bang & Olufsen. Za dostop do **CLEAR**, morate najprej dodati **V.SETUP**.

CLOCK pokaže čas na prikazovalniku določenih izdelkov Bang & Olufsen. Za dodatne informacije, prosimo, pogledjte ustrezni Uporabniški priročnik, ki ste ga prejeli z izdelkom.

CONFIG? omogoča namensko programiranje Beo4 za nastavljanje določenega izdelka. Lahko izbirate med nastavljanjem za video- ali avdioizdelke.

COUNTER (položaj števec) omogoča iskanje izbranega položaja števca na videotraku. Večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže **COUNTER**, nato pa enostavno vtipkajte ustrezni položaj števca s številčnimi tipkami.

D

DOORCAM* (Kamera na vratih) za posebne aplikacije Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (digitalna televizija) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb DTV (SAT*) na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na digitalni TV-vir Bang & Olufsen.

DVD (digitalni večnamenski disk) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb DVD na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na DVD-predvajalnik Bang & Olufsen.

DVD2 (V.TAPE2*) (drugi DVD-predvajalnik ali videorekorder) za prižiganje drugega videorekorderja, ki je priključen na videosistem Bang & Olufsen. Za prižig pritisnite gumb GO.

E

EDIT se uporablja za predvajanje programiranega zaporedja skladb s plošče CD na BeoSound 9000.

F

FORMAT (velikost slike) za nastavljanje najboljšee velikosti slike na širokozaslonskem videosistemu Bang & Olufsen. Za dodatne informacije, prosimo, pogledjte v ustrezni Uporabniški priročnik.

I

INDEX (indeksna stran teleteksta) pokliče indeksno stran teleteksta (str.100). Dodajte **INDEX** na seznam funkcij Beo4. Odprite teletekst tako, da pritisnete gumb TEXT in večkrat pritisnete gumb LIST, da se pokaže **INDEX** in nato pritisnete gumb GO, da pokličete stran.

- L**
- LAMP (nadzor razsvetljave)** za prižiganje določenih svetilk v nastavitvi razsvetljave je treba namestiti nadzorno enoto za razsvetljavo Bang & Olufsen. Pritiskajte LIST, da se pokaže **LAMP**. Če tega gumba ni na razpolago, ga dodajte in vtipkajte ustrezno številko za svetilko (1 – 9).
- LARGE (teletekst: razširi)** uporablja se za določene televizorje Bang & Olufsen za povečevanje strani teleteksta, ki jo gledate. Odprite teletekst in večkrat pritisnite gumb LIST, da se na prikazovalniku pojavi **LARGE** in nato pritisnite gumb GO da povečate del strani. Pritisnite gumb GO, da povečate drugo polovico strani in z naslednjim pritiskom gumba GO se vrnite na navadno velikost strani teleteksta.
- L-DVD2 (povezava z drugim DVD-predvajalnikom ali videorekorderjem)** za izbiro **LINK** in nato **DVD2**.
- LIGHT (krmiljenje razsvetljave)** pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb LIGHT na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napatijo na krmiljenje razsvetljave Bang & Olufsen.
- LINK** se mora uporabiti, če je uporaba gumba **LINK** običajno določena. **LINK** morate dodati na Beo4 v naslednjih primerih:
1. Kadar želite iz prostora z videopovezavo imeti dostop do dekoderja v glavnem prostoru, odprite **LINK** na prikazovalniku Beo4 in nato pritisnite gumb TV, da dosežete zeleno povezavo.
 2. Ko imate isti vir v povezanem in glavnem prostoru; na primer, če želite iz povezanega prostora (v katerem je nameščen videorekorder) imeti dostop do videorekorderja v glavnem prostoru, odprite **LINK** na prikazovalniku Beo4 in nato pritisnite gumb V MEM (V TAPE*), da dosežete zeleno povezavo.
 3. Če je izdelek iz povezanega prostora, na primer BeoLab 3500, nameščen v istem prostoru z izdelkom glavnega prostora, na primer Avant in Overture (opcija 4).
 4. Za združljivost nastavitve, pri katerih je na primer komplet zvočnikov X-tra nameščen v povezanem prostoru skupaj s TV-jem ali pri katerih je TV-oprema X-tra nameščena v povezani sobi skupaj s starejšim TV-jem Bang & Olufsen (na primer LX2802 TV). Za aktiviranje vseh nastavitve povezovanja odprite **LINK** na prikazovalniku Beo4 in nato pritisnite ustrezni gumb vira – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).
- LINK-AV (povezava avdio/video)** uporablja se za pridobitev prostorskega zvoka v povezanem prostoru s sekundarnim videovirom, navadno TV-jem, in sicer iz prostora z glavnim videosistemom Bang & Olufsen. Funkcija je koristna, ko je TV-dekoder priključen na glavni videosistem. Dodajte jo na seznam funkcij Beo4, pritisnite gumb LIST, da se pokaže **LINK-AV**, in nato pritisnite gumb TV, da dosežete zeleno povezavo.
- L-N.MUSIC** za izbiro N.MUSIC v povezanem prostoru.
- L-N.RA** za izbiro N.RADIO v povezanem prostoru.
- L.OPT (opcija povezave)** za programiranje systemskega nastavljanja za izdelke v povezanem prostoru. Uporabite **L.OPT** za programiranje možnosti povezovanja. Za dodatna pojasnila pogledjte **OPTION?**.
- LOUDNSS (jakost)** za vklop in izklop funkcije jakosti pri določenih sistemih Bang & Olufsen. **LOUDNSS** je na razpolago, samo če sta dodana **A.SETUP** ali **V.SETUP**. Funkcija jakost nadomešča (kompenzira) premajhno občutljivost človeškega sluha na visoke in nizke base ter najvišje tone, pri predvajanju zvoka nizkega nivoja glasnosti. Pritiskajte gumb LIST, da se pokaže **LOUDNSS** in nato večkrat pritisnite gumb GO, da nastavite jakost na vklop ali izklop. Če želite shraniti nastavitve, pogledjte za dodatne informacije **S.STORE (shranjevanje zvoka)**.
- L-PC (povezava PC)** za izbiranje **LINK** in nato **PC**.
- L-PHONO* (povezava PHONO)** za izbiranje **LINK** in nato **PHONO**.
- L-V.AUX (povezava V.AUX)** uporablja se pri določenih primerih za razdelitev signala set-top-box v povezane prostore.
- L-V.TP2* (povezava s tračnim videorekorderjem 2)** za izbiro **LINK** in nato **V.TAPE2***.

M

- MIX (teletekst: mešanje)** uporablja se pri določenih TV-jih Bang & Olufsen za dodajanje strani teleteksta na televizijsko sliko. Odprite teletekst, večkrat pritisnite gumb LIST, da se pokaže **MIX** in nato pritisnite gumb GO.
- MOVE?** pojavlja se kot možnost pri **nastavljanju** Beo4. Omogoča preurejanje vrstnega reda pojavljanja dodanih gumbov na prikazovalniku Beo4. Aktivirajte nastavljanje Beo4 in pokličite **MOVE?**. Pritisnite gumb GO in začnite s pregledovanjem gumbov, ki jih lahko premikate – pritisnite gumb GO, tako da premaknete gumb, ki je trenutno prikazan kot prvi na seznamu in ki se je pojavil pri pritisku na gumb LIST, ali pritisnite na primer 3 in ga tako dodajte kot tretjega na seznamu vseh dodanih gumbov.

- MX** označuje nastavev **video** izdelka Beo4 namenjenega BeoVision MX. Nastavev izdelka MX se mora uporabiti tudi za starejše različice TV-ja BeoVision MX in druge starejše videosisteme Bang & Olufsen. Da namestite sprejem in ponovno nastavite takšne starejše sisteme, morate najprej dodati **V.SETUP**.

N

- NONE** kaže, da Beo4 nima nobenih nastavitvev za **video** izdelke. **NONE** se uporablja pri programiranju Beo4 tako, da se lahko nastavlja samo za upravljanje **avdio** izdelkov, kar pomeni, da ne vsebuje seznama videofunkcij.
- N.MUSIC (omrežna glasba)** za predvajanje glasbenih trakov formatov mp3 in wma, ki ste jih shranili na priključenem PC-ju. Za prižig pritisnite gumb GO. Ko je **N.MUSIC** na prikazovalniku in se glasbeni komad predvaja, lahko pritisnete ▲ ali ▼ da pregledate glasbene komade enega za drugim; ◀ ali ▶ da greste na drugi predvajalni seznam, in gumba STOP in GO, da ustavite predvajanje in ga zopet nadaljujete.
- N.RADIO (Net radio)** za dostop do internetnega radia po priključenem PC-ju. Za prižig pritisnite gumb GO. Ko je **N.RADIO** na prikazovalniku in se glasbeni komad predvaja, lahko pritisnete ▲ ali ▼ da pregledate glasbene komade enega za drugim; ◀ ali ▶ da greste na drugi predvajalni seznam, in gumba STOP in GO, da ustavite predvajanje in ga zopet nadaljujete.

O

- OPTION? (programiranje možnosti na izbiro opcij)** pojavi se, ko odprete nastavljanje Beo4 (pritisnite gumb za stanje pripravljenosti in gumb LIST, nato pa večkrat pritisnete LIST). Omogoča vam programiranje nastavljanja sistema Bang & Olufsen. Pritisnite gumb GO in nato LIST, da se na prikazovalniku pojavi vrsta opcije za programiranje, ki ga želite izvajati: **V.OPT (video opcija)** **A.OPT (avdioopcija)** **L.OPT (opcija povezave)** Ko se pojavi zelena opcija, vtipkajte ustrezno številko opcije.

P

- PAGE (izbiranje strani teleteksta)** za izbiranje strani teleteksta pri določenih TV-jih Bang & Olufsen (pri katerih je pritiskanje gumba GO TO običajna zahteva za dostop). Izberite zeleno stran ali pritisnite ▲ ali ▼.
- PC** Izberite **PC** če želite uporabiti Beo4 za uravnavanje zvoka vašega osebnega računalnika povezanega z Bang & Olufsen BeoLink sistemom.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture video recorder 2) za prikazovanje DVD2 (V.TAPE2*) na sliki desno.

PHONO* (predvajalnik posnetkov) za prižiganje predvajalnika posnetkov Bang & Olufsen. Za prižig pritisnite gumb GO. Ko je PHONO na prikazovalniku in se posnetek predvaja, lahko pritisnete ▲ ali ▼ da greste skozi posneto glasbo; lahko pritisnete gumba STOP in GO, da ustavite predvajanje in ga zopet nadaljujete.

PICTURE za upravljanje z različnimi funkcijami, ki jih ima gumb PICTURE pri drugih novejših daljinskih upravljalnikih Bang & Olufsen. Pri starejših video sistemih upravlja s funkcijami, kot so motorizirani podstavek, slika-in-slika pa tudi uravnava slike. **V.SETUP** se mora dodati za dostop do PICTURE.

P-AND-P (slika in slika (picture-and-picture)) za upravljanje funkcije slika-in-slika pri določenih TV-jih Bang & Olufsen. Treba je na primer pritisniti gumb TV za klicanje vira TV na sliki desno.

P.MUTE (onemogočanje slike) prižiga in ugaša sliko. Večkrat pritisnite gumb LIST, da izberete P.MUTE, in nato pritisnite gumb GO, da spremenite nastavitve. Takšne možnosti pri nekaterih televizorjih ni.

P-PC (slika-in-slika PC) za prikazovanje PC na sliki desno.

P-V.AUX (slika-in-slika V.AUX) za prikazovanje vira, ki je priključen v vtičnico V.AUX na sliki desno.

P-V.AUX2 (slika-in-slika V.AUX2) za prikazovanje vira, ki je označen z V.AUX2, sliki desno.

P-V.TP2* (slika-in-slika, tračni videorekorder 2) za prikazovanje V.TAPE2* na sliki desno.

R

RADIO se pojavi na prikazovalniku, ko pritisnete gumb RADIO na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na radio Bang & Olufsen.

RANDOM (naključno predvajanje) za prižig predvajanja posnetkov po naključnem vrstnem redu na novejših CD-predvajalnikih Bang & Olufsen. Ko je **RANDOM** na prikazovalniku, pritisnite gumb GO za prižig funkcije.

RECLOCK (zaklepanje posnetka) Za poznejšo uporabo.

RECORD2 (posnetek A.MEM2IA.TAPE2* ali DVD2IV.TAPE2*) morate dodati, ko priključite drugi videorekorder v videosistem. Zažene snemanje na drugem avdio- ali videorekorderju Bang & Olufsen. Pritisnite gumb GO dvakrat, da se snemanje začne.

REMOVE? Pojavi se na prikazovalniku, ko aktivirate nastavljanje Beo4. Omogoča odstranjevanje dodanih gumbov s prikazovalnika Beo4. Aktivirajte nastavljanje Beo4 in pokličite **REMOVE?**, pritisnite gumb GO in začnete s pregledovanjem gumbov. Pritisnite gumb GO, da odstranite gumb, ki je trenutno prikazan na prikazovalniku.

REPEAT (ponovljeno predvajanje) za prižig ponovljenega predvajanja na novejših CD-predvajalnikih Bang & Olufsen. Ko je **REPEAT** na prikazovalniku, pritisnite gumb GO za vklop funkcije.

RESET za ponovno nastavljanje slike ali uravnavanje zvoka na njune predhodno nastavljene parametre. Za vklop pritisnite gumb GO.

RETURN (ponovni začetek posnetka) za upravljanje funkcije ponovnega zagona posnetka pri določenih tračnih rekorderjih Bang & Olufsen. Da se vrnete na mesto, kjer se je posnetek začel, pritisnite gumb GO.

REVEAL (pregledovanje teleteksta) za pregledovanje skritih informacij teleteksta pri TV-jih Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite gumb GO.

S

SAT* (satelit) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb SAT* na Beo4. Vse upravljalne funkcije, ki jih izvajate z Beo4, upravljajo s številkami satelitskih programov Bang & Olufsen.

SELECT se uporablja za programiranje zaporedja na CD-jih, ki se predvajajo na BeoSound 9000.

SETUP Za nastavljanje krmilnika razsvetljave LC 2.

SHIFT Za upravljanje določenih funkcij, ki se uporabljajo pri upravljanju set-top-box v povezanem prostoru. Tudi nekatere druge funkcije lahko zahtevajo, da se najprej prikaže **SHIFT** na prikazovalniku.

SP.DEMO (zvočnik demo) za predstavitev zvočnika določenega sistema. Za vklop pritisnite gumb GO.

SOUND (mono/stereo zvok/jezik) za preklp med različnimi vrstami zvoka (mono/stereo/ jezik), ki so trenutno na razpolago na radijskem, TV- ali digitalnem TV-programu; ali za preklp med zvočnimi posnetki na videotraku. Za vklop večkrat pritisnite gumb GO.

SPEAKER (loudspeakers) za izbiro števila zvočnikov, ki jih želite postaviti za nastavitve prostorskega zvoka Bang & Olufsen. Za izbiro pritisnite 1 – 5. Ko je **SPEAKER** na prikazovalniku, s pritiskanjem ▲, ▼, ◀ ali ▶ lahko uravnate ravnovesje med zvočniki.

SRC.OPT (opcija vira) Za poznejšo uporabo.

S.STORE (shranjevanje zvoka) za shranjevanje nastavitve za uravnavanje zvoka. **S.STORE** je na razpolago samo, če je dodan **V.SETUP** ali **A.SETUP**.

STAND za vrtenje motoriziranih podstavkov določenih videosistemov Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite ◀◀ ali ▶▶; lahko tudi vtipkate podatke za izbrani položaj podstavka.

STORE za shranjevanje nastavitve za uravnavanje TV-programov/slike (poglejte **V.SETUP**) in priljubljenih strani teleteksta (pomnilniške strani). Za shranjevanje nastavitve razsvetljave Bang & Olufsen (poglejte **LIGHT**). Za vklop pritisnite gumb GO, vtipkajte ustrezno številko in spet pritisnite GO

SUBCODE (podkoda teleteksta) za upravljanje funkcije za podstran teleteksta pri določenih TV-jih Bang & Olufsen.

T

TEXT (teletekst) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb TEXT na Beo4. Vse upravljalne funkcije, ki jih izvajate z Beo4, upravljajo funkcijo teletekst (če je teletekst na razpolago) na TV-programu, ki ga trenutno gledate.

TRACK za izbiranje posameznih posnetkov na CD-ju, ki ga predvajate z BeoSound 9000.

TRACKNG (spremljanje) Za takojšnje uravnavanje spremljanja videotraka, ki ga gledate.

TREBLE za zvočno uravnavanje visokih (sopranskih) tonov pri določenih sistemih Bang & Olufsen.

TREBLE je na razpolago, samo če je dodan **A.SETUP** ali **V.SETUP**. Za zahtevano nastavitve pritisnite ▲ ali ▼. Če želite shraniti nastavitve, pogledjte **S.STORE (shranjevanje zvoka)**.

TUNE (iskanje postaj) za iskanje postaj pri določenih TV-jih Bang & Olufsen. **TUNE** je na razpolago, samo če ste dodali **V.SETUP**.

TURN za obračanje traku pri določenih tračnih avdiorekorderjev Bang & Olufsen – za predvajanje druge strani. Pri določenih tračnih videorekorderjih Bang & Olufsen, se uporablja **TURN** tudi za izbiranje vhoda kamkorderja, ko je snemanje v stanju pavze. Za vklop pritisnite gumb GO **TV** – pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb TV na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na TV Bang & Olufsen.

U

UPDATE (posodobitev teleteksta) za upravljanje funkcije za posodobitev teleteksta pri določenih TV-jih Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite gumb GO. Ponovite postopek, da boste lahko pogledali posodobljeno stran.

V

V.AUX (pomožni videovir) za prižiganje kakršnekoli dodatne opreme, ki je priključena na videosistem Bang & Olufsen. Za vklop pritisnite gumb GO.

V.AUX2 (drugi pomožni videovir) za prižiganje dodatne videoopreme, ki je priključena na videosistem Bang & Olufsen in označena kot V.AUX2.

VIDEO? za izbiranje prilagojene nastavitve **video** izdelka za Beo4. Na razpolago so nastavitve izdelkov **VIDEO1**, **VIDEO2** in **VIDEO3**.

VIDEO1 za izbiranje prilagojene nastavitve **video** izdelka za Beo4. **VIDEO1** na primer podpira BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32-palčni zaslon, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 in starejše modele BeoVision MX.

VIDEO2 za izbiranje prilagojene nastavitve **video** izdelka za Beo4. **VIDEO2** podpira na primer BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link in BeoCenter 1.

VIDEO3 za izbiranje prilagojene nastavitve **video** izdelka za Beo4. **VIDEO3** podpira na primer videoizdelke za ameriški in tajvanski trg.

V.MEM (V.TAPE*) (videorekorder) pojavi se na prikazovalniku, ko pritisnete gumb V MEM (V TAPE*) na Beo4. Vse upravljalne funkcije Beo4 se napotijo na videorekorder Bang & Olufsen.

V.OPT (videoopcija) za programiranje sistemskih nastavitvev za videoizdelke. Za dodatna pojasnila pogledajte **OPTION?**.

V.SETUP (videonastavljanje) omogoča dostop do seznama dodatnih gumbov, ki so potrebni za nastavljanje določenih videoizdelkov Bang & Olufsen:

TUNE se uporablja za nastavitev sprejema postaj (za dodatne informacije pogledajte **TUNE**);

PICTURE se uporablja za uravnavo slike (za dodatne informacije pogledajte **PICTURE**);

STORE za shranjevanje nastavitvev ali ponovno nastavljenih parametrov (za nadaljnje informacije pogledajte **STORE**);

CLEAR (briše programske številke). za brisanje programskih števil (za dodatne informacije pogledajte **CLEAR**);

BASS uravnavanje zvoka za base (za dodatne informacije pogledajte **BASS**);

TREBLE uravnavanje zvoka za visoke (sopranske) tone (za dodatne informacije pogledajte **TREBLE**);

LOUDNESS (jakost) uravnavanje zvoka – prižiga in ugaša funkcijo jakosti (za dodatne informacije pogledajte **LOUDNESS**);

S.STORE (shranjevanje zvoka).

za shranjevanje nastavitvev zvoka (za dodatne informacije pogledajte **S.STORE**).

V.TAPE2* (tračni videorekorder 2) za prižiganje drugega tračnega videorekorderja, ki je priključen v avdiosistem Bang & Olufsen. Za prižig pritisnite gumb GO.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila.