

Beo4

Ordlista över extraknappar

OBS! "Knappar" med en * gäller endast för tidigare versioner av fjärrkontrollen Beo4.

A

A.AUX (extra ljudkälla) Med den här knappen kan du aktivera all extrautrustning som du har anslutit till Bang & Olufsen-ljudsystemet.

ADD? Visas som ett alternativ i *inställningsläget* för Beo4. Med den här funktionen kan du lägga till "extraknappar" på Beo4-displayen. Gå till *inställningsläget* för Beo4 och aktivera **ADD?**, tryck på GO och starta visningen av de "knappar" som du kan lägga till, tryck på GO för att lägga till den knapp som visas för tillfället som den första "extraknapp" som visas när du trycker på LIST. Du kan också trycka på till exempel 3 om du vill placera knappen som nummer 3 i listan över "extraknappar".

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videoinspelare 2) För att välja AV och sedan DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (ljudinspelare) Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 A MEM (A TAPE*). De åtgärder du gör på Beo4 styr nu ljudinspelaren från Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (ljudinspelare 2) För att sätta på en sekundär ljudinspelare som är ansluten till ditt ljudsystem från Bang & Olufsen.

A-N.MUS (AV Net music) För att välja AV och sedan N.MUSIC.

A.OPT (ljudalternativ) Används för programmering av en systeminställning för ljudsystem. Mer information finns under **OPTION?**

A.SETUP (ljudinställning) Ger dig tillgång till en lista över "extraknappar" som krävs för ljudjustering av vissa Bang & Olufsen-ljudsystem.

A.SETUP måste läggas till för att du ska kunna visa följande "knappar" för ljudjustering:

BASS – Med den här knappen kan du justera ljudsystemets bas.

TREBLE – Med den här knappen kan du justera diskanten i ljudsystemet.

LOUDNESS (loudness) – Med den här knappen kan du ställa in loudness på Av eller På. Mer information finns under **LOUDNESS**.

S.STORE (Sound Store) – Med den här knappen kan du lagra ljudjusteringar. Mer information finns under **S.STORE**.

A.TAPE* (ljudbandspelare) Visas på displayen när du trycker på knappen A TAPE*. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-ljudbandspelaren.

A.TAPE2* (ljudbandspelare 2) Med den här knappen kan du aktivera en sekundär ljudbandspelare som är ansluten till Bang & Olufsen-ljudsystemet.

AUDIO? Med det här alternativet kan du välja en produktinställning för **Audio** för Beo4.

Produktinställningarna **AUDIO1** och **AUDIO2** är tillgängliga.

AUDIO1 Med det här alternativet kan du välja en produktinställning för **Audio** för Beo4. **AUDIO1** stödjer alla Bang & Olufsens ljudsystem förutom BeoSound 9000.

AUDIO2 Med det här alternativet kan du välja en produktinställning för **Audio** för Beo4. **AUDIO2** stödjer BeoSound 9000.

AV Visar att audio-/videofunktionen är aktiverad genom att till exempel TV-ljud överförs till de högtalare som har anslutits till ett ljudsystem eller vice versa. Det här fungerar endast om video- och audiosystemen är sammankopplade.

AVANT Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoVision Avant.

AVANTUS Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för den amerikanska versionen av BeoVision Avant.

A-V.AUX (AV V.AUX) För att välja AV och sedan V.AUX.

AV-N.RA (AV webbradio) För att välja AV och sedan N.RADIO.

AV-PC (AV PC) För att välja AV och sedan PC.

A-V.TP2* (AV videobandspelare 2) För att välja AV och därefter V.TAPE2*.

AV5 Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoCenter AV 5.

AV9000 Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Visar Beo4-produktinställning för **Audio** för alla Bang & Olufsen-ljudsystem förutom BeoSound 9000.

BASS Används för ljudjustering av basen i vissa Bang & Olufsen-system. Om du vill få tillgång till **BASS** måste du lägga till **A.SETUP** eller **V.SETUP**. Om du vill lagra ljudjusteringar hittar du mer information i **S.STORE (ljudlagring)**.

BATTERY Visar att det är dags att byta batterier i Beo4-fjärrkontrollen.

BC1 Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoCenter 1.

BS9000 Visar Beo4-produktinställning för **Audio** för BeoSound 9000.

BV1 Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) För att välja videokameraingången på videosystem från Bang & Olufsen.

CD (CD-spelare) Visas på displayen när du trycker på knappen CD på Beo4. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-CD-spelaren.

CD2* (CD-spelare 2) Med den här knappen kan du växla till en annan CD-spelare i vissa Bang & Olufsen-ljudsystem.

CDV (VCD-spelare) Med den här knappen kan du aktivera en VCD-spelare som du har anslutit till ditt Bang & Olufsen-videosystem.

CLEAR Med den här knappen kan du ta bort kanalnummer på nya TV:ar från Bang & Olufsen. Om du vill få tillgång till **CLEAR** måste du först lägga till **V.SETUP**.

CLOCK Visar tiden på vissa Bang & Olufsen-produkter. Mer information finns i användarhandboken för respektive produkt.

CONFIG? Med den här knappen kan du programmera en anpassad produktinställning för Beo4. Du kan välja produktinställningar för video- och audioprodukter.

COUNTER (räknarposition) Med den här knappen kan du hitta en specifik räknarposition på en videokassett. Tryck på LIST upprepade gånger för att visa **COUNTER** och ange sedan rätt räknarposition med hjälp av siffertangenterna.

D

DOORCAM* (dörrkamera) Används för särskilda Bang & Olufsen-program.

DTV (SAT*) (Digital-TV) Visas på displayen när du trycker på knappen DTV (SAT*) på Beo4. De åtgärder du gör på Beo4 styr nu digital-TV-källan från Bang & Olufsen.

DVD (digital versatile disc) Visas på displayen när du trycker på knappen DVD på Beo4. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr nu Bang & Olufsen-DVD-spelaren.

DVD2 (V.TAPE2*) (en sekundär DVD-spelare eller videoinspelare) För att sätta på en sekundär videoinspelare som är ansluten till videosystemet från Bang & Olufsen. Tryck på GO.

E

EDIT Används för uppspelning av en förprogrammerad sekvens av CD-spår på BeoSound 9000.

F

FORMAT (bildformat) Med den här knappen kan du optimera bildformatet på ett Bang & Olufsen-videosystem med widescreen. Mer information finns i användarhandboken.

I

INDEX (indexsida för text-TV) Tar fram indexsidan för text-TV (sidan 100). Lägg till **INDEX** i Beo4-listan över funktioner. Du får tillgång till text-TV genom att trycka ned TEXT, trycka på LIST upprepade gånger för att visa **INDEX** och sedan trycka på GO för att aktivera sidan.

L

LAMP (lampkontroll) Med den här knappen kan du aktivera en viss lampa i ljusuppsättningen. Funktionen kräver att du har installerat en Bang & Olufsen-ljuskontrollenhet. Tryck på LIST för att visa **LAMP**, lägg till "knappen" om den inte redan är tillgänglig och ange sedan rätt siffra för lampan (1–9).

LARGE (Text-TV: Stor) Används på vissa Bang & Olufsen-TV:ar för att förstora den text-TV-sida som du tittar på. Gå till Text-TV, tryck på LIST upprepade gånger för att visa **LARGE** och tryck sedan på GO för att förstora en del av sidan. Tryck på GO om du vill förstora den andra delen av sidan och tryck sedan på GO igen om du vill återställa den vanliga sidstorleken för text-TV:n.

L-DVD2 (länka en sekundär DVD-spelare eller videospelare) Använd den här knappen för att välja **LINK** och sedan **DVD2**.

LIGHT (ljuskontroll) Visas på displayen när du trycker på knappen **LIGHT** på Beo4. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr nu Bang & Olufsen-ljuskontrollen.

LINK Använd alltid den här knappen när användning av den anges. **LINK** måste läggas till i Beo4 för att du ska kunna utföra följande:

1. Om du vill kunna få tillgång till en dekoder i huvudrummet från ett linkrum, visa till exempel **LINK** på Beo4-displayen och tryck sedan på TV.
2. Om samma källa är tillgänglig i både huvudrummet och linkrummet, till exempel om åtkomst önskas i linkrummet till en videobandspelare i huvudrummet i stället för videobandspelaren i linkrummet, visar du **LINK** på Beo4-displayen och trycker sedan på V MEM (V TAPE*).
3. Om en produkt i ett linkrum, till exempel BeoLab 3500, placeras i samma rum som produkten i huvudrummet, till exempel Avant eller Ouverture. (Alternativ 4)
4. För kompatibilitetsinställningar, om till exempel en X-tra-högtalaruppsättning har placerats i ett linkrum tillsammans med en TV eller om ett X-tra-TV-system har placerats i ett linkrum tillsammans med en gammal Bang & Olufsen-TV, till exempel av modell LX2802. Om du vill aktivera en länkad inställning visar du **LINK** på Beo4 och trycker sedan på lämplig källknapp (TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*)).

LINK-AV (länkad audio/video) Används för att få stereoljud från det primära Bang & Olufsen-videosystemet i ett linkrum med en sekundär videokälla, vanligtvis en TV. Du kan använda den här funktionen när du har anslutit en TV-dekoder till det primära videosystemet. Lägg till den här funktionen i Beo4-listan över funktioner, tryck på LIST för att visa **LINK-AV** och tryck sedan på TV.

L-N.MUS För att välja N.MUSIC i ett linkrum.

L-N.RA För att välja N.RADIO i ett linkrum.

L.OPT (linkalternativ) Används för programmering av en systeminställning för produkter i linkrum. Använd **L.OPT** om du vill programmera ett linkalternativ. Mer information finns under **OPTION?**

LOUDNESS (loudness) Används för att slå på och av loudnessfunktionen i vissa Bang & Olufsen-system. **LOUDNESS** Är endast tillgängligt om du har lagt till **A.SETUP** eller **V.SETUP**. Loudnessfunktionen kompenserar det mänskliga örats sänkta känslighet för höga och låga bas- och diskantnivåer när du lyssnar på musik på låg volym. Tryck på LIST för att visa **LOUDNESS** och tryck sedan på GO upprepade gånger för att slå på eller av loudnessfunktionen. Mer information om lagring av justeringar finns under **S.STORE (ljudlagring)**.

L-PC (länkad dator) För att välja **LINK** och sedan **PC**.

L-PHONO* (länkad skivspelare) Använd den här knappen för att välja **LINK** och sedan **PHONO**.

L-V.AUX (länkad extra videokälla) Används i vissa situationer för att distribuera signalen från set-top box till linkrummet.

L-V.TP2* (länkad videobandspelare 2) Använd den här knappen för att välja **LINK** och sedan **V.TAPE2***.

M

MIX (Text-TV: Mix) Används på vissa Bang & Olufsen-TV:ar för att överlagra text-TV-sidan på TV-bilden. Gå till text-TV, tryck på LIST upprepade gånger för att visa **MIX** och tryck sedan på GO.

MOVE? Visas som ett alternativ i **inställningsläget** för Beo4. Med det här alternativet kan du ändra ordning på "extraknapparna" på Beo4-displayen. Gå till inställningsläget för Beo4 och aktivera **MOVE?**, tryck på GO och starta visningen av de "knappar" som du kan flytta, tryck på GO för att placera den knapp som visas för tillfället som den första "extraknapp" som visas när du trycker på LIST. Du kan också trycka på till exempel 3 om du vill placera knappen som nummer 3 i listan över "extraknappar".

MX Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för BeoVision MX. MX-produktinställningen bör också användas för äldre TV-versioner av märket BeoVision MX och andra äldre Bang & Olufsen-videosystem. Om du vill ställa in och förinställa sådana system, måste du lägga till **V.SETUP**.

N

NONE Visar Beo4-produktinställningen för **Video** för **NONE**. Använd den här funktionen om du vill programmera Beo4 med endast en produktinställning för **Audio**, utan att inkludera några List-funktioner för video.

N.MUSIC (Net music) För att spela musikspår i MP3- och WMA-format som lagrats på en ansluten dator. Tryck på GO. Medan **N.MUSIC** visas, och ett spår spelas, kan du trycka på ▲ eller ▼ för att stega genom spår, ◀ eller ▶ för att ändra till en annan spellista, STOP för att pausa och GO för att fortsätta uppspelningen.

N.RADIO (Net radio) För att få tillgång till webbradio via en ansluten dator. Tryck på GO. Medan **N.RADIO** visas, och ett spår spelas, kan du trycka på ▲ eller ▼ för att stega genom spår, ◀ eller ▶ för att ändra till en annan spellista, STOP för att pausa och GO för att fortsätta uppspelningen.

O

OPTION? (alternativprogrammering) Visas när du får tillgång till inställningsläget för Beo4 (tryck på Standby och LIST, tryck sedan på LIST upprepade gånger). Med det här alternativet kan du förprogrammera en systeminställning för Bang & Olufsen-system. Tryck på GO och tryck sedan på LIST för att visa vilken typ av förprogrammering du vill utföra:

V.OPT (videoalternativ)

A.OPT (ljudalternativ)

L.OPT (linkalternativ)

När önskat alternativ visas anger du lämpligt alternativnummer.

P

PAGE (sidval för text-TV) Används för att välja text-TV-sidor på vissa Bang & Olufsen-TV:ar (för vilka du vanligtvis trycker på GO TO för att få åtkomst). Ange önskat sidnummer eller tryck på ▲ eller ▼.

PC Välj **PC** om du vill använda Beo4 för att justera ljudet från en dator som du har anslutit till Bang & Olufsen BeoLink-systemet.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (bild-och-bild videospelare 2) För att titta på DVD2 (V.TAPE2*) i bilden till höger.

PHONO* (skivspelare) Används för att aktivera en Bang & Olufsen-skivspelare. Tryck på GO. När PHONO visas och du spelar skivan, kan du trycka på ▲ eller ▼ om du vill stega mellan olika spår i musiken. Tryck på STOP och GO om du vill pausa och fortsätta uppspelningen.

PICTURE Används för att hantera de olika funktioner som tillhör knappen PICTURE på andra nya Bang & Olufsen-fjärrkontroller. I äldre videosystem kan den här knappen styra t.ex. funktionerna motorstativ, bild-och-bild och bildjustering. **V.SETUP** måste läggas till om du vill få tillgång till **PICTURE**.

P-AND-P (bild-och-bild) Används för hantering av bild-och-bildfunktionen på vissa Bang & Olufsen-TV:ar. Du kan till exempel trycka på knappen TV om du vill aktivera käll-TV:n i bilden till höger.

P.MUTE (bild av) Slår på eller stänger av enheten. Tryck på LIST flera gånger för att välja P.MUTE och tryck sedan på GO för att ändra inställningen. Finns bara på vissa TV:ar.

P-PC (bild-och-bild PC) För att visa datorkällan i bilden till höger.

P-V.AUX (bild-och-bild V.AUX) För att visa källan som är ansluten till V.AUX-kontakten i bilden till höger.

P-V.AU2 (bild-och-bild V.AUX2) För att visa källan som är registrerad som V.AUX2 i bilden till höger.

P-V.TP2* (bild-och-bild videobandspelare 2) För att visa V.TAPE2* i bilden till höger.

R

RADIO Visas på displayen när du trycker på knappen RADIO på Beo4. Alla åtgärder som du utför på Beo4 styr nu Bang & Olufsen-radion.

RANDOM (slumpmässig uppspelning) Används för att aktivera funktionen för slumpmässig uppspelning på nya Bang & Olufsen-CD-spelare. När **RANDOM** visas på displayen, trycker du på GO.

RELOCK (inspelningsläs) För framtida användning.

RECORD2 (inspelning av A.MEM2/A.TAPE2* eller DVD2/V.TAPE2*) Bör läggas till när du ansluter en sekundär videospelare till videosystemet. En inspelning startas på den sekundära audio- eller videospelaren från Bang & Olufsen. Tryck på GO två gånger för att börja spela in.

REMOVE? Visas när du har fått tillgång till inställningsläget för Beo4. Med den här funktionen kan du ta bort "extraknappar" från Beo4-displayen. Gå till inställningsläget för Beo4 och aktivera **REMOVE?**, tryck på GO och starta visningen av "knapparna". Tryck på GO om du vill ta bort den knapp som visas för tillfället.

REPEAT (upprepad uppspelning) Används för att aktivera funktionen för upprepad uppspelning på nya Bang & Olufsen-CD-spelare. När **REPEAT** visas på displayen, trycker du på GO.

RESET Med det här alternativet kan du återställa bild- och ljudjusteringar till de förinställda nivåerna. Tryck på GO.

RETURN (tillbaks till inspelning) Används för att spola tillbaka bandet i vissa Bang & Olufsen-bandspelare. Tryck på GO om du vill gå tillbaka till det ställe där du startade inspelningen.

REVEAL (Text-TV-visning) Används för visning av dold text-TV-information på Bang & Olufsen-TV:ar. Tryck på GO.

S

SAT* (satellit) Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 SAT*. Alla åtgärder som du utför på Beo4 styr nu Bang & Olufsen-satellitkanalnumren.

SELECT Används för programmering av flera CD-skivor för uppspelning på BeoSound 9000.

SETUP Används för inställning av LC 2-ljuskontroll.

SHIFT Används för hantering av vissa funktioner för set-top box-åtgärder i ett linkrum. Vissa andra funktioner kan även kräva att **SHIFT** visas först.

SP.DEMO (högtalardemonstration) Används för att utföra en högtalardemonstration på systemet i fråga. Tryck på GO.

SOUND (mono-1stereoljud/språk) Används för att växla mellan de ljudtyper (mono/stereo/språk) som för tillfället är tillgängliga i ett radio-, TV- eller digital-TV-program eller för att växla mellan ljudspåren på en videokassett. Tryck på GO upprepade gånger.

SPEAKER (högtalare) Används för att välja önskat antal högtalare i en ljudinställning för ett Bang & Olufsen-surroundljudsystem. Tryck på 1–5. När **SPEAKER** visas kan du trycka på ▲, ▼, ◀ eller ▶ om du vill justera balansen mellan högtalarna.

SRC.OPT (källalternativ) För framtida användning.

S.STORE (ljudlagring) Används för lagring av inställningar för ljudjustering. **S.STORE** är endast tillgängligt om du har lagt till **V.SETUP** eller **A.SETUP**.

STAND Används för att vrida vissa Bang & Olufsen-videosystem på motorstativ. Tryck på ◀ eller ▶, eller ange en förinställd placering.

STORE Används för lagring av TV-kanaler eller inställningar för bildjustering (mer information finns under **V.SETUP**) och favorittext-TV-sidor (bokmärken). Även för lagring av Bang & Olufsen-ljusinställningar (mer information finns under **LIGHT**). Tryck på GO, ange rätt siffra och tryck sedan på GO igen.

SUBCODE (underordnad kod för text-TV)

Används för hantering av funktionen för underordnade text-TV-sidor i vissa Bang & Olufsen-TV:ar.

T

TEXT (text-TV) Visas på displayen när du trycker på knappen TEXT på Beo4. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr nu funktionen för text-TV (om den är tillgänglig) för den TV-kanal som du tittar på för tillfället.

TRACK Används för att välja enskilda CD-spår på BeoSound 9000.

TRACKNG (spårning) Används för direkt spårningsjustering för den videokassett som du tittar på.

TREBLE Används för ljudjustering av diskanten i vissa Bang & Olufsen-system. **TREBLE** är endast tillgängligt om du har lagt till **A.SETUP** eller **V.SETUP**. Tryck på ▲ eller ▼ när du vill göra önskade justeringar. Använd alternativet

S.STORE (ljudlagring) om du vill lagra justeringar. **TUNE (ställa in en station)** Används för att ställa in stationer på vissa Bang & Olufsen-TV:ar. **TUNE** är endast tillgängligt om du har lagt till **V.SETUP**.

TURN Används för att vända på bandet i vissa Bang & Olufsen-kassettdbandspelare. På vissa Bang & Olufsen-videobandspelare används **TURN** även för val av videokamera i pausat inspelningsläge. Tryck på GO.

TV Visas på displayen när du trycker på knappen TV på Beo4. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-TV:n.

U

UPDATE (text-TV-uppdatering) Används för hantering av funktionen för text-TV-uppdatering i Bang & Olufsen-TV:ar. Tryck på GO. Upprepa åtgärden om du vill visa sidan när den har uppdaterats.

V

V.AUX (extra videokälla) Med den här knappen kan du aktivera extra videoutrustning som du har anslutit till Bang & Olufsen-videosystemet. Tryck på GO.

V.AUX2 (extra videokälla nr 2) För att växla till extra videoutrustning som är ansluten till videosystemet från Bang & Olufsen och registrerad som V.AUX2.

VIDEO? Används vid val av en anpassad produktinställning för **Video** för Beo4. Produktinställningarna **VIDEO1**, **VIDEO2** och **VIDEO3** är tillgängliga.

VIDEO1 För att välja en speciell produktinställning för *Video* till Beo4. **VIDEO1** stödjer till exempel BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3-32, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 och tidigare BeoVision MX-modeller.

VIDEO2 För att välja en speciell produktinställning för *Video* till Beo4. **VIDEO2** stödjer till exempel BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link och BeoCenter 1.

VIDEO3 För att välja en speciell produktinställning för *Video* för Beo4. **VIDEO3** stödjer till exempel videoprodukter för de amerikanska och taiwanesiska marknaderna.

V.MEM (V.TAPE*) (videoinspelare) Visas på displayen när du trycker på knappen V MEM (V TAPE*) på Beo4. De åtgärder du gör på Beo4 styr nu videoinspelaren från Bang & Olufsen.

V.OPT (videoalternativ) Används för programmering av en systeminställning för videosystem. Mer information finns under **OPTION?**

V.SETUP (videoinställning) Med den här funktionen får du tillgång till en lista över "extraknappar" som behövs vid inställningen av vissa Bang & Olufsen-videoprodukter:

TUNE Används för att ställa in stationer. Mer information finns under **TUNE**.

PICTURE Används för bildjustering. Mer information finns under **PICTURE**.

STORE Används för lagring av en justering eller ett förinställt värde. Mer information finns under **STORE**.

CLEAR (ta bort kanalnummer) Används för borttagning av kanalnummer. Mer information finns under **CLEAR**.

BASS Används för ljudjustering av basen. Mer information finns under **BASS**.

TREBLE Används för ljudjustering av diskanten. Mer information finns under **TREBLE**.

LOUDNESS (loudness) Ljudjustering – du kan slå på eller av loudnessfunktionen. Mer information finns under **LOUDNESS**.

S.STORE (ljudlagring) Information om lagring av ljudjusteringar finns under **S.STORE**.

V.TAPE2* (videobandspelare 2) Med den här knappen kan du aktivera en sekundär videobandspelare som är ansluten till Bang & Olufsen-videosystemet. Tryck på GO.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer,
funktioner och deras användning.