

Beo4

Ek düğmeler sözlüğü

NOT! * İşareti bulunan "düğmeler", sadece önceki Beo4 uzaktan kumanda versiyonları için geçerlidir.

A

A. AUX (yardımcı ses kaynağı) Bang & Olufsen ses sisteminize bağlı herhangi bir ek ekipmanı açmak içindir.

ADD? Beo4 **ayar modunda** bir seçenek olarak görülür. Beo4 ekranına ek "düğmeler" eklemenizi sağlar. Beo4 **ayar moduna** girip, **ADD?**'i çağırdıktan sonra GO düğmesine bastığınızda ekleyebileceğiniz "düğmeler" görülecektir. Görüntülenen "düğmeyi" LIST düğmesine bastığınızda ekrana gelecek ilk ek "düğme" olarak atamak için GO düğmesine basın veya ek "düğmeler" listenizde 3. sıraya yerleştirmek için 3 tuşuna basın.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV video kaydedici 2) AV ve ardından DVD2'yi (V.TAPE2*) seçmek içindir.

A.MEM (A.TAPE*) (ses kaydedici) Beo4 AMEM (ATAPE*) düğmesine bastığınızda ekranda görülür. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen ses kaydedicinize yönlendirilecektir.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (ses kaydedici 2)

Bang & Olufsen ses sisteminize bağlı ikinci bir ses kaydediciyi açmak içindir.

A-N.MUS (AV İnternet müziği) AV ve ardından N.MUSIC'i seçmek içindir.

A.OPT (ses seçeneği) Ses sistemleri için bir sistem ayarı programlamak içindir. Daha detaylı açıklama için **OPTION?**'a bakınız.

A.SETUP (ses ayarı) Belirli Bang & Olufsen ses sistemlerinin ses ayarı için gereken ek "düğmelerin" listesine erişim sağlar, ses ayarı için aşağıdaki »düğmeleri« görüntüleyebilmek amacıyla **A.SETUP** eklenmelidir.

BASS – ses sistemi için Bas seviyelerini ayarlamayı sağlar.

TREBLE – ses sistemi için Tiz seviyelerini ayarlamayı sağlar.

LOUDNSS (ses yüksekliği) – Ses yüksekliğini açma veya kapatmayı sağlar, daha fazla bilgi için **LOUDNSS**'a bakınız.

S.STORE (Ses Ayarları Kaydı) – ses ayarlarını kaydetmenizi sağlar; daha fazla bilgi için **S.STORE**'a bakınız.

A.TAPE* (ses kayıt cihazı) Beo4 A TAPE* düğmesine bastığınızda ekranda görülür. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen ses kayıt cihazına yönlendirilecektir.

A.TAPE2* (ses kayıt cihazı 2) Bang & Olufsen ses sisteminize bağlı ikinci bir ses kayıt cihazını açmak içindir.

AUDIO? Beo4 için bir **Ses** ürünü ayarı seçmek içindir. **AUDIO1** ve **AUDIO2** ürün ayarları mevcuttur.

AUDIO1 Beo4 için bir **Ses** ürünü ayarı seçmek içindir. **AUDIO1**, BeoSound 9000 dışında tüm Bang & Olufsen ses sistemlerini destekler.

AUDIO2 Beo4 için bir **Ses** ürünü ayarı seçmek içindir. **AUDIO2**, BeoSound 9000'i destekler.

AV Ses/görüntü fonksiyonunun etkin olduğunu ve örneğin televizyon sesinin ses sistemine bağlı hoparlörlere aktarıldığını veya tam tersini belirtir. Bu, sadece Görüntü ve Ses sisteminiz birbirine bağlıysa geçerlidir.

AVANT BeoVision Avant'a ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

AVANTUS BeoVision Avant'ın US (ABD) versiyonuna ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

A-V.AUX (AV V.AUX) AV ve ardından V.AUX'u seçmek içindir.

AV-N.RA (AV İnternet radyosu) AV ve ardından N.RADIO'yu seçmek içindir.

AV-PC (AV PC) AV ve ardından PC'yi seçmek içindir.

A-V.TP2* (AV video kayıt cihazı 2) AV ve ardından V.TAPE2*'yi seçmek içindir.

AV5 BeoCenter AV 5'e ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

AV9000 BeoSystem AV 9000'e ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

B

BASIC BeoSound 9000 hariç Bang & Olufsen ses sistemleri için Beo4 **Ses** ürünü ayarını belirtir.

BASS Belirli Bang & Olufsen sistemlerinde bas seviyelerinin ses ayarı içindir. **BASS**'a erişim için, **A.SETUP** veya **V.SETUP**'dan uygun olanını eklemelisiniz. Ses ayarlarını saklamak istiyorsanız, daha fazla bilgi için **S.STORE (Ses Ayarları Kaydı)**'na bakınız.

BATTERY Beo4 uzaktan kumandadaki pilleri değiştirme zamanının geldiğini belirtir.

BC1 BeoCenter 1'e ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

BS9000 BeoSound 9000'e ayrılmış Beo4 **Ses** ürünü ayarını belirtir.

BV1 BeoVision 1'e ayrılmış Beo4 **Görüntü** ürünü ayarını belirtir.

C

CAMERA (CAMCORD*) (Video Kamera) Bang & Olufsen görüntü sistemlerinde CamCorder girişi seçimi içindir.

CD (kompakt disk çalar) Beo4 CD düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen CD çalara yönlendirilecektir.

CD2* (kompakt disk çalar 2) Belirli Bang & Olufsen ses sistemlerinde ikinci CD çaları açmak içindir.

CDV (kompakt disk video oynatıcı) Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı bir kompakt disk video oynatıcıyı seçmek içindir.

CLEAR Bang & Olufsen TV setlerinde kanal numaralarını silmek içindir. **CLEAR**'a erişim için, öncelikle **V.SETUP** eklenmelidir.

CLOCK Belirli Bang & Olufsen ürünlerinde saati gösterir. Daha fazla bilgi için söz konusu ürünün Kullanım kılavuzuna bakınız.

CONFIG? Beo4 için özel bir ürün ayarı programlamanızı sağlar. Görüntü ve ses ürünleri için ürün ayarlarını seçebilirsiniz.

COUNTER (sayıcı konumu) Bir video kasette belirli bir konumu bulmanızı sağlar. LIST düğmesine art arda basarak **COUNTER**'i açın ve rakam tuşlarıyla istediğiniz konumu tuşlayın.

D

DOORCAM* (Kapı kamerası) Özel Bang & Olufsen uygulamaları içindir.

DTV (SAT*) (Dijital TV) Beo4 DTV (SAT*) düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te gerçekleştireceğiniz tüm işlemler Bang & Olufsen dijital TV kaynağına uygulanacaktır.

DVD (çok amaçlı dijital disk) Beo4 DVD düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen DVD oynatıcıya yönlendirilecektir.

DVD2 (V.TAPE2*) (ikinci bir DVD oynatıcı veya video kaydedici) Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı ikinci bir video kaydediciyi açmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.

E

EDIT BeoSound 9000'de önceden programlanmış bir dizi CD parçasını çalmak için kullanılır.

F

FORMAT (resim formatı) Bir Bang & Olufsen geniş ekran görüntü sisteminde resim formatını optimize etmek içindir. Daha fazla bilgi için ilgili Kullanım kılavuzuna bakınız.

I

INDEX (Teletext dizin sayfası) Teletext dizin sayfasını (s.100) açar. **INDEX**'i Beo4 fonksiyonlar listesine ekleyin. TEXT düğmesine basarak Teletext'i açın ve art arda LIST düğmesine basarak **INDEX**'i görüntüleyin ve GO düğmesine basarak sayfayı açın.

L

LAMP (lamba ışığı kontrolü) Işık düzeninizde belirli bir lambayı yakmak içindir; Bang & Olufsen ışık kontrol ünitesinin kurulmasını gerektirir. **LAMP**'i görüntülemek için LIST'e basın ve mevcut değilse "düğmeyi" ekeyin, ardından lamba için uygun bir rakam (1 – 9) tuşlayın.

LARGE (Teletext: Geniş) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda izlediğiniz Teletext sayfasını genişletmek için kullanılır. Teletext'e girin, art arda LIST düğmesine basarak ekranda **LARGE**'in görüntülenmesini sağlayın ve sayfanın bir bölümünü büyütme için GO düğmesine basın. Sayfanın ikinci yarısını büyütme için GO düğmesine basın ve normal Teletext sayfa boyutuna dönmek için tekrar GO düğmesine basın.

L-DVD2 (ikinci DVD oynatıcı veya video kaydediciyi bağlama) LINK ve ardından DVD2'yi seçmek içindir.

LIGHT (ışık kontrolü) Beo4 LIGHT düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen ışık kontrollerine yönlendirilecektir.

LINK Normalde bir LINK düğmesi kullanılmasının belirtildiği durumlarda kullanılmalıdır. LINK aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek isterseniz Beo4 kumandanıza eklenmelidir:

1. Ana odadaki bir dekodere bir görüntü bağlantı odasından ulaşılması isteniyorsa; Beo4 ekranında LINK'i görüntüleyin ve ardından TV düğmesine basın.
2. Aynı kaynak hem bağlantı odasında hem de ana odada kullanılabilir; örneğin bağlantı odasından, bağlantı odasındaki video kaydedici yerine ana odadaki video kaydediciye erişim sağlanması isteniyorsa, Beo4 ekranında LINK'i açın ve VMEM (VTAPE*)'e basın.
3. Bir bağlantı odası ürünü, örneğin BeoLab 3500, ana oda ürünüyle, örneğin Avant ve Overture, aynı odaya yerleştirilirse (4. Seçenek).
4. Uyumluluk düzenleri için, örneğin bir X-tra hoparlör kiti bir televizyonla birlikte bağlantı odasına yerleştirildiğinde veya bir X-tra televizyon kiti eski bir Bang & Olufsen televizyon, örneğin LX2802 TV ile birlikte bağlantı odasına yerleştirildiğinde. Bir bağlantı düzenini etkinleştirmek için, Beo4 kumandada LINK'i görüntüleyin ve ardından uygun kaynak düğmesine, TV, RADIO, CD, AMEM (ATAPE*), VMEM (VTAPE*) basın.

LINK-AV (ses/görüntü bağla) İkinci bir görüntü kaynağının, genellikle bir televizyonun olduğu bağlantı odasındaki ana Bang & Olufsen görüntü sisteminden stereo ses elde etmek için kullanılır. Televizyon dekoderi ana görüntü sistemine bağlı olduğunda bu fonksiyon faydalıdır. Beo4 fonksiyonları listesine ekleyin; LIST düğmesine basarak LINK-AV'yi görüntüleyin ve ardından TV'ye basın.

L-N.MUS Bir bağlantı odasında N.MUSIC'i seçmek içindir.

L-N.RA Bir bağlantı odasında N.RADIO'yu seçmek içindir.

L.OPT (bağlantı seçeneği) Bağlantı odası ürünleri için bir sistem düzeni programlamak içindir. Bir bağlantı seçeneği programlamak için L.OPT'u kullanın. Daha fazla bilgi için OPTION?'a bakınız.

LOUDNSS (ses yüksekliği) Belirli Bang & Olufsen sistemlerinde ses yüksekliği fonksiyonunu açmak ve kapatmak içindir. LOUDNSS sadece A.SETUP veya V.SETUP eklenmişse kullanılabilir. Ses yüksekliği fonksiyonu, düşük ses seviyelerinde dinlerken insan kulağının yüksek ve düşük bas ve tiz seviyelerine karşı azalan hassasiyetini telafi eder. LIST'e basarak LOUDNSS'ı açın ve ardından ses yüksekliğini açmak veya kapatmak için art arda GO düğmesine basın. Ayarlarınızı saklamak istiyorsanız, daha fazla bilgi için S.STORE (Ses Ayarları Kaydı)'na bakınız.

L-PC (Bağlantı Bilgisayarı) LINK ve ardından PC'yi seçmek içindir.

L-PHONO* (bağlantı PHONO) LINK ve ardından PHONO'yu seçmek içindir.

L-V.AUX (Bağlantı V.AUX) Bazı durumlarda, set-top kutu sinyalini bağlantı odasına dağıtmak için kullanılır.

L-V.TP2* (bağlantı video kayıt cihazı 2) LINK ve ardından V.TAPE2*'i seçmek içindir.

M

MIX (Teletext: Karıştır) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda Teletext sayfasını televizyon görüntüsü üzerinde görüntülemek için kullanılır. Teletext'e girin, art arda LIST düğmesine basarak MIX'i ekrana getirin ve ardından GO düğmesine basın.

MOVE? Beo4 ayar modunda bir seçenek olarak ekrana gelir, Ek "düğmelerin" Beo4 ekranında görüntüleneceği sırayı düzenlemenizi sağlar. Beo4 ayar moduna girip, MOVE?'u çağırdıktan sonra GO düğmesine bastığınızda taşıyabileceğiniz "düğmeler" görülecektir. Görüntülenen "düğmeyi" LIST düğmesine bastığınızda ekrana gelecek ilk ek "düğme" olarak ayarlamak için GO düğmesine basın veya ek "düğmeler" listenizde 3. sıraya taşımak için 3 tuşuna basın.

MX BeoVision MX'e ayrılan Beo4 Görüntü ürünü ayarını belirtir. BeoVision MX TV'ler ve diğer eski Bang & Olufsen görüntü sistemleri için MX ürün ayarı da kullanılmalıdır. Bu tür eski sistemleri ayarlamak için, öncelikle V.SETUP eklenmelidir."

N

NONE Beo4 Görüntü ürünü ayarı NONE'ı belirtir. Sadece, Görüntü listeleme fonksiyonları olmadan bir Ses ürünü ayarı programlamak istediğinizde kullanılır.

N.MUSIC (İnternet müziği) Bağlı bir bilgisayarda mp3 ve wma biçiminde kayıtlı müzik parçalarını çalmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın. N.MUSIC ekrandayken ve bir parça çalarken, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak parçalar arasında geçiş yapabilir; ◀ veya ▶ düğmelerine basarak başka bir çalma listesi seçebilir ve STOP ve GO düğmeleriyle parçayı duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.

N.RADIO (İnternet radyosu) Bağlı bir bilgisayardan İnternet radyosuna erişim içindir. Bunun için GO düğmesine basın. N.RADIO ekrandayken ve bir parça çalarken, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak parçalar arasında geçiş yapabilir; ◀ veya ▶ düğmelerine basarak başka bir çalma listesi seçebilir ve STOP ve GO düğmeleriyle parçayı duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.

O

OPTION? (seçenek programlama) Beo4 ayar moduna girdiğinizde görülür (Standby ve LIST'e basın, ardından art arda LIST düğmesine basın). Bir Bang & Olufsen sistem ayarı programlamayı sağlar. GO düğmesin ve ardından LIST düğmesine basarak, yapmak istediğiniz ön programlama seçeneği türünü görüntüleyin: V.OPT (görüntü seçeneği) A.OPT (ses seçeneği) L.OPT (bağlantı seçeneği) Doğru seçenek görüntülendiğinde, uygun seçenek numarasını tuşlayın.

P

PAGE (Teletext sayfası seçimi) (Normalde GO TO'ya basmanın gerektiği) belirli Bang & Olufsen televizyonlarda Teletext sayfalarını seçmek içindir. İsteddiğiniz sayfa numarasını tuşlayın veya ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

PC Bang & Olufsen BeoLink sisteminize bağlı bir bilgisayardan sesi ayarlamak üzere Beo4 kumandayı kullanmak için PC'yi seçin.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (resim-resim görüntü kaydedici 2) DVD2'yi (V.TAPE2*) sağdaki resimde göstermek içindir.

PHONO* (kayıt oynatıcı) Bang & Olufsen kayıt oynatıcısını açmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın. PHONO görüntülediğinde ve kayıt çalınırken, ▲ veya ▼ düğmesine basarak müziği ileri veya geri alabilir ve STOP ve GO düğmelerine basarak çalmayı duraklatabilir ve devam ettirebilirsiniz.

PICTURE Diğer yeni Bang & Olufsen uzaktan kumandalarındaki PICTURE düğmesiyle ilgili çeşitli fonksiyonları kullanmak içindir. Daha eski görüntü sistemlerinde, motorlu sehpa, resim-resim ve resim ayarı gibi fonksiyonlarla ilgili olabilir. **PICTURE**'a erişim için **V.SETUP** eklenmelidir.

P-AND-P (resim-resim) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda resim-resim fonksiyonunu kullanmak içindir. Örneğin kaynak televizyonu sağdaki resme çağırarak için TV düğmesine basın.

P.MUTE (resim kapat) Resmi açmak veya kapatmak içindir. P.MUTE'ü seçmek için art arda LIST düğmesine basın ve ayarı değiştirmek için GO düğmesine basın. Bazı televizyonlarda bu özellik mevcut değildir.

P-PC (resim-resim PC) Sağdaki resimde bilgisayar ekranını görmek içindir.

P-V.AUX (resim-resim V.AUX) V.AUX soketine bağlı kaynağı sağdaki resimde görmek içindir.

P-V.AUX2 (resim-resim V.AUX2) V.AUX2 olarak kayıtlı kaynağı sağdaki resimde görmek içindir.

P-V.TP2* (resim-resim video kayıt cihazı 2) Sağdaki resimde V.TAPE2*'yi görmek içindir.

R

RADIO Beo4 RADIO düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen radyoya yönlendirilecektir.

RANDOM (rastgele çalma) Yeni Bang & Olufsen CD çalarlarda rastgele sırayla çalma fonksiyonunu etkinleştirmek içindir. Ekranda **RANDOM** görüntülediğinde, GO düğmesine basın.

RECLOCK (Kayıt kilidi) Gelecekte kullanım içindir.

RECORD2 (A.MEM2/IA.TAPE2* veya DVD2/IV.TAPE2* kayıt) Görüntü sisteminize ikinci bir video kaydedici bağladığınızda eklenmelidir. İkinci Bang & Olufsen ses veya görüntü kaydedicide kaydı başlatır. Kayda başlamak için GO düğmesine iki kez basın.

REMOVE? Beo4 ayar moduna girdiğinizde görülür. Beo4 ekranından ek "düğmeleri" kaldırmanızı sağlar. Beo4 ayar moduna girin ve **REMOVE?**'u çağırın ve GO düğmesine basarak "düğmeleri" görüntülemeye başlayın. Görüntülenen "düğmeyi" kaldırmak için GO düğmesine basın.

REPEAT (tekrarlı çalma) Yeni Bang & Olufsen CD çalarlarda tekrarlı çama fonksiyonunu etkinleştirmek içindir. Ekranda **REPEAT** görüntülediğinde, GO düğmesine basın.

RESET Resim veya ses ayarlarını önceden ayarlı seviyelerine ayarlamak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.

RETURN (kayda dönme) Belirli Bang & Olufsen kayıt cihazlarında kayda dönme fonksiyonunu kullanmak içindir. Kaydın başladığı noktaya dönmek için, GO düğmesine basın.

REVEAL (Teletext'i göster) Bang & Olufsen televizyonlarda gizli Teletext bilgilerini görüntülemek içindir. Bunun için GO düğmesine basın.

S

SAT* (Uydu) Beo4 SAT* düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te gerçekleştireceğiniz tüm işlemler Bang & Olufsen Uydu programı numaralarınızı kullanacaktır.

SELECT Bir dizi kompakt disk BeoSound 9000'de çalmak üzere programlamak için kullanılır.

SETUP LC 2 Işık Kontrolünü ayarlamak içindir.

SHIFT Bir bağlantı odasında set üstü kutu kullanımıyla ilgili fonksiyonları kullanmak içindir. Diğer belirli fonksiyonlar öncelikle **SHIFT**'in görüntülenmesini gerektirebilir.

SP.DEMO (hoparlör sunumu) Söz konusu sistemde bir hoparlör sunumu yapmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.

SOUND (mono/stereo ses/dil) Radyo, televizyon veya dijital televizyon programında mevcut ses tipleri (mono/stereo/dil) arasında geçiş yapmak veya bir video kasetinde bölümler arasında geçiş yapmak içindir. Bu işlem için GO düğmesine art arda basın.

SPEAKER (hoparlörler) Bang & Olufsen surround sound düzeninde istediğiniz sayıda hoparlör seçmek içindir. Bunun için 1 – 5 tuşlarına basın.

SPEAKER ekrandayken, ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basıldığında, hoparlör dengesi ayarlanır.

SRC.OPT (Kaynak seçeneği) Gelecekte kullanım içindir.

S.STORE (ses ayarları kaydı) Ses ayarlarını saklamak içindir. **S.STORE** sadece **V.SETUP** veya **A.SETUP** eklenmişse kullanılabilir.

STAND Belirli Bang & Olufsen görüntü sistemlerini motorlu sehparında döndürmek içindir. Bunun için ◀ veya ▶ düğmesine basın veya önceden ayarlanmış bir sehpa konumu tuşlayın.

STORE Televizyon programları/resim ayarlarını (**V.SETUP**'a bakınız) ve sık kullanılan Teletext sayfalarını (hafıza sayfaları) saklamak içindir. Bang & Olufsen ışık ayarlarını saklamak içindir (**LIGHT**'a bakınız). Bunun için GO düğmesine basın, uygun rakamı tuşlayın ve ardından tekrar GO düğmesine basın.

SUBCODE (Teletext alt kodu) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda Teletext alt sayfa fonksiyonunu kullanmak içindir.

T

TEXT (Teletext) Beo4 TEXT düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4 kumandada yaptığınız tüm işlemler, izlemekte olduğunuz televizyon programında (Teletext varsa) Teletext fonksiyonunu etkileyecektir.

TRACK BeoSound 9000'de CD parçalarını seçmek içindir.

TRACKNG (parça ayarlama) İzlediğiniz video kasetin anında parça ayarını yapmak içindir.

TREBLE Belirli Bang & Olufsen sistemlerinde tiz tonun ses ayarı içindir. **TREBLE** sadece **A.SETUP** veya **V.SETUP** eklenmişse kullanılabilir. Gerekli ayarlamaları yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ayarınızı kaydetmek istiyorsanız **S.STORE (ses ayarları kaydı)**'na bakınız.

TUNE (kanal ayarlama) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda kanal ayarlama içindir. **TUNE** sadece **V.SETUP** eklenmişse kullanılabilir.

TURN Belirli Bang & Olufsen ses kayıt cihazlarında, kasetin diğer tarafını çalmak için kaseti çevirir. Belirli Bang & Olufsen video kayıt cihazlarında, kaydı duraklatma modunda Camcorder'ın giriş seçimi için de **TURN** düğmesi kullanılır. Bunun için GO düğmesine basın.

TV Beo4 TV düğmesine bastığınızda ekrana gelir. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen televizyona yönlendirilecektir.

U

UPDATE (Teletext güncelleme) Belirli Bang & Olufsen televizyonlarda Teletext güncelleme fonksiyonunu kullanmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın. Güncellendiğinde sayfayı görmek için işlemi tekrarlayın.

V

V.AUX (yardımcı görüntü kaynağı) Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı herhangi bir ek görüntü ekipmanını açmak içindir. Bunun için GO düğmesine basın.

V.AUX2 (ikinci yardımcı görüntü kaynağı) Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı ve V.AUX2 olarak kayıtlı ek görüntü ekipmanını açmak içindir.

VIDEO? Beo4 için özel bir **Görüntü** ürün ayarı seçmek içindir. **VIDEO1**, **VIDEO2** ve **VIDEO3** ürün ayarları mevcuttur.

VIDEO1 Beo4 için özel bir **Görüntü** ürün ayarı seçmek içindir. **VIDEO1** örneğin BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32-inç ekran, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 ve önceki BeoVision MX modellerini destekler.

VIDEO2 Beo4 için özel bir **Görüntü** ürün ayarı seçmek içindir. **VIDEO2** örneğin BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link ve BeoCenter 1'i destekler.

VIDEO3 Beo4 için özel bir **Görüntü** ürünü ayarı seçmek içindir. **VIDEO3** örneğin Amerika ve Tayvan pazarları için görüntü ürünlerini destekler.

V.MEM (V.TAPE*) (video kaydedici) Beo4 VMEM (VTAPE*) düğmesine bastığınızda ekranda görülür. Beo4'te yapacağınız tüm işlemler Bang & Olufsen video kaydedicinize yönlendirilecektir.

V.OPT (görüntü seçeneği) Görüntü ürünleri için bir sistem ayarı programlamak içindir. Daha fazla bilgi için **OPTION?**'a bakınız.

V.SETUP (görüntü ayarı) Belirli Bang & Olufsen görüntü ürünlerini ayarlamak için gereken ek "düğmeler" listesine erişim sağlar:

TUNE Kanalları ayarlamak için kullanılır, daha fazla bilgi için **TUNE**'a bakınız.

PICTURE Resim ayarı için kullanılır, daha fazla bilgi için **PICTURE**'a bakınız.

STORE Bir ayarı veya önceden ayarlanmak bir değeri saklamak içindir, daha fazla bilgi için **STORE**'a bakınız.

CLEAR (program numaralarını sil) Program numaralarını silmek içindir, daha fazla bilgi için **CLEAR**'a bakınız.

BASS Bas tonun ses ayarı içindir, daha fazla bilgi için **BASS**'a bakınız.

TREBLE Tiz tonun ses ayarı içindir, daha fazla bilgi için **TREBLE**'a bakınız.

LOUDNSS (ses yüksekliği) Ses ayarı – ses yüksekliği fonksiyonunu açmak veya kapatmak içindir, daha fazla bilgi için **LOUDNSS**'a bakınız.

S.STORE (ses ayarları kaydı) Ses ayarlarını saklamak içindir, daha fazla bilgi için **S.STORE**'a bakınız.

V.TAPE2* (video kayıt cihazı 2) Bang & Olufsen görüntü sisteminize bağlı ikinci bir video kayıt cihazını açmak içindir. Bunun için **GO** düğmesine basın.

Teknik özellikler, ürün işlevleri ve kullanım şeklinde
önceden uyarıda bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir.