

Beo4

附加按鈕對應的功能解釋

注意！標記有 * 的“按鈕”僅適用於先前版本的 Beo4 遙控器。

A

A.AUX (音頻輔助源) 用于打開連接到 Bang & Olufsen 音響系統的任意附加設備。

ADD? 作為一個選項出現在 Beo4 設置模式中。您可以在 Beo4 顯示器上添加附加“按鈕”。進入 Beo4 設置模式并調用 **ADD?**，按下 **GO** 然後開始顯示您可以增加的“按鈕”——按下 **GO** 增加您在按下 **LIST** 時當前顯示為第一個附加“按鈕”的“按鈕”——或按下數字鍵，例如3，將它放置為您所有附加按鈕的列表中的第三個。

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV 錄像機2) 用于選擇 AV 然後選擇 **DVD2 (V.TAPE2*)**。

A.MEM (A.TAPE*) (錄音機) 在您按下 Beo4 **A MEM (A TAPE*)** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 錄音機。

A.MEM2 (A.TAPE2*) (錄音機2) 用于打開連接到 Bang & Olufsen 音響系統的第二台錄音機。

A-N.MUS (AV 網路音樂) 用于選擇 AV 然後選擇 **N.MUSIC**。

A.OPT (音響選項) 用于規劃音響系統的系統設置。請參閱 **OPTION?** 以獲得詳細說明。

A.SETUP (音響設置) 讓您存取在某些 Bang & Olufsen 音響系統上調整音響所需的附加“按鈕”列表，您必須添加 **A.SETUP** 才能顯示下列用于調整音響的“按鈕”：

BASS — 讓您調整音響系統的低音音平。

TREBLE — 讓您調整音響系統的高音音平。

LOUDNSS (響度) — 讓您將 Loudness 設置為“打開”或“關閉”，詳情請參閱 **LOUDNSS**。

S.STORE (音響儲存) — 讓您儲存音響調整，詳情請參閱 **S.STORE**。

A.TAPE* (磁帶錄音機) 在您按下 Beo4 **A TAPE*** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 磁帶錄音機。

A.TAPE2* (磁帶錄音機2) 用于打開連接到 Bang & Olufsen 音響系統的第二台磁帶錄音機。

AUDIO? 用于選擇 Beo4 的音響產品設置。可使用產品設置 **AUDIO1** 和 **AUDIO2**。

AUDIO1 用于選擇 Beo4 的音響產品設置。**AUDIO1** 支持 BeoSound 9000 以外的所有 Bang & Olufsen 音響系統。

AUDIO2 用于選擇 Beo4 的音響產品設置。**AUDIO2** 支持 BeoSound 9000。

AV 標示已啓動音響 / 影像功能，例如，可將電視機的音響傳送到與音響系統連接的音箱，反之亦然。此功能只有在您互相連接影像與音響系統時可應用。

AVANT 標示 BeoVision Avant 專有的 Beo4 影像產品設置。

AVANTUS 標示美國版本的 BeoVision Avant 專有的 Beo4 影像產品設置。

A-V.AUX (AV V.AUX) 用于選擇 AV 然後選擇 **V.AUX**。
AV-N.RA (AV 網路電臺) 用于選擇 AV 然後選擇 **N.RADIO**。

AV-PC (AV PC) 用于選擇 AV 然後選擇 **PC**。

A-V.TP2* (AV 磁帶錄像機2) 用于選擇 AV 然後選擇 **V.TAPE2***。

AV5 標示 BeoCenter AV 5 專有的 Beo4 影像產品設置。

AV9000 標示 BeoSystem AV 9000 專有的 Beo4 影像產品設置。

B

BASIC 標示 BeoSound 9000 以外的所有 Bang & Olufsen 音響系統的 Beo4 音響產品設置。

BASS 用于某些 Bang & Olufsen 系統的低音音平的音響調整。您必須適當添加 **A.SETUP** 或 **V.SETUP** 才能存取 **BASS**。若您要儲存音響調整，請參閱 **S.STORE (儲存音響)** 以瞭解更多詳情。

BATTERY 標示必須更換 Beo4 遙控器中的電池。

BC1 標示 BeoCenter 1 專有的 Beo4 影像產品設置。

BS9000 標示 BeoSound 9000 專有的 Beo4 音響產品設置。

BV1 標示 BeoVision 1 專有的 Beo4 影像產品設置。

C

CAMERA (CAMCORD*) (攝錄機) 用于選擇 Bang & Olufsen 影像系統的攝錄機輸入。

CD (光碟播放機) 在您按下 Beo4 **CD** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 光碟播放機。

CD2* (光碟播放機2) 用于打開某些 Bang & Olufsen 音響系統中的第二台光碟播放機。

CDV (錄像光碟播放機) 用于打開連接到您的 Bang & Olufsen 影像系統的錄像光碟播放機。

CLEAR 用于清除最新的 Bang & Olufsen 電視機上的節目編號。您必須先添加 **V.SETUP** 才能存取 **CLEAR**。

CLOCK 在某些 Bang & Olufsen 產品上顯示時間。若對產品有任何疑問，請參閱該產品的使用指南以瞭解更多詳情。

CONFIG? 讓您規劃 Beo4 專有的產品設置。您可以選擇影像或音響產品的產品設置。

COUNTER (計數器位置) 讓您查找錄像帶上的某個計數器位置。重複按下 **LIST** 以顯示 **COUNTER** 然後用數字鍵輸入適當的計數器位置。

D

DOORCAM* (門上攝像機) 用于特殊 Bang & Olufsen 應用。

DTV (SAT*) (數位電視機) 在您按下 Beo4 **DTV (SAT*)** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 數位電視機信號源。

DVD (數位通用光碟) 在您按下 Beo4 **DVD** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 DVD 播放機。

DVD2 (V.TAPE2*) (第二台 DVD 播放機或錄像機) 用于打開連接到您的 Bang & Olufsen 影像系統的第二台錄像機。按下 **GO** 即可執行此操作。

E

EDIT 用于播放在 BeoSound 9000 上編排的 CD 曲目順序。

F

FORMAT (畫面格式) 用于優化 Bang & Olufsen 寬銀幕影像系統上的畫面格式。詳情請參閱相關的使用指南。

I

INDEX (文字電視廣播索引頁) 打開文字電視廣播索引頁 (第100頁)。將 **INDEX** 添加到 Beo4 的功能列表。透過按下 **TEXT** 進入文字電視廣播，重複按下 **LIST** 以顯示 **INDEX** 然後按下 **GO** 打開索引頁。

L

LAMP (燈光控制) 用于打開您的照明設置中的某一盞燈——需要安裝 Bang & Olufsen 燈光控制裝置。按下 **LIST** 以顯示 **LAMP**，若這個“按鈕”尚未存在，請將它添加到列表中，然後輸入燈光的適當號碼 (1-9)。

LARGE (文字電視廣播：大型) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上放大您正在觀賞的文字電視廣播頁。進入文字電視廣播，重複按下 **LIST** 以顯示 **LARGE** 然後按下 **GO** 放大頁面的一部分。按下 **GO** 放大頁面的第二個部分，然後按下 **GO** 將頁面恢復到一般的文字電視廣播頁面大小。

L-DVD2 (鏈接第二台 DVD 播放機或錄像機) 用于選擇 **LINK** 然後選擇 **DVD2**。

LIGHT (燈光控制) 在您按下 Beo4 **LIGHT** 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 燈光控制。

LINK 必須在通常指定使用 **LINK** 按鈕時使用。必須將 **LINK** 添加到 Beo4 才能實現下列功能？

- 讓主視聽房的解碼器可以透過影像鏈接房間存取，例如，在 Beo4 顯示器中顯示 **LINK** 然後按下 **TV** 即可執行此操作。
- 鏈接和主視聽房都可使用相同信號源，例如，需要在鏈接房間存取主視聽房的錄像機而不要存取目前存在于鏈接房間的錄像機，在 Beo4 顯示器中顯示 **LINK** 然後按下 **V MEM (V TAPE*)** 即可執行此操作。
- 將鏈接房間中的產品，例如 BeoLab 3500，作為主視聽房的產品，例如 Avant 和 Ouverture，放置在同個房間 (選項4)。
- 進行兼容設置，例如，將 X-tra 音箱配套與電視機一起放置在鏈接房間，或將 X-tra 電視機配套與舊的 Bang & Olufsen 電視機，例如 LX2802 電視機，一起放置在鏈接房間。要啓動任何鏈接設置，請在 Beo4 顯示器中顯示 **LINK** 然後按下適當的信號源按鈕—**TV**、**RADIO**、**CD**、**A MEM (A TAPE*)**、**V MEM (V TAPE*)**。

LINK-AV (鏈接音響/影像) 用于在具備第二個影像信號源 (通常為電視機) 的鏈接房間, 獲取 Bang & Olufsen 主影像系統的立體聲音響。此功能在將電視機解碼器連接到主影像系統時非常有用。將它添加到 Beo4 功能列表, 按下 LIST 以顯示 LINK-AV 然後按下 TV 即可執行此操作。

L-N.MUS 用于選擇鏈接房間內的 N.MUSIC。

L-N.RA 用于選擇鏈接房間內的 N.RADIO。

L.OPT (鏈接選項) 用于規劃鏈接房間產品的系統設置。您可以使用 L.OPT 來設置鏈接選項。更多資訊, 請參考“OPTION?”部分

LOUDNSS (響度) 用于在某些 Bang & Olufsen 系統中打開/關閉響度功能。只有在添加 A.SETUP 或 V.SETUP 後才可使用 LOUDNSS。響度功能可以補償人耳在低音量聆聽時, 對高和低的低音以及高音音平的低敏感度。按下 LIST 以顯示 LOUDNSS 然後重復按下 GO 即可將響度設置為打開或關閉。若您要儲存您的調整, 請參閱 S.STORE (儲存音響) 以瞭解更多詳情。

L-PC (鏈接 PC) 用于選擇 LINK 然後選擇 PC。

L-PHONO* (鏈接 PHONO) 用于選擇 LINK 然後選擇 PHONO。

L-V.AUX (鏈接 V.AUX) 用于在某些情況下將轉頻器信號分送到鏈接房間。

L-V.TP2* (鏈接磁帶錄像機2) 用于選擇 LINK 然後選擇 V.TAPE2*。

M

MIX (文字電視廣播: 混合) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上將文字電視廣播頁添加到電視節目畫面上。進入文字電視廣播, 重復按下 LIST 以顯示 MIX 然後按下 GO。

MOVE? 在 Beo4 設置模式中顯示的選項, 可以讓您重新排列附加“按鈕”在 Beo4 顯示器中的顯示順序。進入 Beo4 設置模式并調用 MOVE?, 按下 GO 然後開始顯示您可以移動的“按鈕”—— 按下 GO 移動您在按下 LIST 時當前顯示為第一個附加“按鈕”的“按鈕”—— 或按下數字鍵, 例如 3, 將它放置為您所有附加按鈕的列表中的第三個。

MX 標示 BeoVision MX 專有的 Beo4 影像產品設置。 MX 產品設置也可用于舊版本的 BeoVision MX 電視機和它的舊 Bang & Olufsen 影像系統。要調諧和預先設置這些舊系統, 您必須先添加 V.SETUP。

N

NONE 標示 Beo4 影像產品設置為 NONE。 用于您想要將 Beo4 規劃為只包含音響產品設置—— 不包含影像列表功能。

N.MUSIC (網路音樂) 用于播放儲存在連接的 PC 上的 mp3 和 wma 格式的音樂。按下 GO 即可執行此操作。在顯示 N.MUSIC 并播放曲目時, 您可以按 ▲ 或 ▼ 逐個聆聽曲目, 按 ◀ 或 ▶ 轉換到其它播放列表, 以及使用 STOP 和 GO 暫停或繼續播放。

N.RADIO (網路電臺) 用于透過連接的 PC 訪問國際網路電臺。按下 GO 即可執行此操作。在顯示 N.RADIO 并播放曲目時, 您可以按 ▲ 或 ▼ 逐個聆聽曲目, 按 ◀ 或 ▶ 轉換到其它播放列表, 以及使用 STOP 和 GO 暫停或繼續播放。

O

OPTION? (選項設置) 在您存取 Beo4 設置模式 (按下“待機”和 LIST, 然後重復按下 LIST) 時顯示。可以讓您規劃 Bang & Olufsen 系統設置。按下 GO, 然後按下 LIST 以顯示您要設置的選項類型:

V.OPT (影像選項)

A.OPT (音響選項)

L.OPT (鏈接選項)

顯示正確的選項時, 輸入適當的選項編號。

P

PAGE (選擇文字電視廣播頁) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上選擇文字電視廣播頁 (通常需要按下 GO TO 存取)。輸入您想要的頁碼, 或按 ▲ 或 ▼。

PC 選擇 PC。 以便使用 Beo4 調整連接到您的 Bang & Olufsen BeoLink 系統的個人計算機上的音響。

P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture 錄像機2) 用于在右畫面中顯示 DVD2 (V.TAPE2*)。

PHONO* (唱機) 用于打開 Bang & Olufsen 唱機。按下 GO 即可執行此操作。在顯示 PHONO 并播放唱片時, 您可以使用 ▲ 或 ▼ 逐段聆聽音樂, 以及使用 STOP 和 GO 暫停或繼續播放。

PICTURE 用于在其它最新的 Bang & Olufsen 遙控器上, 操作各種與 PICTURE 按鈕相關的功能。在舊的影像系統中, 它可能與某些功能, 如: 電動支架、picture-and-picture, 以及畫面調整等有關。必須先添加 V.SETUP 才可存取 PICTURE。

P-AND-P (picture-and-picture) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上操作 picture-and-picture 功能。例如, 按下 TV 按鈕打開右畫面中的 TV 信號源。

P.MUTE (關閉畫面) 畫面的開關。重復按 LIST 選擇 P.MUTE, 然後按 GO 更改設置。某些機型不提供此功能。

P-PC (picture-and-picture PC) 用于在右畫面中顯示 PC。

P-V.AUX (picture-and-picture V.AUX) 用于在右畫面中顯示連接到 V.AUX 插座的信號源。

P-V.AU2 (picture-and-picture V.AUX2) 用于在右畫面中顯示注冊為 V.AUX2 的信號源。

P-V.TP2* (picture-and-picture 磁帶錄像機2) 用于在右畫面中顯示 V.TAPE2*。

R

RADIO 在您按下 Beo4 RADIO 按鈕時顯示在螢幕上。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 收音機。

RANDOM (隨機播放) 用于打開最新的 Bang & Olufsen CD 播放機的隨機播放順序功能。當顯示器上出現 RANDOM 時, 按下 GO 即可執行此操作。

RECLOCK (錄製鎖定) 留待將來使用。

RECORD2 (錄製 A.MEM2/A.TAPE2* 或 DVD2/V.TAPE2*) 應該在您將第二台錄像機連接到您的影像系統時添加。在第二台 Bang & Olufsen 錄音機或錄像機上開啓錄製。按兩次 GO 即可開始錄製。

REMOVE? 在您存取 Beo4 設置模式時顯示。可以讓您從 Beo4 顯示器清除附加“按鈕”。存取 Beo4 設置模式并調用 REMOVE?, 按下 GO 然後開始顯示“按鈕”。按下 GO 即可清除當前顯示的“按鈕”。

REPEAT (重復播放) 用于打開最新的 Bang & Olufsen CD 播放機的重復播放功能。當顯示器中出現 REPEAT 時, 按下 GO 即可執行此操作。

RESET 用于將畫面或聲音調節恢復為預設置。按下 GO 即可執行此操作。

RETURN (返回錄製) 用于在某些 Bang & Olufsen 錄音機上操作返回錄製功能。要回到開始錄製的位置, 請按下 GO。

REVEAL (展現文字電視廣播) 用于展現 Bang & Olufsen 電視機中隱藏的文字電視廣播資訊。按下 GO 即可執行此操作。

S

SAT* (衛星) 在您按下 Beo4 SAT* 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會操作您的 Bang & Olufsen 衛星節目編號。

SELECT 用于編排光碟的順序以便在 BeoSound 9000 上播放。

SETUP 用于設置 LC 2 燈光控制。

SHIFT 用于在鏈接房間操作某些與轉頻器操作有關的功能。一些其它功能也需要先顯示 SHIFT。

SP.DEMO (音箱演示) 用于在有關的系統上創建音箱演示。按下 GO 即可執行此操作。

SOUND (單聲道/立體聲音響/語言) 用于在收音機、電視機或數位電視節目中當前可以使用的音響類型 (單聲道/立體聲/語言) 之間切換, 或在錄像帶上的聲軌之間切換。重復按下 GO 即可執行此操作。

SPEAKER (音箱) 用于選擇您要在 Bang & Olufsen 環繞聲系統中使用的音箱數量。按下 1-5 即可進行選擇。在顯示 SPEAKER 時, 按下 ▲、▼、◀ 或 ▶ 可以調整音箱的平衡。

SRC.OPT (信號源選項) 留待將來使用。

S.STORE (儲存音響) 用于儲存音響調整設置。只有在添加 V.SETUP 或 A.SETUP 後才可使用 S.STORE。

STAND 用于轉動某些安裝到電動支架上的 Bang & Olufsen 影像系統。按下 ◀ 或 ▶ 即可執行此操作, 或輸入預設支架位置。

STORE 用于儲存電視節目/畫面調整設置 (請參閱 V.SETUP) 以及最喜愛的文字電視廣播頁 (記憶頁面)。用于儲存 Bang & Olufsen 燈光設置 (請參閱 LIGHT)。要執行此操作, 請按下 GO, 輸入適當的數字, 然後再次按下 GO。

SUBCODE (文字電視廣播子碼) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上操作文字電視廣播子頁功能。

T

TEXT (文字電視廣播) 在您按下 Beo4 TEXT 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會在您當前正在觀賞的電視節目上操作文字電視廣播功能 (若具備文字電視廣播)。

TRACK 用于在 BeoSound 9000 上選擇個別 CD 曲目。

TRACKING (來回查找) 用于在您觀賞的錄像帶上迅速來回查找。

TREBLE 用于調整某些 Bang & Olufsen 系統中的高音音調的音響。只有添加 **A.SETUP** 或 **V.SETUP** 後才可使用 **TREBLE**。按下 ▲ 或 ▼ 即可根據需要進行調整。若您要儲存您的調整，請參閱 **S.STORE** (儲存音響)。

TUNE (收聽電臺) 用于在某些 Bang & Olufsen 電視機上收聽電臺。只有在添加 **V.SETUP** 後才可使用 **TUNE**。

TURN 用于翻轉某些 Bang & Olufsen 磁帶錄音機中的錄音帶 —— 播放錄音帶的另一面。在某些 Bang & Olufsen 磁帶錄像機上，**TURN** 也可在暫停錄製模式中，用于選擇攝錄機的輸入。按下 **GO** 即可執行此操作。

TV 在您按下 Beo4 TV 按鈕時出現在顯示器上。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 電視機。

U

UPDATE (文字電視廣播更新) 用于操作 Bang & Olufsen 電視機中的文字電視廣播更新功能。按下 **GO** 即可執行此操作。重復執行此操作可以查閱已更新的頁面。

V

V.AUX (輔助影像信號源) 用于打開連接到您的 Bang & Olufsen 影像系統的任何附加影像設備。按下 **GO** 即可執行此操作。

V.AUX2 (第二個輔助影像信號源) 用于打開連接到您的 Bang & Olufsen 影像系統并注册為 **V.AUX2** 的附加影像設備。

VIDEO? 用于選擇 Beo4 的專有影像產品設置。可以使用的產品設置包括：**VIDEO1**、**VIDEO2** 和 **VIDEO3**。

VIDEO1 用于選擇 Beo4 的專有影像產品設置。例如，**VIDEO1** 支持 BeoVision Avant、BeoVision 5、BeoVision 3–32 英寸熒幕、BeoCenter AV 5、BeoCenter AV 9000 以及早期的 BeoVision MX 機型。

VIDEO2 用于選擇 Beo4 的專有影像產品設置。例如，**VIDEO2** 支持 BeoVision 1、BeoVision MX 8000、BeoVision 1 Link 以及 BeoCenter 1。

VIDEO3 用于選擇 Beo4 的專有影像產品設置。例如，**VIDEO3** 支持在美國和臺灣市場推出的影像產品。

V.MEM (**V.TAPE***) (錄像機) 在您按下 Beo4 **V.MEM** (**V.TAPE***) 按鈕時出現在顯示器中。您在 Beo4 上執行的任何操作將會傳送到您的 Bang & Olufsen 錄像機。

V.OPT (影像選項) 用于規劃影像產品的系統設置。更多資訊，請參考“**OPTION?**”部分

V.SETUP (影像設置) 讓您存取設置某些 Bang & Olufsen 影像產品所需的附加“按鈕”列表：

TUNE 用于收聽電臺，請參閱 **TUNE** 以瞭解更多詳情。

PICTURE 用于調整畫面，請參閱 **PICTURE** 以瞭解更多詳情。

STORE 用于儲存調整或預設值，請參閱 **STORE** 以瞭解更多詳情。

CLEAR (清除節目編號) 用于清除節目編號，請參閱 **CLEAR** 以瞭解更多詳情。

BASS 低音音調的音響調整，請參閱 **BASS** 以瞭解更多詳情。

TREBLE 高音音調的音響調整，請參閱 **TREBLE** 以瞭解更多詳情。

LOUDNSS (響度) 音響調整 —— 切換開關響度功能，請參閱 **LOUDNSS** 以瞭解更多詳情。

S.STORE (儲存音響) 用于儲存音響調整，請參閱 **S.STORE** 以瞭解更多詳情。

V.TAPE2* (磁帶錄像機 2) 用于打開連接到您的 Bang & Olufsen 影像系統的第二台磁帶錄像機。按下 **GO** 即可執行此操作。

技術規格、功能與使用會隨時更改，恕不另行通知。