

# BeoSound 4

الملحق

يتضمن هذا الملحق تصحيحات لدليل  
BeoSound 4. ونظرًا للبرنامج الجديد، فإن  
نظامك الموسيقي تم تزويده بخصائص جديدة.  
فقد تغير نظام القوائم مقارنة بالنظام المذكور في  
الدليل.

1 N.MUSIC	12 SETUP
2 N.RADIO	A.MEM
3 A.AUX	EDIT A.MEM
4 RANDOM ON/OFF	FORMAT MEMORY CARD
5 REPEAT ON/OFF	COPY PROTECTION
6 EDIT CD ON/OFF	RADIO
7 TIMER ON/OFF	AUTO TUNING
8 EDIT A.MEM	DAB ONLY AUTO TUNING
ARRANGE CONTENT	ARRANGE PROGRAM
RENAME FOLDER	ADD PROGRAM
9 PLAY TIMER	EDIT PROGRAM
1-8 TIMER	DAB AERIAL ADJUSTMENT
ON/OFF	DAB DRC
SOURCE	CD
PROGRAM	NAME CD
START/STOP	EDIT CD
DAYS	TIMER
NAME	TIMER ON/OFF
10 TIMER RECORDING	PLAY TIMER
1-8 TIMER	TIMER RECORDING
ON/OFF	SOUND
SOURCE	OPTIONS
PROGRAM	SET CLOCK
START/STOP	SELECT LANGUAGE
DAYS	DISPLAY SETUP
NAME	MENU OPTIONS
11 SHOW CLOCK	CD DELAY

يجل المنظر العام لنظام القوائم هذا محل المنظر العام الموجود بالدليل.  
تكون الخصائص والوظائف الجديدة مميزة أعلاه وموضحة بالشرح في الصفحات التالية.

## الخصائص والوظائف الجديدة

### TIMER RECORDING ...

#### 1 TIMER 1

- 1 ON/OFF
- 2 SOURCE (PROGRAM)
- 3 START/STOP
- 4 DAYS
- 5 NAME

...

#### 8 TIMER 8

### ماذا بقائمة TIMER RECORDING ..

ON/OFF ... نشط أو إلغ تنشيط كل واحد من Timer Recordings المبرمجة.

SOURCE ... اختر مصدر راديو من أجل Timer Recording المبرمج. إذا اخترت الراديو كمصدر، اختر رقم محطة أيضًا.

START/STOP ... أدخل وقت بدء ووقت توقف Timer Recording.

DAYS ... اختر أيام الأسبوع، التي يجب تنشيط Timer Recording هذا فيها – تنقل بين الأيام بواسطة أزرار الأسهم. لف القرص عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لإلغاء اختيار يوم، واضغط القرص لاختيار يوم والانتقال إلى اليوم التالي.

NAME ... قم بتسمية Timer Recordings المختلفة بسهولة التعرف عليها.

يتذكر النظام الموسيقي 8 Timers. وإذا كان لديك بطاقة SD (ملحق اختياري)، فيمكنك إجراء تسجيلات. ويمكنك تسجيل البرامج أو المصادر المتاحة في أي وقت تحدده.

تتاح قائمة TIMER RECORDING فقط في القائمة الرئيسية إذا كنت أضفتها في قائمة MENU OPTIONS تحت .OPTIONS

ويمكنك تسمية Timers بسهولة التعرف عليها وتشغيل أو إيقاف كل واحد من Timers على نحو مستقل.

يمكنك تغيير Timers في أي وقت.

يمكنك إعداد تأخير عندما يبدأ تشغيل الأسطوانة المدمجة ويمكنك اختيار أن تستمع فقط إلى مساراتك المفضلة، ويمكنك أيضًا نسخ مسارات مختارة إلى بطاقة SD.

... CD

- 1 NAME CD
- 2 EDIT CD

... OPTIONS

- 1 SET CLOCK
- 2 SELECT LANGUAGE
- 3 DISPLAY SETUP
- 4 MENU OPTIONS
- 5 CD DELAY

#### الاستماع إلى المسارات المفضلة على الأسطوانة المدمجة

EDIT CD ... استخدم هذه القائمة لاستثناء المسارات التي لا تريد أن تستمع إليها على أسطوانة مدمجة.

للاستماع إلى الأسطوانة المدمجة المحررة، اختر *EDIT CD ON* في القائمة الرئيسية. تتيح قائمة *EDIT CD ON/OFF* فقط إذا كنت أضفتها في قائمة *MENU OPTIONS* تحت *OPTIONS*.

#### تأخير تشغيل الأسطوانة المدمجة

CD DELAY ... استخدم هذه القائمة لتأخير تشغيل الأسطوانة المدمجة في إعداد منتجك. وسوف يضمن ذلك للتليفزيون وقتًا كافيًا لكي يشغل السماعات قبل أن تبدأ الموسيقى. ويتم ضبط التأخير بالثواني. استخدم القرص لضبط التأخير.

عندما تضغط مطولاً «أو» فإنه يبدأ تقديمًا أو ترجيعًا سريعًا لمسار *A.MEM* الحالي. اضغط *GO* لاستئناف الاستماع. وعندما تختار أسطوانة مدمجة كمصدر، فإنك تحتاج فقط إلى أن تضغط «أو» ضغطة قصيرة.

يستمر تشغيل الأشرطة من نفس المسار وموضع الوقت في المرة التالية التي تشغل فيها نظامك الموسيقي ما لم تخرج بطاقة الذاكرة.

#### نسخ مسارات مختارة إلى بطاقة SD

يمكنك اختيار المسارات التي تريد أن تنسخها إلى بطاقة SD. بينما تشغل أشرطة مدمجة، اضغط RECORD مرتين. سيظهر النص "copy all tracks" وسيكون عليك الاختيار بين "yes" و"no". لاختيار فقط مساراتك المفضلة، اختر "no" واضغط Go لضم أو استثناء مسار. اضغط STORE لتبدأ تسجيلك أو EXIT لإلغاء تسجيلك والخروج من القائمة.

#### لاستثناء مسار ...

- < اضغط GO لاستثناء مسار. سيجعل ذلك أيضًا المؤشر ينتقل إلى المسار التالي.
- < اضغط ► للنتقل إلى الأمام في المسارات دون عمل اختيار.
- < اضغط ◀ للنتقل إلى الخلف في المسارات دون عمل اختيار.
- < اضغط GO لضم مسار كنت استثنيت في سيق.
- < اضغط STORE لقبول التغييرات، أو ...
- < ... اضغط EXIT لمغادرة القائمة دون تخزين الاختيار.

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدامات المرتبطة بها عرضة  
للتغيير دون إشعار.