

## KONFIGURERA

### LADDA NED BANG & OLUFSEN-APPEN

Ladda ner Bang & Olufsen-appen från Google Play Store eller Apple App Store för att konfigurera din produkt.

I den här appen kan du installera och få ut det mesta av din Beosound Stage.

När du öppnar Bang & Olufsen-appen för första gången blir du uppmanad att skapa ett konto.

Klicka för att lägga till en ny produkt och konfigurera din högtalare. Om du redan har ett konto hittar du detta under inställningar.



**BANG & OLUFSEN APP**

## MONTERA DIN BEOSOUND STAGE PÅ VÄGGEN



### FÄST SKRUVARNA I VÄGGEN

Använd affischen som finns i förpackningen för att markera skruvhålens placeringar.

Borra hål som passar din väggtyp och skruvarna du använder.

Fäst skruvarna i väggen med justeringskragen som finns i förpackningen. Vi rekommenderar att du använder skruvar med en minsta belastning på 30 kg och ett skruvhuvud som är 7 mm.

### ANSLUT KABLAR

Ta bort höljet på baksidan av din Beosound Stage.

Anslut relevanta kablar, så som ström och HDMI till uttaget.

Vid behov kan du byta ut pluggarna på sidorna med kabelkanaler så att det blir enklare att dra igenom kablarna.

#### **MONTERA PÅ VÄGG**

Lyft försiktigt på Beosound Stage på skruvarna i väggen.

Rikta in mitten av de korsformade hålen mot skruvarna.  
Se till att skruvarna glider på plats genom att börja överst i korset.

Om du monterar Beosound Stage på en ojämn vägg rekommenderar vi att placera filtspetsarna på produktens baksida. Du hittar dessa i förpackningen.

## **PLACERA DIN BEOSOUND STAGE PÅ ETT BORD/EN HYLLA**



Anslut kablar

Ta bort höljet på baksidan av din Beosound Stage.  
Anslut relevanta kablar, så som ström och HDMI till uttaget.  
Vid behov kan du byta ut pluggarna på sidorna med kabelkanaler så att det blir enklare att dra igenom kablarna.

## ANSLUTA DIN BEOSOUND STAGE TILL WIFI

Bang & Olufsen-appen kommer att skicka dig till Google Home-appen där du kan konfigurera din högtalare. Efteråt kommer du att återvända till Bang & Olufsen-appen för de sista stegen.

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN BEOSOUND STAGE

### DAGLIG ANVÄNDNING AV DIN BEOSOUND STAGE

Lär dig hur du använder knapparna på Beosound Stage.

Bara tryck för att spela och pausa musiken

Tryck på de vertikala pilarna för att höja och sänka volymen

Tryck på de horisontella pilarna för att byta mellan nästa och föregående spår

Tryck länge (1,5 sek.) på Bluetooth-knappen för att parkoppla

När parkoppling för Bluetooth är på kommer din Beosound Stage att visas i listan över Bluetooth-produkter på din enhet

När din Beosound Stage är ansluten till din TV kommer den att spela ljudet från din TV. På vissa modeller kan du behöva välja HDMI ARC som ljud ut i ljudinställningarna på din TV.

### LYSSNINGSLÄGEN

Du kan välja det lyssningsläge som passar för programmets innehåll.

TV – Optimerar för innehåll med mestadels dialog. Fungerar bra för TV-program, nyheter eller podcasts

MUSIK – Ger den mest verkliga stereoljudupplevelsen

FILM – Ger en mer uppslukande och rumslig ljudupplevelse när du tittar på film eller sport

NATTLYSSNING – Minskar nivåskillnaderna mellan tysta och högljudda övergångar för att minska stora hopp i dynamiken

INGEN – Ger ett "rent" ljud utan ytterligare behandling

Lyssningslägena kan anpassas genom att justera uppmixning, virtualisering, LFE (Low Frequency Effects Tuning) och innehållsbehandling.

UPPMIXNING – Skapar en signal för mittpunkten när ingången är stereo 2.0. I de fall ingångssignalen har 3.0 eller fler kanaler ger det ingen effekt att stänga av eller på UPPMIXNING.

VIRTUALISERING – Skapar effekten av extra högtalare positionerade i surround- och höjdplatser. Observera att effekten inte märks lika tydligt när du inte sitter direkt framför Beosound Stage.

LFE-INSTÄLLNING – Slår på och av LFE-kanalen i den inkommande signalen. Observera att det finns flera ljudsignaler eller fall då den här kontrollen har

liten eller ingen hörbar effekt, eftersom den är beroende av ljudsignalens mixning.

INNEHÅLLSBEHANDLING – Kontrollerar signalens dynamik. Inställd på HÖG för nattlyssning, när du vill minska nivåskillnaderna mellan tysta och högljudda övergångar. Observera att detta innebär att tystare ljud blir högre och att högre ljud blir tystare, oavsett volyminställning.

Du kan tilldela varje källa ett eget lyssningsläge i produktens inställningsmeny.

## KÄLLOR

I uttaget på din Beosound Stage hittar du följande källingångar:

HDMI ARC för att ansluta din TV

HDMI-IN för att ansluta en annan extern enhet, så som en digital mediaspelare  
3,5 mm minitele för anslutning av en analog stereosignal

## ANSLUT DIN MUSIK

Anslut din föredragna musik-app till din Beosound Stage via Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth, och spela trådlöst.

Tryck länge (1,5 sek.) på Bluetooth-knappen för att möjliggöra parkoppling. När parkoppling för Bluetooth är på kommer Beosound Stage att synas i din lista över Bluetooth-produkter på din enhet.

## MULTIROOM

Använd Multiroom för att sömlöst ansluta dina olika trådlösa högtalare till ett system. Kontrollera högtalare i par eller enskilt via våra integrerade plattformar: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller Chromecast.

## BRA ATT VETA

### DOLBY ATMOS

Din Beosound Stage är utrustad med Dolby Atmos® som levererar objektsbaserat ljud och ger intryck av surround- och överhögtalare, för en mer uppslukande ljudupplevelse.

Så, istället för att bara spela upp två eller fler kanaler direkt till din konfigurerade högtalare, spelas delar av ljudfältet upp med en anpassad återgivning som ser till att du får bästa möjliga upplevelse som passar det teatraliska ljudet från ditt högtalarsystem.

Förmågan att återskapa överljud är en viktig del av vad som gör Atmos-ljudet så realistiskt. Surround-virtualiseraren bearbetar surround- och höjddkanalerna från den inkommande flerkanalssignalen för att skapa ett omslutande virtuellt surround-ljud som kompenserar för formfaktorn hos soundbaren. I de fall där

kanalerna inte finns – t.ex. en 2-kanalsstereo – syntetiseras de extra kanalerna av uppmixningen under behandlingen. Detta görs genom en ljudbehandling som simulerar hur ljudet når trumhinnorna från ett fullständigt surround-system.

Bäst effekt fås när soundbaren monteras på eller lite över öronnivån hos en sittande lyssnare. Lyssnaren ska vara så centralt positionerad som möjligt. Ju mer åt sidan en lyssnare sitter, desto mindre effektivt fungerar surround-virtualiseraren. Undvik att montera soundbaren i ett skåp eller under en hylla om du vill få bästa resultat, eftersom det resulterar i resonanser och reflektioner som stör ljudet från lyssningspositionerna.

## LJUSINDIKATOR

Ljusindikatorn visar produktens status.

Vitt, långsamt blinkande	Startar
Vitt, fast sken	Ansluten till nätverket, klar för användning
Blått, snabbt blinkande	Parkoppling via Bluetooth upprättas.
Blått sken, en kort stund	Bluetooth-anslutning upprättad
Rött sken, en kort stund	Bluetooth-anslutning misslyckades
Blått, fast sken	Ej konfigurerad för nätverket
Brandgult, snabbt blinkande	Klar för nätverkskonfiguration. Soft AP-/WAC-läge.
Brandgult, långsamt blinkande	Ansluter till nätverk
Brandgult, fast sken	Trådlös anslutning av medelbra kvalitet
Rött, fast sken	Trådlös anslutning av dålig kvalitet
Rött, snabbt blinkande	Kunde inte ansluta till det trådlösa nätverket.

## TA BORT SKYDD

Använd verktyget som medföljer i tillbehörsådan för att ta bort tygskyddet.

För in den långa delen av verktyget i spåret mellan tygskyddet och högtalarramen.

Rotera 90 grader så att kroken hakar i undersidan av tygskyddet och lyft sedan försiktigt så att skyddet lossnar.

Du kan enkelt sätta fast skyddet igen genom att passa knopparna på skyddet efter hålen på högtalarfronten. Tryck försiktigt för att sätta fast dem.

## FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Du kan återställa till fabriksinställningar genom att hålla inne inställningsknappen på baksidan av högtalaren, bakom ramen. Håll inne tills statuslampan blinkar rött. Din högtalare påbörjar återställningsprocessen, och efter cirka en minut är din Beosound Stage redo att konfigureras igen.

Av säkerhetsskäl måste du utföra en fabriksåterställning om du flyttar din högtalare till ett nytt trådlöst nätverk.

## ANSLUTA LG OLED TV MED BEOREMOTE ONE

### SÅ HÄR ANSLUTER DU LG OLED TV TILL BEOREMOTE ONE

Om du har en LG C9 OLED TV (eller en nyare, kompatibel version) kan du använda Beoremote One för att kontrollera både TV:n och Beosound Stage. Detta gör att du får hela Bang & Olufsen-upplevelsen inklusive MyButton, direktåtkomst till ljudlägen, TV och ljudkällor.

Detta behövs för installationen:

- en LAN-anslutningskabel från Beosound Stage till LG TV-skärmen för kommunikation och kontroll.
- en HDMI-kabel från Beosound Stage till HDMI eARC-ingången på TV-skärmen. En HDMI-kabel medföljer i tillbehörslådan för Beosound Stage.
- din mobila enhet för att komma åt Bang & Olufsen-appen.

Steg:

1 - Gå igenom den första installationen av LG-skärmen. Se till att TV:n är ansluten till nätverket.

2 - Gå till anslutningsmenyn på TV:n. Leta upp HDMI-enhetsinställningarna och inaktivera "Automatisk enhetsidentifiering" för att tillåta att Beoremote One kontrollerar din HDMI-anslutna enhet till Beosound Stage.

3 - Nu är du redo att konfigurera din Beosound Stage. Öppna Bang & Olufsen-appen på din mobila enhet och lägg till Beosound Stage som en ny produkt. Gå igenom inställningarna första gången. Detta vägleder dig genom den fysiska installationen, HDMI-kabeln och nätverksanslutningen.

4 - Anslut LAN-kabeln mellan Beosound Stage (märkt som Ethernet TV-ingång) och TV:n (märkt med LAN).

5 - Gå till LG Content Store på din TV, installera och starta Bang & Olufsen-appen. Följ instruktionerna på skärmen. Du blir ombedd att starta om TV:n. Starta den med LG-fjärrkontrollen.

6 - Sätt Beosound Stage och Beoremote One i parkopplingsläge så att de kan ansluta till varandra.

Beosound Stage: Tryck länge (1,5 sek.) på Bluetooth-knappen för att öppna parkopplingen.

Beoremote One: Tryck på "List" - "Inställningar" - "Parkoppling"- "Parkoppla".

Om din Beoremote One är ny måste du först välja språk och sedan hamnar den automatiskt i parkopplingsläge.

7 - Klart! Nu kan du kontrollera din Beosound Stage och LG C9 eller nyare OLED TV med Beoremote One.

Observera att om du i framtiden vill ansluta din Beosound Stage till en annan TV måste du [fabriksåterställa](#) din Beosound Stage.

## BANG & OLUFSENS TV-APP

Bang & Olufsens TV-app är den app i LG Content Store som du kan använda för att göra specifika Bang & Olufsen-inställningar för till exempel ljud och högtalargrupper. Du kan även använda den för att styra en LG C9 TV (eller nyare modell) med Beoremote One.

Du hittar den genom att trycka på  för att ta fram hemmenyn och sedan använda  och  för att leta rätt på den.

Bang & Olufsens TV-app behöver ominstalleras om din TV har återställts till fabriksinställningar. BeoRemote One fungerar inte med TV:n utan Bang & Olufsens TV-app.

Hitta appen i LG Content Store.

Så här installeras Bang & Olufsens TV-app

Du måste använda en LG-fjärrkontroll för det här.

Gå till LG Content Store på din TV och installera och starta Bang & Olufsen-appen. Följ instruktionerna på skärmen. Du blir ombedd att starta om TV:n. Starta den med LG-fjärrkontrollen.

Sätt sedan Beosound Stage och Beoremote One i parkopplingsläget så att de kan anslutas till varandra.

Mer information om hur du ansluter din Beosound Stage med LG OLED TV finns i artikeln [\*\*"Så här ansluter du LG OLED TV med Beoremote One"\*\*](#).