

# BeoCom 4

Opaskirja

# Ennen kuin aloitat...

## Tämän oppaan käyttö

Tämän avulla näet, miltä ohjeissa mainittu painike tai tilannenäyttö näyttää.

### Puhelimen näppäimet...



Ohjainpyörä



Puhelut-luettelonäppäin, jonka avulla voidaan selata lähtevien ja saapuvien puheluiden luettelo

OK

Näppäin ohjainpyörän keskellä



Puhelinnäppäin, jolla aloitetaan ja lopetetaan puhelu

0 – 9

Numeronäppäimet

### Puhelimen näyttö...

692288



Soita?



Musta nuoli ilmaisee, että käytettävissä on enemmän vaihtoehtoja, jos ohjainpyörää käännetään näytettyyn suuntaan – myötäpäivään oikealle ja vastapäivään vasemmalle. Harmaa nuoli ilmaisee, että näytetyssä suunnassa ei ole enempää vaihtoehtoja.

## **BeoCom 4:n käytön aloittaminen, 4**

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten tukiasema liitetään puhelinlinjaan ja sähköverkkoon, miten päivämäärä ja kellonaika asetetaan, miten akku ladataan, mitä merkkivalo tarkoittaa, miten näppäimiä käytetään ja miten näytön valikoita selataan. Kappale sisältää myös tietoja puhelimen huollosta ja lisävarusteista.

## **Päivittäinen käyttö, 10**

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten puheluita soitetaan ja miten niihin vastataan, miten äänenvoimakkuutta säädetään, miten mikrofoni mykistetään, miten numero tallennetaan Nimet-luetteloon soiton jälkeen, miten Puhelut-luetteloa käytetään, miten näytölle saa tietoja uusista, vastaamattomista puheluista ja miten puhelimen näppäimistö lukitaan.

## **Nimet-luettelon käyttö, 17**

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-luetteloon lisätään nimiä ja kuinka niitä muokataan ja poistetaan, miten numeroita tallennetaan Puhelut-luettelosta, miten alaliittymiin soitetaan ja miten niiden numerot tallennetaan.

## **Asetukset, 22**

Tässä kappaleessa kerrotaan yleisesti *Asetukset*-valikosta, jossa voi valita soittoäänen ja soittoäänen voimakkuuden, antaa kuulokkeelle nimen, asettaa kellonajan, perua uusien puheluiden näyttämisen ja valita näytön kielen.


## **Tärkeitä tietoja BeoCom 4:stä, 23**

Tämä kappale sisältää teknisiä tietoja sekä muita tärkeitä tietoja puhelimestasi.

## **Hakemisto, 26**

Etsi aihe, josta haluat tietää enemmän.

# BeoCom 4:n käytön aloittaminen




## Sijoituspaikka

Sijoita tukiasema tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle. Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai saastuneisiin tiloihin, eikä sitä saa altistaa suoraan nesteille eikä auringonvalolle. Älä anna latauskoskettimien koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja.


Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 0–45° C ja suhteellinen kosteus 15–95 %.

Puhdista puhelin pehmeällä, kostealla kankaalla, johon on lisätty muutama tippa mietoa puhdistusainetta.



## Kytettä

Jotta puhelinta voi käyttää, se täytyy kytkeä puhelinlinjaan ja sähköverkkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Jos verkkolaite ei ole kytkettynä pistorasiaan tai jos sähkönjakelu katkeaa, puhelin ei toimi. Varmista yhteydet hätänumeroihin jollakin muulla tavalla.



## Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö

Liitä kuulokemikrofoni kuulokkeen liitäntään. Sen jälkeen voit vastata saapuviin puheluihin painamalla mitä tahansa kuulokkeen näppäintä – lukuun ottamatta C-näppäintä. Soita puhelut sivulla 10 neuvotulla tavalla.

Kuulokemikrofonin (lisävaruste) voi ostaa lähimmästä Bang & Olufsen -myymälästä.

*Kun kuulokemikrofoni kytketään, näytölle ilmestyy hetkeksi teksti "Kuulokemikrofoni kytketty".*

## Kuulokkeen akun lataaminen

Kun kuuloke on asetettu tukiasemaan, akku latautuu tarvittaessa. Turvallisuussyistä akku ei ole ladattuna pakkauksessaan, joten akkua on ladattava vähintään 20 minuutin ajan ennen puhelimen käyttämistä.

### Tietoja lataamisesta...







- Tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon.
- Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia.
- Yksi lataus antaa noin 12 tuntia puheaikaa.
- Yksi lataus antaa noin 150 tuntia valmiusaikaa.

## Päivämäärän ja kellonajan asettaminen


Kun tukiasema on kytketty sähköverkkoon ja puhelinlinjaan, näytölle ilmestyy kehote, joka pyytää asettamaan päivämäärän ja kellonajan. Aika näkyy, kun puhelinta ei käytetä ja kun näytöllä ei ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Puhelut-luettelon puhelutiedoissa.

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten kuuloke voidaan asettaa tukiasemaan aina käytön jälkeen, vaikka akkua ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen jättäminen tukiasemaan ei lyhennä akun käyttöikää. Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteys lähimpään Bang & Olufsen -jälleenmyyjään.

Kun akku kaipaa latausta, näytölle ilmestyy viesti, ja kuuloke antaa äänimerkin puheluiden aikana. Äänimerkin ja varoitusviestin saa poistettua puhelun aikana painamalla C-näppäintä.

	Näyttöön tulee teksti "Tietoja". Katso tiedot painamalla OK
	Käännä ohjainpyörää kunnes näytölle tulee teksti
	"Kelloa ei asetettu" ja paina OK
	Aseta vuosiluku kääntämällä ohjainpyörää
	Tallenna painamalla OK ja siirry seuraavaan kohtaan
	Lopeta kellon asettaminen...
	Tallenna valitut asetukset painamalla OK

## Puhelimen palaute – merkkivalo




*Merkkivalo sijaitsee kuulokkeen takaosassa.*

Merkkivalo välkkyvä punaisena kun...

- Puhelin soi
- *Tietoja*-valikossa on tietoja. *Tietoja*-valikosta kerrotaan sivulla 9
- Toinen puhelin käyttää puhelinlinjaa
- Puhelin rekisteröi vastaamattomia puheluita. Katso lisätietoja sivulta 15
- Puhut puhelua

## Vyöpidikkeen käyttö

Puhelimeen on saatavana vyöpidike lähimmästä Bang & Olufsen -myymälästä. Aseta kuuloke vyöpidikkeeseen ja kanno puhelinta mukana kotona tai työpaikalla.



## Kuulokkeen näppäimet

Avaa Puhelut-luettelo. Puhelut-luettelo sisältää viimeisimmät soitetut ja vastaanotetut puhelut

Selaa Nimet-luettelo, Puhelut-luettelo ja valikkoja kääntämällä ohjainpyörää. Puhelun aikana äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä ohjainpyörää

Avaa valikon vaihtoehdot ja hyväksy ja tallenna tiedot tai asetukset. Sammuta virta painamalla näppäintä yhtäjaksoisesti ja kytke virta painamalla lyhyesti

Mykistä tulevan puhelun soittoaäni tai poista viimeksi syötetty tieto. Palaa edelliseen valikkoon painamalla näppäintä tai poistu toiminnosta kokonaan painamalla näppäintä yhtäjaksoisesti

Aloita ja lopeta puhelu

Numeronäppäimet puhelinnumeroiden valitsemista varten

Käytetään puhelinnumeroihin, soitonsiirtoon ja muihin automaattisiin palveluihin

Käytetään tiettyihin automaattisiin palveluihin ja kun BeoCom 4:ää käytetään keskukseen kytkettynä



**OK**  
(ohjainpyörän  
keskellä)

**C**




**0 – 9**

**\* #**

**R**



*Näyttö on valaistu, kun kuuloke on käytössä.*




*Jos haluat siirtyä päävalikkoon katsomatta uusien puheluiden tietoja, käännä ohjainpyörää.*

## Kuulokkeen näyttö

Näytön tärkein tehtävä on antaa tietoja ennen puhelua, puhelun aikana ja sen jälkeen. Näyttö ilmoittaa uusista puheluidista.

### Siirtyminen päävalikkoon...

- OK** Jos kuulokkeessa ei ole virtaa, siirry valmiustilaan painamalla OK
- OK** Jos kuuloke on valmiustilassa, siirry päävalikkoon painamalla OK
-  Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä ohjainpyörää
- OK** Valitse vaihtoehto painamalla OK

### Päävalikon vaihtoehdot

*Nimet...* Siirry sisäiseen Nimet-luetteloon.

*Näppäinlukko?...* Lukitsee kuulokkeen näppäimistön. Katso lisätietoja s. 16.

*Vaiennus?/Vaiennus pois?...* Vaientaa/palauttaa kuulokkeen soittoäänen.

Jos kuulokkeen soittoääni vaiennetaan, näytölle ilmestyy teksti "Vaiennus". Saapuvat puhelut kuitenkin rekisteröidään Puhelut-luetteloon.


*Poista Puhelut...* Poistaa Puhelut-luettelon kaikki tiedot. Lisätietoja Puhelut-luettelosta on s. 14.

*Asetukset...* Lisätietoja Asetukset-valikosta on s. 22.

### Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö

Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa vastaamattomista puheluidista. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä jälkeen tiedot siirtyvät Puhelut-luetteloon. Uusien puheluiden näytön voi kumota Asetukset-valikosta.

### "3 uutta puhel." ilmestyy näytölle...

- OK** Näyttää viimeisimmän puhelun soittajan numeron, kellonajan ja päivämäärän. Jos nimi on tallennettu Nimet-luetteloon, se näkyy näytöllä numeron sijaan
-  Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut
- C** Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta painamalla C-näppäintä



### Tärkeitä tietoja näytöllä

Kun puhelin on valmiustilassa, *Tietoja*-valikko ilmoittaa, mikäli puhelinta ei voi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. *Tietoja*-valikko näkyy näytöllä puhelimen ollessa valmiustilassa kunnes tilanne on korjattu.

#### Näyttöön tulee teksti "Tietoja"...

**OK**

Paina näppäintä, jotta voit katsoa tiedot




Katso tiedot kääntämällä ohjainpyörää.



**OK**




Paina ja säädä tarvittavat asetukset

Aseta vuosi



**OK**

Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna ne painamalla OK




*Jos haluat siirtyä päävalikkoon katsomatta tietoja, käännä ohjainpyörää.*

# Päivittäinen käyttö

## Daniel Jonsson


Puheaika: 0:43

*Puheluiden aikana näytön alareunassa näkyy musta viiva. Harmaa viiva on merkinä aktiivisesta puhelusta saman linjan toisessa puhelimesta, ja vilkkuva musta viiva merkitsee saapuvaa puhelua.*

Jos haluat valintaäänien ennen numeron valitsemista, paina .

Kaikkien saapuvien puheluiden soittoaänen voi mykistää *Vaiennus?*-valikosta. Katso lisätietoja sivulta 8.

## Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan -näppäimellä. Puhelin näyttää puhelun aikana puhelun keston sekä puhelun vastaanottajan nimen tai numeron. Jos et halua vastata puheluuun, voit mykistää soittoaänen.

### *Puhelujen soittaminen ja niiden lopettaminen...*

**0 – 9**

Anna puhelinnumero



Jos haluat muokata numeroa, siirrä kohdistin virheellisen numeron oikealle puolelle kääntämällä ohjainpyörää ja poista se painamalla C. Muussa tapauksessa...

**C**



Muodosta puhelu painamalla näppäintä. Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan nimi, jos se on tallennettu Nimet-luetteloon



Lopeta puhelu painamalla näppäintä tai asettamalla kuuloke tukiasemaan

### *Puheluun vastaaminen...*



Paina ja vastaa puheluun



Lopeta puhelu painamalla näppäintä tai asettamalla kuulokkeen tukiasemaan

### *Mykistä tulevan puhelun soittoaäni...*

**C**

Mykistä soittoaäni painamalla näppäintä

## Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ohjainpyörän avulla. Mikrofoni voidaan myös kytkeä pois päältä, jos puhelimesta olevan henkilön ei haluta kuulevan keskustelua huoneessa olevan henkilön kanssa.

### Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen...



Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta  
kääntämällä ohjainpyörää

### Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä...


**OK**

Mikr. pois?

Avaa näyttö painamalla näppäintä. Jos mikrofoni on päällä, näytön teksti kysyy, haluatko kytkeä mikrofonin pois päältä. Jos mikrofoni on pois päältä, teksti kysyy, haluatko kytkeä sen päälle

**OK**

Valitse näytöllä oleva asetus painamalla näppäintä



Valittu äänenvoimakkuuden asetus – kahta voimakkainta asetusta lukuun ottamatta – on käytössä kaikissa seuraavissa puheluisissa siihen saakka, kunnes voimakkuutta säädetään uudelleen.

Jos mikrofoni on mykistetty, kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin.

Nimet-luettelon käyttöä voidaan helpottaa. Esimerkiksi:

MARJA & RISTO

B&O MIKKO

L\_Jaana

- Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, pane etunimet aakkosjärjestykseen;
- Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, kirjoita ensin yrityksen nimi;
- Kun kirjoitat lasten kavereiden nimiä, lisää alkuun lapsen etunimen alkukirjain.

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä kirjaimia voidaan vaihdella valitsemalla "A<sub>a</sub>". Kansallisia merkkejä voidaan valita valitsemalla "@<sub>a</sub>". Kansallisten merkkien luettelosta poistutaan valitsemalla "A<sub>a</sub>".

Lisätietoja sisäisen Nimet-luettelon käytöstä on kappaleessa *Nimet-luettelon käyttö* sivuilla 17–21.

## Numeron tallentaminen puhelun jälkeen

Puhelun jälkeen voit tallentaa numeron Nimet-luetteloon, jos nimi ei ole siellä ennestään ja jos Nimet-luettelo ei ole täynnä. Numeron mukana voidaan tallentaa myös nimi. Nimet-luetteloon voidaan tallentaa 200 täysimittaista nimeä/numeroa ja yli 200, jos nimet/numerot ovat lyhyitä.

### *Puhelun jälkeen...*

692288

Tallenna nimi?

Näyttö pyytää tallentamaan numeron ja syöttämään nimen. Jos et halua tallentaa numeroa, paina C-näppäintä tai aseta kuuloke tukiasemaan. Muussa tapauksessa...

OK

Anna nimi:

☐A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

Tallenna numero painamalla näppäintä. Sitten voit antaa nimen



Valitse kirjaimet nimeen kääntämällä ohjainpyörää

OK

Tallenna valittu kirjain painamalla näppäintä

Lopeta nimen kirjoittaminen



OK

Tallenna nimi ja numero siirtämällä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä (☐)-kuvakkeen kohdalle ja painamalla OK

## Numeron haku Nimet-luettelosta ja soittaminen numeroon

Nimeä tai numeroa voidaan etsiä suoraan Nimet-luettelosta. Jos Nimet-luetteloon on tallennettu useita nimiä/numeroita, nimi ja numero voidaan hakea etsimällä tietyllä kirjaimella alkavia nimiä.

### Etsi koko Nimet-luettelosta...



Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää



Muodosta puhelu painamalla näppäintä

### Etsi nimeä alkukirjaimen mukaan...

**OK**

Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon painamalla OK

**OK**

Avaa Nimet-luettelo painamalla OK




Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä ohjainpyörää. Näytölle tulevat vain ne kirjaimet, joilla alkavia nimiä on tallennettu

**OK**

Etsi valitsemallasi kirjaimella alkavia nimiä painamalla näppäintä



Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää ja soita numeroon painamalla -näppäintä

### Nimen mukana tallennetun numeron katsominen...

**OK**

Paina OK, kun olet valinnut nimen Nimet-luettelosta



**OK**

Valitse "Katso tiedot?" kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK

▶ **Daniel Jonsson**

Juha Seppänen  
Karita Juntunen

**Daniel Jonsson**

Puheaika: 0:09

1. kirjain:

▼  
BDJKLMRS

▶ **Daniel Jonsson**

Juha Seppänen  
Karita Juntunen

▶ **Daniel Jonsson**

Juha Seppänen  
Karita Juntunen

**Daniel Jonsson**

◀ **Katso tiedot?** ▶

◀ **Daniel Jonsson** ▶

**692288**

◀ **Daniel Jonsson** ▶  
 23. tou 17:22  
 ▶☰ Puheaika: 32:19

▶☰ merkitsee saapunutta puhelua  
 ja ▶☰ merkitsee soitettua puhelua.  
 Jos olet vastaanottanut  
 vastaamattomia puhelua,  
 puheluajan sijaan näkyy kyseisestä  
 numerosta soitettujen puheluiden  
 määrä.

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa  
 Puhelut-luettelosta suoraan  
 Nimet-luetteloon. Katso lisätietoja  
 sivulta 20.

Puhelut-luettelon koko sisältö  
 voidaan poistaa päävalikon kautta.  
 Katso lisätietoja sivulta 8.

## Puhelutiedot – soitetut puhelut ja lopetetut saapuvat puhelut

Puhelut-luettelo tallentaa 24 viimeistä soitettua tai vastaanotettua numeroa. Kunkin puhelun kellonaika, päivämäärä ja kesto voidaan myös katsoa. Jos olet tallentanut Nimet-luetteloon nimen, numeron sijasta näytetään nimi. Numerot-luettelon puhelut ovat aikajärjestyksessä, uusimmat puhelut ensin. Samaan numeroon soitetut ja siitä vastaanotetut puhelut näkyvät luettelossa kerran.

### Soittaminen Puhelut-luettelosta...



Avaa Puhelut-luettelo painamalla näppäintä



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää



Soita puhelu painamalla näppäintä

### Numeron poistaminen luettelosta...



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK

OK



Valitse "Poista?" kääntämällä ohjainpyörää ja poista valittu nimi ja numero painamalla OK

OK

### Yksittäisten puheluiden tietojen katsominen...

OK

Valitse nimi tai numero Puhelut-luettelosta ja paina OK



Valitse "Katso tiedot?" kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. Viimeisimpien puheluiden kellonaika ja kesto sekä puheluiden lukumäärä näkyvät näytöllä

OK

## Puhelutiedot – uudet, vastaamattomat puhelut

Numerot, joista on soitettu vastaamattomia puheluja, tallennetaan *Uudet puhelut* -valikkoon. Jos numero on Nimet-luettelossa, näytöllä näkyy numeron sijaan nimi. Täsmälleen samat numerot tallennetaan valikkoon vain kerran, eli luettelossa näkyy viimeisin puhelu. Valikko näyttää soittajien tiedot, puheluiden määrän ja puheluiden saapumisajat. Kun olet katsonut puhelun tiedot, ne siirretään Puhelut-luettelo. Jos et halua, että uudet, vastaamattomat puhelut siirretään Puhelut-luettelo, voit poistaa ne *Uudet puhelut* -luettelosta.

### *Puhelimen näyttö ilmoittaa uusista, vastaamattomista puheluista...*

 Avaa valikko painamalla OK

OK



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää, niin puhelutiedot näkyvät näytöllä

### *Soittaminen "Uudet puhelut" -valikosta...*



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää



Soita puhelu painamalla näppäintä

### *Uuden puhelun poistaminen "Uudet puhelut" -valikosta...*



Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää

OK

Selaa vaihtoehtoja painamalla OK



OK

Valitse "Poista?" kääntämällä ohjainpyörää ja poista valittu nimi ja numero painamalla OK

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa *Uudet puhelut* -valikosta suoraan Nimet-luettelo. Toimi *Uudet puhelut* -valikosta samoin kuin Puhelut-luettelossa. Katso lisätietoja sivulta 20.

Saapuvien puheluiden tietojen näyttö edellyttää palvelun tilaamista puhelinyhtiöltä. Jos soittajan tietoja ei voida näyttää, puhelinyhtiö välittää seuraavat tiedot:

- "Tuntematon puhelu" ... puhelut salaisista numeroista.
- "Tulleet ei mahdollinen" ... Soittajan tietoja ei anneta tai niitä ei saada teknisten syiden takia.


Jos et halua saada tietoja uusista puheluista, voit peruuttaa uusien puheluiden näytön *Asetukset*-valikosta. Katso lisätietoja sivulta 22.

Huomaa, että lukittua kuuloketta voi käyttää välittömästi saapuneen puhelun jälkeen. Tästä voi olla hyötyä, jos esimerkiksi halutaan tallentaa soittajan nimi ja numero Nimet-luetteloon. Jos kuulokkeen näppäimiä tai ohjainpyörää ei kuitenkaan käytetä muutaman sekunnin kuluessa, kuulokkeen näppäimistö lukkiutuu uudelleen automaattisesti.


## Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen

Näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimet eivät aktivoidu vahingossa esimerkiksi silloin, kun kuuloketta kannetaan taskussa. Jos kuulokkeen näppäimistö lukitaan, puheluihin voidaan vastata, mutta näppäinlukko täytyy avata ennen kuin puhelimella voi soittaa.

### *Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen...*

- OK** Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon painamalla OK
-  Käänä ohjainpyörää kunnes näytölle ilmestyy
- OK** *Näppäinlukko?* ja paina OK. Näppäimistö on lukittu

### *Kuulokkeen näppäimistön avaaminen...*

- OK** Kun puhelin on valmiustilassa, paina OK
-  Valitse "Avaa näppäimet – kyllä?" kääntämällä
- OK** ohjainpyörää ja paina OK



## Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-luetteloon

Nimet-luetteloon voidaan tallentaa nimiä ja numeroita koska tahansa. Numero voi sisältää enintään 30 merkkiä, ja nimi enintään 16 merkkiä. Nimet-luetteloon voidaan tallentaa 200 täysimittaista nimeä/numeroa ja yli 200, mikäli nimet/numerot ovat lyhyitä.

### Numeron lisääminen...

**0 – 9** Anna puhelinnumero  
692288

**OK** Paina näppäintä, jotta voit syöttää nimen  
692288  
◀ Soita? ▶

◌ Valitse "Anna nimi" kääntämällä ohjainpyörää ja  
◀ Tallenna nimi? ▶ paina OK. Sen jälkeen voit kirjoittaa nimen  
**OK** alempana kuvatulla tavalla

### Nimen kirjoittaminen...

◌ Valitse merkit nimeen kääntämällä ohjainpyörää  
☐ A, ABCDEFGHIJK...

**OK** Tallenna valittu merkki painamalla näppäintä  
Lopeta nimen "kirjoittaminen"

◌ Tallenna nimi ja numero siirtämällä kohdistin  
**OK** ohjainpyörää kääntämällä (☐)-kuvakkeen  
kohdalle ja painamalla OK

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä kirjaimia voidaan vaihdella valitsemalla "A<sub>a</sub>". Kansallisia merkkejä voidaan valita valitsemalla "@<sub>a</sub>". Kansallisten merkkien luettelosta poistutaan valitsemalla "A<sub>a</sub>".

▶ Daniel Jonsson  
Juha Seppänen  
Karita Juntunen

Daniel Jonsson  
◀ Muokkaa? ▶

692288  
Daniel Jonsson

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki painamalla C-näppäintä.

Kun kirjoitat nimeä, voit vaihdella isoja ja pieniä kirjaimia valitsemalla "A<sub>a</sub>". Voit valita kansallisia merkkejä valitsemalla "@<sub>a</sub>". Poistu kansallisten merkkien luettelosta valitsemalla "A<sub>a</sub>".

## Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron muokkaaminen.

Nimet-luettelossa olevia nimiä tai numeroita voidaan muokata koska tahansa. Kun haluat muokata puhelinnumeroa, siirrä kohdistin muutettavan numeron oikealle puolelle, poista numero ja näppäile uusi numero. Kun muokkaat nimeä, poista merkkejä takaapäin ja korvaa ne sitten uusilla merkeillä.



Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää

OK

Valitse muokattava nimi/numero painamalla OK



OK

Valitse "Muokkaa?" kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK

### Puhelinnumeron tai nimen muokkaaminen...



Siirry puhelinnumeron yksittäisen merkin kohdalle kääntämällä ohjainpyörää

C

Poista merkki painamalla näppäintä

0 – 9

Anna numeroon uusia merkkejä

OK

Aloita numeron tallennus painamalla OK

◀ Numero OK? ▶

OK

Vahvista painamalla OK. Tämän jälkeen voit muokata nimeä



Valitse kirjaimet nimeen kääntämällä ohjainpyörää

OK

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla näppäintä tai...

C

Poista kirjaimia painamalla C-näppäintä

### Muutetun nimen tallentaminen...



OK

Siirrä ohjainpyörää kääntämällä kohdistin (☐)-kuvakkeen kohdalle ja paina OK

## Nimen ja numeron poistaminen Nimet-luettelosta

Nimet-luettelon nimiä ja numeroita voidaan poistaa milloin tahansa. Siten Nimet-luettelo pysyy ajan tasalla ja numerot löytyvät nopeammin.



Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää

**OK**

Valitse poistettava nimi/numero painamalla OK



**OK**

Valitse "Poista?" kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK

► **Daniel Jonsson**  
Juha Seppänen  
Karita Juntunen

**Daniel Jonsson**

◀ **Poista?** ▶

**Daniel Jonsson**  
poistettu

▶ **692288**  
66992288  
11223344

**692288**  
◀ Tallenna nimi? ▶

Anna nimi:  
▼  
☐ A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

*Numerot, jotka näkyvät Puhelut-luettelossa niminä, on jo tallennettu Nimet-luetteloon.*

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä kirjaimia voidaan vaihdella valitsemalla "A<sub>a</sub>". Kansallisia merkkejä voidaan valita valitsemalla "@<sub>a</sub>". Kansallisten merkkien luettelosta poistutaan valitsemalla "A<sub>a</sub>".

## Numeroiden tallentaminen Puhelut-luettelosta



Puhelut-luettelon puhelinnumeroita voidaan tallentaa ja nimetä Nimet-luetteloon.

- ☰ Avaa Puhelut-luettelo painamalla näppäintä. Luettelon uusi numero näkyy näytöllä
- OK Valitse haluttu numero kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK
- OK Valitse "Tallenna nimi?" kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna numero Nimet-luetteloon painamalla OK
- OK Valitse merkit nimeen kääntämällä ohjainpyörää
- OK Tallenna valittu merkki painamalla OK
- Lopeta nimen kirjoittaminen
- OK Voit tallentaa nimen siirtämällä kohdistimen ohjainpyörää kääntämällä (☐)-kuvakkeen kohdalle ja painamalla OK


## Alaliittymien numeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-luettelossa

Jos haluat soittaa alaliittymän numeroon, lisää liittymänumeron eteen tauko. Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän numero Nimet-luetteloon ja anna numerolle nimi. Tämän jälkeen numeroon voidaan soittaa Nimet-luettelosta.



### Alaliittymän numeroon soittaminen suoraan...

- 0 – 9 Valitse pääliittymän puhelinnumero
-  Soita numeroon painamalla näppäintä ja odota sitten yhteyden muodostumista
- 0 – 9 Anna alaliittymän numero
-  Lopeta puhelu painamalla näppäintä

### Alaliittymän numeron tallentaminen Nimet-luetteloon...

- 0 – 9 Valitse pääliittymän numero ja paina OK
- OK
-  Valitse "Lisää tauko?" kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK
- OK
- 0 – 9 Tallenna numero Nimet-luetteloon antamalla alaliittymän numero ja painamalla OK. Tämän jälkeen voit nimetä numeron. Katso sivu 17
- OK

### Alaliittymän numeroon soittaminen Nimet-luettelosta...

-  Selaa Nimet-luetteloa kääntämällä ohjainpyörää
-  Soita pääliittymään painamalla näppäintä
- Jatka?
- OK Soita alaliittymään painamalla näppäintä

692288

692288

◀ Lisää tauko? ▶




692288-

# Asetukset

## Asetukset-valikko

*Asetukset*-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla BeoCom 4:n toimintoja voidaan säätää, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Alla on kuvattu asetukset ja toiminnot, joihin ne vaikuttavat.

### *Asetuksien valitseminen valikosta...*

- OK** Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon painamalla OK
-  **OK** Käännä ohjainpyörää, kunnes näytölle tulee teksti *Asetukset* ja paina OK
-  **OK** Käännä ohjainpyörää, kunnes haluttu valikko, esimerkiksi *Päiväys ja aika*, tulee näkyviin, ja siirry valikkoon painamalla OK
-  **OK** Valitse asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

### **Asetukset-valikon vaihtoehdot**

*Soiton voimak.*... Soittoäänen voimakkuudelle on neljä vaihtoehtoa.

Käännä ohjainpyörä vaihtoehdon kohdalle ja odota, niin kuulet näytteen.

*Soittoääni*... Valittavana on kahdeksan erilaista soittoääntä. Käännä ohjainpyörä vaihtoehdon kohdalle ja odota, niin kuulet näytteen.

*Päiväys ja aika*... Aseta kello, päivämäärä ja vuosi.

*Kuulokkeen nimi*... Anna kuulokkeelle enintään 16 merkin pituinen nimi.

*Näyttöviestit*... Säädä kuulokkeen merkkivalo sekä uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö. Vaihtoehdot ovat "Päällä" ja "Pois".

*Kieli*... Valitse näytön tekstien kieli.

<i>Kantoalue</i>	Puhelimen kantoalue on sisätiloissa enintään 50 metriä ja ulkona enintään 300 metriä. Olosuhteet kuitenkin vaikuttavat molempiin arvoihin.
<i>Järjestelmä</i>	DECT
<i>Virtalähde, tukiasema</i>	230 V AC
<i>Virtalähde, kuuloke</i>	NiMH-akut, 700 mAh
<i>Antoteho</i>	(EIRP) 250 mW / 10 mW

## Tietoja BeoCom 4:stä

BeoCom 4 on tarkoitettu käytettäväksi yleisessä analogisessa puhelinverkossa. Puhelin tukee Tulleet-palvelua, jos puhelinyhtiösi tarjoaa tämän palvelun. Kaikki palveluntarjoajien tarjoamat lisäpalvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Puhelimen toimivuus voidaan taata vain maassa, jota varten se on valmistettu, koska siirtojärjestelmät, lainsäädäntö ja automaattiset palvelut voivat vaihdella maasta toiseen. Pakkauksessa ilmoitetaan, mitä maata varten BeoCom 4 on valmistettu. Kansallisuustunnus on etiketin alimman viivakoodin alapuolella.

Jos olet epävarma BeoCom 4 -laitteesi käytöstä, pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

---





# Hakemisto

## Akku

Kuulokkeen akun lataaminen, 5

## Alaliittymien numerot

Alaliittymien numeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen  
Nimetluettelossa, 21

## Asetukset

Asetukset-valikko, 22  
Kieli-valikko, 22  
Kuulokkeen nimi -valikko, 22  
Näppäinlukko-valikko, 16  
Näyttöviestit-valikko, 22  
Päiväys ja aika -valikko (ensimmäinen käyttö), 5  
Päiväys ja aika -valikko, 22  
Soittoäänen voimakkuus -valikko, 22  
Soittoääni-valikko, 22

## Ensimmäiset asetukset

Kellonajan asettaminen, 5  
Kuulokkeen akun lataaminen, 5

## Huolto

Puhelimen puhdistaminen, 4

## Kuuloke

Kuulokkeen näppäimet, 7  
Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 16  
Kuulokkeen näyttö, 8  
Kuulokkeen vaiennus, 8  
Kytkeminen päälle tai pois päältä, 7  
Nimen antaminen kuulokkeelle, 22  
Puhelimen palaute – merkkivalot, 6  
Tulevan puhelun soittoäänien mykistäminen, 10  
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 11

## Kuulokemikrofoni

Kuulokemikrofonin kytkentä, 4

## Kytchentä

Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö, 4  
Tukiaseman kytkeminen, 4

## Lataaminen

Kuulokkeen akun lataaminen, 5

## Lisävarusteet

Kuulokemikrofoni, 4  
Vyöpidike, 6

## Merkkivalo

Puhelimen palaute – merkkivalot, 6

## Mikrofoni

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 11

## Muokkaaminen

Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron muokkaaminen, 18

## Nimet-luettelo

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen, 21  
Nimen ja numeron poistaminen, 19  
Nimen tai numeron muokkaaminen, 18  
Numeroiden tallentaminen Puhelut-luettelosta, 20  
Numeron haku puhelinluettelosta ja soittaminen numeroon, 13  
Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 12  
Uuden nimen ja numeron syöttäminen, 17

## Näppäimistö

Kuulokkeen näppäimet, 7  
 Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 16

## Näytöt ja valikot

Asetukset-valikko, 22  
 Kuulokkeen näyttö, 8  
 Navigointi valikoissa, 8  
 Pysyvät valikkovaihtoehdot, 8  
 Tietoja-valikko, 9  
 Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö, 8, 15

## Poistaminen

Koko Puhelut-luettelo, 8  
 Nimi tai numero  
 Nimetluettelossa, 19  
 Yksittäinen tieto  
 Puhelutluettelossa, 14  
 Yksittäinen tieto Uudet puhelut-valikossa, 15

## Puhelut

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen  
 Nimet-luettelossa, 21  
 Numeron haku Nimet luettelosta ja soittaminen numeroon, 13  
 Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 12  
 Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 10  
 Puhelutietojen katsominen  
 Puhelut-luettelosta, 14  
 Soittaminen  
 Puhelut-luettelosta, 14  
 Soittaminen Uudet puhelut-valikosta, 15  
 Tulevan puhelun soittoaänen mykistäminen, 10  
 Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö, 8, 15

## Puhelut-luettelo

Numeroiden tallentaminen  
 Puhelut-luettelosta  
 Nimetluetteloon, 20  
 Numeron/nimen poistaminen  
 Puhelut-luettelosta, 14  
 Puhelutietojen katsominen  
 Puhelut-luettelosta, 14  
 Soittaminen  
 Puhelut-luettelosta, 14

## Sijoituspaikka

Käyttöympäristön olosuhteet, 4

## Soittoääni

Kuulokkeen vaiennus, 8  
 Soittoäänen voimakkuus -valikko, 22  
 Soittoääni-valikko, 22  
 Tulevan puhelun soittoaänen mykistäminen, 10

## Tekniset tiedot

Puhelimen tekniset tiedot, 23

## Tulleet

Kaikkien puheluiden tietojen katsominen –  
 Puhelut-luettelo, 14  
 Uusien, vastaamattomien puheluiden tietojen katsominen –  
 Uudet puhelut -valikko, 15

## Vyöpidike

Vyöpidike, 6

## Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 11





Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.





3511030111100001