

# BeoPlay V1 – Beo4とBeoRemote Oneの移行

お使いのテレビのソフトウェアが更新され、BeoRemote Oneをご使用いただけるようになりました。ガイドで解説されている Beo4 を使った操作は、BeoRemote Oneでも簡単に行うことができます。ボタンの機能については下の図を参照してください。BeoRemote One ボタンは青の文字で記されています。Beo4でもBeoRemote Oneでもまったく同じ機能を持つボタンはライトグレーです。



**TV:** BeoRemote Oneの**TV**ボタンを使用します。このボタンでテレビソースのリストも表示されます。

**DTV、DVD、および V.MEM:** **TV**を押してTVソースを呼び出し、BeoRemote Oneのディスプレイで**DTV、DVD、V.MEM**を探します。

**RADIO:** BeoRemote Oneの**MUSIC**ボタンを使用します。このボタンで音楽ソースのリストも表示されます。

**CDおよび A.MEM:** **MUSIC**を押して音楽ソースを呼び出し、BeoRemote Oneのディスプレイで**CD**および**A.MEM**を探します。

**LIGHT:** **LIST**を押してBeoRemote One LISTの中から**照明**を探します。

**LIST:** BeoRemote Oneの**LIST**を押します。LISTにはBeo4と同じ機能が含まれています。**LIST**からソースを選択することはできません。ソースの選択には**TV** および**MUSIC** ボタンを使います。


**ナビゲーションボタン:** BeoRemote Oneの矢印ボタン**←、→、↑、↓**を使用します。

**前方または後方へサーチする:** BeoRemote Oneの**⏮**または**⏭**を使用します。

**▲と▼:** BeoRemote Oneの**P+ / P-**を使用します。

**STOP:** BeoRemote Oneの**⏸ (一時停止)**ボタンを押します。

**PLAY:** BeoRemote Oneの**▶ (再生)**ボタンを使用します。



**MyButton** (●○○○●○○●) についての詳細は BeoRemote Oneのガイドをご覧ください。

BeoRemote Oneの**INFO** ボタンを押すとプログラム情報が、**GUIDE** ボタンを押すとEPG(電子番組ガイド)を見ることができます。

BANG & OLUFSEN

# BeoPlay V1 – 新機能


お使いのテレビのソフトウェアが更新され、ガイドで解説されている機能以外の新しい機能をご利用いただけるようになりました。新しい機能についてご説明します。

特定のソースに対する音声モードとスピーカーグループを設定するには・・・

ソースの設定で、そのソースのスイッチをオンしたときに自動的に選択される音声モードとスピーカーグループを設定できます。設定は[詳細設定]メニューで行います。[詳細設定]メニューは[ソースリスト]メニューでソースを反転表示し、赤ボタンを押すと表示されます。ソースが[ソースリスト]にない場合は、緑ボタンを押してソースを探してください。

別の製品のソースを加えるには・・・

BeoRemote OneのLISTを押して、参加を反転表示させ、視聴するソースが聞こえるまでセンター ボタンを繰り返し押します。



パソコンやスマートフォンからコンテンツを再生するには・・・

パソコンまたはスマートフォン上のアプリを通して写真、音楽、動画を再生するには、デジタルメディアレンダラー機能が有効になっていなければなりません。テレビをパソコン、スマートフォン、またはその他のデバイスのモニターとして使用しない場合は、この機能を無効にできます。この機能は初期設定で有効に設定されています。

[デジタルメディアレンダラー]メニューで<または>を押すと、レンダラー機能を有効または無効にできます。

パソコンやスマートフォンでテレビを簡単に認識するようにしたい場合は、[ネットワーク]メニューからテレビに名前を付けることができます。[ネットワーク情報]から[エイリアス]を選択するか、[ネットワーク設定]から[LAN設定]を開き、[エイリアス]を選択してください。


ファイルの操作や画面に表示される情報はホームメディアの説明と異なる場合があります。すべてのソースコントロールコマンドに対応しないアプリもあります。

Deezer, Spotify, YouTube を有効にするには・・・  
DeezerまたはSpotifyに登録されている場合は、BeoRemote OneのMUSIC ボタンを押すか、[ソースリスト]メニューからそれぞれのアプリを呼び出して有効にすると、好きな音楽を聴くことができます。また、BeoRemote OneのTV ボタンか、[ソースリスト]メニューからYouTubeにアクセスし、様々な動画を見ることができます。SpotifyやYouTubeを使用するには、テレビがインターネットに接続されている必要があります。


Spotify, Deezer, YouTube に対応していない国もあります。

# BeoRemote One


1



2




3




4




A



B



C




5



B



A



6

